






Cartes d'extension "Session", "Orchestral" et "Techno Collection" intégrées. 2 ports pour cartes d'extension

Merci d'avoir fait confiance au Roland XP-30, synthétiseur évolutif à 64 voies de polyphonie.

PRISE EN MAIN UTILISATION AVANCÉE ANNEXES

Avant de mettre l'appareil sous tension, veuillez vous reporter aux sections intitulées "CONSIGNES DE SÉCURITÉ" (p. 2), "PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ" (p. 3) et "NOTES IMPORTANTES" (p. 5). Vous pourrez y trouver toutes les consignes nécessaires pour une utilisation en toute sécurité. N'oubliez pas non plus de lire le présent mode d'emploi dans sa totalité afin de prendre connaissance de tout le potentiel du XP-30. Conservez ensuite ce document pour pouvoir vous y reporter si nécessaire.



Apple est une marque déposée de Apple Computer, Inc.

- * Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc.
- * IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation.
- * IBM PC est une marque déposée de International Business Machines Corporation.
- * SmartMedia est une marque déposée de Toshiba Corporation.

Copyright © 1999 ROLAND CORPORATION

Tous droits réservés. Ce document ne peut, même en partie, être reproduit sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite de ROLAND CORPORATION.



ATTENTION: N'OUVREZ PAS LE CAPOT (OU LE PANNEAU ARRIÈRE) DE L'APPAREIL. IL NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT QUI PUISSE ÊTRE ENTRETENU PAR L'UTILISATEUR. REPORTEZ-VOUS AUPRÈS D'UN CENTRE DE MAINTENANCE QUALIFIÉ.



L'éclair fléché au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de courants élevés dans l'appareil, pouvant constituer un risque d'électrocution en cas de mise en contact avec les composants internes.



Le point d'exclamation au centre d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans le mode d'emploi concernant la mise en œuvre et l'entretien de l'appareil.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX BLESSURES, RISQUES D'ÉLECTROCUTION ET D'INCENDIE

RÈGLES DE SÉCURITÉ - À CONSERVER -

AVERTISSEMENT - L'utilisation d'appareils électriques nécessite un certain nombre de précautions élémentaires incluant les règles qui suivent :

- 1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
- Ne l'utilisez pas dans des endroits humides ou à proximité d'une baignoire, d'une machine à laver, d'un évier, d'une piscine etc.
- 3. Ce produit ne doit être utilisé que dans les conditions et sur les supports recommandés par le fabricant.
- 4. Cet appareil, qu'il soit utilisé seul ou avec un amplificateur, un casque ou des haut-parleurs, peut produire des niveaux sonores capables de provoquer une perte définitive de l'accuité auditive. Ne le faites pas fonctionner à un niveau exagéré ou douloureux. Si vous ressentez une perte d'audition ou des sifflements dans les oreilles, consultez immédiatement un médecin.
- Cet appareil ne doit être installé que dans des endroits où rien ne gêne sa ventilation.
- Il doit être maintenu à distance des sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chauffage ou autres appareils susceptibles de monter en température pendant leur activité.
- Cet appareil ne doit être raccordé qu'à une source électrique du type indiqué dans le manuel et/ou indiqué sur son châssis.

- 8. En cas d'inactivité prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 9. Veillez à ce qu'aucun objet ou liquide ne puisse être introduit dans l'appareil par ses orifices de ventilation.
- 10. Vous devez impérativement faire réviser votre appareil par un personnel qualifié dans les cas suivants :
 - A. Le cordon d'alimentation a été endommagé.
 - B. Des objets ou des liquides sont tombés ou ont été introduits dans l'appareil.
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie.
 - D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou présente des performances dégradées.
 - E. L'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé.
- 11.Ne tentez aucune opération de maintenance autre que celles clairement décrites dans le mode d'emploi. Toute autre intervention ne doit être réalisée que par un personnel qualifié.

- Pour les États-Unis -

MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la liaison équipotentielle fournit une voie de moindre résistance aux courants électriques réduisant les risques d'électrocution.

Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de terre. Il ne doit être branché que dans une prise adéquate, disposant d'une terre effectivement reliée selon les réglementations locales.

DANGER : Un mauvais branchement à la terre peut être à l'origine d'une électrocution. En cas de toute sur la réalité du branchement à la terre des prises mises à votre disposition, adressez-vous à un électricien qualifié.

Ne modifiez pas le cordon fourni avec l'appareil. S'il ne correspond pas à la prise murale, adressez-vous à un électricien pour la mettre en conformité.

- Pour le Royaume-Uni -

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

IMPORTANT: LES COULEURS DES CONDUCTEURS DU CORDON SECTEUR CORRESPONDENT AU CODE SUIVANT: VERT ET JAUNE: TERRE, BLEU: NEUTRE, MARRON: PHASE.

Si les couleurs des fils de votre prise secteur (ou l'identification de ses bornes) ne correspondaient pas à ce code, procédez comme suit :

Le fil VERT-ET-JAUNE doit être relié à la borne marquée d'un E ou du symbole de prise de terre �pu de couleur VERTE ou VERTE-ET-JAUNE.

Le fil BLEU doit être relié à la borne marquée d'un N ou de couleur NOIRE

Le fil MARRON doit être relié à la borne marquée d'un L ou de couleur ROUGE.

Cet appareil, qui est équipé d'une PRISE TROIS BROCHES AVEC TERRE, doit être relié à la terre.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, L'ÉLECTROCUTION OU LES BLESSURES

ATTENTION	Prévient l'utilisateur d'un danger ou d'un risque de blessure grave de mauvaise utilisation de l'appa	e en cas reil.	<u>^</u>	Le symbole Δ prévient l'utilisateur d'instructions importantes. La signification du symbole es déterminée par le signe à l'intérieur du triangle. Le symbole ci-contre est utilisé pour prévenir les risques généraux. Il peut également indiquer un danger.
Prévient l'utilisateur d'un risque or blessure ou de dommage matériel et cas de mauvaise utilisation. * Les dommages matériels for référence aux dommages causés		ériel en s font	®	Le symbole O prévient l'utilisateur des choses à ne jamais réaliser. L'interdiction est illustrée par le signe à l'intérieur du cercle. Le symbole ci-contre est utilise pour interdire le démontage de l'appareil.
	l'habitat, aux meubles, ainsi qu'aux animaux domestiques.		€	Le symbole prévient l'utilisateur des consignes a respecter. Ces consignes sont illustrées par le signe l'intérieur du cercle. Le symbole ci-contre signifie que le prise secteur doit être débranchée.
	OBSERVEZ LI	ES INSTRUC	TIO	NS SUIVANTES
	∴ WARNING			<u> </u>
n'essayez pas de remplacer des pa	ret appareil, lisez les instructions que le mode d'emploi. réparer l'appareil ni de arties de celui-ci (sauf quand le e mentionne expressément - voir ptions aux pages 17, 21).			Ne branchez pas l'appareil à une prise servant déjà à la connexion de nombreux autres appareils. Soyez particulièrement vigilants lorsque vous utilisez des rallonges - la puissance totale utilisée par les appareils connectés à la prise de la rallonge ne doit jamais excéder la puissance (Watts/Ampères) indiquée sur la rallonge. Les charges excessives sont susceptibles de faire chauffer l'isolation du cordon et de la faire fondre.
support recomma support doit être que l'appareil soi	lisez l'appareil en rack ou avec un andé par Roland, le rack ou le soigneusement placé de sorte t dans une position stable. Si vous ni support, assurez-vous de	0		Avant d'utiliser l'appareil dans un pays étranger, consultez votre revendeur, un centre Roland ou un distributeur Roland agréé (voir liste, page "Informations").
placer l'appareil sur une surface homogène, plane et stable.			•	Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation avant d'installer la carte d'extension (séries SR-JV80).
pas excessivement dessus, etc. Un co	pas le cordon secteur. Ne le pliez nt, ne placez pas d'objet lourd ordon endommagé peut entraîner rocution ou d'incendie. N'utilisez n endommagé.	\bigcirc		NE METTEZ PAS DE CD-ROM EN LECTURE sur un lecteur de CD conventionnel. Le niveau sonore produit pourrait engendrer une perte auditive irrémédiable. Cela pourrait également endom-
toujours les surve	fants en bas âge, un adulte doit eiller jusqu'à ce qu'ils soient re les consignes de sécurité.	<u> </u>		mager les haut-parleurs ou d'autres composants du système.
Protégez l'appare (Ne le laissez pas	eil des impacts importants. s tomber !)	<u>^</u>		

.....

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

ATTENTION

.....

Lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil ou d'une prise murale, veillez à saisir uniquement la prise (ne tirez pas sur le cordon).



Évitez d'emmêler les cordons et les câbles. Ces derniers doivent être placés hors de portée des



Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets lourds dessus.



Ne manipulez jamais les prises avec les mains mouillées lorsque vous connectez ou déconnectez l'appareil du secteur.



Déconnectez le cordon d'alimentation et les cordons de tous les appareils connectés avant de déplacer cet appareil.



Mettez l'appareil hors tension et déconnectez l'appareil de son alimentation avant de le nettoyer.

.....



Si des orages sont susceptibles de se produire dans votre région, déconnectez l'appareil du secteur.



Installez uniquement la ou les cartes d'extension spécifiée(s) (séries SR-JV80). Dévissez uniquement les vis spécifiées (p. 17, 21).



Notes importantes

Veuillez respecter les indications suivantes :

Alimentation

- N'utilisez pas cet appareil sur la même ligne qu'un appareil susceptible de générer du bruit de fond.
- Avant de relier cet appareil à d'autres appareils, mettez tous les appareils hors tension.

Emplacement

- Utiliser l'appareil à proximité d'appareil comprenant des transformateurs peut induire du ronflement. Changez l'orientation de l'appareil ou éloignez-le de la source.
- Cet appareil peut brouiller les réceptions radio/ télévision. Ne l'utilisez pas à proximité de tels récepteurs.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, ne le placez pas près de sources de chaleur, ne le laissez pas dans un véhicule fermé.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones humides.

Maintenance

- Le nettoyage quotidien de l'appareil doit s'effectuer à l'aide d'un linge doux et sec ou légèrement humidifié. Essuyer l'appareil à l'aide d'un linge doux et sec.
- N'utilisez jamais d'alcool ou de solvants d'aucune sorte pour éviter toute déformation ou décoloration.

Réparation et données

• Notez que lorsque l'appareil est envoyé en réparation, les données contenues dans la mémoire de l'appareil sont susceptibles d'être perdues. Sauvegardez les données sur un autre appareil MIDI (séquenceur, etc.), ou de les noter sur papier. Durant les réparations, un grand soin est porté à la conservation des données. Toutefois, il est parfois impossible de conserver les données (détérioration des circuits de mémoire). Roland n'assume aucune responsabilité relative à la perte de ces données.

Sauvegarde

 L'appareil contient une pile qui alimente les circuits mémoire lors de la misse hors. Lorsque la pile est faible, le message "Battery Low" s'affiche à l'écran. Remplacez alors la pile afin d'éviter de perdre les données. Consultez votre revendeur pour le remplacement de la pile.

Précautions supplémentaires


- Notez que le contenu de la mémoire peut être entièrement perdu en cas de dysfonctionnement ou d'une utilisation incorrecte de l'appareil. Pour éviter cela, nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement les données importantes dans la mémoire de l'appareil ou sur une carte mémoire.
- Malheureusement, il est impossible de récupérer les données sauvegardées dans la mémoire de l'appareil, sur une carte mémoire ou sur un autre appareil MIDI (ex.: un séquenceur) lorsqu'elles sont perdues. Roland Corporation n'est en aucun cas responsable de la perte de ces données.

- Manipulez avec soin les touches, potentiomètres, curseurs et autres réglages de l'appareil; ainsi que ses différents connecteurs. Une manipulation brusque peut provoquer des dysfonctionnements.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran, évitez tout choc.
- Lorsque vous connectez/déconnectez les câbles, manipulez le connecteur lui-même. Ne tirez jamais sur les câbles afin de ne pas endommager les éléments internes du câble et de ne pas provoquer de court-circuit.
- L'utilisation normale de l'appareil engendre une production de chaleur.
- Pour ne pas déranger votre voisinage, essayez d'utiliser des niveaux de volume raisonnables. Vous pouvez également utiliser un casque pour ne pas déranger votre entourage, en particulier tard dans la nuit.
- Pour le transport de l'appareil, utilisez l'emballage d'origine ou un emballage équivalent.
- Utilisez uniquement la pédale d'expression spécifiée (EV-5; vendue séparément). La connexion d'autres pédales d'expression risque d'endommager l'appareil.

Avant d'utiliser les cartes mémoire

Utilisation des cartes mémoire

 Insérez la carte mémoire avec précaution jusqu'à ce quelle soit bien fixée.



 Ne touchez jamais les terminaux de la carte mémoire. Évitez également qu'ils ne se salissent.

Manipulation des CD-ROM

 Évitez de toucher ou d'érafler la surface codée (surface inférieure brillante) du disque. Les CD-ROM endommagés ou sales ne peuvent être lus correctement. Pour que vos CD restent propres, utilisez un nettoyant pour CD disponible dans le commerce.

Comment lire ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi est organisé comme ceci :

Prise en main

Cette section est conçue pour ceux qui utilisent le XP-30 pour la première fois. Elle explique de manière simple la procédure d'utilisation des différentes fonctions. Veuillez lire la **Prise en main**, puis poursuivre par l'utilisation du XP-30. Vous comprendrez ainsi toutes les procédures de base. Les procédures plus élaborées et les autres détails concernant le XP-30 sont expliqués dans la section **Utilisation avancée**.

Utilisation avancée

La section **Utilisation avancée** se divise en 6 chapitres. Avant de commencer la lecture, nous vous suggérons de lire la section **Prise en main**.

Chapitre 1. Présentation du XP-30

Ce chapitre traite des configurations des sources de sons du XP-30 ainsi que de l'utilisation de base de l'appareil. Il est important de lire ce chapitre pour bien comprendre le XP-30.

Chapitre 2. Utilisation

Ce chapitre traite de l'utilisation des modes Patch, Performance et Rythm du XP-30. Il est essentiel à la compréhension du fonctionnement du XP-30.

Chapitre 3. Édition des sons

Ce chapitre traite de la création des sons, des paramètres qui forment les Patches, les Performances et les kits de batterie, ainsi que des paramètres système qui déterminent le fonctionnement global du XP-30. La compréhension de ce chapitre est une base essentielle à l'édition des sons.

Chapitre 4. Réglages mémoire (Mode Utility/Card)

Ce chapitre décrit les différentes fonctions Utility, telles que l'enregistrement des donnée de Patch, de Performance ou de kit de batterie, l'initialisation de la mémoire interne, etc.

Chapitre 5. Utilisation du XP-30 comme module GM

Ce chapitre explique les procédures et les paramètres nécessaires à l'utilisation du XP-30 comme une source de sons compatible General MIDI. Lisez ce chapitre avant de lire des fichiers General MIDI.

Chapitre 6. Aides à l'utilisation du XP-30

Ce chapitre détaille différentes techniques permettant

d'étendre le champ d'utilisation du XP-30. Il comprend l'utilisation avec des appareils MIDI externes, les applications Live, etc.

Annexes

Ce chapitre comprend une section d'assistance technique. Il contient également une liste des messages d'erreur à laquelle vous pouvez vous reporter lorsqu'un message d'erreur s'affiche à l'écran. Vous y trouverez aussi une liste des paramètres et un tableau des fonctions MIDI.

■ Notation utilisée dans ce mode d'emploi

Pour faciliter les procédures d'utilisation, le système de notation suivant a été adopté :

Les caractères et les numéros entre crochets [] signalent les touches de la face avant. Par exemple, [PATCH] correspond à la touche PATCH et [ENTER] à la touche ENTER.

Une astérisque (*) au début d'un paragraphe indique une note ou une précaution à observer. Prêtez-y attention. Dans la section Prise en main, ces notes sont signalées par cette illustration : (NOTE).

L'indication (p. **) signale les références aux pages du mode d'emploi.

Dans ce mode d'emploi, lors d'une référence à un paramètre particulier, le nom de ce paramètre est donné, suivi (entre parenthèses) d'informations détaillant son mode, son groupe d'affichage, son affichage). Par exemple : paramètre Key Mode (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON).

* Les écrans imprimés dans ce mode d'emploi sont basés sur les réglages d'usine. Cependant, ils peuvent parfois différer des véritables réglages d'usine.

Table des matières

Face avant et face arrière	1
race availt et lace afficie	
se en main	
Préparatifs	
Installation d'une carte d'extension	
Précautions à prendre lors de l'installation des cartes d'extension	
Connexions	
Mise sous tension	
Mise hors tension	
Réinitialisation sur les valeurs par défaut (Factory Reset)	
Séquences de démonstration	
Curriculum Vitae des compositeurs	
Écoute des sons	2
Sélection des Patches et écoute des sons	
Sélection des Patches des cartes d'extension	
Sélection des Patches par catégorie (fonction Patch Search)	
Écoute des Patches (Phrase Preview)	
Contrôleurs de jeu	
Vélocité/Aftertouch	
Levier de Pitch Bend/Modulation	
Curseurs C1 à C4	
Pédale de sustain Hold	
Pédale d'expression	
Solo	
Portamento	
Palette sonore	
Arpégiateur	
Sélection d'un kit de batterie	
llisation avancée	3
Chapitre 1. Présentation du XP-30	3
Configuration du XP-30	
Configuration simple	
Classification des types de sons du XP-30	
Polyphonie	
Opérations simples	
Sélection des modes	
Touches de fonctions	
Touches curseurs	
Réglage d'une valeur	
Dénomination des sons	

Attention : Suite à des modifications de pagination, vous devez retrancher le nombre 4 à partir de la page 20 dans les références de pages indiquées entre parenthèses.

Exemple dans le Quick Start «mémo» (p. 21, ancienne p.25) : Reportez-vous à la section «Connexion à l'ordinateur» (p. 134) devient (p.130).

Table des matières

43
43
43
45
46
46
46
46
47
47
48
48
49
50
50
51
51
52
52
53
54
54
54
54
55
55
56
56
57
57
57
57 57 58
57 58 58
57 58 58
5758585858
57 58 58 58 58 61 62 63 63 64 64 64 67 72 74 75

Réglages des effets (EFFECTS)	84
Pilotage des instruments de percussion par les contrôleurs (CONTROL)	86
Édition de la forme d'onde d'un instrument de percussion (WAVE)	
Réglage de la hauteur d'un instrument de percussion (PITCH)	87
Modulation de la brillance du son par le filtre (TVF)	
Modulation du volume et de la position du son dans l'espace stéréo (TVA)	88
Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)	
Fonctions des paramètres système du XP-30	
Réglage du contraste de l'écran et de l'horloge système (SETUP)	
Réglages d'arpégiateur (ARPEGGIO)	
Paramètres clavier et contrôleurs (CONTROL)	
Réglages MIDI (MIDI)	
Fonction Phrase Preview (PREVIEW)	
Accord de l'instrument (TUNE)	
Program Change (PGM CHNG)	
Consultation d'informations diverses (INFO)	110
Chapitre 4. Réglages mémoire (Utility/Card)	111
Le mode Utility/Card	
Procédure de base en mode Utility/Card	
Enregistrement de sons sur la mémoire utilisateur (WRITE)	
Enregistrement d'un Patch	
Enregistrement d'une Performance	
Enregistrement d'un kit de batterie	
Copie des réglages (COPY)	
Copie d'une Performance	
Copie d'un Patch	
Copie d'un kit de batterie	
Initialisation des réglages (INIT)	
Initialisation des Performances	
Initialisation des Patches	
Initialisation des kits de batterie	
Transmission de réglages (XFER)	
Transmission de données vers un appareil MIDI externe	
Transmission de données vers la mémoire utilisateur	
Protection en écriture de la mémoire utilisateur (PROTECT)	
Formatage de la carte mémoire (CARD)	
Renommer un fichier (REMAME)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Effacer des fichiers (DELETE)	
Charger un fichier d'une carte mémoire vers le XP-30 (LOAD)	
Enregistrer des données sur la carte mémoire (SAVE)	
Rappel des réglages par défaut (FACTORY RESET)	
Rapper des regrages par deraut (PACTORT RESET)	117
Chapitre 5. Utilisation du XP-30 comme module GM	120
Passage en mode GM	
Réinitialisation du XP-30 sur les réglages GM par défaut	
Lecture d'une séquence GM	
Édition des réglages GM	
Réglage des effets en mode GM (EFFECTS)	121
Réglage d'une Partie (PART)	
Consultation des réglages MIDI de chaque Partie (INFO)	123
Fonctions d'aide du mode GM (GM Utility)	
Copie de réglages d'effets (COPY)	
Initialisation en mode GM (INIT)	
Transfort des réglages du mode CM (XFER)	124

Table des matières

Chapitre 6. Aides à l'utilisation du XP-30	125
Utilisation des Patches	
Accentuation de l'action du filtre	
Calage des notes d'un temps fort sur un temps faible	125
Maintien d'une note et de la modulation	
Synchronisation du cycle du LFO sur l'horloge système	
Calage des paramètres EFX sur l'horloge système	
Calage du tempo des boucles sur l'horloge système	
Déplacement du son dans l'espace stéréo en temps réel par le biais du curseur C1	
Emploi du XP-30 comme clavier maître	
Sélection simultanée de plusieurs sons d'un appareil MIDI externe	
Sélection des sons par la pédaleUtilisation du XP-30 avec des appareils MIDI externes	
Pilotage d'appareils MIDI depuis le XP-30	
Pilotage de la source sonore depuis un appareil MIDI externe	
Sélection des sons du XP-30 depuis un appareil MIDI externe	
Utilisation avec un séquenceur	
Connexion à l'ordinateur	
Assistance	136
Messages d'erreur	138
Rappel des procédures	139
Liste des paramètres	143
Liste des formes d'onde	156
Liste des Patches	164
Liste des kits de batterie	173
Liste des Performances	1//
Liste des Performances Liste des Styles d'arpège	
	178
Liste des Styles d'arpège	178 179
Liste des Styles d'arpège Fonctions MIDI	178 179 203

Caractéristiques principales

■ Grande puissance de synthèse sonore

64 voies de polyphonie et 16 parties multitimbrales

Le XP-30 propose une source sonore multitimbrale à 16 parties dotée d'une polyphonie de 64 voies. Le XP-30 peut ainsi reproduire, accompagné d'un séquenceur externe ou d'un ordinateur, des compositions d'une qualité et d'une richesse exceptionnelles (p. 41).

Effets intégrés de qualité

La technologie DPS (processeur de signal numérique) employée vous donne accès à toute une gamme d'effets de qualité professionnelle. Le XP-30 offre trois sections d'effets : section EFX (multi-effets) qui regroupe 40 programmes d'effets différents ainsi que des sections de réverbération et de chorus indépendantes (p. 61).

Architecture sonore complète

Le XP-30 vous propose 10 Structures de combinaison des sons simplifiant le processus de création sonore ainsi qu'un modulateur en anneaux et un Booster (p. 70).

Puissant arpégiateur

L'arpégiateur vous permet de recréer de nombreux types d'arpèges ou de motifs rythmiques à partir d'un simple accord en vous permettant même de définir son «phrasé» (p. 56).

Compatibilité General MIDI

Le XP-30 est doté d'un mode compatible avec la norme General MIDI, norme des systèmes de musique assistée par ordinateur, et peut donc relire toutes les séquences du commerce à ce format (p. 124).

Norme General MIDI

La norme General MIDI regroupe un ensemble de recommandations destinées à normaliser certaines fonctions MIDI des générateurs de sons. Tous les appareils et toutes les séquences au format General MIDI portent le logo General MIDI (Les séquences portant le logo General MIDI offrent toujours le même rendu, quel que soit le générateur de son General MIDI utilisé pour les relire.

■ Évolutivité

Deux emplacements pour carte d'extension

Le XP-30 peut loger simultanément deux cartes d'extension de la série SR-JV80 afin d'augmenter le nombre de sons internes disponibles (p. 16, 20).

Intégration des sons des cartes d'extensions les plus populaires

Nous avons doté le XP-30 des sons des cartes d'extension SR-JV80-02 "Orchestral," SR-JV80-09 "Session" et SR-JV80-11 "Techno Collection".

En pratique, vous pouvez avoir accès au maximum aux sons de cinq cartes d'extension, ce qui constitue une librairie sonore très riche.

■ Grande simplicité d'utilisation

Grande ergonomie

Chaque fonction dispose de sa propre touche afin de rendre l'utilisation du XP-30 très intuitive. Les touches de fonctions situées sous l'écran permettent une édition intuitive des paramètres (p. 43).

Fonctions Patch Search et Phrase Preview reprises du célèbre JV-2080

La fonction Patch Search (p. 32, 48) simplifie la recherche de Patches en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent. La touche [PHRASE PREVIEW] joue le Patch sélectionné dans un petit motif musical qui lui est adapté (fonction Phrase Preview, p. 33, 49).


Édition en temps réel du son via les curseurs de la Sound Palette

Les quatre curseurs de la section PALETTE vous permettent de modifier en cours de jeu certains paramètres du son (filtre, volume) (p. 36, 50, 54).

■ Connecteur informatique

Le XP-30 peut être relié directement à un ordinateur par le biais de ce connecteur et d'un câble informatique spécial (p. 134).

Face avant et face arrière



■ Face avant

Α

Curseur Volume

Ce curseur règle le volume général de la sortie OUTPUT en face arrière et de la prise casque. →p. 26

B Section PALETTE

Curseurs (Faders) d'édition en temps réel des sons.

[FILTER/ENV]

Appuyez sur cette touche pour pouvoir modifier les réglages d'enveloppe et de filtre au moyen des quatre curseurs (CUTOFF/RESO./ATTACK/DECAY). →p. 36, 51, 54

[LEVEL]

Appuyez sur cette touche pour pouvoir modifier en temps réel le volume de chacune des couches sonores au moyen des quatre curseurs (1/2/3/4). \rightarrow p. 36, 51, 54

[CONTROLLER]

Appuyez sur cette touche pour pouvoir affecter des contrôleurs aux quatre curseurs et modifiez le son en cours de jeu (C1/C2/C3/C4). \rightarrow p. 34

C Section KEY EFFECTS

Les touches de cette section vous permettent d'attribuer diverses fonctions aux touches du clavier du XP-30.

[PORTAMENTO]

Active/désactive le Portamento. →p. 35, 50

[SOLO]

Fait passer le son en mode de jeu monophonique. →p. 35, 50

[TRANSPOSE]

Transpose le clavier demi-ton par demi-ton. →p. 60

[ARPEGGIO]

Active/désactive l'arpégiateur. →p. 36, 56

[+OCT], [-OCT]

Ces touches fixent la hauteur du clavier octave par octave. →p. 59 Le fait de tenir enfoncée la touche [TRANSPOSE], puis d'appuyer sur l'une de ces touches permet de fixer la transposition. →p. 60

D Section MODE

Cette section permet de sélectionner le mode de jeu du XP-30. Le témoin du mode en cours est allumé. →p. 42

[PERFORM]/[GM]

Cette touche fait passer le XP-30 en mode Performance. Maintenez enfoncée la touche [SHIFT], puis appuyez sur la touche [PERFORM] pour passer en mode GM. →p. 51, 124

[PATCH]/[PART]

Fait passer le XP-30 en mode Patch. Tenez enfoncée la touche [PERFORM] et appuyez sur [PATCH] pour accéder aux paramètres du Patch affectés aux Parties de la Perf. →p. 47, 54, 66

SYSTEM

Cette touche vous fait passer en mode System. →p. 108

[RHYTHM]

Cette touche vous fait passer en mode Rhythm. →p. 55

[UTIL/CARD]

Cette touche vous fait passer en mode Utility/Card. →p. 115

[EFFECTS ON/OFF]


Cette touche active/désactive les effets internes (sections EFX, Chorus, Reverb). →p. 62

Ε

Ecrar

Affiche des renseignements relatifs à la fonction en cours.

Face avant et face arrière



[PHRASE PREVIEW]

Cette touche lance la lecture d'un petit motif musical plaçant le Patch sélectionné dans son contexte. →p. 33, 49

[EDIT]

Cette touche vous fait passer en mode d'édition. Sélectionnez ensuite le paramètre d'édition désiré au moyen des touches de fonctions situées sous l'écran.

Touches de fonctions

La fonction de ces touches dépend du mode dans lequel se trouve le XP-30 et de l'état du témoin [EDIT]. →p. 43

[1-8/9-16]

Cette touche permet de sélectionner le groupe de Parties (1–8/9–16) à sélectionner par les touches de fonctions. →p. 43

[EXIT]/[PANIC]

EXIT: Elle vous fait revenir sur la page Play du mode dans lequel vous vous trouvez ou annule l'opération en cours.

PANIC : En cas de notes bloquées, tenez enfoncée la touche SHIFT et appuyez sur PANIC pour les couper. →p. 60

[UNDO/COMPARE]

La fonction de ces touches dépend de l'opération effectuée.

UNDO : Cette touche ramène un paramètre modifié sur sa valeur de départ. →p. 63, 65, 66

COMPARE: Lors de la sauvegarde/copie des réglages d'un son, cette touche permet d'écouter le son avant/après modification. \rightarrow p. 116, 118

[PALETTE EDIT]

Cette touche active l'édition des réglages de Patch ou de Performance par les curseurs de la PALETTE. →p. 63, 65

F

Molette VALUE

Permet de modifier la valeur des paramètres. Le fait de tenir

enfoncée la touche [SHIFT] tout en tournant la molette accélère le défilement de la valeur des paramètres. →p. 45

[INC], [DEC]

Permettent de modifier la valeur des paramètres. Le fait de tenir enfoncée l'une des touches tout en appuyant sur l'autre accélère le défilement des valeurs. Le fait de tenir enfoncée [SHIFT] et d'appuyer sur l'une de ces touches permet de faire défiler la valeur par plus grands sauts. →p. 45

[◄], [►] (Touches curseurs)

Font défiler le curseur (caractère souligné) à l'écran.

[▲], [▼] (Touches de pages)

Lorsqu'une flèche # ou # s'affiche sur la gauche de l'écran, ces touches permettent de faire défiler les pages d'écran.

[0]-[9] (Pavé numérique)

Cette touches permettent de saisir une valeur précise (valeur numérique ou caractères alphabétiques). →p. 45
Lorsque la fonction [CATEGORY] est active, ces touches sélectionnent les catégories de Patches. →p. 32, 48

[SHIFT]

Touche à utiliser en combinaison avec d'autres. Certaines touches en façade offrent une fonction secondaire indiquée en gris sur l'instrument. C'est à ces fonctions que vous pouvez accéder en maintenant enfoncée la touche [SHIFT].

[ENTER]/[DIGIT HOLD]

ENTER: Cette touche permet de valider les opérations.

DIGIT HOLD: Lorsque [SHIFT] est enfoncée, cette touche active/désactive la fonction Digit Hold. Lorsque celle-ci est active, le chiffre des centaines/dizaines est verrouillé. Vous pouvez alors changer de Patch via la touche numérique désirée sans avoir à appuyer sur [ENTER] (également valable pour les Performances et les kits de batterie). →p. 48

[CATEGORY]/[DEMO]

CATEGORY: Fait appel à la fonction Patch Search et permet de sélectionner un Patch. →p. 32, 48

DEMO: Tenez enfoncée la touche [SHIFT] puis appuyez sur cette touche pour déclencher les séquences de démo. →p. 28

G Section WAVE EXPANSION

Sélectionnez les sons internes. →p. 31

[EXP A], [EXP B], [EXP C]

Sélectionnez les sons de la carte d'extension interne.


EXP-A: "Session" **EXP-B:** "Orchestral"


EXP-C: "Techno Collection"

[EXP D], [EXP E]

Sélectionnez les sons des cartes d'extension externes (EXP-D et E).

Face avant et face arrière





Н

Levier de Pitch Bend/Modulation

Règle le Pitch Bend et la modulation. Selon les réglages, il peut servir à contrôler d'autres paramètres. →p. 34

■ Face arrière

Interrupteur d'alimentation

Permet de mettre sous et hors tension le XP-30. →p. 26

Connecteur d'alimentation

Permet la connexion du cordon d'alim. fourni. →p. 24


* Le cordon d'alimentation est intégré d'origine aux instruments conçus pour une tension de 117 V.





Emplacement pour carte mémoire

Cet emplacement accepte les cartes mémoires (SmartMedia) disponibles en option. →p. 115



Prises MIDI (IN, OUT, THRU)

Ces prises permettent de connecter le XP-30 à d'autres appareil MIDI afin qu'ils puissent s'échanger des messages MIDI. →p. 24, 119, 132







Sélecteur COMPUTER

Placez ce sélecteur en fonction du type d'ordinateur ou de logiciel utilisé. N'oubliez jamais d'éteindre le XP-30 avant de déplacer le sélecteur COMPUTER. Pour utiliser les prises MIDI, placez-le en position MIDI. →p. 134

Connecteur informatique COMPUTER

Ce connecteur permet de relier le XP-30 à un ordinateur par le biais d'un câble informatique spécial (vendu séparément). Le type de câble nécessaire dépend du type d'ordinateur utilisé.

Lorsque le sélecteur Computer est placé en position MIDI, ce connecteur est inactif. →p. 134



Entrée pour pédale d'expression (CONTROL)

Reliez à cette entrée une pédale d'expression en option. Affectez-lui la fonction désirée et vous pourrez vous en servir pour moduler les paramètres sonores. Cette entrée accepte également les commutateurs au pied et les pédales de Sustain →p. 24, 110

Entrée pour pédale HOLD

Reliez à cette entrée un commutateur au pied en option que vous pourrez utiliser comme pédale Hold. →p. 24, 110



Sortie stéréo (fiches OUTPUT L (MONO), R)

C'est à cette sortie que sont dirigés les signaux audio. Reliez ces connecteurs de sorties à une console de mixage/amplificateur stéréo. Pour obtenir un signal de sortie mono, utilisez uniquement la fiche L. →p. 24

Prise casque (PHONES)

Permet la connexion d'un casque optionnel. →p. 24





Cartes d'extension "Session", "Orchestral" et "Techno Collection" intégrées. 2 ports pour cartes d'extension

Prise en main

Préparatifs

Installation d'une carte d'extension

Le XP-30 peut accueillir deux cartes d'extension de la série SR-JV80 (vendues séparément) dans les emplacements EXP-D et E. Ces cartes d'extension regroupent des formes d'ondes ainsi que des Patches et des kits de batterie programmés à partir de celles-ci. Les Patches et les kits de batterie des cartes d'extension peuvent être placés directement dans la zone temporaire et être joués aussitôt.

■ Précautions à prendre lors de l'installation des cartes

- Pour éviter d'endommager les composants internes de la carte par l'électricité statique, veuillez respecter scrupuleusement les consignes suivantes :
 - Avant de manipuler la carte, touchez toujours un objet métallique (un tuyau d'évier, par exemple) afin de vous décharger de l'électricité statique qui s'est accumulée en vous.
 - Manipulez toujours la carte par ses extrémités. Évitez de toucher ses composants électroniques ou ses connecteurs.
 - Conservez la pochette plastique dans laquelle a été livrée la carte pour pouvoir y remettre la carte si vous devez la transporter ou l'entreposer.
- Utilisez un tournevis cruciforme adapté à la taille des vis (tournevis n°2) sous peine d'endommager la tête de la vis.
- Pour dévisser, tournez le tournevis vers la gauche. Pour visser, tournez le tournevis vers la droite.




- Retirez uniquement les vis nécessaires pour l'installation de la carte d'extension.
- Veillez à ce que les vis retirées ne tombent pas à l'intérieur du XP-30.
- Refermez toujours le XP-30 une fois que les cartes d'extension ont été installées.
- Ne touchez pas les circuits imprimés, ni les connecteurs.
- Attention à ne pas vous couper sur les bords du port d'extension.
- Ne forcez jamais pour installer la carte. Si la carte ne semble pas vouloir s'enclencher dans son emplacement, retirez-la, puis recommencez la procédure.
- Vérifiez toujours les opérations effectuées.

Les cartes d'extension (de la série SR-JV80 ; vendues séparément) se placent à l'intérieur du XP-30. Son boîtier donc être ouvert. Vous pouvez alors remarquer deux emplacements (EXP-D et E) dans lesquels se placent les cartes d'extension. Les emplacements EXP-D et E correspondent aux groupes (XP-D et E) à sélectionner pour utiliser une forme d'onde, un Patch ou un kit de batterie de l'une de ces cartes.




Pour jouer un Patch ou un kit de batterie programmé à partir de formes d'onde d'une carte d'extension, il faut que cette carte soit présente dans le XP-30 pour obtenir un résultat correct.

- Avant d'installer la carte d'extension, mettez hors tension le XP-30 ainsi que tous les appareils auxquels il est connecté. Débranchez ensuite tous les câbles reliés au XP-30
 - Retournez le XP-30, puis retirez exclusivement les vis indiquées dans le schéma ci-dessous.



Vous pouvez alors voir dans la trappe deux connecteurs et supports de carte. Enfichez les connecteurs de la carte d'extension dans ceux du XP-30 et les supports de carte dans les trous prévus pour les recevoir.






Si vous installez la même carte dans les 2 ports EXP-D et EXP-E, vous ne pourrez sélectionner les données que de la carte placée dans le port EXP-D. Sachez aussi que les données internes XP-30 regroupent celles de trois cartes d'extension. Ainsi, si vous installez l'une de ces trois cartes dans l'un des ports d'extension, seules les données internes (XP-A à C) pourront être sélectionnées. SR-JV80-09 "Session" (XP-A) SR-JV80-02 "Orchestral" (XP-B) SR-JV80-11 "Techno Collection" (XP-C)

Préparatifs

4


Verrouillez ensuite la carte d'extension au moyen de l'outil fourni en tournant les supports vers la droite (voir schéma cidessous).



Refermez la trappe du XP-30 au moyen des vis retirées à l'étape 2.

L'installation de la carte d'extension est à présent terminée.

- **6** Rebranchez tous les câbles.
- Mettez les appareils sous tension selon la procédure indiquée à la section **Mise sous tension** (p. 26).
- Appuyez sur la touche [PATCH] pour passer sur l'écran PATCH PLAY.



PATCH **USER: 001** Temple of XP PLAY center=C 4

Appuyez sur la touche [EXP D] ou [EXP E] et vérifiez que vous pouvez sélectionner des Patches des cartes d'extension D ou E. Le témoin [EXP D] ou [EXP E] s'allume alors et vous passez sur l'écran ci-dessous.

WAVE EXPANSION
EXP A : Session
EXP B : Orchestral
EXP C : Techno Collection
EXP D
EXPE






Si vous n'arrivez pas à sélectionner les Patches des cartes d'extension, cela peut provenir d'une mauvaise installation des cartes. Éteignez le XP-30 selon les consignes de la section **Mise hors tension** (p. 26), puis réinstallez correctement les cartes d'extension.

Connexions

Le XP-30 n'est pas équipé d'amplificateur ni de haut-parleurs. Pour pouvoir entendre le son, vous devez donc le connecter à l'ampli clavier, une chaîne Hi-FI ou à un casque. Effectuez les connexions selon le schéma ci-dessous.



Avant d'effectuer les connexions, mettez tous les appareils concernés hors tension.



Pour éviter d'endommager vos enceintes et vos autres appareils, ramenez toujours au minimum leur volume, puis mettez-les hors tension avant de procéder aux connexions.

- Connectez le cordon d'alimentation fourni avec le XP-30, puis branchez-le à une prise secteur.
- Reliez les câbles audio et les câbles MIDI selon les consignes indiquées dans le schéma. Si vous utilisez un casque, branchez-le à la prise repérée PHONES. Reliez enfin, si désiré, une pédale d'expression et un commutateur au pied aux entrées correspondantes.



Le cordon d'alimentation est fixe sur les modèles 117 V.

MEMO

Pour profiter au mieux de la qualité sonore du XP-30, nous vous conseillons d'opter pour un système d'écoute stéréo. Si votre système est mono, reliez uniquement le connecteur OUTPUT L (MONO) du XP-30.

MEMO

L'entrée CONTROL PEDAL accepte également les commutateurs au pied.



Utilisez exclusivement la pédale d'expression EV-5 (vendue séparément). Toute autre pédale risque d'endommager le XP-30 ou de provoquer des dysfonctionnements.

MEMO

Reportez-vous à la section "Connexion à l'ordinateur" (p. 134) pour savoir comment relier le XP-30 à un ordinateur.

Mise sous tension

1


Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez que :

- Tous les appareils externes sont correctement connectés au XP-30.
- Le volume du XP-30 et de l'ampli/la console de mixage est en position minimum.
- Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du XP-30.



3 Allumez votre ampli ou votre chaîne Hi-Fi.

Appuyez sur les touches du XP-30 tout en relevant le volume du XP-30 et de l'ampli/mixeur jusqu'au volume désiré.



■ Mise hors tension

1

Avant de mettre l'appareil hors tension, vérifiez que :

- Le volume du XP-30 et de l'ampli/la console de mixage est en position minimum.
- Vous avez sauvé sur carte mémoire les données importantes (p. 122).

2 Eteignez l'ampli/la console de mixage.

3 Eteignez le XP-30.



Une fois les connexions effectuées (p. 24), allumez vos appareils dans l'ordre indiqué sous peine d'endommager vos appareils (vos enceintes, par exemple).




Cet appareil est équipé d'un circuit de protection. Il nécessite par conséquent quelques secondes après la mise sous tension avant de pouvoir être utilisé.




Attention à ne pas relever excessivement le curseur VOLUME du XP-30 sous peine d'endommager vos enceintes, votre ampli ainsi que vos oreilles.

Réinitialisation sur les valeurs par défaut (Factory Reset)

Avant d'utiliser le XP-30 pour la première fois, ramenez-le sur ses valeurs par défaut via la commande **Factory Reset**. Des réglages différents pourraient provoquer des résultats inattendus.



Appuyez sur la touche [UTIL/CARD] (son témoin clignote). Le XP-30 passe sur l'écran UTIL 1.



2 Appuyez sur la touche [**V**].

Vous passez sur la page UTIL 2.

Appuyez sur la touche [4] du pavé numérique.

L'écran vous fait passer sur la page FACTORY RESET.



4 Appuyez sur la touche [ENTER].

Si le message "Internal Write Protect= ON" s'affiche à l'écran (Protection de la mémoire interne activée), faites-le passer sur OFF (protection désactivée) au moyen de la touche [DEC]. Appuyez une première fois sur la touche [ENTER] pour effacer le message puis une deuxième fois dessus pour ramener les paramètres sur leur valeur par défaut.

NOTE

La commande Factory
Reset réinitialise la totalité
des données de la mémoire
interne et de la mémoire
utilisateur. N'oubliez donc
pas de sauvegarder sur
carte mémoire les données
que vous souhaitez
conserver avant de lancer
la procédure (p. 122).


Séquences de démonstration

Le XP-30 renferme 9 séquences de démonstration que vous pouvez écouter via la fonction **Demo Play**. C'est la façon la plus simple de découvrir l'exceptionnelle qualité des sons et des effets de l'instrument.

Séquences de démo	Compositeur/Copyright
TRANSFERENCE	Scott Tibbs © 1999 Roland Corporation
CHANTERELLE	Scott Tibbs © 1999 Roland Corporation
VECTORIAL	Scott Tibbs © 1999 Roland Corporation
All In Good Time	Scott Wilkie © 1999 Scott Wilkie Media (ASCAP)
TEKKNO MILLENNIUM	MASA © 1999 COPYRIGHT CONTROL
A Shadow's March	Steve Lu © 1999 Stephen Lu
Guitars Forever	Gundy Keller © 1999 Gundy Keller / A-TOWN recordings
Rude99	Hans-Joerg Scheffler © 1999 Hans Scheffler
Overtime	Hans-Joerg Scheffler © 1999 Hans Scheffler



Tous droits réservés. Toute utilisation non autorisée de ces morceaux pour un usage non privé constitue une violation des lois applicables.



Enfoncez la touche [SHIFT] et appuyez sur [CATEGORY].

Le XP-30 passe sur l'écran DEMO PLAY.

DEMO	[Son9	Press	[ENTER]/[EXIT]
PLAY	∥ CHAIN-PLAY		

2 Sélectionnez la séquence désirée au moyen de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].

Si vous sélectionnez "CHAIN-PLAY", tous les morceaux sont lus les uns à la suite des autres à partir du premier.

3 Lancez la lecture au moyen de la touche [ENTER].

Les séquences de démonstration sont lues en boucles. Pour interrompre leur lecture, appuyez sur la touche [EXIT].

DEMO	∦ Playin9 (CHAIN) Press [EXIT:	
PL AV	■1. TRANSFERE	NCF	

NOTE

Les données des séquences de démonstration ne sont pas transmises à la prise MIDI OUT.

4

Appuyez sur [EXIT] pour revenir à l'écran précédent.

■ Curriculum Vitae des compositeurs

Scott Tibbs

Scott Tibbs a dirigé de nombreux orchestres (dont l'Orchestre Symphonique d'Atlanta) aux Etats-Unis, au Canada, en Amérique Latine et au Japon. Il a écrit de nombreuses musiques pour le cinéma et la télévision et dirigé des orchestres sur scène. Ces quatre dernières années, il a enseigné la composition musicale à l'Université de Californie UCLA où il s'est vu décerné un doctorat en composition. Il s'est produit avec des artistes célèbres comme Dizzy Gillespie, Bill Cosby, Jerry Sienfeld et Bobby Shew pour n'en citer que quelques-uns.

Gundy Keller

Gundy Keller, guitariste, auteur et compositeur vivant en Allemagne est démonstrateur international Roland depuis 1986. Gundy se concentre principalement sur les synthétiseurs GR et sur la V-Guitar dans les salons de la musique du monde entier. Il est par ailleurs souvent demandé pour les séances d'enregistrement qui nécessitent des sons de guitares inhabituels. En plus d'avoir créé sa propre maison de production, il est le fondateur et le directeur de la Rocksound Music School, institut privé spécialisé dans l'enseignement musical. Vous pouvez également écouter ses créations sur le CD de démo du Roland VG-8 et sur la vidéo de démo du Roland GR-30.

Steve Lu

Steve Lu est jeune diplômé en production musicale et ingénierie du Berklee College of Music. Il a récemment réalisé un album de musique de film, a recréé aux synthétiseurs les thèmes de films célèbres comme "Titanic" et "The Rock" et a également produit et arrangé l'album éponyme du saxophoniste Jimmy Reid. Il travaille actuellement sur les projets d'artistes comme Brandy et Ray-J.

Scott Wilkie

Scott Wilkie est un musicien de jazz contemporain basé en Californie du Sud. Il est souvent en tournée avec son groupe et travaille comme démonstrateur pour Roland aux Etats-Unis, au Japon, en Europe et en Amérique du Sud. Son premier album solo intitulé Boundless est sorti dans le monde entier en 1999 sur Narada/Virgin Records. Vous pouvez le retrouver sur Internet à l'adresse suivante : www.scottwilkie.com.

Hans-Joerg Scheffler

Originaire de la Ruhr, plus grosse région industrielle d'Allemagne, Hans a été naturellement attiré vers le bruit et le rythme. Il dirige aujourd'hui sa propre entreprise DIGITAL AUDIO DESIGN, spécialisée dans la réalisation de CD et de CD-ROM à échantillonner. Pour Roland, il travaille comme spécialiste des produits audio professionnels, comme créateur sonore pour les cartes d'extension et comme compositeur pour les morceaux de démonstration. Il a sorti plusieurs CD qui exploitent le system Roland RSS. Vous pouvez télécharger des extraits de ses travaux à l'adresse suivante : http://www.united-sound.com/usmaster/cell2downde.htm


MASA

Masa se produit sur scène, principalement lors de soirées psychedelic-trance, depuis le début des années 90. Il a sorti au printemps 1996 l'album "Just Inside" sur le label East-West. Son travail fait de plus en plus d'adeptes et ses nouveautés sortent sur différents labels, dont Tokyo Tekno Tribe Records et Psy-Harmonics. Site Internet: www.ifnet.or.jp/~masa-k/.

Écoute des sons

Sélection des Patches et écoute des sons

Le XP-30 propose d'origine des centaines de sons prêts à l'emploi. Sur le XP-30, on parle de **Patches** pour définir les sons que vous pouvez sélectionner et jouer. Voici comment sélectionner et jouer les Patches.



Appuyez sur la touche [PATCH] (son témoin s'allume).

Le XP-30 passe sur l'écran PATCH PLAY.

PATCH **USER:001** Temple of XP Center=C 4

- **2** Appuyez sur les touches du clavier pour entendre le son.
- Pour passer sur un autre Patch, tournez la molette VALUE ou appuyez sur la touche [INC]/[DEC].
- Pour changer de groupe de Patches, maintenez enfoncée la touche [SHIFT], puis appuyez sur l'une des touches [1] à [6] du pavé numérique.

[SHIFT] + [1] : PR-A (Preset A)

[SHIFT] + [2] : PR-B (Preset B)

[SHIFT] + [3] : PR-C (Preset C)

[SHIFT] + [4]: PR-D (GM (General MIDI))

[SHIFT] + [5] : PR-E (Preset E)

[SHIFT] + [6]: USER (User, banque utilisateur)

MEMO


La fonction Phrase Preview vous permet d'écouter le Patch sélectionné dans un petit motif musical afin de l'écouter en contexte (p. 33).

Sélection des Patches des cartes d'extension

Le XP-30 intègre les Patches des cartes d'extension suivantes :

- SR-JV80-09 "Session"
- SR-JV80-02 "Orchestral"
- SR-JV80-11 "Techno Collection"

Voici comment sélectionner et écouter ces Patches.



Appuyez sur la touche [PATCH] (son témoin s'allume).

Le XP-30 passe sur l'écran PATCH PLAY.

PATCH **USER: 001** Temple of XP center=C 4

2 Sélectionnez la carte d'extension à laquelle appartient le Patch désiré au moyen des touches [EXP A] à [EXP C].

[EXP A] : "Session"
[EXP B] : "Orchestral"

[EXP C]: "Techno Collection"

PATCH XP-A:001 St.Concert
PLAY [Sessn] center=C 4

3 Appuyez sur les touches du clavier pour entendre le son.

Pour changer de Patch, tournez la molette VALUE ou appuyez sur les touches [INC]/[DEC].

MEMO

Si une carte d'extension de la série SR-JV80 (vendue séparément) est installée dans le port EXP-D ou EXP-E, il suffit d'appuyer sur la touche [EXP D] ou [EXP E] correspondante pour accéder aux Patches de cette carte.


MEMO

La fonction Phrase Preview vous permet d'écouter le Patch sélectionné dans un petit motif musical afin de l'écouter en contexte (p. 33).

Sélection des Patches par catégorie (fonction Patch Search)

Le XP-30 intègre une fonction **Patch Search** qui simplifie la recherche des Patches en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les 38 catégories sextants sont réparties en 10 groupes.

Exemple: Recherche de Patches d'orgue.



Appuyez sur la touche [PATCH] (son témoin s'allume).

Le XP-30 passe sur l'écran PATCH PLAY.

2 Appuyez sur la touche [CATEGORY] (son témoin s'allume).

Cela active la fonction Patch Search. Ce n'est alors plus le n° de Patch qui s'affiche à l'écran, mais le n° de catégorie.

Sélectionnez la catégorie désirée. Maintenez enfoncée la touche [CATEGORY], puis appuyez sur [2 (KEY&ORG)].

```
CATEGORY#Keys&Organ ( KEYBOARDS)
SELECT #1:KEY 2:BEL 3:MLT 4:ORG 5:ACD >
```

Pour notre exemple, sélectionnez la catégorie Orgue (ORG) au moyen de la touche [4] du pavé numérique.

Vous pouvez sélectionner à présent les Patches d'orgue.

MEMO

Vous pouvez à présent sélectionner les Patches de la catégorie indiquée soit par la molette VALUE, soit par la touche [INC] ou [DEC]. Vous pouvez changer de catégorie via les touches du pavé numérique.

MEMO

Reportez-vous page 49 pour de plus amples détails sur les diverses catégories disponibles.

- Sélectionnez un Patch à l'aide de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].
- Appuyez sur la touche [CATEGORY] (son témoin s'éteint).


 Cela désactive la fonction Patch Search. Le XP-30 revient alors sur l'écran de sélection normale des Patches PATCH PLAY.

MEMO

La fonction Phrase Preview vous permet d'écouter le Patch sélectionné dans un petit motif musical afin de l'écouter en contexte (p. 33).

Écoute des Patches (Phrase Preview)

Le XP-30 vous permet d'écouter les Patches dans un petit motif musical adapté au Patch sélectionné afin d'écouter ce dernier en contexte.



Appuyez sur la touche [PATCH] (son témoin s'allume).

Le XP-30 passe sur l'écran PATCH PLAY.

PATCH **USER: 001** Temple of XP center=C 4

2 Maintenez enfoncée la touche [PHRASE PREVIEW].

Si vous venez de réinitialiser l'instrument, c'est le Patch **USER: 001 Temple of XP** qui est joué.

Relâchez la touche [PHRASE PREVIEW] pour interrompre le motif musical.

MEMO

Vous pouvez changer le motif musical déclenché par la fonction Phrase Preview et également modifier son mode de lecture. Voir Écoute des Patches grâce à la fonction Preview (p. 49), et "Fonction Phrase Preview (PREVIEW)" (p. 113) pour de plus amples détails.

Contrôleurs de jeu


Le XP-30 est doté de plusieurs contrôleurs permettant d'agir sur le son au cours-même du jeu.

■ Vélocité/Aftertouch

La force avec laquelle vous appuyez sur les touches du clavier (vélocité) peut agir sur le volume ou le timbre du son. L'Aftertouch (pression appliquée sur les touches une fois qu'elles ont été enfoncées) peut également agir sur le son.

■ Levier de Pitch Bend/Modulation

Ce levier sert de levier de **Pitch Bend** : le fait de le déplacer vers la gauche baisse la hauteur du son alors que le fait de le déplacer vers la droite augmente la hauteur de jeu. Ce levier sert aussi de levier de **Modulation** : le fait de le relever ou de l'abaisser permet d'appliquer du vibrato au son. En déplaçant le levier vers la gauche ou la droite et en même temps vers le haut ou le bas, vous pouvez appliquer les deux effets simultanément.




■ Curseurs C1 à C4

Ces curseurs permettent de faire varier en temps réel la valeur des fonctions qui leur est affectée.

Pour activer l'action des curseurs, appuyez sur la touche [CONTROLLER] pour que le témoin de celle-ci s'allume.

Le fait de maintenir enfoncée la touche [CONTROLLER] fait passer le XP-30 sur l'écran C1 ASSIGN au niveau duquel vous pouvez sélectionner la fonction à affecter aux curseurs C1 à C4. Faites les réglages désirés tout en maintenant enfoncée la touche [CONTROLLER].



NOTE

L'effet des contrôleurs dépend des réglages du Patch sélectionné. Si les contrôleurs ne changent apparemment pas beaucoup le son d'un Patch, changez de Patch.

MEMO

Par défaut, les curseurs C1 à C4 pilotent les fonctions suivantes.

C1 :AFTERTOUCHC2 :BREATH (souffle)C3 :PORTA-TIME

(tps de Portamento)

C4: MODULATION



L'effet sur le son dépend des réglages en cours. Voir "C1/C2/C3/C4 ASSIGN (C1/C2/C3/C4 Slider Assign)" (p. 111) pour de plus amples détails.

■ Pédale de sustain Hold


Si vous avez relié une pédale en option à l'entrée HOLD en face arrière, toute pression sur cette pédale permet de faire persister le son (fonction Hold) même si vous relâchez les touches du clavier.

■ Pédale d'expression

Toute pédale d'expression en option reliée à l'entrée CONTROL en face arrière peut servir à faire varier le volume ou le timbre du son.


■ Solo

Le fait d'appuyer sur la touche [SOLO] (son témoin s'allume alors) fait passer le XP-303 en mode de jeu monophonique (une seule note peut être jouée à la fois). Cette fonction est tout particulièrement utile pour jouer des parties de saxophone, de flûte ou de tout autre instrument monophonique. L'utilisation combinée des fonctions [PORTAMENTO] et [SOLO] permet de reproduire des techniques de jeu spéciales comme le Glissando d'un violon.



■ Portamento

Lorsque la fonction [PORTAMENTO] est activée (le témoin de sa touche est allumé), il suffit de jouer deux notes pour que le XP-30 parcourt toutes les notes qui les séparent.





L'effet sur le son dépend des réglages du Patch. Voir "CONTROL PEDAL" (p. 110) pour plus de détails.

MEMO

Voir **Jeu monophonique (Solo)** (p. 50) pour plus de détails.

MEMO

Voir **Portamento (variation continue de hauteur)** (p. 50) pour plus de détails.


Écoute des sons

■ Palette sonore

Vous pouvez, au cours-même du jeu, modifier le volume du son ou son timbre au moyen des curseurs de la section Palette.

Pour modifier le timbre du son, appuyez sur la touche [FILTER/ENV] (son témoin s'allume), puis déplacez les curseurs.

Pour modifier les variations de volume du son, appuyez sur la touche [LEVEL] (son témoin s'allume), puis déplacez les curseurs.




MEMO

Voir "Édition en temps réel du son par les curseurs de la Palette" (p. 50, 54) pour plus de détails.

Arpégiateur

L'arpégiateur transforme automatiquement tout accord plaqué en arpège. Exemple : Si vous jouez un accord de Do majeur, le XP-30 va ajouter en arpège les notes Do \rightarrow Mi \rightarrow Sol \rightarrow Do \rightarrow Mi \rightarrow Sol...



1

Appuyez sur la touche [PATCH] (son témoin s'allume).

Le XP-30 passe sur l'écran PATCH PLAY.

PATCH **USER: 001** Temple of XP center=C 4

2

Appuyez sur la touche [ARPEGGIO] (son témoin s'allume).

3 Plaquez un accord.

Le XP-30 va jouer en arpège les notes de l'accord plaqué.

Maintenez enfoncée la touche [ARPEGGIO] pour faire passer le XP-30 sur le menu ARP SELECT.

ARP | Style|Accent|Oct|Tempo SELECT| 1/16| 20%| 0| 120

Ce menu vous permet de fixer le style, l'accent, la tessiture (Octaves) et le tempo de l'arpège. Voyons comment changer de Style.

Maintenez enfoncée la touche [ARPEGGIO] et faites passer le curseur (trait inférieur) sur le paramètre Style via la touche [◀] ou [▶]. Sélectionnez ensuite le réglage désiré au moyen de la molette VALUE.

Le rendu de l'arpège varie en fonction du Style sélectionné.

Maintenez enfoncée la touche [ARPEGGIO], puis appuyez sur la touche [TRANSPOSE]. Le témoin [ARPEGGIO] se met à clignoter et l'arpège continue à jouer même si vous relâchez les touches du clavier (fonction Hold).

Pour interrompre l'arpège, maintenez de nouveau enfoncée la touche [ARPEGGIO], puis appuyez sur la touche [TRANSPOSE]. Le témoin de la touche cesse alors de clignoter pour rester allumé en permanence.


Pour désactiver l'arpégiateur, appuyez de nouveau sur la touche [ARPEGGIO] pour que son témoin s'éteigne.

MEMO

Voir **Arpégiateur** (p. 56) et **Réglages d'arpégiateur** (**ARPEGGIO**) (p. 108) our de plus amples détails sur les arpèges.

Sélection d'un kit de batterie

Les **Kits de batterie (Rhythm Sets)** du XP-30 sont constitués d'une multitude de sons de percussions et d'effets spéciaux. Voici comment sélectionner un kit de batterie afin d'en jouer sur le clavier.



Appuyez sur la touche [RHYTHM] (son témoin s'allume)
Le XP-30 passe sur l'écran RHYTHM PLAY.

Appuyez sur différentes touches du clavier pour déclencher différents sons de percussion.

Le nom de la dernière note jouée (B1 dans notre exemple) et celui de l'instrument de percussion correspondant (Hybrid Kick1 dans notre exemple) s'affichent à l'écran.

Pour changer de kit de batterie, servez-vous de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].

MEMO

Les instruments de percussion affectés à chacune des notes varient en fonction du kit de batterie sélectionné. Voir la liste des kits de batterie pour plus de détails.



Cartes d'extension "Session", "Orchestral" et "Techno Collection" intégrées. 2 ports pour cartes d'extension


Utilisation avancée

Chapitre 1. Présentation du XP-30

Configuration du XP-30

■ Configuration simple

Le XP-30 regroupe des sons et des contrôleurs.



Source sonore

Le XP-30 produit des sons en réponse aux commandes qu'il reçoit sous forme de messages MIDI provenant de ses contrôleurs ou d'appareils externes auxquels il est connecté.

Contrôleurs

Voici les différents contrôleurs du XP-30 : le clavier, les curseurs en face avant et les pédales connectées. Le fait d'utiliser ou de manipuler ces contrôleurs permet de produire ou de faire varier le son.


■ Classification des types de sons du XP-30

L'architecture sonore du XP-30 est organisée de la manière suivante :

Tones

Sur le XP-30, le Tone est la catégorie de sons de base. Chaque Tone est constitué d'un son. Les Patches du XP-30 sont constitués de plusieurs Tones. Les Tones sont donc les éléments constitutifs des Patches.

Configuration des Tones :



, ,

WG (générateur d'onde)

Le générateur d'onde vous permet de sélectionner la forme d'onde du Tone et de fixer la hauteur de celle-ci.

TVF (Filtre variable dans le temps)

Le filtre TVF vous permet de définir le contenu spectral (timbre) du son.

TVA (Amplificateur variable dans le temps)

L'amplificateur TVA vous permet de fixer le volume du son et sa position dans l'espace stéréo.

Enveloppe


L'enveloppe permet de définir comment va évoluer le son dans le temps. Vous disposez d'une enveloppe pour le WG (hauteur), pour le TVF (filtre) et pour le TVA (volume). Exemple : Pour modifier le temps d'attaque et de déclin d'un son, c'est l'enveloppe du TVA dont il faudra vous servir.

LFO (oscillateur basse fréquence)

Le LFO permet d'appliquer au son des variations cycliques (modulation). Le XP-30 offre deux LFO. Vous pouvez en appliquer un ou les deux sur le WG (hauteur), sur le TVF (filtre) et/ou sur le TVA (volume). Exemples : Si vous appliquez un LFO sur le WG (hauteur), vous créez du vibrato. De même, si vous appliquez le LFO sur le TVA (volume), vous obtenez un effet de trémolo.


Patches

Les Patches sont les éléments de jeu de base. Chaque Patch peut comprendre jusqu'à quatre Tones. L'organisation des quatre Tones s'effectue au menu STRUCT (PATCH/COMMON).




Performances

Une Performance regroupe 15 Patches et un kit de batterie afin de pouvoir jouer des orchestrations complexes ou bien des sons très riches et épais. Une seule Performance du XP-30 peut piloter jusqu'à 16 sons. Comme le XP-30 est capable de piloter plusieurs sons simultanément, on dit qu'il est "multitimbral".



Kits de batterie (Rhythm)

Un kit de batterie est constitué de divers instruments de percussion (Rhythm Tones). Comme, en général, les instruments de percussion ne sont pas mélodiques, il n'est pas nécessaire de les affecter à plusieurs notes du clavier. De même, comme il est primordial de disposer au même moment d'un maximum de sons de percussion, chaque touche (N° de note) d'un kit de batterie peut déclencher un instrument de percussion différent.



Parties

Lorsque le XP-30 est utilisé en mode multitimbral, un nouveau concept sonore baptisé Partie entre en jeu. Une Partie contient un Patch ou un kit de batterie. Pour les applications multitimbrales, les Performances regroupent 16 Parties. Chacune des Parties peut se voir attribuer le Patch désiré, à l'exception de la Partie 10 qui se voit toujours affecter un kit de batterie. En mode multitimbral, pensez à la Performance comme à un orchestre dont chaque Partie prendrait la place d'un musicien et chaque Patch ou kit de batterie à son instrument.

Pour de plus amples détails, veuillez-vous reporter aux sections ci-dessous.

Section sur la mémoire (p. 67) Section sur les effets (p. 61)

■ Polyphonie

Le XP-30 est capable de produire 64 voies en même temps. Les paragraphes suivants vous expliquent le concept de polyphonie et ce qui se produit si la polyphonie est dépassée.

Calcul du nombre de voies utilisées

Le XP-30 est capable de produire 64 voies simultanées. Attention : Ce chiffre ne correspond pas aux nombres de notes jouées, mais au nombres de Tones utilisés par les Patches. Autrement dit, si vous jouez un Patch constitué de 4 Tones, vous ne pouvez plus jouer que 16 notes simultanément. Si vous jouez un ensemble en mode Performance, calculez le nombre total de Tones utilisés par toutes les Parties au moyen de la formule ci-dessous. (notes en cours de jeu) x (nombre de Tones utilisés dans le Patch joué).

Utilisation des notes par un Patch

Si vous dépassez la polyphonie autorisée de 64 notes, une des notes en cours de jeu sera coupée pour libérer de la polyphonie pour les nouvelles notes. C'est la note dont la priorité est la plus faible qui est coupée. Les réglages de priorité s'effectuent au paramètre Voice Priority. Le paramètre Voice Priority peut être réglé sur Last ou sur Loudest. Avec le réglage Last, c'est la première note jouée qui est coupée pour libérer de la polyphonie. Avec le réglage Loudest, c'est la note que l'on entend le moins qui est coupée.

En général, réglez le paramètre Voice Priority sur Last.

Priorité de note en mode Performance

Comme le mode Performance sert en général à jouer des ensembles de plusieurs Patches, il est important de définir quelles Parties seront prioritaires sur les autres. Ce réglage de priorité s'effectue au paramètre Voice Reserve. Si une note d'un Patch doit être coupée pour libérer de la polyphonie, cette opération se fera selon le réglage du paramètre Voice Priority de ce Patch.

Voice Reserve


Le XP-30 dispose d'une fonction Voice Reserve qui vous permet de fixer un nombre de notes de polyphonie minimum à toujours réserver à chaque Partie. Exemple : Si le paramètre Voice Reserve de la Partie 16 est réglé sur 10, la Partie 16 aura toujours à sa disposition une capacité de jeu de 10 voies, même si les 64 voies de polyphonie sont dépassées. Lors du réglage du paramètre Voice Reserve, vous devez prendre en compte le nombre de notes que vous désirez jouer sur chaque Partie ainsi que le nombre de Tones du Patch qui lui est affecté

* Il ne faut pas que les valeurs Voice Reserve de toutes les Parties fassent au total plus de 64 voies.

Opérations simples

■ Sélection des modes

Le XP-30 propose de très nombreuses fonctions. Afin que vous puissiez très facilement vous y retrouver, nous les avons organisées en modes. Selon le mode sélectionné, la source sonore n'est pas la même, les messages à l'écran diffèrent et les touches n'ont pas les mêmes fonctions. Sélectionnez le mode désiré au moyen des touches de la section Mode. Le témoin de la touche en question s'allume ou se met à clignoter et vous passez sur le menu d'écran correspondant.



Source sonore

Sélectionnez la source sonore désirée au moyen des touches Patch, Performance, Rhythm (kits de batterie) et GM. Il faut toujours qu'un mode soit sélectionné.

Mode Patch

Ce mode permet de jouer des Patches individuels au clavier et de modifier leurs réglages. Si vous pilotez l'instrument depuis un appareil MIDI externe dans ce mode, le XP-30 peut être utilisé comme source sonore monotimbrale.

Mode Performance

Ce mode permet d'utiliser le XP-30 comme instrument multitimbral et de modifier les réglages de Performance. Si vous pilotez l'instrument depuis un appareil MIDI externe dans ce mode, le XP-30 peut être utilisé comme source sonore multitimbrale.

Pour modifier les réglages d'un Patch affecté à une Partie, maintenez enfoncée la touche [PERFORM], puis appuyez sur la touche [PATCH]. Le témoins des deux touches s'allument alors.

Mode Rhythm (kits de batterie)

Ce mode vous permet de jouer les instruments de percussion d'un kit de batterie directement au clavier. Dans ce mode, même si vous pouvez jouer les kits de batterie au clavier, le XP-30 reste en configuration multitimbrale. Par conséquent, ce sont les réglages d'effets de la Performance en cours qui restent en vigueur lorsque vous jouez des percussions au clavier. Les kits de batterie sont affectés à la Partie 10 de la Performance. Si vous pilotez l'instrument depuis un appareil

MIDI externe dans ce mode, le XP-30 reste utilisable comme source sonore multitimbrale.

Mode GM

Dans ce mode, le XP-30 se transforme en source sonore compatible GM. Passez dans ce mode si vous devez lire des séquences GM (séquences musicales créées au format GM). Pour passer en mode GM, maintenez enfoncée la touche [SHIFT], puis appuyez sur la touche [PERFORM]. Les témoins des touches [PERFORM], [PATCH] et [RHYTHM] ne s'allument pas.

Mode System

Ce mode renferme tous les paramètres système du XP-30 qui ont un effet général sur l'instrument. Vous pouvez par exemple y régler l'accord, le contraste de l'écran ou le mode de réception des messages MIDI.

* Certains paramètres System portent sur la totalité d'un Patch ou d'une Performance. Pour régler ces paramètres, appuyez sur la touche [SYSTEM] dans le mode sélectionné (Patch ou Performance).


Mode Utility/Card

Ce mode vous donne accès aux paramètres de sauvegarde et de chargement des paramètres de l'instrument via les cartes mémoire ainsi qu'à quelques paramètres propres à l'utilisation des cartes mémoires.

* Certains paramètres du mode Util/Card portent sur la totalité d'un Patch, d'une Performance ou d'un kit de batterie. Pour régler ces paramètres, appuyez sur la touche [UTIL/CARD] dans le mode sélectionné (Patch, Performance ou Rhythm).


■ Touches de fonctions

Comme leur nom l'indique, les touches de fonctions donnent accès à diverses fonctions. Leur fonction varie selon le mode sélectionné et l'état de la touche [EDIT] (si elle est activée, témoin allumé, ou désactivée, témoin éteint). Activez/désactivez la touche [EDIT] par simple pression.



* C'est avec la touche [EDIT] que vous pouvez sélectionner la fonction des touches de fonctions. Attention: toute pression sur la touche [EDIT] ne modifie en rien les données à l'écran. Pour modifier un réglage, appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume), puis appuyez sur une touche de fonction pour sélectionner le menu d'écran et passer au menu désiré. Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche [EXIT] ou sur une touche de mode pour passer sur le menu correspondant.

En mode Performance (témoin [EDIT] éteint)




Les touches de fonctions agissent comme touches de sélection des Parties ([PART]). Comme il n'y a que huit touches de fonctions pour 16 Parties, servez-vous de la touche [1-8/9-16] pour passer d'un groupe de Parties à l'autre. Lorsque la touche [1-8/9-16] est éteinte, les touches de fonctions permettent d'activer/désactiver les Parties 1 à 8. Lorsqu'elle est allumée, elles activent/désactivent les Parties 9 à 16.

Si la touche [EDIT] est éteinte lorsque vous vous trouvez au menu de réglage des Parties, les touches de fonctions prennent la fonction de touches de sélection des Parties à éditer.

* La fonction du réglage on/off des Parties dépend du réglage du paramètre Key Mode (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON) (p. 83).

En mode Patch (témoin [EDIT] éteint)



Dans ce cas, les touches de fonctions servent à la sélection des Tones ([TONE SELECT]) et à l'activation/désactivation des Tones ([TONE SWITCH]).

La fonction [TONE SWITCH] permet d'activer (touche allumée) ou désactiver (touche éteinte) les différents Tones d'un Patch. Un Tone n'est audible que lorsqu'il est activé. La fonction [TONE SELECT] permet de sélectionner le Tone que vous souhaitez éditer. Pour sélectionner un Tone à modifier, éteignez le témoin [EDIT] à l'écran de réglage des Tones. Pour sélectionner plusieurs Tones simultanément, maintenez enfoncée l'une des touches [TONE SELECT], puis appuyez sur les autres touches [TONE SELECT] désirées. Dans ce cas, les numéros des Tones autres que le premier sélectionné s'affichent sous forme de symboles *.

En mode Rhythm (kit de batterie) (témoin [EDIT] éteint)



Les touches de fonctions (section TONE SELECT) permettent de sélectionner la touche indiquée à l'écran.

Si le témoin [EDIT] est éteint au menu de réglage des kits de batterie (menu de réglage de chacune des touches), les touches de fonctions servent à sélectionner la touche à éditer.

 $[TONE\ SELECT\ 1]: abaisse\ d'une\ octave$

 $[TONE\ SELECT\ 2]: abaisse\ d'un\ demi-ton$

[TONE SELECT 3] : relève d'un demi-ton

[TONE SELECT 4] : relève d'une octave


Si le témoin [EDIT] est allumé

Chaque mode contient de très nombreux paramètres de réglage organisés en groupes (ou menus d'écran). Lorsque le témoin [EDIT] est allumé, les touches de fonctions servent à sélectionner les différents menus d'écran. Les menus affichés à l'écran varient en fonction du mode dans lequel vous vous trouvez. Les menus accessibles dans chaque mode sont sérigraphiés au-dessus des touches de la face avant.



■ Touches curseurs

Ces touches vous permettent de vous déplacer dans les pages d'écran ou de déplacer le curseur à l'écran.




Passage d'une page d'écran à une autre

Les différents menus sont groupés par touche de fonction et chaque menu contient plusieurs pages d'écran. Passez d'un menu à un autre et d'une page d'écran à une autre au moyen des touches curseurs.

Passage d'une page à une autre

Une flèche pointée vers le haut (‡) affichée à l'écran vous indique que le menu comprend une ou plusieurs pages d'écran situées avant celle que vous êtes en train de consulter. Une flèche pointée vers le bas (♣) affichée à l'écran vous indique que le menu comprend une ou plusieurs pages d'écran situées après celle que vous êtes en train de consulter. Appuyez sur la touche [♠] pour revenir sur la page précédente ou sur la touche [♠] pour passer à la page suivante. Le fait de maintenir enfoncée la touche [SHIFT], puis d'appuyer sur la touche [♠] vous fait revenir directement sur la première page du menu. Le fait de maintenir enfoncée la touche [SHIFT], puis d'appuyer sur la touche [V] vous amène directement à la dernière page du menu.



Passage d'un menu à un autre


A partir de l'un des menus Play, maintenez enfoncée la touche [SHIFT], puis appuyez sur la touche [▶] pour passer sur le menu de la touche de fonction la plus à gauche. Lorsque vous vous trouvez dans les menus accessibles par les touches de fonctions, il suffit de tenir enfoncée la touche [SHIFT] et d'appuyer sur la touche [◄] pour passer sur le menu de la touche de fonctions de gauche ou de maintenir enfoncée [SHIFT], puis d'appuyer sur la touche [▶] pour passer sur le menu de celle de droite.

Lorsque vous vous trouvez dans un menu, il est possible de changer de menu même si le témoin [EDIT] est éteint, ce qui offre un gain de temps et de procédure appréciable.

Déplacement du curseur


Lorsqu'une page d'écran contient plusieurs paramètres, placez le curseur sur celui que vous désirez régler. Appuyez sur la touche [◄] pour déplacer le curseur vers la gauche et sur la touche [▶] pour le déplacer vers la droite.





■ Réglage d'une valeur

Pour modifier une valeur, servez-vous de la molette VALUE, des touches [INC]/[DEC] ou du pavé numérique ([0] à [9]).



* Chaque paramètre dispose d'une plage de réglage qui lui est propre. Vous ne pouvez donc pas spécifier de valeur qui se trouve hors de sa plage de réglage.

Molette VALUE

Le fait de tourner la molette VALUE augmente la valeur alors que le fait de la tourner vers la gauche la diminue. Le fait de maintenir enfoncée la touche [SHIFT] tout en tournant la molette fait défiler plus rapidement les valeurs.

Touches [INC] et [DEC] (+/-)

La touche [INC] augmente la valeur d'une unité alors que la touche [DEC] la diminue d'une unité. Maintenez enfoncée la touche [INC] ou [DEC] pour effectuer les réglages. Pour augmenter plus rapidement une valeur, tenez enfoncée la touche [INC], puis appuyez sur [DEC]. Pour diminuer plus rapidement une valeur, tenez [DEC] enfoncée, puis appuyez sur [INC].

Le fait de tenir enfoncée la touche [SHIFT]; puis d'appuyer sur [INC] ou [DEC] augmente le pas de réglage.

Touches [0] à [9] (pavé numérique)

Les touches [0] à [9] du pavé numérique vous permettent de saisir directement une valeur numérique. Lorsque vous saisissez un numéro, la valeur se met à clignoter. Ceci vous indique que la procédure n'est pas terminée. Pour ce faire, appuyez sur la touche ENTER. Pour inverser le signe (+/-) du nombre, tenez enfoncée [SHIFT] et appuyez sur [0].

* Pour certains paramètres, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche [ENTER] pour terminer la procédure.

< Exemple 1 : Saisie de la valeur 38 >

Appuyez sur [3] \rightarrow appuyez sur [8] \rightarrow appuyez sur [ENTER]

< Exemple 2 : Saisie de la valeur -60 >

Tenez enfoncée la touche [SHIFT], puis appuyez sur $[0] \rightarrow$ appuyez sur $[6] \rightarrow$ appuyez sur $[0] \rightarrow$ appuyez sur [ENTER]

* Vous pouvez changer le signe (+/-) de la valeur à tout moment avant de terminer la procédure via la touche [ENTER].

Fonctions spéciales du pavé numérique

Les touches du pavé numérique peuvent également servir pour des paramètres non numériques.

* Reportez-vous à la section "**Assigning a Name**" (p. 46). pour apprendre à saisir des caractères et des symboles au moyen des touches du pavé numérique.

Menus Performance/Patch/Rhythm

À l'écran PLAY des modes Performance, Patch et Rhythm, vous pouvez sélectionner les banques de sons (Groupes) au moyen des touches du pavé numérique. Pour sélectionner un groupe, maintenez enfoncée la touche [SHIFT], puis appuyez sur la touche numérique correspondante.

<u>Touches</u>	<u>Groupe</u>
[SHIFT]+[1]	PR-A (preset A)
[SHIFT]+[2]	PR-B (preset B)
[SHIFT]+[3]	PR-C (preset C)
[SHIFT]+[4]	PR-D (GM (General MIDI))
[SHIFT]+[5]	PR-E (preset E)
[SHIFT]+[6]	USER (user, utilisateur)

Annulation d'une opération (Undo)

Pour annuler une opération et revenir sur la valeur en vigueur avant celle-ci, appuyez sur la touche [UNDO/COMPARE].

La fonction d'annulation Undo est également disponible lors de l'édition des sons.

Chapitre 1. Présentation du XP-30

■ Dénomination des sons

Il est possible de donner un nom aux Patches, aux Performances et aux kits de batterie. La procédure est la même pour tous les types de données.

Pour saisir un nom, placez le curseur à l'endroit désiré via les touches [◄]/[►], puis sélectionnez le caractère souhaité par le biais de la molette, des touches [INC]/[DEC] ou du pavé numérique.

Caractères et symboles disponibles :

espace, A—Z, a—z, 0—9, + - * / | = ! ? < >),]/[: ;., "'` # % & \$\\$ @ ^ _


Utilisation du pavé numérique

Les touches du pavé numérique permettent de saisir des chiffres mais également des caractères (voir ci-dessous). Chaque pression sur une touche numérique sélectionne tour à tour le chiffre ou l'un des trois caractères imprimés audessus d'elle. Pour écrire en minuscule, tenez [SHIFT] enfoncée lorsque vous appuyez sur la touche.

Touche numérique	Caractère
[1]	ABC
[2]	DEF
[3]	GHI
[4]	JKL
[5]	MNO
[6]	PQR
[7]	STU
[8]	VWX
[9]	Y Z!
[0]	espace

Aide à la saisie des noms

Lorsque vous maintenez enfoncée la touche [SHIFT], trois fonctions d'aide à la saisie du nom viennent s'afficher à l'écran. Pour utiliser chaque fonction, tenez enfoncée [SHIFT], puis appuyez sur la touche de fonction appropriée.



A → a : permet de passer de minuscules en majuscules et vice versa

INS: insère un espace au niveau du curseur.

DEL : supprime le caractère situé au niveau du curseur.

Chapitre 2. Utilisation

Jeu en mode Patch

C'est en général en mode Patch que vous jouerez le plus souvent. Commencez donc par sélectionner un Patch.

■ Sélection d'un Patch

Les 768 Patches du XP-30 sont organisés en six groupes de 128 Patches: User (Patches utilisateurs) et Preset A à E. Par ailleurs, le XP-30 intègre la totalité des Patches de trois célèbres cartes d'extension ("Session", "Orchestral" et "Techno Collection"). Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter à l'instrument deux cartes d'extension disponibles séparément pour un total de 2044 Patches.

USER (Patches utilisateurs)

La mémoire utilisateur du XP-30 contient 128 Patches que vous pouvez remplacer par vos Patches personnels.

PR-A à C, E (Patches presets A à C, E)

Le XP-30 intègre 512 Patches préprogrammés (presets) qui sont inaltérables. Par contre, il est possible de charger les réglages d'un Patch preset dans la zone temporaire, les modifier, puis les sauvegarder en mémoire User.

PR-D (GM (General MIDI))

Les Patches GM permettent de rendre le XP-30 compatible avec la norme GM. Cette norme a été créée afin de standardiser les fonctions MIDI entre les appareils de types et de fabricants différents. Le XP-30 contient 128 Patches GM inaltérables. Vous pouvez cependant charger les réglages d'un Patch GM dans la zone temporaire, les modifier, puis les sauvegarder en mémoire utilisateur User.

XP-A à C (cartes d'extension internes)


Le XP-30 intègre d'origine les Patches de trois cartes d'extension (766 Patches). Ces Patches sont inaltérables. Vous pouvez cependant charger leurs réglages dans la zone temporaire, les modifier, puis les sauvegarder en mémoire utilisateur User.

XP-D, E (cartes d'extension installées dans les emplacements EXP-D et EXP-E)

Les Patches des cartes d'extension sont inaltérables. Vous pouvez cependant charger leurs réglages dans la zone temporaire, les modifier, puis les sauvegarder dans la mémoire utilisateur User.

* Vous n'avez pas accès aux Patches des groupes XP-D/E si vous n'avez pas installé de carte dans ces ports d'extension.

1. Appuyez sur la touche [PATCH] pour passer sur l'écran PATCH PLAY.



2. Sélectionnez un Patch au moyen de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].

Sélection d'un Patch par les touches du pavé numérique

Vous pouvez sélectionner directement le Patch désiré à l'aide des touches du pavé numérique.

- **1.** Passez sur l'écran PATCH PLAY au moyen de la touche [PATCH].
- **2.** Sélectionnez le groupe de Patch désiré au moyen des touches correspondantes.

Touches	Groupe de Patches
[SHIFT] + [1]	PR-A (Preset A)
[SHIFT] + [2]	PR-B (Preset B)
[SHIFT] + [3]	PR-C (Preset C)
[SHIFT] + [4]	PR-D (GM (General MIDI))
[SHIFT] + [5]	PR-E (Preset E)
[SHIFT] + [6]	USER (User, utilisateur)
[EXP A]	XP-A ("Session")
[EXP B]	XP-B ("Orchestral")
[EXP C]	XP-C ("Techno Collection")
[EXP D]	XP-D (Carte d'extension D)
[EXP E]	XP-E (Carte d'extension E)

3. Saisissez le numéro du Patch désiré à l'aide des touches du pavé numérique.

Le numéro et le nom du Patch se mettent alors à clignoter. La sélection du Patch n'est pas encore validée.

4. Appuyez sur la touche [ENTER] pour valider le Patch sélectionné.

Chapitre 2. Utilisation

Sélection rapide des Patches (Digit Hold)

Lorsque la fonction Digit Hold est active, les chiffres des centaines et des dizaines sont verrouillés si vous tentez de sélectionner un Patch par le pavé numérique. Autrement dit, seul le chiffre des unités peut être modifié et il n'est plus nécessaire d'appuyer sur la touche [ENTER] pour valider la sélection. Ce système est également valable pour la sélection des Performances et des kits de batterie.

1. Activez la fonction Digit Hold en tenant enfoncée la touche [SHIFT] et en appuyant sur [ENTER].

PATCH USER: oo1 Temple of XP PLAY center=C 4

La taille du chiffre des centaines et des dizaines diminue, ce qui indique que la fonction Digit Hold est active.

- **2.** Toute pression sur une touche numérique va sélectionner directement un nouveau Patch sans que vous n'ayez à appuyer sur la touche [ENTER].
- **3.** Pour désactiver la fonction Digit Hold, maintenez enfoncée la touche [SHIFT], puis appuyez de nouveau sur la touche [ENTER].

Sélection des Patches par catégorie (fonction Patch Search)

Le XP-30 est doté d'une fonction **Patch Search** qui vous permet de rechercher les Patches selon leur type (catégorie). Les Patches sont répartis en 38 catégories.

- **1.** Passez à l'écran PATCH PLAY au moyen de la touche [PATCH].
- **2.** Activez la fonction Patch Search à l'aide de la touche [CATEGORY].

Le XP-30 passe alors sur l'écran de sélection des catégories.

* Vous pouvez à présent sélectionner les Patches de la catégorie en cours via la molette VALUE ou les touches [INC]/[DEC]. Servez-vous du pavé numérique pour changer de catégorie.

Pour changer de catégorie, suivez la procédure ci-dessous.

3. Sélectionnez une catégorie en maintenant enfoncée la touche [CATEGORY], puis en appuyant sur l'une des touches [0] à [9] du pavé numérique.

4. Sélectionnez une catégorie au moyen de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].

La catégorie sélectionnée se met à clignoter mais n'est pas encore validée.

* À cette étape, le fait d'appuyer sur la touche [♥] vous fait passer sur l'écran ci-dessous dans lequel vous pouvez sélectionner les Patches tout en consultant le nombre de Patches (a) que contient la catégorie en question et sa position dans la catégorie, et (b) qui ont été sélectionnés après la recherche. Servez-vous des touches du pavé numérique pour changer de catégorie.



- 5. Validez la sélection au moyen de la touche [ENTER].
- * À l'étape 4, vous pouvez sélectionner directement une catégorie en appuyant sur la touche correspondante du pavé numérique.
- **6.** Sélectionnez un Patch au moyen de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].
- **7.** Désactivez la fonction Patch Search en appuyant sur la touche [CATEGORY].

Vous revenez sur l'écran PATCH PLAY normal.

Voici les différentes catégories de Patches proposées.

Groupe o catégorio		Catégorie	Contenu
		NO ASSIGN	No assign
 Piano		140 11001014	140 4001811
1 10110	PNO	AC.PIANO	Piano acoustique
	EP	EL.PIANO	Piano électrique
Keys⩔		LL.I II II VO	Tiano erectrique
Reyswoi	KEY	KEYBOARDS	Autres claviers
		TETPOTHEO	(Clavi, clavecin, etc.)
	BEL	BELL	Cloches, nappes cloches
	MLT	MALLET	Maillets
	ORG	ORGAN	Orgue élec. & lithurgique
	ACD	ACCORDION	Accordéon
	HRM	HARMONICA	Harmonica, Blues Harp
 Guitar			
	AGT	AC.GUITAR	Guitare acoustique
	EGT	EL.GUITAR	Guitare électrique
	DGT	DIST.GUITAR	Guitare distorsion
Bass	201	Distriction	Guitare distorsion
2400	BS	BASS	Basse acoustique & élec.
	SBS	SYNTH BASS	Basse synthé
Orchestra		011(11121100	Duose of mile
Orchestre	STR	STRINGS	Cordes
	ORC	ORCHESTRA	Orchestre
	HIT	HIT&STAB	Pêches d'orchestre, Pêches
	WND		
		WIND	Vent (Hautbois, Clari, etc.)
	FLT	FLUTE	Flûte, Piccolo
Brass	BRS	AC.BRASS	Cuivres
	SBR	SYNTH BRASS	
	SAX		Cuivres synthé
C tl-	SAA	SAX	Saxophone
Synth	HLD	HARD LEAD	Synthé Lead agressif
	SLD		
		SOFT LEAD	Synthé Lead doux
	TEK	TECHNO SYNTH	Synthé Techno
	PLS	PULSATING	Pulsations de synthé
	FX ON A F	SYNTH FX	Effets synthé (bruit, etc.)
	SYN	OTHER SYNTH	Synthé poly
Pad	מממ	DDICLITERAD	Na
	BPD	BRIGHT PAD	Nappe claire
	SPD	SOFT PAD	Nappe douce Pad Synth
	VOX	VOX	Voix, Choeur
Ethnic	DI 1/	DILLICIZED	T
	PLK	PLUCKED	Instr. pincé (Harpe etc.)
	ETH	ETHNIC	Autres instr. ethniques
	FRT	FRETTED	Instruments à frettes
Dxxb4b 0	-CEV		(Mandoline, etc.)
Ryhthm&	PRC	PERCUSSION	Percussion
	SFX	SOUND FX	Effets spéciaux
	BTS	BEAT&GROOVE	Beat & Groove
	DD3.4		
	DRM	DRUMS	Kits de batterie
et	DRM CMB	COMBINATION	Autres Patches avec split

■ Écoute des Patches grâce à la fonction Phrase Preview

Le XP-30 peut vous donner un aperçu en contexte de chaque Patch dans un motif musical.

- 1. Sélectionnez un Patch (p. 43).
- **2.** Maintenez enfoncée la touche [PHRASE PREVIEW].
- * Si vous êtes en mode Performance, c'est le Patch de la Partie en cours de réglage qui est déclenché. Si vous êtes en mode Rhythm, c'est un motif rythmique qui est joué.
- * Les Patches du groupe USER ou provenant d'une carte d'extension (série SR-JV80) risquent de ne pas être joués dans leur tessiture d'origine. Dans ce cas, réglez la tessiture au moyen des touches [+OCT] ou [-OCT].
- * Si la tessiture du motif musical est plus étendue que celle des Tones du Patch (p. 70) ou que celle des Parties de la Performance (p. 83), la portion du motif hors de la tessiture n'est pas reproduite.
- **3.** Relâchez la touche [PHRASE PREVIEW] pour interrompre la lecture du motif musical.
- **4.** Passez sur l'écran PREVIEW SELECT en tenant enfoncée la touche [SHIFT], puis en appuyant sur la touche [PHRASE PREVIEW]. Vous pouvez y régler la façon dont doit être joué le motif (Mode) et y sélectionner le motif désiré (Patch Category).

PREVIEW	Mode	Patch Category
SELECT	PHRAS E į	PULSATING(PLS)

- **5.** Pour régler le mode de jeu du motif, amenez le curseur sur le paramètre Mode.
- **6.** Sélectionnez le réglage désiré à l'aide de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].

Mode (Preview Sound Mode)

SINGLE: Les notes sélectionnées au paramètre Note 1-4 (SYSTEM/PREVIEW/PREVIEW KEY) sont jouées les unes après les autres.

CHORD: Les notes sélectionnées au paramètre Note 1–4 (SYSTEM/PREVIEW/PREVIEW KEY) sont jouées simultanément.

PHRASE : C'est le motif préparé pour le type (catégorie) de Patch qui est joué.

- * Ce réglage dépend du paramètre Mode (SYSTEM/PREVIEW/ PREVIEW MODE).
- **7.** Si vous réglez le paramètre Mode sur PHRASE, vous pouvez choisir le motif à jouer. Amenez le curseur sur le paramètre Patch Catégorie via les touches curseurs.
- * Si vous êtes en mode Rhythm, vous n'avez pas d'autres choix que DRUMS et vous ne pouvez modifier le type de motif à jouer.

Chapitre 2. Utilisation

- **8.** Sélectionnez la valeur désirée via la molette VALUE ou les touches [INC]/[DEC]. Vous pouvez trouver les catégories disponibles en page 49.
- * Ce réglage dépend du paramètre Category (PATCH/ COMMON/PATCH CATEGORY).

■ Activation/désactivation d'un Tone

Comme un Patch peut contenir jusqu''à quatre Tones, il est possible d'activer ou désactiver certains d'entre eux pour changer le rendu sonore du Patch.

- * Ce réglage est lié au paramètre Switch (PATCH/WAVE/ WAVE). Si vous désirez créer un Patch ne contenant qu'un ou deux Tones, désactivez les autres, puis sauvegardez les réglages effectués dans un Patch. Ceci permet de ne pas gaspiller inutilement la polyphonie du XP-30.
- 1. Revenez sur l'écran PATCH PLAY.
- **2.** Vérifiez que le témoin [EDIT] est éteint. S'il ne l'est pas, appuyez sur la touche [EDIT].

Vous pouvez alors savoir si chacun des Tones du Patch à l'écran est activé ou non au moyen des témoins des touches TONE SWITCH [1] à [4]. Ceux qui sont allumés sont activés, ceux qui sont éteint sont désactivés.

3. Activez/désactivez les Tones via les touches TONE SWITCH [1] à [4].

■ Jeu monophonique (Solo)

Par défaut, le XP vous permet de jouer des accords. Toutefois, la touche [SOLO] fait passer le XP-30 en mode de jeu monophonique (une seule note peut être jouée à la fois). Cette fonction est particulièrement utile pour les solos d'instruments monophoniques comme le saxophone ou la flûte.

- 1. Revenez à l'écran PATCH PLAY.
- **2.** Appuyez sur la touche [SOLO](son témoin s'allume) Le XP-30 est à présent en mode monophonique
- * Ce réglage est lié au paramètre Assign parameter (PATCH/ CONTROL/KEY MODE & BENDER). Le fait d'allumer la touche [SOLO] fait passer le paramètre Assign sur SOLO. Lorsqu'elle est éteinte, le paramètre Assign est réglé sur POLY.
- **3.** Appuyez sur la touche du clavier du XP-30.
- * Si vous appuyez sur la touche [SOLO] alors que c'est une Performance Single qui est sélectionnée, la fonction Solo peut être activée/désactivée pour la Partie en cours. S'il s'agit d'une Performance Layer, la fonction Solo ne peut être activée ou désactivée que pour les Parties dont le paramètre Local est réglé sur ON (PERFORM/MIDI/MIDI). S'il s'agit d'un kit de batterie, la fonction [SOLO] ne peut être activée.

■ Portamento (variation continue de hauteur)

Le Portamento est une variation de hauteur continue entre deux notes. En combinant le Portamento et la fonction [SOLO], vous pouvez recréer des techniques de jeu comme des glissandos de violon.

- 1. Revenez sur l'écran PATCH PLAY.
- **2.** Appuyez sur la touche [PORTAMENTO] (son témoin s'allume). Vous pouvez à présent jouer en Portamento.
- * Ce réglage est lié au paramètre Sw (PATCH/CONTROL/PORTAMENTO).
- 3. Pour modifier les réglages de Portamento, appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume). Appuyez ensuite sur la touche de fonction [CONTROL], puis sur la touche [▲] ou [▼] pour passer sur l'écran PORTAMENTO.

PORTA-	# Sw 7	Time Mode	Typel	Start
MENTO	#OFF!	ØINORMALI	RATEI	PITCH

4. Déplacez le curseur sur le paramètre Time, Mode, Type ou Start.

Vous pouvez trouver la description de ces paramètres p. 73.

- **5.** Fixez la valeur désirée au moyen de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].
- **6.** Revenez à l'écran PATCH PLAY grâce à la touche [EXIT] et appuyez sur la touche du clavier.
- * Si vous appuyez sur la touche [PORTAMENTO] alors que c'est une Performance Single qui est sélectionnée, la fonction Portamento peut être activée/désactivée pour la Partie en cours. S'il s'agit d'une Performance Layer, la fonction Portamento ne peut être activée/désactivée que pour les Parties dont le paramètre Local est réglé sur ON (PERFORM/MIDI/MIDI). S'il s'agit d'un kit de batterie, la fonction [PORTAMENTO] ne peut être activée.

■ Édition en temps réel du son par les curseurs de la Palette (fonction Sound Palette)

Les quatre curseurs de la section PALETTE vous permettent de faire varier en temps le volume et le timbre du son.

- * Les modifications effectuées par les curseurs de la section PALETTE sont temporaires. Elles ne sont pas sauvegardées dans le Patch. Elles sont donc perdues si vous changez de Patch.
- * Les modifications effectuées en temps réel sont transmises à la prise MIDI OUT et donc vers les appareils MIDI qui y sont reliés.

Édition du timbre du son

- 1. Revenez à l'écran PATCH PLAY.
- **2.** Appuyez sur la touche [FILTER/ENV] (son témoin s'allume).
- **3.** Déplacez les curseurs tout en continuant de jouer pour faire évoluer le timbre du son.

Le curseur CUTOFF agit sur la brillance du son.

Le curseur RESO agit sur la résonance.

Le curseur ATTACK agit sur le temps d'attaque du son. Le curseur DECAY agit sur le temps de déclin.

Mixage des Tones entre eux

- 1. Revenez à l'écran PATCH PLAY.
- **2.** Appuyez sur la touche [LEVEL] (son témoin s'allume).
- **3.** Déplacez les curseurs pour faire évoluer le dosage entre les Tones en cours de jeu.

Les curseurs 1, 2, 3 et 4 permettent de faire varier respectivement le volume des Tones 1, 2, 3 et 4.

Mode Performance

Vous disposez de deux types : les **Performances Layer** et les **Performances Single**. Si le message "LAYER p* "(* correspondant au n° de Partie) s'affiche à l'écran, il s'agit d'une Performance Layer. Si c'est le message "part=* " (* correspondant au n° de Partie) qui s'affiche, il s'agit d'une Performance Single.

Une Performance Layer vous permet de superposer plusieurs Parties simultanément sur le clavier afin de créer des sons amples d'une grande richesse. Sélectionnez une Performance Layer pour obtenir un GROS son constitué de plusieurs Patches ou jouer plusieurs Patches affectés à différentes zones du clavier.

Une Performance Single ne permet de jouer que la Partie affichée à l'écran (Partie en cours). Optez pour une Performance Single pour jouer des morceaux constitués de deux ou plusieurs instruments.

- * Sélectionnez le type de Performance désiré au paramètre Key Mode (PERFORM/COMMON/PREFROM COMMON). Le paramètre Key Mode permet de définir comment le clavier du XP-30 va déclencher le générateur de sons interne. Par contre, il n'a aucun effet sur la façon dont le générateur sonore du XP-30 est joué depuis un séquenceur ou un autre instrument MIDI.
- * Vous pouvez passez du mode SINGLE au mode LAYER directement depuis l'écran PERFORM PLAY en maintenant enfoncée la touche [SHIFT], puis en appuyant sur la touche [SOLO].

■ Sélection d'une Performance

Le XP-30 offre trois banques de Performances (User, Preset A et Preset B) chacune dotée de 32 Performances. Vous disposez donc au total de 96 Performances.


USER (Performances utilisateurs)

Le XP-30 propose 32 Performances utilisateurs que vous pouvez modifier et remplacer par vos Performances personnelles.

PR-A-B (Performances preset, banques A et B)

Le XP-30 intègre 64 Performances préprogrammées qui sont inaltérables. Vous pouvez cependant charger les réglages d'une performance preset dans la zone temporaire, les modifier, puis les sauvegarder dans une Performance utilisateur.

1. Passez sur l'écran PERFORM PLAY au moyen de la touche [PERFORM].



2. Sélectionnez la Performance désirée à l'aide de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].

Sélection d'une Performance au moyen du pavé numérique

Vous pouvez sélectionner les Performances directement depuis les touches du pavé numérique.

- **1.** Passez sur l'écran PERFORM PLAY au moyen de la touche [PERFORM].
- **2.** Sélectionnez la banque de Performance désirée à l'aide des touches ci-dessous.

Touches	Banques de Performances
[SHIFT] + [1]	PR-A (Perf. Preset A)
[SHIFT] + [2]	PR-B (Perf. Preset B)
[SHIFT] + [6]	USER (Perf. utilisateurs)


3. Saisissez le numéro de la Performance via les touches du pavé numérique.

Le numéro et le nom de la Performance se mettent alors à clignoter, ce qui signifie que la sélection de la Performance n'est pas encore validée.

- **4.** Validez la sélection en appuyant sur la touche [ENTER].
- * La fonction Digit Hold permet de sélectionner les Performances uniquement par saisie du chiffre des unités (p. 48).

■ Superposition de Patches (Layer)

Si vous avez sélectionné une Performance Layer, toutes les Parties dont le paramètre Local est activé (ON) peuvent être jouées simultanément, afin de créer des sons épais, amples et puissants.



- 1. Revenez à l'écran PERFORM PLAY.
- 2. Veillez à ce que le message "LAYER p* "(* correspondant au n° de la Partie) s'affiche en haut à droite de l'écran. Si c'est le message "part=* " (* correspondant au n° de Partie) qui est à l'écran, la Performance en cours est de type "Single". Passez alors sur le mode "Layer" en maintenant enfoncée la touche [SHIFT] et en appuyant sur la touche [SOLO].
- * Ce réglage est lié au paramètre Key Mode (PERFORM/ COMMON/PERFORM COMMON).
- **3.** Appuyez sur la touche de fonction correspondant à la Partie que vous souhaitez jouer (son témoin doit s'allumer). Lorsque le témoin [1-8/9-16] est éteint, ce sont les Parties 1 à 8 qui sont réglables. S'il est allumé, ce sont les Parties 9 à 16 qui sont réglables.

Activez (ON) le paramètre Local de la Partie en cours.

- * Ce réglage est lié au paramètre Local parameter (PERFORM/ MIDI/MIDI).
- **4.** Répétez l'étape 3 afin d'activer (ON) le paramètre Local de toutes les Parties que vous désirez jouer.

■ Affectation de Patches à différentes zones du clavier (Split)

Avec une Performance Layer, vous avez la possibilité de partager le clavier en différentes zones afin d'affecter un Patch différent à chacune d'elles. Le clavier peut être divisé en 16 sections maximum (la tessiture de chaque section étant réglable séparément).

Exemple : Vous pouvez jouer des cordes dans la section graves, du piano dans la section aiguë et les deux instruments à la fois entre les deux.



artie 1 : Cordes Partie 2
(Cordes + Piano)

Partie 2 : Piano

- * Si vous n'avez pas réglé les paramètres de l'écran KEY RANG (PATCH/COMMON), les sons sont joués dans les sections où se chevauchent les sons entre les tessitures fixées pour le Patch et la Performance.
- 1. Revenez à l'écran PERFORM PLAY.
- 2. Veillez à ce que le message "LAYER p* "(* correspondant au n° de la Partie) s'affiche en haut à droite de l'écran. Si c'est le message "part=* " (* correspondant au n° de Partie) qui est à l'écran, la Performance en cours est de type "Single". Passez alors sur le mode "Layer" en maintenant enfoncée la touche [SHIFT] et en appuyant sur la touche [SOLO].
- * Ce réglage est lié au paramètre Key Mode (PERFORM/ COMMON/PERFORM COMMON).
- **3.** Appuyez sur la touche de fonction correspondant à la Partie que vous souhaitez jouer (son témoin doit s'allumer). Lorsque le témoin [1-8/9-16] est éteint, ce sont les Parties 1 à 8 qui sont réglables. S'il est allumé, ce sont les Parties 9 à 16 qui sont réglables.

Activez (ON) le paramètre Local de la Partie en cours.

- * Ce réglage est lié au paramètre Local parameter (PERFORM/ MIDI/MIDI).
- **4.** Répétez l'étape 3 afin d'activer (ON) le paramètre Local de toutes les Parties que vous désirez jouer.
- 5. Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume). Appuyez ensuite sur la touche de fonction [COMMON], puis placez sur l'écran PERFORM COMMON au moyen des touches [▲] ou [▼].


- **6.** Vérifiez que le paramètre Key Range est activé (ON). S'il est désactivé (OFF), placez le curseur sur le paramètre Key Range via les touches curseurs, puis réglez ce dernier sur ON au moyen de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].
- * Si le paramètre Key Range est désactivé (OFF), il n'est pas possible de partager de clavier en sections, même si vous délimitez des tessitures.
- **7.** Passez sur l'écran KEY RANG grâce à la touche [♥].



- **8.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'éteint).
- **9.** Appuyez sur la touche de fonction de la Partie dont vous souhaitez activer (ON) le Paramètre Local. Lorsque la touche [1-8/9-16] est éteinte, ce sont les Parties 1 à 8 qui sont disponibles. Lorsqu'il est allumé, ce sont les Parties 9 à 16 qui sont disponibles.
- **10.** Fixez la tessiture (plage de notes) sur laquelle vous désirez jouer la Partie. Fixez la note la plus basse au paramètre Lower et la note la plus aiguë au paramètre Upper.
- 11. Fixez les notes la plus basse et la plus aiguë de la tessiture au moyen de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].
- * En faisant se chevaucher des Parties, il est possible de combiner plusieurs Patches sur une section bien spécifique du clavier.
- **12.** Une fois les réglages effectués, revenez à l'écran PERFORM PLAY en appuyant sur la touche [EXIT], puis jouez un morceau sur le clavier.

■ Utilisation du XP-30 comme source multitimbrale avec un séquenceur

Avec une Performance Single, le clavier du XP-30 peut jouer uniquement le Patch de la Partie en cours. Ce mode permet de jouer une Partie par dessus une séquence.



Sélection de la Partie à jouer au clavier

S'il s'agit d'une Performance Single, sélectionnez la Partie que vous désirez jouer par vous-même au moyen des touches [◀] ou [▶]. Cette Partie est baptisée **Partie active**.

- 1. Revenez à l'écran PERFORM PLAY.
- **2.** Sélectionnez la Partie que vous souhaitez jouer via les touches [◄] ou [►].

Le n° de Partie affiché en haut à droite de l'écran change.



* Vous pouvez également sélectionner la Partie désirée par le biais de sa touche de fonction. Dans ce cas, le témoin de la touche de fonction utilisée s'allume.

Coupure d'une Partie (Mute)

Lors de la lecture d'une séquence, vous avez la possibilité de couper à tout moment n'importe quelle Partie. Vous pouvez par exemple couper la Partie de mélodie pour les karaokés ou pour vous entraîner à jouer cette Partie.

1. Vérifiez que le témoin [EDIT] est éteint. S'il ne l'est pas, appuyez sur la touche [EDIT].

Vous pouvez à présent savoir quelles sont les Parties activées (témoins allumés) ou désactivées (témoins éteints) en fonction de l'état des témoins des touches de fonctions. Lorsque la touche [1-8/9-16] est éteinte, c'est le statut des Parties 1 à 8 que vous pouvez consulter. Si elle est allumée, c'est le statut des Parties 9 à 16 que vous pouvez consulter.

- **2.** Maintenez enfoncée la touche [SHIFT], puis activez/désactivez les Parties via les touches de fonction correspondantes.
- * Ce réglage est lié au paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI).

■ Affectation d'un Patch à une Partie

Le Patch affecté à chaque Partie est pris en compte lors de la sauvegarde de la Performance.

- 1. Revenez à l'écran PERFORM PLAY.
- **2.** Sélectionnez la Partie à laquelle vous souhaitez affecter un Patch via les touches [◄] ou [►].
- **3.** Passez sur l'écran PART PLAY du Patch affecté à la Partie en maintenant enfoncée la touche [PERFORM], puis en appuyant sur la touche [PATCH].

PART PR-A:007 House Piano Part= 1 PLAY center=C 4

Le n° de la Partie en cours (Partie active) s'affiche en haut à droite de l'écran.

- **4.** Sélectionnez le Patch désiré selon la procédure indiquée en mode Patch (p. 43).
- * Ce réglage est lié au paramètre Group et au paramètre (PERFORM/PART/PATCH).
- **5.** Revenez à l'écran PERFORM PLAY au moyen des touches [PERFORM] ou [EXIT].

■ Édition en temps réel du son via les curseurs (Palette sonore)

La fonction **Palette sonore** vous permet de modifier les caractéristiques sonores du Patch affecté à une Partie ou de régler le volume de chaque Partie.

- * Les modifications apportées par les curseurs de la Palette Sonore ne sont pas conservées en mémoire. Elles ne servent qu'à l'interprétation et ne sont pas sauvegardées dans la Performance. Si vous changez de Performance, les modifications sont perdues.
- * Les mouvements des curseurs de la Palette sonore sont transmis à la prise MIDI OUT et donc aux appareils MIDI qui y sont connectés.

Modification du timbre du son

- * S'il s'agit d'une Performance Single, les mouvements des curseurs n'agissent que sur la Partie active. S'il s'agit d'une Performance Layer, ces mouvements agissent uniquement sur les Parties dont le paramètre Local est activé (ON) (PERFORM/MIDI/MIDI).
- 1. Revenez à l'écran PERFORM PLAY.
- **2.** Appuyez sur la touche [FILTER/ENV] (son témoin s'allume).

3. Déplacez les curseurs de la Palette pendant même que vous jouez sur le clavier XP-30 pour faire évoluer le son.

Le curseur CUTOFF agit sur la brillance du son.

Le curseur RESO agit sur la résonance.

Le curseur ATTACK agit sur le temps d'attaque.

Le curseur DECAY agit sur le temps de déclin.

Réglage du volume de chaque Partie

- 1. Revenez à l'écran PERFORM PLAY.
- **2.** Appuyez sur la touche [LEVEL] (son témoin s'allume).
- **3.** Sélectionnez la Partie dont vous souhaitez modifier le volume via les touches [◄] ou [►].

Si vous sélectionnez l'une des Parties 1 à 4, les curseurs 1, 2, 3 et 4 règlent respectivement le volume des Parties 1, 2, 3 et 4. Si vous sélectionnez l'une des Parties 5 à 8, les curseurs 1, 2, 3 et 4 règlent respectivement le volume des Parties 5, 6, 7 et 4. Si vous sélectionnez l'une des Parties 9 à 12, les curseurs 1, 2, 3 et 4 règlent respectivement le volume des Parties 9, 10, 11 et 12. Si vous sélectionnez l'une des Parties 13 à 16, les curseurs 1, 2, 3 et 4 règlent respectivement le volume des Parties 13, 14, 15 et 16.

4. Réglez ensuite le volume désiré de chacune des Parties au moyen des curseurs pendant que vous jouez.

Jeu en mode Rhythm

Le mode Rhythm (kits de batterie) vous permet de jouer des instruments de percussion sur le clavier. Comme les instruments de percussion affectés aux touches du clavier varient en fonction du kit de batterie sélectionné, vous avez accès à un très grand nombre d'instruments de percussion différents.

■ Sélection d'un kit de batterie

Le XP-30 propose douze kits de batterie répartis en six banques (User et Preset A à E) de deux kits chacune plus les kits de batterie des célèbres cartes d'extension "Session" et "Techno Collection". En outre, grâce aux deux cartes d'extension vendues séparément que vous pouvez installer dans l'instrument, vous avez accès à une palette d'instruments de percussion encore plus large.

USER (banque utilisateur)

Le XP-30 contient deux kits de batterie utilisateurs que vous pouvez modifier et remplacer par vos kits de batterie personnels.

PR-A-C, E (banques presets A à C, E)

Le XP-30 propose huit kits de batterie preset inaltérables. Vous pouvez néanmoins charger leurs réglages dans la zone temporaire, les modifier, puis les sauvegarder dans les kits utilisateurs.

PR-D (GM (General MIDI))

Les kits de batterie GM sont destinés aux instruments compatibles General MIDI (norme permettant de standardiser les fonctions MIDI d'appareils de modèles et de fabricants différents). Le XP-30 contient deux kits de batterie GM inaltérables. Vous pouvez néanmoins charger leurs réglages dans la zone temporaire, les modifier, puis les sauvegarder dans les kits utilisateurs.

XP-A et C (cartes d'extension internes)

Les kits de batterie (16 au total) des deux cartes d'extension intégrées d'origine au XP-30 sont inaltérables. Vous pouvez néanmoins charger leurs réglages dans la zone temporaire, les modifier, puis les sauvegarder dans les kits utilisateurs.

XP-D, E cartes d'extension installées dans les ports EXP-D et EXP-E)

Les kits de batterie de ces cartes optionnelles sont inaltérables. Vous pouvez néanmoins charger leurs réglages dans la zone temporaire, les modifier, puis les sauvegarder dans les kits utilisateurs.

* Vous n'avez pas accès aux Patches des cartes XP-D et E si ces dernières ne sont pas installées dans le XP-30.

1. Passez sur l'écran RHYTHM PLAY via la touche [RHYTHM].



- **2.** Sélectionnez un kit de batterie à l'aide de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].
- * A ce moment-là, le fait de maintenir enfoncée la touche [CATEGORY], puis d'appuyer sur la touche [0] du pavé numérique vous amène sur l'écran ci-dessous. Ce dernier vous permet de connaître le nombre total de kits de batterie disponibles (a) et la position du kit sélectionné parmi tous les kits (b). Il vous permet également de sélectionner le kit de batterie désiré.

Sélection d'un kit de batterie à l'aide des touches du pavé numérique

Le pavé numérique vous permet de sélectionner directement le kit de batterie désiré par son numéro.

- **1.** Passez sur l'écran RHYTHM PLAY via la touche [RHYTHM].
- **2.** Sélectionnez la banque de kit de batterie désiré par le biais des touches ci-dessous.

Touches	Banques de kits de batterie
[SHIFT] + [1]	PR-A (Preset A)
[SHIFT] + [2]	PR-B (Preset B)
[SHIFT] + [3]	PR-C (Preset C)
[SHIFT] + [4]	PR-D (GM (General MIDI))
[SHIFT] + [5]	PR-E (Preset E)
[SHIFT] + [6]	USER (utilisateur)
[EXP A]	XP-A ("Session")
[EXP C]	XP-C ("Techno Collection")
[EXP D]	XP-D (carte d'extension D)
[EXP E]	XP-E (carte d'extension E)

3. Saisissez le n° du kit de batterie désiré via le pavé numérique.

Le n° et le nom du kit sélectionné se mettent à clignoter. Attention : la sélection n'est pas encore validée.

- **4.** Validez la sélection en appuyant sur la touche [ENTER].
- * La fonction Digit Hold permet de sélectionner les kits de batterie uniquement par saisie du chiffre des unités (p. 48).

■ Jeu de percussions au clavier

- **1.** Passez sur l'écran RHYTHM PLAY en appuyant sur la touche [RHYTHM].
- 2. Sélectionnez le kit de batterie désiré.
- **3.** Appuyez sur les touches du clavier. Vous déclenchez des instruments de percussion.

La touche et le nom de l'instrument de percussion correspondant s'affichent sous le nom du kit de batterie.



Nom de l'instrument de percussion

Les touches de fonctions (section TONE SELECT) permettent de sélectionner la touche indiquée à l'écran.

[TONE SELECT 1] : abaisse d'une octave [TONE SELECT 2] : abaisse d'un demi-ton [TONE SELECT 3] : relève d'un demi-ton [TONE SELECT 4] : relève d'une octave

Nom de la note

* Pour jouer l'instrument de percussion affecté à la touche B1, appuyez une fois sur la touche [-OCT], puis appuyez sur la touche B2. De même, appuyez sur la touche [+OCT] une fois, puis sur la touche C#6 ou D6 pour jouer l'instrument de percussion affecté à la touche C#7 ou D7. (Le clavier physique du XP-30 s'étend de la touche C2 à la touche C7.)

Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à la section sur les transpositions (p.59).

Arpégiateur

L'**Arpégiateur** du XP-30 permet de recréer des arpèges (accords brisés) à partir d'accords. En plus des arpèges simples, il peut simuler fidèlement des arpèges de guitares. En fait, l'Arpégiateur peut être astucieusement employé comme arrangeur automatique bien pratique. Appuyez sur la touche [ARPEGGIO] (son témoin s'allume) pour faire passer le XP-30 en mode arpégiateur.

- * Si vous activez l'arpégiateur alors que vous êtes sur une Performance Single, seule la Partie active jouera des arpèges. Si vous êtes par contre sur une Performance Layer, ce sera la Partie définie au paramètre Part (SYSTEM/ARPEGGIO/ ARPEGGIO) qui sera arpégée.
- * Les arpèges créés par l'arpégiateur sont transmis à la prise MIDI OUT et donc aux appareils MIDI qui y sont connectés.
- Placez-vous sur l'écran de la source sonore désirée (PERFORM PLAY, PATCH PLAY, RHYTHM PLAY ou GM PLAY).
- **2.** Activez l'arpégiateur à l'aide de la touche [ARPEGGIO].
- **3.** Pour changer le mode de jeu de l'arpège, maintenez enfoncée la touche [ARPEGGIO] pour accéder au menu ARP SELECT. Amenez ensuite le curseur sur le paramètre Style, puis sélectionnez le réglage désiré.

	Stulatür	centlOctl	Tamma
mini III	nobreime	venictocci	ICHE
SELECT!	17161	20% 0	120
'	4 4 4 4 1	4	

* Le réglage retenu ici agit également sur le paramètre Style (SYSTEM/ARPEGGIO/ARPEGGIO).

Le XP-30 vous propose 43 styles d'arpèges différents. Aidezvous des indications ci-dessous pour choisir le style d'arpège adapté au type de jeu désiré.

Calage de l'arpège sur une division rythmique 1/4 à 1/32

Glissando

GLISSANDO

Partie de basse

SYNTH BASS, SLAP BASS A, SLAP BASS B, WALK BASS

Guitare

RHYTHM GTR A, RHYTHM GTR B, RHYTHM GTR C, RHYTHM GTR D, RHYTHM GTR E, 3FINGER GTR, STRUMMING GTR

Instrument à clavier

KBD COMPING A, KBD COMPING B

Valse

KBD COMPING C, KBD COMPING D

Style Reggae

KBD COMPING E

Instruments de percussion

PERCUSSION

- * Ce ne sont là que quelques uns des styles d'arpèges disponibles. Ils sont complétés par des styles d'arpèges aléatoires et des styles utilisateurs. Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Réglages d'arpégiateur (ARPEGGIO)** (p. 108).
- **4.** Pour changer le "Groove" d'un arpège, passez sur l'écran ARP SELECT en tenant enfoncée la touche [ARPEGGIO], amenez le curseur sur le paramètre Accent, puis réglez la valeur désirée.

ARP	Style Accent Oct Tempo
SELECT !	1/16 20% 0 120

C'est avec la valeur 100% que vous obtenez le phrasé le plus groove.

- Ce réglage affecte également le paramètre Accent Rate (SYSTEM/ARPEGGIO/ARPEGGIO).
- **5.** Pour modifier la zone de jeu de l'arpège, passez à l'écran ARP SELECT en tenant enfoncée la touche [ARPEGGIO], placez le curseur sur le paramètre Oct, puis fixez la valeur désirée.

ARP | Style|Accent|Oct|Tempo SELECT| 1/16| 20%| 0| 120

Pour que l'arpège ne reproduise que les notes que vous jouez, réglez-le sur 0. Avec la valeur +1, l'arpège est joué une octave au-dessus des notes d'origine. Avec la valeur -1, l'arpège est joué une octave en-dessous des notes d'origine.

- * Ce réglage affecte également le paramètre Octave Range (SYSTEM/ARPEGGIO/ARPEGGIO).
- **6.** Pour modifier le tempo de l'arpège, passez à l'écran ARP SELECT en maintenant enfoncée la touche [ARPEGGIO], placez le curseur sur le paramètre Tempo, puis fixez la valeur désirée.

ARP	Style A	Accent Oct	Tempo
SELECT!	1/161	20% 01	120

- * Ce réglage affecte également le paramètre Tempo (SYSTEM/ ARPEGGIO/ARPEGGIO).
- 7. Plaquez un accord pour produire un arpège.
- **8.** Pour arrêter l'arpège, appuyez sur la touche [ARPEGGIO] (son témoin s'éteint).
- * Le fait de tenir enfoncée [SHIFT] et d'appuyer sur la touche [ARPEGGIO] laisse le menu ARP SELECT à l'écran sans que vous ayez à tenir enfoncée la touche [ARPEGGIO]. Appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir à l'écran précédent.

■ Délimitation d'une zone du clavier pour les arpèges

Lorsque vous activez l'arpégiateur par le biais de la touche [ARPEGGIO], la totalité du clavier passe en mode arpégiateur et il n'est donc plus possible de jouer des accords normaux.

Par contre, si vous partagez le clavier en deux zones, vous pouvez en attribuer une au jeu en arpège et la deuxième au jeu normal. Ainsi, vous pouvez par exemple jouer des arpèges à la main gauche et une mélodie à la main droite.

- **1.** Passez sur l'écran PERFORM PLAY en appuyant sur la touche [PERFORM].
- **2.** Si la Performance en cours est de type Single, faites passer le paramètre Key Mode (PERFORM/COMMON/PREFROM COMMON) sur LAYER (p. 52).
- Activez (ON) le paramètre Key Range (PERFORM/ COMMON/PERFORM COMMON) s'il ne l'est pas déjà (p. 53).
- **4.** Activez (ON) le paramètre Local (PERFORM/MIDI/MIDI) de la Partie que vous désirez jouer (p. 52).
- 5. Passez sur l'un des menus d'arpège du type ci-dessous en appuyant sur la touche [SYSTEM] (son témoin s'allume), puis sur la touche de fonction [ARPEGGIO], puis enfin sur la touche [▼].

- **6.** Amenez le curseur sur le paramètre Part au moyen des touches curseurs.
- **7.** Sélectionnez la Partie à laquelle vous souhaitez affecter l'arpège grâce à la molette VALUE ou aux touches [INC]/[DEC].
- **8.** Délimitez la zone de la Partie dans laquelle les notes seront jouées en arpège aux paramètres Lower (note la plus basse) et Upper (note la plus aiguë) (PERFORM/COMMON/KEY RANG) (p. 53).
- **9.** Délimitez la tessiture des autres Parties en veillant à ce que ces dernières et la Partie à arpéger ne se chevauchent pas.
- **10.** Une fois les réglages effectués, repassez sur l'écran PERFORM PLAY au moyen de la touche [EXIT] et jouez un accord.
- * Si vous jouez un arpège à partir d'une Performance Layer, mais sans délimiter les différentes zones de jeu, les accords vont être joués pour toutes les Parties à l'exception de celle sélectionnée.

■ Maintien d'un arpège

Le fait de maintenir enfoncée la touche [ARPEGGIO], puis d'appuyer sur la touche [TRANSPOSE] fait clignoter le témoin de cette dernière. Vous pouvez alors relâcher les touches du clavier sans que l'arpège ne s'interrompe.

- Maintenez enfoncée la touche [ARPEGGIO], puis appuyez sur la touche [TRANSPOSE] (le témoin de cette dernière se met à clignoter).
- **2.** Plaquez un accord.
- **3.** L'arpège continue de jouer même si vous relâchez les touches du clavier. Si vous jouez un accord différent ou d'autres notes, l'arpège va automatiquement passer sur les nouvelles notes jouées.
- **4.** Pour sortir du mode de maintien des arpèges, maintenez enfoncée la touche [ARPEGGIO] et appuyez de nouveau sur la touche [TRANSPOSE].

Utilisation d'une pédale Hold

Une pression sur la pédale Hold permet de maintenir l'arpège même si vous relâchez les touches du clavier.

- Reliez une pédale vendue séparément à l'entrée HOLD PEDAL du XP-30.
- 2. Jouez un accord tout en appuyant sur la pédale.
- **3.** Pour jouer un autre accord, relâchez la pédale, puis appuyez de nouveau dessus au moment où vous jouez l'autre accord.

■ Simulation du jeu à la guitare

La procédure ci-dessous vous explique comment reproduire le jeu à la guitare. Les curseurs de la Palette Sonore vous permettent même d'appliquer un effet de wah-wah au cours de l'interprétation.

- 1. Sélectionnez un Patch de guitare.
- **2.** Réglez le paramètre Style (SYSTEM/ARPEGGIO/ARPEGGIO) sur RHYTHM GTR B, RHYTHM GTR C, RHYTHM GTR D ou RHYTHM GTR E.
- **3.** Appuyez sur la touche [FILTER/ENV] (son témoin s'allume).
- **4.** Jouez un accord et, simultanément, déplacez les curseurs CUTOFF ou RESO.

■ Déclenchement d'un arpège depuis un appareil MIDI externe

Le XP-30 peut également générer des arpèges à partir des messages de Note MIDI provenant d'un appareil MIDI externe.

- **1.** Reliez la prise MIDI IN du XP-30 à la prise MIDI OUT de l'appareil MIDI externe par le biais d'un câble MIDI.
- **2.** Passez sur l'écran PERFORM PLAY par le biais de la touche [PERFORM].
- **3.** Passez sur le menu PERFORM MIDI en appuyant sur la touche [SYSTEM] (son témoin s'allume), sur la touche de fonction [MIDI], puis sur la touche [▲].



- **4.** Amenez ensuite le curseur sur le paramètre Remote par le biais des touches curseurs.
- **5.** Enfin, activez (ON) le paramètre Remote au moyen de la molette VALUE ou des touches [INC]/[DEC].
- **6.** Jouez sur votre appareil MIDI externe.

■ Création d'un Pattern d'arpège

L'Arpégiateur vous propose 9 paramètres de réglage dont le plus important est le paramètre Style (le pattern d'arpège est en grande partie déterminé par ce dernier).

Les paramètres Motif, Beat Pattern, Accent Rate et Shuffle Rate se calent automatiquement sur des valeurs optimisées pour le réglage de Style retenu. Une fois le Style réglé, passez au réglage des paramètres Octave Range et Key Velocity, etc. Si avec le réglage simplifié de ces trois paramètres, vous ne parvenez pas au pattern d'arpège désiré, passez au réglage des paramètres Motif, Beat Pattern, Accent Rate and Shuffle Rate afin d'éditer le style selon vos souhaits.

- * Les réglages des paramètres Motif, Beat Pattern, Accent Rate et Shuffle Rate sont perdus lors de la sélection d'un autre style ou de la mise hors tension de l'instrument.
- * La plage de réglage des paramètres Motif ou Beat Pattern est en général limitée selon le style retenu. Il faut que le paramètre Style soit réglé sur LIMITLESS pour que vous puissiez les régler sur n'importe quelle valeur.

1. Passez sur l'écran ARPEGGIO en appuyant sur la touche [SYSTEM] (son témoin s'allume), puis sur la touche de fonction [ARPEGGIO].

ARPEGGIO Style Octave Range

- * Vous pouvez trouver de plus amples détails sur chacun des paramètres à la section **Réglages d'arpégiateur** (p. 108).
- **2.** Amenez le curseur sur le paramètre "Style", puis sélectionnez le style désiré.
- **3.** Amenez le curseur sur le paramètre "Octave Range" et fixez la tessiture de l'arpège.
- **4.** Appuyez sur la touche [▼], déplacez le curseur sur le paramètre "Motif", puis choisissez l'ordre dans lequel les notes de l'accord doivent être déclenchées.
- * Les réglages proposés varient en fonction du Style retenu. Voir la **Liste des styles d'arpèges** (p. 182) pour de plus amples détails.
- **5.** Amenez le curseur sur le paramètre "Beat Pattern" et réglez le rythme du Pattern.
- * Les réglages proposés varient en fonction du Style retenu. Voir la **Liste des styles d'arpèges** (p. 182) pour de plus amples détails.
- Appuyez sur la touche [V], déplacez le curseur sur le paramètre "Accent Rate" et fixez le taux de "Groove".
 C'est avec la valeur 100 % que vous obtenez le phrasé le plus groove.
- **7.** Amenez le curseur sur le paramètre "Shuffle Rate" et fixez le taux de Swing.

Avec la valeur 50 %, les notes sont espacées de manière régulière. Plus cette valeur augmente, plus les notes ont un phrasé Swing.

8. Appuyez sur la touche [♥], déplacez le curseur sur le paramètre "Key Velocity" et fixez le volume de reproduction des notes de l'accord.

Déplacez le curseur sur le paramètre "Key Velocity" et fixez le volume de reproduction des notes de l'accord. Si vous optez pour le réglage REAL, l'arpège reprend la vélocité avec laquelle les notes d'origine ont été jouées. Toute autre valeur (de 1 à 127) remplace la vélocité d'origine de l'accord, quelle qu'elle soit.

- **9.** Pour jouer un arpège avec une Performance Layer, amenez le curseur sur le paramètre "Part" et sélectionnez la Partie à arpéger.
- * Les autres Parties ne seront pas arpégées. Autrement dit, tous les accords joués seront reproduits sous forme d'accords normaux.

- **10.** Amenez le curseur sur le paramètre "Tempo" et fixez la vitesse de reproduction de l'arpège.
- **11.** Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche [EXIT].

Fonctions d'aide à l'interprétation

■ Transposition du clavier par octaves (Octave Shift)

La fonction **Octave Shift** permet de transposer la hauteur du clavier octave par octave (sur une plage de -3 à +3 octaves). Pour jouer efficacement une ligne de basse à la main droite, abaissez la hauteur du clavier de 1 ou 2 octaves.

1. Appuyez sur la touche [+OCT] ou [-OCT] (son témoin s'allume).

Une pression sur la touche [+OCT] relève la hauteur du clavier de 1 octave. Une pression sur la touche [-OCT] abaisse la hauteur du clavier de 1 octave.

Le réglage de transposition Octave Shift en cours est toujours affiché à l'endroit du message "center=C4" de chaque menu PLAY. Exemple : Si vous appuyez une fois sur la touche [+OCT] pour relever la hauteur du clavier d'une octave, c'est le message "center=C5" qui va s'afficher à l'écran. Autrement dit, si vous appuyez sur la touche C4 (Do4), c'est la note C5 (Do5) qui va être jouée.

PATCH USER: 001 Temple of XP PLAY center=C 4

- * Il ne peut y avoir qu'un seul réglage Octave Shift sur le XP-30. Celui-ci reste donc en vigueur si vous changez de Patch, de Performance ou de kit de batterie ou encore que vous mettiez l'appareil hors tension.
- **2.** Pour désactiver la fonction Octave Shift, appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche [+OCT] ou [-OCT] inverse de celle utilisée jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. Exemple : Si vous avez relevé la hauteur de 2 octaves (par deux pressions sur la touche [+OCT]), vous devez appuyer 2 fois sur la touche [-OCT] pour désactiver la fonction Octave Shift.

■ Transposition du clavier par demi-tons (Transpose)

La fonction Transpose permet de transposer la hauteur du clavier sur une plage de -5 à +6 demi-tons.

Cette fonction permet de jouer en toute simplicité des instruments transposés comme la trompette ou la clarinette en suivant une partition.

- **1.** Appuyez sur la touche [TRANSPOSE] (son témoin s'allume). Cela active la fonction Transpose.
- **2.** Transposez le clavier en maintenant enfoncée la touche [TRANSPOSE], et en appuyant sur la touche [+OCT] ou [-OCT].

Une pression sur la touche [+OCT] en tenant enfoncée la touche [TRANSPOSE] relève la hauteur d'un demi-ton. Une pression sur la touche [-OCT] en tenant enfoncée la touche [TRANSPOSE] abaisse la hauteur d'un demi-ton.

La valeur de la fonction Transpose vient s'ajouter à celle de la fonction Octave Shift. Exemple : Si vous relevez la hauteur d'un demi-ton en tenant enfoncée la touche [TRANSPOSE], et en appuyant une fois sur la touche [+OCT], c'est le message "center=C#4" qui va s'afficher à l'écran. Ainsi, si vous jouez un C4, c'est un C#4 qui va être reproduit.

3. Pour désactiver la fonction Transpose, appuyez de nouveau sur la touche [TRANSPOSE] (son témoin s'éteint).

Le réglage Transpose est conservé en mémoire.

- * Toute modification de la valeur Transpose se répercute sur le paramètre Transpose (SYSTEM/CONTROL/KEYBOARD).
- * Ce réglage est conservé en mémoire, même si vous changez de Patch, de Performance, de kit de batterie ou que vous mettez l'instrument hors tension.

■ En cas de notes bloquées ou de non déclenchement d'une note (Panic)

Si une note jouée depuis le XP-30 ou depuis un appareil externe se "bloque", persiste ou est impossible à arrêter, appuyez sur la touche Panic. Faites de même si une note ne veut pas se déclencher.

En cas de notes bloquées

1. Maintenez enfoncée la touche [SHIFT] et appuyez sur la touche [EXIT].

Cela transmet des messages MIDI de Note Off et de Hold Off aux Parties (canaux MIDI) recevant des messages des Note On/Hold On.

2. Le message "Panic!! Now Muting" s'affiche à l'écran dès que la fonction Panic se met en oeuvre. Ne recommencez à jouer sur le clavier que lorsque ce message a disparu de l'écran.

Non déclenchement d'une note

- Maintenez enfoncée la touche [SHIFT] et appuyez sur la touche [EXIT] pendant au moins une seconde.
 Des messages MIDI de Volume (127), All Note Off, Pitch
 Bend (centre), Aftertouch par canal (0), Modulation (0) et de Hold 1 (0) sont transmis à toutes les Parties (canaux MIDI).
- **2.** Le message "Panic!! Now Transmitting" s'affiche à l'écran dès que la fonction Panic se met en oeuvre. Ne recommencez à jouer sur le clavier que lorsque ce message a disparu de l'écran.

Effets

Le XP-30 propose trois sections d'effets indépendantes.

EFX (section multi-effets)

La section EFX regroupe 40 effets différents allant d'effets simples comme de la distorsion ou du délai à des combinaisons d'effets complexes. La section EFX comprend également des effets de chorus et de réverbération indépendants des sections Chorus et Reverb détaillées cidessous.

Chorus (section de chorus)

Le chorus confère espace et ampleur au son.


Reverb (section de réverbération)

La réverbération permet de reproduire l'environnement acoustique de lieux (salle de concert, auditorium, etc.) L'utilisation de ces trois sections d'effets dépend du mode sélectionné.

■ Fonctionnement des sections d'effets selon les modes

En mode Patch

Vous pouvez régler séparément les sections EFX, Chorus et Reverb pour chacun des Patches. Vous avez même la possibilité de régler le niveau de départ (Send Level) vers les sections d'effets afin de gérer précisément l'intensité des effets sur chaque Tone.



En mode Performance/GM

Vous pouvez régler séparément les sections EFX, Chorus et Reverb pour chaque Performance et mode GM. Vous pouvez également régler l'intensité de chaque effet au niveau de chaque Partie (Fig. 1), mais le réglage du paramètre Send Level de chaque Tone peut également agir sur l'intensité d'effet (Fig. 2). Les réglages d'effets propres au Patch affectés à la Partie sont ignorés, mais le réglage de la section EFX du Patch affecté à une Partie donnée peut néanmoins être appliqué à la totalité de la Performance.

Fig.1 – Paramètre Output Assign réglé sur "EFX" en mode Performance (l'affectation aux bus d'effet des Tones est alors ignorée)





Fig.2 – Paramètre Output Assign réglé sur "PATCH" en mode Performance (l'affectation aux bus d'effets des Tones est alors prise en compte)



En mode Rhythm (kits de batterie)

Comme, en mode Rhythm, seule la Partie 10 d'une Performance est chargée en mémoire, ce sont les réglages d'effets de la Performance placée dans la zone temporaire qui sont repris.

■ Activation des effets

Il est possible d'activer ou désactiver les différentes sections d'effets (EFX, Chorus et Reverb) pour le XP-30 dans son ensemble. Désactivez-les pour pouvoir éditer un son de manière brute sans les effets ou pour utiliser des modules d'effets externes.

1. Passez sur le menu EFFECTS ON/OFF au moyen de la touche [EFFECTS ON/OFF].

EFFECTS	EFX	Chorus	Reverb
ON/OFF	0 <u>Ы</u> [ON Í	ON

- **2.** Amenez le curseur sur la section d'effets que vous souhaitez régler au moyen des touches [◄] ou [►].
- **3.** Activez (ON) ou désactivez (OFF) la section d'effets au moyen de la molette VALUE ou des touches [INC]/ [DEC].
- **4.** Une fois les réglages effectués, revenez à l'écran précédent en appuyant sur les touches [EFFECTS ON/OFF] ou [EXIT].
- * Si les trois sections d'effets EFX (multi-effets), Chorus et Reverb sont désactivées (OFF), le témoin de la touche [EFFECTS ON/ OFF] s'éteint, indiquant que les effets internes ne sont pas utilisés.

Édition des sons

Le XP-30 vous offre de très nombreux paramètres de réglage. On définit par le terme édition toute modification de la valeur d'un paramètre. Cette section vous explique comment éditer un Patch, une Performance et un kit de batterie.

■ Édition d'un Patch

Commençons par créer un nouveau Patch à partir d'un Patch existant. Comme un Patch est une combinaison de quatre Tones au maximum, commencez par écouter chacun des Tones.

Quatre conseils d'édition pour les Patches Partez d'un son proche du son désiré

Il est difficile de créer un nouveau son reflétant précisément vos idées en sélectionnant un Patch et en réglant ses paramètres au hasard. Il est plus judicieux de partir d'un Patch dont le son est proche de celui que vous désirez obtenir.

Choisissez le Tone à utiliser

Lors de la création d'un Patch, le choix des Tones qui vont le composer est l'étape la plus importante. Activez ou désactivez les Tone via les touches TONE SWITCH [1] à [4]. Désactivez les Tones dont vous n'avez pas besoin pour éviter de gaspiller inutilement des voies de polyphonie. Un Tone est activé/désactivé par pressions successives sur sa touche. Lorsque le témoin d'un Tone est allumé, cela signifie que le tone est activé.

Vérifiez le réglage du paramètre Structure


Le paramètre Type (PATCH/COMMON/STRUCT) détermine la façon dont sont combinés les quatre Tones. Avant de commencer l'édition des Tones, assurez-vous que vous comprenez bien comment ils interagissent.

Désactivez les effets


Les effets XP-30 peuvent radicalement transformer le son. Il est donc préférable de les couper pour mieux évaluer les modifications effectuées. Il suffit parfois de modifier un réglage d'effet pour arriver précisément au résultat désiré.

- **1.** Passez sur l'écran PATCH PLAY au moyen de la touche [PATCH], puis sélectionnez le Patch à éditer. (p. 47).
- **2.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume).
- **3.** Sélectionnez le groupe de menus d'écran à l'aide des touches de fonction.

Le témoin de la touche utilisée se met à clignoter.



- **4.** Sélectionnez la page d'écran désirée au moyen des touches [▲] ou [▼].
- 5. Si le paramètre sélectionné est réglable pour chacun des Tones, le numéro du Tone en cours de réglage s'affiche à l'écran. Pour passer à un autre Tone, appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'éteint), puis sélectionnez une Partie via les touches TONE SELECT [1] à [4].



Pour éditer simultanément le même paramètre de plusieurs Tones, tenez enfoncée l'une des touches TONE SELECT [1]–[4], puis appuyez sur la touche TONE SELECT [1]–[4] de tous les autres Tones désirés. Une astérisque (*) s'affiche à côté des Tones sélectionnés par la suite.

- * Pour activer/désactiver les Tones, éteignez le témoin de la touche [EDIT], puis servez-vous des touches TONE SWITCH [1]-[4] (fonction annexe des touches de fonctions).
- **6.** Amenez le curseur sur le paramètre que vous souhaitez modifier par le biais des touches [◄] ou [►].
- **7.** Fixez ensuite la valeur désirée via la molette VALUE, les touches [INC]/[DEC] ou le pavé numérique.
- * Si plusieurs Tones sont sélectionnés en même temps, l'édition se répercute sur chacun d'entre eux.
- * En cas d'erreur, ou si le résultat ne vous satisfait pas, appuyez simplement sur la touche [UNDO/COMPARE]. Cela annule l'opération et rétablit la valeur précédemment en vigueur.
- **8.** Pour passer sur un autre groupe de menus, appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume), puis servez-vous des touches de fonctions.
- * Vous pouvez également changer de groupe de menus en tenant enfoncée la touche [SHIFT] et en utilisant les touches [◄] ou [▶]. Ce système fonctionnant même lorsque la touche [EDIT] est éteinte, il vous épargne le fait d'avoir à rallumer la touche EDIT à chaque fois et vous fait donc gagner du temps.
- **9.** Répétez les étapes 3 à 8 pour tous les Tones du Patch.

10. Une fois tous les réglages effectués, revenez sur l'écran PATCH PLAY à l'aide des touches [EXIT] ou [PATCH]. Une astérisque (*) s'affiche à la gauche du nom de la banque du Patch et indique que ce Patch à été modifié.


PATCH *USER:001 Temple of XP Center=C 4

* Attention: Si vous passez sur un autre Patch de la banque alors qu'une astérisque (*) est affichée à l'écran, vous perdez tous les réglages effectués. Pour conserver vos modifications, vous devez les sauvegarder en mémoire utilisateur (p. 68).

Édition des Patches au menu Palette

Lors de l'édition des Tones, il est possible d'afficher en même temps à l'écran les valeurs des paramètres des quatre Tones au menu **Palette**. Servez-vous de ce menu pour modifier un paramètre tout en comparant les réglages des quatre Tones.

- Lors de l'édition d'un Tone, amenez le curseur sur le paramètre désiré via les touches [◄] ou [►].
- **2.** Passez sur le menu Palette au moyen de la touche [PALETTE EDIT].



- 3. Sélectionnez le Tone à modifier au moyen de sa touche TONE SELECT [1]-[4] ou des touches [◄] ou [►]. Le témoin correspondant au Tone activé s'allume et le nom du Tone et le nom de sa forme d'onde s'affichent à l'écran. Pour modifier simultanément le même paramètre de plusieurs Tones, tenez enfoncée une touche TONE SELECT [1]-[4], puis appuyez sur toutes les touches nécessaires.
- **4.** Réglez la valeur du paramètre via la molette VALUE, les touches [INC]/[DEC] ou le pavé numérique.

Si plusieurs Tones sont sélectionnés en même temps, l'édition va se répercuter sur chacun d'eux.

Si vous désirez fixer tous les Tones sélectionnés sur la valeur de l'un d'entre eux, sélectionnez le Tone en question au moyen des touches [◄] ou [►(*), puis maintenez enfoncée la touche [SHIFT] et appuyez sur la touche [ENTER].

- * En cas d'erreur, ou si le résultat ne vous satisfait pas, appuyez simplement sur la touche [UNDO/COMPARE]. Cela annule l'opération et rétablit la valeur précédemment en vigueur.
- Pour éditer d'autres paramètres, sélectionnez le paramètre désiré par le biais des touches [▲] ou [▼].

- **6.** Répétez les étapes 3 à 5 pour tous les autres Tones.
- 7. Pour sortir du menu Palette, appuyez sur la touche [PALETTE EDIT] (son témoin s'éteint).


Remarque sur l'édition des Tones

L'édition porte sur les formes d'ondes PCM complexes qui sont à la base des sonorités. Par conséquent, si vous tentez de créer un son qui est totalement différent de sa forme d'onde d'origine, les résultats risquent de ne pas vous satisfaire. Les formes d'onde du XP-30 sont réparties en deux catégories :

Simples : Ces formes d'onde contiennent des sons dotés d'un temps de déclin court. Une forme d'onde simple regroupe les portions d'attaque ou de relâchement du son. Certaines des formes d'onde simples du XP-30 sont exploitables directement, comme les instruments de percussion, par exemple. Le XP-30 propose, toutefois, de nombreuses autres formes d'onde simples qui ne sont que des éléments partiels d'un son. Vous pouvez trouver, entre autres, des phases d'attaques comme des sons de marteaux de piano ou de bruit de frettes de guitare.

Bouclées : Ces formes d'onde sont bouclées et contiennent des sons dotés de temps de déclin ou de sustain longs. Nous avons bouclé la partie finale du son de ces formes d'ondes pour qu'il se répète continuellement tant que la note reste enfoncée (ce qui permet d'économiser de la mémoire). Parmi ces formes d'onde, vous pouvez trouver les vibrations de cordes de piano ou encore les sons de cuivres.

Le schéma suivant vous montre un son (orgue électrique) combinant une forme d'onde one-shot et une forme d'onde bouclée.




Note sur l'édition des formes d'onde simples

Il est impossible d'allonger par le biais d'une enveloppe le temps de déclin d'origine des formes d'onde simples, voire de faire tenir leur son. Avec de tels réglages, vous ne feriez que piloter une partie du son qui n'existe pas, ce qui serait totalement inutile.

Note sur l'édition des formes d'onde bouclées

Sur de nombreux instruments acoustiques comme le piano ou le saxophone, des variations de timbres radicales se produisent lors des tous premiers instants de la note. C'est cette phase d'attaque du son qui définit en grande partie le caractère de l'instrument. Le XP-30 propose un très grand nombre de formes d'ondes d'attaques d'instruments acoustiques. Pour obtenir un réalisme optimal avec ces formes d'onde, il est préférable de laisser le filtre ouvert pendant la phase d'attaque. Ainsi, aucune des variations de timbres complexes ne sera coupée. En ce qui concerne la phase de déclin du son, appliquez les modifications désirées au moyen des enveloppes. Evitez par contre d'appliquer une enveloppe sur la phase d'attaque car cela va modifier l'attaque d'origine de la forme d'onde et vous risquez de ne pas aboutir au résultat désiré.




Si vous désirez éclaircir la phase d'attaque du son et adoucir sa phase de déclin au moyen du filtre TVF filter, gardez bien à l'esprit les caractéristiques timbrales de la forme d'onde d'origine. Ceci vaut tout particulièrement si vous souhaitez éclaircir une partie du son d'origine. Pour cela, vous devez générer des harmoniques supérieures (absentes de la forme d'onde d'origine) au moyen des paramètres Color et Depth (PATCH/WAVE/FXM) avant d'appliquer le filtre. Dans le cas contraire, les résultats risquent d'être décevants. Pour éclaircir la totalité du son de la forme d'onde d'origine, pensez plutôt à appliquer des effets comme un correcteur ou un Enhancer sur la forme d'onde avant de régler le paramètre TVF (PATCH/TVF).

■ Édition d'une Performance

Partez d'une Performance existante et modifiez-la selon vos désirs. Mais, avant toute chose, essayez de visualiser le son que devra avoir la Performance et choisissez les Patches à affecter à chacune des 16 Parties.

- **1.** Passez sur l'écran PERFORM PLAY au moyen de la touche [PERFORM], puis sélectionnez la Performance qui vous servira de point de départ (p. 51).
- **2.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume).
- **3.** Sélectionnez le groupe de menu d'écran désiré au moyen des touches de fonction.

Le témoin de la touche enfoncée s'allume.



- **4.** Passez sur la page d'écran désirée via la touche [▲] ou [▼].
- **5.** Si le paramètre sélectionné est réglable séparément pour chacune des Parties, le numéro de la Partie en cours d'édition s'affiche à l'écran. Pour changer de Partie, appuyez sur la touche [EDIT] pour éteindre son témoin, puis sélectionnez la Partie désirée via la touche [1-8/9-16] et les touches de fonctions.



- **6.** Amenez le curseur sur le paramètre que vous souhaitez modifier par le biais des touches [◄] ou [►].
- **7.** Fixez la valeur désirée au moyen de la molette VALUE, des touches [INC]/[DEC] ou du pavé numérique.
- * Si plusieurs Tones sont sélectionnés en même temps, l'édition se répercute sur chacun d'eux.
- * En cas d'erreur ou si le résultat ne vous satisfait pas, appuyez sur la touche [UNDO/COMPARE]. Cela annule l'opération et rétablit la valeur précédemment en vigueur.
- **8.** Pour passer sur un autre groupe de menus, appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume), puis sélectionnez le groupe de menu désiré via les touches de fonctions.
- * Vous pouvez aussi changer de groupe de menus en tenant enfoncée [SHIFT] et en utilisant les touches [◄] ou [►]. Ce système fonctionnant même lorsque [EDIT] est éteinte, il vous épargne le fait d'avoir à rallumer la touche EDIT à chaque fois.
- **9.** Répétez les 3–8 pour les autres Parties de la Performance.
- **10.** Une fois les réglages effectués, revenez sur l'écran PERFORM PLAY via les touches [EXIT] ou [PERFORM].

Une astérisque (*) s'affiche à gauche du nom de la banque de la Performance et indique que cette dernière à été modifiée.


PERFORM *USER: 01 EasternSplit LAYER p 1
PLAY center=C 4

* Attention: Si vous passez sur une autre Performance de la banque alors qu'une astérisque (*) est affichée, vous perdez tous les réglages effectués. Pour conserver vos modifications, vous devez les sauvegarder en mémoire utilisateur (p. 68).

Édition d'une Performance au menu Palette

Il est possible d'éditer les Performances au menu Palette. Lors de l'édition des Parties d'une Performance, il est possible d'afficher en même temps à l'écran les valeurs de réglage de huit Parties (Parties 1 à 8 ou Parties 9 à 16). Servez-vous de ce menu pour modifier un paramètre tout en comparant le réglage de celui des autres Parties.

- 1. Lors de l'édition d'une Partie, amenez le curseur sur le paramètre désiré à l'aide des touches [◄] ou [►].
- **2.** Passez sur le menu Palette en appuyant sur la touche [PALETTE EDIT].



Sélectionnez la Partie désirée via les touches [◄] ou [►].

Le n° de cette Partie et le nom du Patch qui lui est affecté s'affichent à l'écran.

- * Appuyez sur la touche [1-8/9-16] pour passer des Parties 1 à 8 à aux Parties 9 à 16 au menu Palette.
- **4.** Réglez la valeur du paramètre via la molette VALUE, les touches [INC]/[DEC] ou le pavé numérique.
- * En cas d'erreur ou si le résultat ne vous satisfait pas, appuyez sur la touche [UNDO/COMPARE]. Cela annule l'opération et rétablit la valeur précédemment en vigueur.
- Passez sur les autres paramètres que vous souhaitez éditer par le biais des touches [▲] ou [▼].
- **6.** Répétez les étapes 3 à 5 pour toutes les Parties de la Performance.
- **7.** Sortez du menu Palette en appuyant sur la touche [PALETTE EDIT] (son témoin s'éteint alors).

Édition du Patch affecté à une Partie

En mode Performance, certains réglages des Patches sont ignorés au profit de ceux de la Performance (réglages d'effets, par exemple). La procédure suivante vous explique comment éditer un Patch tout en écoutant comment il va se comporter dans la Performance.

- 1. Revenez à l'écran PERFORM PLAY.
- **2.** Sélectionnez la Partie à laquelle le Patch désiré est affecté par le biais des touches [◄] ou [►].
- **3.** Tenez enfoncée la touche [PERFORM], puis appuyez sur la touche [PATCH].

Les témoins des deux touches s'allument. Vous passez alors sur le menu PLAY du Patch affecté à la Partie sélectionnée.



- **4.** Éditez à présent le Patch selon la procédure habituelle d'édition des Patches en mode Patch.
- **5.** Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche [EXIT] pour passer sur le menu PLAY du Patch affecté à la Partie.

Une astérisque (*) s'affiche à gauche du nom de la banque du Patch. Cela indique que le Patch a été édité.


- **6.** Revenez à l'écran PERFORM PLAY au moyen des touches [PERFORM] ou [EXIT].
- * Attention: Si vous passez sur un autre Patch de la banque alors qu'une astérisque (*) est affichée à l'écran, vous perdez tous les réglages effectués. Pour conserver vos modifications, vous devez les sauvegarder en mémoire utilisateur (p. 68).

■ Édition d'un kit de batterie

Vous avez la possibilité de changer l'instrument de percussion affecté à chaque touche. Comme un instrument de percussion n'est constitué que d'un seul Tone, vous n'avez pas accès au menu Palette.


- **1.** Passez à l'écran RHYTHM PLAY via la touche [RHYTHM], puis sélectionnez le kit de batterie que vous souhaitez éditer (p. 55).
- **2.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume).
- **3.** Sélectionnez le groupe de menus désiré au moyen des touches de fonctions.

Le témoin de la touche enfoncée se met à clignoter.



* Comme les kits de batterie ne disposent par de LFO, vous n'avez pas accès au groupe de menus LFO.

- **4.** Sélectionnez la page d'écran désirée au moyen des touches [▲] ou [▼].
- **5.** Si le paramètre sélectionné est réglable pour chaque touche, le nom de la touche en cours d'édition s'affiche à l'écran. Pour changer de touche, appuyez sur la touche désirée du clavier.



- * Si la touche [EDIT] est éteinte, vous pouvez aussi sélectionner la touche affichée à l'écran au moyen des touches TONE SELECT [1]-[4] (fonction annexe des touches de fonctions).

 TONE SELECT [1]: abaisse la touche d'une octave TONE SELECT [2]: abaisse la touche d'un demi-ton TONE SELECT [3]: relève la touche d'un demi-ton TONE SELECT [4]: relève la touche d'une octave
- **6.** Amenez le curseur sur le paramètre désiré via les touches [◀] ou [▶].
- **7.** Fixez la valeur désirée au moyen de la molette VALUE, des touches [INC]/[DEC] ou du pavé numérique.
- * En cas d'erreur ou si le résultat ne vous satisfait pas, appuyez sur la touche [UNDO/COMPARE]. Ceci annule l'opération et rétablit la valeur précédemment en vigueur.
- **8.** Pour passer sur un autre groupe de menus, appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume), puis servez-vous des touches de fonctions.
- * Vous pouvez aussi changer de groupe de menus en tenant enfoncée [SHIFT] et en utilisant les touches [◀] ou [▶]. Ce système fonctionnant même lorsque [EDIT] est éteinte, il vous épargne le fait d'avoir à rallumer la touche EDIT à chaque fois.
- **9.** Répétez les étapes 3 à 8 pour toutes les touches désirées du kit de batterie.
- **10.** Une fois les réglages effectués, revenez à l'écran RHYTHM PLAY en appuyant sur la touche [EXIT] ou [RHYTHM].

Une astérisque (*) s'affiche à gauche du nom de la banque du kit de batterie. Cela indique que le kit de batterie sélectionné a été modifié.


RHYTHM ***PR-A:002** PopDrumSet 2 PLAY B 1(Hybrid Kick1)center=C 4

* Attention: Si vous passez sur un autre kit de batterie de la banque alors qu'une astérisque (*) est affichée à l'écran, vous perdez tous les réglages effectués. Pour conserver vos modifications, vous devez les sauvegarder en mémoire utilisateur (p. 68).

Sauvegarde des réglages

■ Mémoire et sauvegarde

La **Mémoire** est l'endroit où les réglages de Patches, de Performances, etc. sont sauvegardés. Il y a trois types de mémoires : la mémoire temporaire, la mémoire altérable et la mémoire inaltérable.



Mémoire temporaire

Zone temporaire

C'est dans cette zone que sont transférés les réglages de Performance, de Patch et de kit de batterie lorsque vous les sélectionnez (via les touches en façade, par exemple). Lorsque vous jouez sur le clavier ou depuis un séquenceur externe, ce sont les données placées dans la zone temporaire qui sont lues. Lorsque vous éditez une Performance, un Patch ou un kit de batterie, vous modifiez les réglages chargés dans la zone temporaire, et non pas ceux sauvegardés en mémoire.

Les réglages effectués dans la zone temporaire sont, comme le nom l'indique, temporaires et sont donc perdus si vous éteignez le XP-30 ou si vous sélectionnez un autre Patch, un autre kit de batterie ou une autre Performance. Pour conserver les modifications effectuées, vous devez les sauvegarder dans la mémoire altérable.

Mémoire altérable

Mémoire système

C'est dans la mémoire système que sont sauvegardés les réglages des paramètres systèmes qui affectent le XP-30 dans son ensemble. Tout réglage de ces paramètres est automatiquement sauvegardé en mémoire système. Cette mémoire est non-volatile (les réglages système sont donc conservés en mémoire après extinction de l'instrument).

Mémoire utilisateur

La mémoire utilisateur contient 128 Patches, 32 Performances et deux kits de batterie.

Carte mémoire (SmartMedia, en option)

Ce sont des cartes permettant d'y charger les réglages de la mémoire système et de la mémoire utilisateur interne. Vous pouvez vous servir des cartes mémoire lorsque vous n'avez plus de place en mémoire utilisateur ou pour échanger des données avec un autre XP-30.

Les cartes mémoires doivent être formatées avant de pouvoir être utilisées (p. 122).

* Vous pouvez utiliser des cartes de type "S2M-5" ou "S4M-5". Les cartes mémoire sont disponibles en option auprès de votre revendeur.

Mémoire inaltérable

Mémoire Preset

Les données se trouvant en mémoire Preset (Patches : PR-A à C, E, GM, XP-A, C, Performances : PR-A, B, Kits de batterie : PR-A à C, E, GM, XP-A, C) sont inaltérables. Vous pouvez toutefois charger leurs réglages dans la zone temporaire pour ensuite les sauvegarder en mémoire utilisateur.

Cartes d'extension (cartes série SR-JV80, en option)


Le XP-30 est équipé de deux ports pour cartes d'extension (ports EXP-D et EXP-E). Ces cartes d'extension regroupent des formes d'onde ainsi que des Patches et des kits de batterie programmés à partir d'elles. Ces Patches et kits de batterie peuvent être chargés directement dans la zone temporaire pour être joués.

■ Sauvegarde d'un son en mémoire utilisateur

Toute édition faite en zone temporaire est donc «temporaire» et perdue en cas de changement de Patch, de Performance ou de kit de batterie ou encore de mise hors tension du XP-30. Pour conserver les réglages effectués, vous devez les sauvegarder en mémoire utilisateur.


1. En mode Patch (pour sauvegarder un Patch), en mode Performance (pour sauvegarder une Performance) ou en mode Rhythm (pour sauvegarder un kit de batterie), appuyez sur la touche [UTIL/CARD].

Le XP-30 passe alors sur le menu UTIL 1.



2. Appuyez sur la touche [◀] ou [▶] jusqu'à ce que le message "1: WRITE" clignote, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Vous passez alors sur le menu WRITE.



- 3. Sélectionnez le Patch, la Performance ou le kit de batterie dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos réglages au moyen de la molette VALUE, des touches [INC]/[DEC] ou du pavé numérique.
- **4.** Appuyez sur la touche [ENTER]. Si le paramètre Internal Write Protect (protection de la mémoire interne) est désactivé, les données sont sauvegardées dans le Patch, la Performance ou le kit de batterie de destination.
- 5. Si le paramètre Internal Write Protect (p. 121) est activé, c'est le message ci-dessous qui s'affiche à l'écran. Faites-le passez sur OFF pour le désactiver, puis appuyez sur la touche [ENTER]. La protection des données internes est alors désactivée et le XP-30 revient sur le menu à l'écran lors de l'étape 2. Appuyez de nouveau sur la touche [ENTER] pour sauvegarder les réglages.

WRITE ▮ Internal Write Protect= ON PROTECT ▮

* Le paramètre Internal Write Protect est activé (ON) automatiquement à la mise sous tension du XP-30.

Fonction des paramètres de Patch



■ Réglages communs à la totalité du Patch (COMMON)

Ce menu vous permet de donner un nom au Patch et de fixer son volume et son panoramique général.

PATCH NAME

Vous pouvez donner au Patch un nom de 12 caractères maximum.

* Reportez-vous à la section **Dénomination des sons** (p. 46) pour de plus amples détails.

PATCH CATEGORY

Category

Sélectionnez le type (catégorie) du Patch.

La fonction Patch Search reprend ce réglage. Celui-ci agit également sur le motif joué par la fonction Phrase Preview.

* Reportez-vous page p. 49 pour de plus amples détails.

PATCH CLOCK

Certains paramètres permettent de fixer une valeur temporelle sous forme de valeur de note déterminée par un tempo ou une source de tempo (paramètres Rate (PATCH/LFO/LFO1, 2), paramètre Time (PATCH/WAVE/TONE DELAY) et certains paramètres de la section d'effets EFX). Ce paramètre Patch Clock permet d'en fixer le tempo.

* Ce réglage est ignoré lorsque le Patch est utilisé en mode Performance. C'est le réglage du menu PERFORM CLOCK (PERFORM/COMMON) qui est utilisé à la place.

Source)

Sélectionnez la source d'horloge du Patch.

PATCH: Synchronisation au réglage Patch Tempo. **SYSTEM:** Synchronisation à un séquenceur externe.

* Les messages Patch Clock ne sont pas transmis à la prise MIDI OUT.

Tempo

Réglez le tempo du Patch.

* Lorsque le paramètre Source est réglé sur SYSTEM, le Patch se synchronise sur l'horloge système. Il est alors impossible de fixer une valeur de tempo. Le tempo système s'affiche entre parenthèses ().

PATCH COMMON

Level

Règle le volume du Patch.

Pan

Règle la position du Patch dans l'espace stéréo. La valeur L64 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et R64 à la position la plus à droite.

Analog Feel

Fixez la profondeur de modulation 1/f à appliquer au Patch.

Modulation 1/f

"1/f" est un ratio mathématique qui exprime le taux de "hasard prévisible" des sons naturels agréables à l'oreille humaine. Le XP-30 est capable de moduler la hauteur et le volume des sons par ce ratio afin de recréer la chaleur des synthétiseurs analogiques.

Octave

Fixez la transposition du Patch en octaves (sur une plage de - 3 à +3 octaves) lorsque vous le jouez au clavier.

Stretch

Sélectionnez la courbe désirée. La courbe sélectionnée détermine la façon dont les notes d'un accord sonnent les unes par rapport aux autres. Le schéma ci-dessous montrent les courbes proposées. Dans ces courbes, l'axe horizontal représente l'échelle et l'axe vertical les différences de hauteur par rapport au tempérament égal. Avec la valeur OFF, les notes sont jouées au tempérament égal. Avec la valeur 3, le registres aigus et graves sont désaccordés au maximum.

Différence de hauteur par rapport au clavier tempéré Valeur du paramètre 3 2 1 OFF 1 2 3 Notes graves Notes aiguës

Accordage

On accorde les pianos acoustiques de sorte que les aigus aient du mordant et que les graves soient un peu plus plat qu'avec un tempérament égal obtenu par calcul mathématique (dans lequel chaque octave est précisément égale au double de la fréquence de l'octave inférieure) simplement parce que cela améliore le rendu sonore.

Priority

Fixez la priorité en cas de dépassement de la polyphonie de 64 voies simultanées.

LAST: Ce sont les dernières jouées qui sont prioritaires. Une 65ème voie viendra donc couper la première voie jouée.

LOUDEST : Ce sont les notes les plus fortes qui sont prioritaires. Une 65ème voie viendra couper la voie dont la vélocité est la plus faible.

VelRang

Permet d'activer ou non la fonction Velocity Range (voir cidessous). La plage de vélocité fixée au paramètre Velocity Range est reprise si le paramètre VelRange est activé (ON).

VELOCITY (Velocity Range)

Ces paramètres permettent de fixer la plage de vélocité dans laquelle peuvent être joués les Tones. Vous pouvez ainsi déclencher plusieurs Tones différents selon la vélocité de jeu.

* Pour que les réglages du paramètre Velocity Range soient pris en compte, il faut que le paramètre VelRang soit activé (ON).

Lower

Fixez à ce paramètre le seuil de la plage de vélocité. Même si le réglage du paramètre Cross Fade entre aussi en jeu, les notes dotées d'une vélocité inférieure à cette valeur ne déclenchent pas le Tone ou vont produire un son extrêmement faible.


Upper

Fixez à ce paramètre le plafond de la plage de vélocité. Même si le réglage du paramètre Cross Fade entre en jeu, les notes dotées d'une vélocité supérieure à cette valeur ne déclenchent pas le Tone ou vont produire des sons extrêmement faibles.

* Il n'est pas possible de régler le paramètre Lower sur une valeur supérieure à celle du paramètre Upper et vice versa. Si vous tentez l'opération, les deux valeurs changent en même temps.

Cross Fade

Déterminez comment doit évoluer le volume du Tone lorsque la vélocité des notes jouées se trouve hors de la plage de vélocité délimitée. Plus la valeur est élevée, plus la variation de volume sera progressive. Si vous désirez que le Tone ne soit joué que dans la plage fixée, réglez ce paramètre sur 0.



KEY RANG (Key Range)

Ce paramètre permet de fixer la zone du clavier sur laquelle pourra être déclenché le Tone. Vous pouvez ainsi partager le clavier en sections, chacune jouant un Tone différent.

Lower

Sélectionnez la note la plus grave de la zone.

Upper


Sélectionnez la note la plus aiguë de la zone.


- * Il n'est pas possible de régler le paramètre Lower sur une valeur supérieure à celle du paramètre Upper et vice versa. Si vous tentez l'opération, les deux valeurs changent en même temps.
- * Si vous avez utilisé le paramètre Octave Shift (System) ou Transpose (SYSTEM/CONTROL/KEYBOARD) pour transposer la hauteur du clavier du XP-30, cela va également décaler la zone délimitée au paramètre Key Range.


STRUCT (Structure)


Type


Le paramètre Structure détermine la façon dont sont liés les Tones 1 et 2 (et 3 et 4) entre eux.


























La structure sélectionnée s'affiche à l'écran. Voici la signification des symboles suivants.

W1 (WG1), W2 (WG2), F1 (TVF1), F2 (TVF2), A1 (TVA1), A2 (TVA2), B (booster), R (modulateur en anneaux)


- * Le fait de sélectionner un Tone depuis le menu Structure sélectionne également le Tone avec lequel il est couplé.
- * Avec les Structures 2 à 10, si vous désactivez l'un des Tones, l'autre va être connecté dans l'ordre simple WG/TVF/TVA.

Booster

Si vous avez réglé le paramètre sur Type 3 ou 4, vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement du Booster. Le Booster amplifie le signal d'entrée pour le faire saturer. Le résultat créé ressemble à une distorsion de guitare électrique.

Modulateur en anneaux

Le Modulateur en anneaux multiplie l'un des Tones par l'autre, créant ainsi une nouvelle sonorité dotée d'harmoniques présentes jusqu'alors dans aucun des deux Tones de départ. Comme la différence de hauteur des deux Tones modifie le contenu harmonique, le son créé est souvent de type métallique et non mélodique. Le modulateur en anneaux convient particulièrement à la réalisation de sons de cloches et autres sonorités métalliques.



■ Réglages des effets du Patch (EFFECTS)

C'est à ce menu que se règlent les paramètre d'effets (sections EFX/Chorus/Reverb) du Patch.

* Si un "x" s'affiche à la droite du nom d'un menu, cela indique que la section d'effets correspondante est désactivée. Activez-la avant de procéder aux réglages (p. 62).

OUTPUT

Ce menu vous permet de déterminer l'affectation de chaque Tone vers les sections d'effets.

* Si vous avez réglé le paramètre Type (PATCH/COMMON/ STRUCT) sur la valeur 2 à 10, les réglages d'affectation des Tones 1 (3) et 2 (4) sont calés sur ceux du Tone 2 (4), ce qui signifie que le réglage du Tone 1 (3) est ignoré.

Output Assign

Ce paramètre permet de sélectionner les Tones à diriger dans la section EFX et de régler le volume de chaque Tone.

MIX : Le Tone est dirigé vers la sortie sans passer par la section d'effets EFX.

EFX: Le Tone est dirigé en sortie en passant par la section d'effets FFX

* Si vous sélectionnez la valeur MIX, les réglages du menu PATCH EFX OUT (PATCH/EFFECTS) sont ignorés.

Chorus

Permet de fixer le niveau de Chorus de chaque Tone.

Reverb

Permet de régler le niveau de réverbération de chaque Tone.

PATCH EFX TYPE

Sélectionnez l'effet désiré de la section EFX.

Type

Sélectionnez le type de multi-effet désiré. Voir "**Types** d'effets de la section EFX (paramètre EFX)" (p. 89) pour de plus amples détails.

PATCH EFX PRM

Ce menu regroupe les différents paramètres du type d'effet EFX sélectionné. Voir "Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)" (p. 89) pour de plus amples détails.

PATCH EFX OUT

Ce menu vous propose de nombreux paramètre portant sur le réglage de la sortie du Tone que vous avez choisi de faire passer dans la section EFX au paramètre Output Assign.

* Les réglages de ce paramètre ne sont pas pris en compte si vous avez réglé le paramètre Output Assign sur MIX.

Mix Out

Règle le volume du son d'origine et du son de l'effet.

Chorus

Permet de régler le niveau de Chorus à appliquer au son dirigé dans la section EFX.

Reverb

Permet de régler le niveau de réverbération à appliquer au son dirigé dans la section EFX.

PATCH EFX CTRL

Ce menu permet d'affecter un contrôleur à un paramètre de la section EFX afin de pouvoir faire évoluer l'effet en temps réel. Les paramètres d'effets proposés disponibles dépendent du type d'effet sélectionné. Voir "Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)" (p. 89) pour plus de détails. La ligne supérieure de l'écran vous indique les paramètres auxquels il est possible d'affecter un contrôleur. Vous pouvez, pour chaque paramètre d'effet, sélectionner une source de contrôle (contrôleur) et un taux d'action.

EFX Control Source 1, 2

C'est à ce paramètre que se sélectionne le contrôleur MIDI chargé de piloter le paramètre d'effet. Pour utiliser un contrôleur qui s'appliquera à tous les Patches ou un contrôleur non présent dans la liste ci-dessous, optez pour les réglages SYS-CTRL1 ou SYS-CTRL2, puis sélectionnez le contrôleur désiré au paramètre Control 1/2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN).

OFF: contrôleur non utilisé

SYS-CTRL1 : Contrôleur système (contrôleur 1)
SYS-CTRL2 : Contrôleur système (contrôleur 2)
MODULATION : Modulation (contrôleur MIDI n°1)
BREATH : Souffle (contrôleur MIDI n°2)

FOOT : Commut. au pied (contrôleur MIDI n°4)

VOLUME :Volume (contrôleur MIDI n°7)PAN :Panoramique (contrôleur MIDI n°10)EXPRESSION :Expression (contrôleur MIDI n°11)

BENDER: Pitch Bend **AFTERTOUCH**: Aftertouch

EFX Control Depth 1, 2

Ce paramètre permet de fixer le taux d'action des contrôleurs sur le paramètre. Plus la valeur est élevée, plus la plage de variation est étendue. Les valeurs négatives (-) inversent le sens de variation.

PATCH CHORUS

Ce menu regroupe les paramètre de réglage de l'effet de Chorus du Patch.

Rate

Permet de régler la fréquence de modulation du Chorus.

Depth

Permet de régler la profondeur de modulation du Chorus.

Delay

Permet de fixer la durée que met le Chorus à se déclencher après apparition du son d'origine. Plus la valeur est élevée, plus le son est ample et spacieux.

Fbk

Fixe la quantité du signal en sortie de l'effet de Chorus à réinjecter à l'entrée de l'effet. Plus la valeur est élevée, plus l'effet est intense.


Leve

Fixe le volume de l'effet de Chorus.


Out

Permet de sélectionner la façon dont son reliées les sections d'effets Chorus et Reverb.


MIX: Mixage du son de Chorus et du son de Réverbération.



REV: Envoi du son de chorus dans la réverbération.



M+R: Mixage du son de chorus dirigé dans la réverbération et du son de chorus non dirigé dans la réverbération.



PATCH REVERB

Ce menu regroupe les paramètres de réglage de l'effet de réverbération du Patch.

Type

Sélectionnez le type d'effet de réverbération désiré.

ROOM1: réverbération dense avec déclin court.
 ROOM2: réverbération légère avec déclin court
 STAGE1: réverbération avec long temps de déclin
 STAGE2: réverbération riche en premières réflexions

HALL1: réverbération claire **HALL2:** réverbération très riche

DELAY: délai (effet d'échos) traditionnel

PAN-DLY: délai dont les échos se déplacent entre la droite

et la gauche.

Time

Permet de régler le temps de réverbération. Si vous avez sélectionné l'effet DALY ou PAN-DLAY, ce paramètre fixe la durée que va mettre le premier écho à se déclencher après apparition du signal d'origine.

Fbk

Permet de fixer la quantité du signal traité par le délai à réinjecter à l'entrée de l'effet. Plus la valeur est élevée, plus le nombre d'échos est grand.

* Ce paramètre est sans effet si vous avez sélectionné l'un des effets de réverbération (ROOM1 à HALL2).

HF Damp

Ce paramètre permet de fixer la fréquence au-dessus de laquelle les fréquences aiguës de la réverbération seront atténuées. Plus cette fréquence est basse, plus la réverbération est douce. Pour ne pas atténuer les aiguës, réglez ce paramètre sur BYPASS.

Level

Permet de fixer le volume de la réverbération (ou du délai).

■ Pilotage des sons via les contrôleurs (CONTROL)

Les paramètres de ce menu vous permettent de déterminer l'action des contrôleurs sur le XP-30.

KEY MODE & BENDER

Assign

Ce paramètre détermine la façon dont seront jouées les notes. Lorsque vous jouez un Patch d'instrument solo (comme la flûte ou le saxophone), il est plus pratique de passer en mode SOLO.

POLY: Plusieurs notes peuvent être jouées en même temps;

SOLO: Une seule note peut être jouée à la fois.

Legato

Activez (ON) ce paramètre lorsque vous utilisez la fonction Solo Legato. Sinon, désactivez-le (OFF). La fonction Solo Legato ne fonctionne que lorsque le paramètre Assign est réglé sur SOLO. Lorsque la fonction Solo Legato est active, toute pression sur une touche lorsqu'une autre est déjà enfoncée provoque une variation de hauteur jusqu'à la hauteur de la 2ème note. Ceci permet de recréer des techniques de jeu de guitare de type Hammer on et Pull off.

Bend Range

Délimitez à ce paramètre la plage de variation de hauteur du levier de Pitch Bend. La valeur de gauche fixe la variation de hauteur provoquée lorsque le levier est ramené à fond à gauche. La valeur de droite fixe la variation de hauteur provoquée lorsque le levier est déplacé à fond à droite. Vous pouvez régler la valeur de gauche sur une plage de -48 à 0 (-4 à 0 octave) et la valeur de droite sur une plage de 0 à +12 (0 à 1 oct.).

PORTAMENTO

Le Portamento correspond à une variation progressive de la hauteur entre deux notes. Lorsque le paramètre Assign est réglé sur SOLO, le Portamento permet de reproduire des techniques de jeu comme les glissandos d'un violoniste.

Sw

Réglez ce paramètre sur ON pour activer le Portamento.

Time

Détermine le durée que met le XP-30 pour passer de la hauteur d'origine à la hauteur de destination.

Mode

Sélectionnez le mode d'utilisation du Portamento.

NORMAL: Le portamento reste toujours actif.

LEGATO : Le portamento ne porte que sur les notes jouées légato (c'est-à-dire si vous appuyez sur une note avant d'avoir relâché la note précédente).

Type

Permet de sélectionner le mode d'action du portamento.

RATE: La vitesse du portamento dépend de la distance entre les deux notes.


TIME: la vitesse du Portamento reste toujours la même,

quelle que soit la distance entre les notes jouées.


Start

Le Portamento se redéclenche dès pression sur une autre touche. Ce paramètre vous permet de définir comment doit se redéclencher le Portamento.

PITCH : Le Portamento se redéclenche dès pression sur une nouvelle touche.



NOTE : Le Portamento se redéclenche à partir de la destination de la variation de hauteur en cours.



RxSWITCH

Les paramètres de ce menu permettent d'activer la prise en compte des messages MIDI de Volume, de Panoramique et de Pitch Bend pour chacun des Tones.

En général, les messages de Volume, de Panoramique et de Pitch Bend servent à piloter respectivement le volume, la position stéréo et la variation de hauteur du son. Le XP-30 vous permet d'utiliser ces contrôleurs MIDI pour piloter d'autres paramètres préalablement choisis. Donc, si vous désirez utiliser l'un des contrôleurs MIDI sus-cités pour piloter un paramètre dont il n'est pas le contrôleur standard, il est préférable de désactiver la prise en compte des messages MIDI standards correspondants. Dans le cas contraire, ce contrôleur MIDI va agir sur le paramètre sélectionné et sur son paramètre standard.

Volume

Activez-le (ON) pour que les messages de Volume soient pris en compte. Désactivez-le (OFF) pour qu'ils soient ignorés.

Pan

Fixez le mode de réception des messages de panoramique.

OFF: Messages non pris en compte.

CONT : Tout message de panoramique reçu modifie

immédiatement la position du son.

KEY-ON : La position du son dans l'espace stéréo n'évolue qu'à la réception de la note suivante. Si un message de Pan est reçu alors qu'un note est en cours de jeu, la position du son ne change qu'à la note suivante (la position de la note en cours ne change pas).

Pitch Bend

Réglez ce paramètre sur ON pour que les messages de Pitch Bend soient pris en compte. Réglez-le sur OFF pour qu'ils soient ignorés.

DAMPER

Déterminez le mode de réception des messages Hold (pédale de Sustain) pour chaque Tone.

Hold-1 RxSwitch

Activez (ON) ce paramètre pour que les messages Hold 1 soient pris en compte. Réglez-le sur OFF pour qu'ils soient ignorés.

Redamper

En cas de réception d'un message Hold 1 entre un message de Note Off (lorsque vous relâchez la touche) et un message de Note On (lorsque vous appuyez sur la touche), le son en cours de jeu est maintenu si le paramètre Redamper est activé (ON). Pour utiliser cette fonction, il faut également activer le paramètre Hold 1 RxSwitch.

PEAK & HOLD

Les messages Hold (Hold 1, Hold 2, Sostenuto, Soft) permettent de maintenir (Sustain) le son. Le XP-30 vous permet d'employer les messages Hold pour maintenir la valeur de certains paramètres.

- Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez également activer le paramètre Hold 1 RxSwitch du Patch (menu précédent).
- * Si vous réglez les paramètres ci-après sur HOLD, n'oubliez pas de régler également le paramètre Hold (SYSTEM/CONTROL/ CONTROL SOURCE) sur le type de message à contrôler.
- * Si vous réglez les paramètres ci-après sur PEAK, n'oubliez pas de régler également le paramètre Peak (SYSTEM/CONTROL/ CONTROL SOURCE) sur le type de message Hold à contrôler.

EfxCtrl

Choisissez à ce paramètre la façon dont les messages Hold doivent agir sur les paramètres sélectionnés au menu PATCH EFX CTRL (PATCH/EFFECTS).

OFF: La valeur des paramètres n'est pas maintenue même en cas de réception de messages Hold.

HOLD : La valeur des paramètres est maintenue en cas de réception de messages Hold.

PEAK : La valeur des paramètres est maintenue en cas de réception de messages Hold. Toutefois, en cas de réception d'une valeur supérieure à celle en cours de maintien, c'est cette nouvelle valeur qui est maintenue.

Ctrl 1

Choisissez la façon dont les messages Hold doivent agir sur les paramètres pilotés par la source de commande n°1 (Modulation : contrôleur MIDI n°1). Ces réglages sont identiques à ceux du menu EFX Control.

Ctrl 2)

Choisissez la façon dont les messages Hold doivent agir sur les paramètres pilotés par la source de commande n°2. Ces réglages sont identiques à ceux du menu EFX Control.

Ctrl 3

Choisissez la façon dont les messages Hold doivent agir sur les paramètres pilotés par la source de commande n°3. Ces réglages sont identiques à ceux du menus EFX Control.

CONTROL SOURCE

Sélectionnez à ce menu les sources de commande, c'est à dire les contrôleurs chargés de piloter l'un des paramètres des Tones. Vous disposez pour chaque Patch de 3 sources de commande, la source de commande n°1 étant en permanence attribuée à la Modulation (contrôleur MIDI n°1).

Control 2 (source de commande 2)

Affectez l'un des contrôleurs ci-dessous à la source de commande n°2. Pour utiliser un contrôleur commun à tous les Patches ou si le contrôleur désiré ne fait pas partie de la liste ci-dessous, sélectionnez SYS-CTRL 1 ou SYS-CTRL 2, puis affectez au paramètre Control 1/2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN) le contrôleur désiré.

OFF: aucun contrôleur n'est utilisé

SYS-CTRL1: Contrôleur système (source n°1)

SYS-CTRL2: Contrôleur système (source n°2)

MODULATION: Modulation (contrôleur MIDI n°1)

BREATH: Souffle (contrôleur MIDI n°2)

FOOT : Commut. au pied (contrôleur MIDI n°4)

VOLUME : Volume (contrôleur MIDI n°7) **PAN :** Panoramique (contrôleur MIDI n°10) **EXPRESSION :** Expression (contrôleur MIDI n°11)

BENDER: Pitch Bend **AFTERTOUCH:** Aftertouch

LFO1 : Fréquence du LFO1 **LFO2 :** Fréquence du LFO2

VELOCITY: Vélocité

KEYFOLLOW: Suivi du clavier (réglez la valeur du para-

mètre selon la position sur le clavier, par rapport à la valeur standard (0) au niveau du C4)

PLAYMATE : La valeur du paramètre dépend de la durée

d'enfoncement de la touche.

Control 3 (source de commande n°3)

Affectez l'un des contrôleurs de la liste ci-dessus à la source de commande n°3.

CONTROL 1-3

Sélectionnez les paramètres à piloter par les sources de commandes 1, 2 et 3 et le taux d'action des sources de commande sur chacun d'eux. Le contrôleur affecté à la source de commande au menu précédent s'affiche à l'écran.

* Vous pouvez, depuis l'écran PATCH PLAY, passer directement sur le menu CONTROL1 en tenant enfoncée la touche [SHIFT], puis en appuyant sur la touche [CONTROLLER].

Destination 1-4

Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez piloter par les sources de commande. Vous pouvez affecter jusqu'à 4 paramètres par contrôleur (tous pilotables simultanément).

OFF: pas de contrôle

PCH: Hauteur du Générateur d'onde (WG)

CUT: Fréquence de coupure du TVF

RES: Résonance du TVF LEV: Niveau du TVA PAN: Panoramique du TVA

MIX: Niveau de sortie du Tone **CHO**: Niveau de chorus du Tone

REV: Niveau de réverbération du Tone

PL1 : Profondeur du LFO1 de la Hauteur du Gén. d'ondes **PL2 :** Profondeur du LFO2 de la Hauteur du Gén. d'ondes

FL1 : Profondeur du LFO1 de la Fréq. de coupure du TVF

FL2 : Profondeur du LFO2 de la Fréq. de coupure du TVF

AL1 : Profondeur du LFO1 du Niveau du TVA

AL2: Profondeur du LFO2 du Niveau du TVA

pL1: Profondeur du LFO1 du Panoramique du TVApL2: Profondeur du LFO2 du Panoramique du TVA

L1R: Fréquence du LFO1 **L2R**: Fréquence du LFO2

Depth 1-4

Fixez à ces paramètres le taux d'action des contrôleurs sur les paramètres. Plus la valeur est élevée, plus la plage de variation est étendue. Les valeurs négatives (+) inversent le sens d'action. Pour la fréquence des LFO, des valeurs négatives (-) allongent la période (ralentissement de la modulation) alors que des valeurs positives (+) la raccourcissent (accélération de la modulation).

■ Édition d'une forme d'onde (WAVE)

Les paramètres de ce menu portent sur les formes d'onde (Wave) et les Tones.

WAVE

Group

Sélectionnez le groupe des formes d'ondes désiré.

INT-A, B: Formes d'onde internes A, B **EXP-A-E:** WCartes d'extension A à E

* Vous ne pouvez sélectionner un groupe d'une carte d'extension que si celle-ci est installée dans le XP-30.

Number (n° de la forme d'onde)

Sélectionnez le n° de l'onde. Son nom s'affiche entre parenthèses.

Gain (gain de la forme d'onde)

Réglez le gain (volume) de la forme d'onde sur une plage de -6 à +12 dB par pas de 6 dB. Une augmentation de 6 dB double le gain. Si vous vous servez du Booster pour faire saturer le son, pensez à régler le Gain au maximum.

Switch (activation/désactivation du Tone)

Activez (ON) les Tones que vous souhaitez utiliser et désactivez (OFF) tous ceux qui ne sont pas indispensables afin de ne pas gaspiller inutilement des voies de polyphonie.

* C'est ce paramètre que vous réglez lorsque vous activez et désactivez les Tones via les touches TONE SWITCH [1]-[4].

FXM

La fonction FXM ajoute de nouvelles harmoniques au son par le biais de la modulation de fréquence. Elle peut être utilisée comme simple modulateur en anneaux afin de conférer une couleur métallique au son.

Réglez ce paramètre sur ON pour activer la fonction FMX.

Color

Sélectionnez le mode d'utilisation de la modulation de fréquence par la fonction FMX parmi les quatre proposées.

Depth

Fixez la profondeur de la mod. de fréq. créée par la FXM.

TONE DELAY


Réglez à ce paramètre la durée que met le Tone à se déclencher après pression ou relâchement de la touche. Comme ce paramètre est réglable séparément pour chaque Tone, vous pouvez créer des effets spéciaux grâce à une seule touche (apparition successive des différents sons).

* Si vous ne souhaitez pas vous servir de la fonction Tone Delay, réglez le paramètre Mode sur NORMAL et Delay Time sur 0.

Mode


Sélectionnez le mode de déclenchement du Tone.

NORMAL: Le Tone se déclenche une fois le temps de retard fixé au paramètre Time écoulé.



HOLD:

Si la durée d'enfoncement de la touche est supérieure au temps de retard fixé (Time), le Tone se déclenche une fois le temps de retard écoulé. Dans le cas contraire, le Tone ne se déclenche pas.



PLAYMATE:

Si au minimum 2 secondes s'écoulent avant que la touche suivante ne soit enfoncée, le Tone se déclenche une fois le temps de retard écoulé. Si cet intervalle est inférieur à 2 secondes, il devient le temps de retard (Time) au bout duquel le Tone se déclenche.

CLOCK-SYNC: Synchronisez le temps de retard au tempo du Patch (Patch Tempo (PATCH/COMMON/ PATCH CLOCK)), de la Performance (Performance Tempo (PERFORM/ COMMON/PERFORM CLOCK)) ou à l'horloge système du XP-30. Pour obtenir un tempo fixe en mode Patch (paramètre Tempo), réglez le paramètre Source (PATCH/ COMMON/PATCH CLOCK) sur PATCH, puis fixez le tempo désiré. Pour reprendre l'horloge système en mode

Patch, réglez le paramètre Source (PATCH/ COMMON/PATCH CLOCK) sur SYSTEM. Pour utiliser un tempo fixe en mode Performance (paramètre Tempo), réglez le paramètre Source (PERFORM/COMMON/ PERFORM CLOCK) sur PERFORM, puis fixez le tempo désiré.

Pour reprendre l'horloge système en mode Performance, réglez le paramètre Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) sur SYSTEM.

KEY-OFF-N: Le Tone ne se déclenche pas tant que la touche reste enfoncée. Il se déclenche lors du relâchement de la touche si le temps de retard est écoulé.



Enfoncement de la touche Relâchement de la touche

KEY-OFF-D:

Le Tone ne se déclenche pas tant que la touche reste enfoncée. Il se déclenche lors du relâchement de la touche si le temps de retard est écoulé. Toutefois, avec ce réglage, l'enveloppe du TVA du Tone se déclenche pour sa part dès l'enfoncement de la touche. Par conséquent, vous n'entendrez généralement que la portion de déclin du Tone.



Enfoncement de la touche Relâchement de la touche

Lorsque la forme d'onde sélectionnée est un son à déclin (autrement dit, un son dont le volume baisse naturellement même si vous laissez la touche enfoncée), le XP-30 risque de ne produire aucun son si vous réglez le paramètre Mode sur KEY-OFF-N ou KEY-OFF-D.

TEMPO-SYNC: Si vous sélectionnez une forme d'onde dont le tempo (BPM) s'affiche à l'écran, le Tone va se synchroniser à l'horloge système, quelle que soit la touche enfoncée. Ce système est très pratique pour jouer des boucles car celles-ci viennent alors se synchroniser sur le tempo du morceau (p. 130).

> Pour passer sur l'horloge système depuis le mode Patch, réglez le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur SYSTEM.

> Pour passer sur l'horloge système depuis le mode Performance, réglez le paramètre Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) sur SYSTEM.

- * Si vous optez pour le réglage TEMPO-SYNC, les réglages des paramètres Pitch et FXM sont ignorés.
- Si vous optez pour le réglage TEMPO-SYNC, n'oubliez pas de régler aussi le paramètre Time sur 0. Sinon, toute autre valeur activerait le temps de retard.

Time (temps de retard du Tone)

valeur 64.

Fixez à ce paramètre la durée que doit mettre le Tone à se déclencher après enfoncement de la touche. Si vous avez réglé le paramètre Mode sur le réglage PLAYMATE, une valeur de 64 indique que le temps de retard est fixé à intervalle entre la Note On précédente et la Note On en cours. Une valeur de 127 double le temps de retard correspondant à celui de la valeur 64. Une valeur de 32 diminue de moitié le temps de retard correspondant à la

Si le paramètre Tone Delay Mode est réglé sur CLOCK-SYNC, le réglage s'effectue en noires et la valeur de la note correspondante s'affiche à l'écran sous forme de symbole. Ce système vous permet de fixer le temps de retard en valeurs de note par rapport au tempo de synchronisation.

Si vous avez réglé le paramètre Type (PATCH/COMMON/ STRUCT) sur la valeur 2 à 10, les réglages d'affectation des Tones 1 (3) et 2 (4) sont calés sur ceux du Tone 2 (4), ce qui signifie que le réglage du Tone 1 (3) est ignoré.

■ Modulation des sons (LFO)

Le LFO (oscillateur à basse fréquence) applique une variation cyclique sur le son. Chaque Tone dispose de deux LFO pouvant moduler la hauteur de la forme d'onde, la fréquence de coupure du filtre TVF, le niveau de l'amplificateur TVA ou le panoramique du TVA.

Utilisation du LFO


Le fait de moduler la hauteur par le LFO crée du vibrato. Le fait de moduler la fréquence de coupure du filtre TVF crée un effet de wah. Le fait de moduler le niveau du TVA crée un trémolo. Le fait de moduler le panoramique du TVA déplace le son dans l'espace stéréo. Selon les réglages, il est possible de passer d'un Tone à l'autre par le LFO. Pour ce faire, affectez le même LFO aux deux Tones, mais inversez la polarité (+/-) de la valeur du paramètre LFO Depth pour le niveau du TVA.

LFO1/LFO2

Les LFO 1 et 2 disposent des mêmes paramètres décrits cidessous.

Form (forme de l'onde du LFO)

Sélectionnez la forme de l'onde du LFO.



Key Sync (synchronisation du LFO)

Réglez ce paramètre sur ON pour que la modulation du LFO se déclenche dès pression sur une touche.

Rate (Fréquence du LFO)

Fixez la fréquence de modulation du LFO.

- * Si vous avez réglé le paramètre ExtSync sur CLOCK, les réglages proposés pour ce paramètre sont des multiples d'une noire (le symbole correspondant s'affiche à l'écran). Vous pouvez ainsi synchroniser le LFO sur une valeur de note.
- * La forme d'onde Chaos ne dispose pas de longueur d'onde. Si vous sélectionnez la forme d'onde Chaos, le paramètre Rate est sans effet.

ExtSync (synchronisation externe du LFO)

Sélectionnez le mode de synchronisation du LFO.

OFF: Pas de synchronisation.

CLOCK : Synchronise le LFO sur le Tempo du Patch, le Tempo de la Performance ou l'horloge système du XP-30.

> Pour utiliser un tempo (horloge) fixe en mode Patch (paramètre Tempo), réglez le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur PATCH, puis fixez le tempo désiré. Pour reprendre l'horloge système en mode Patch,

> Pour reprendre l'horloge système en mode Patch, réglez le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur SYSTEM.


Pour utiliser un tempo fixe en mode Performance, (paramètre Tempo), réglez le paramètre Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) sur PERFORM, puis fixez le tempo désiré. Pour reprendre l'horloge système en mode

Performance, réglez le paramètre Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) sur SYSTEM.


Mode (LFO Fade Mode)

Sélectionnez le mode d'application du LFO.


ON-IN : Le LFO se déclenche progressivement après l'enfoncement de la touche.




ON-OUT: Le LFO se déclenche immédiatement à l'enfoncement de la touche, puis décroît progressivement.



OFF-IN : Le LFO se déclenche progressivement au relâchement de la touche.



OFF-OUT: Le LFO se déclenche dès l'enfoncement de la touche, puis décroît progressivement lorsque vous relâchez la touche.



Delay (temps de retard du LFO)

Fixez la durée que doit mettre le LFO à se déclencher après l'enfoncement (ou le relâchement) de la touche (voir schémas ci-dessous).

Fade

Fixez à ce paramètre la durée que doit mettre le LFO 1 à atteindre le dégré de modulation maximum une fois que la note a été enfoncée (voir schémas ci-dessus).

Offset (LFO Offset)

Réglez la valeur de base de la forme d'onde du LFO vers le haut ou vers le bas.

LFO DEPTH 1/2 (profondeur du LFO)

Réglez à ces paramètres le degré d'action du LFO sur chaque paramètre. Chaque paramètre offre deux champs de réglage (LFO1 pour celui de gauche et LFO2 pour celui de droite).

Pitch (Hauteur)

Fixez le degré d'action du LFO sur la hauteur de la forme d'onde WG.

TVF (filtre TVF)

Fixez le degré d'action du LFO sur la fréquence de coupure du filtre TVF.

TVA (niveau de l'amplificateur TVA)

Fixez le degré d'action du LFO sur le niveau de l'amplificateur TVA.

Pan (panoramique de l'amplificateur TVA)

Fixez le degré d'action du LFO sur le panoramique de l'amplificateur TVA.

■ Réglage de la hauteur (PITCH)

Les paramètres de ce menu agissent sur la hauteur de la forme d'onde WG de chaque Tone.

PITCH

Fixez la hauteur de base de chaque Tone.

Coarse (accord grossier)

Réglez la hauteur par pas de demi-tons (sur -4 à +4 octaves).

Fine (accord fin)

Réglez la hauteur par pas de centièmes (sur -50 à +50 cent.).


* Un centième est égal à 1/100ème de demi-ton.

Random (mod. aléatoire de la hauteur)

Ce paramètre vous permet de fixer la valeur de modulation aléatoire de la hauteur à chaque pression sur une touche. Si vous ne souhaitez pas de modification aléatoire de la hauteur, indiquez la valeur 0. La valeur de réglage de ce paramètre est le centième.

Keyfollow (suivi du clavier)

Ce paramètre permet de régler la variation de hauteur du son à chaque changement d'octave. Pour que la hauteur soit relevée d'une octave lorsque vous jouez à l'octave supérieure (c'est-à-dire, le mode de fonctionnement normal), indiquez la valeur +100. Pour que la hauteur soit relevée de 2 octaves si vous jouez à l'octave supérieure, indiquez la valeur +200. Les valeurs négatives (-) abaissent pour leur part la hauteur. Si vous souhaitez que toutes les touches du clavier jouent à la même hauteur, indiquez la valeur 0.



PCH ENVELOPE (Enveloppe de hauteur)

Ces paramètres déterminent la façon dont la hauteur est modulée par l'enveloppe de hauteur.

Envelope Depth (Profondeur)

Fixez le taux d'action de l'enveloppe de hauteur. Plus la valeur est élevée, plus la plage de variation est étendue. Les valeurs négatives (-) inversent le sens de l'enveloppe.

Velocity Sens (Sensibilité à la vélocité)

Ce paramètre permet de moduler la hauteur du son par la vélocité de jeu. Avec des valeurs élevées, plus la vélocité de jeu est forte, plus la hauteur des notes est modulée. Les valeurs négatives (-) inversent le sens de variation.

PCH TIME ENV

Ces paramètres permettent de définir la façon dont la vélocité agit sur les segments de l'enveloppe de hauteur.

V-T1 (Sensibilité à la vélocité du segment T1)

Ce paramètre agit sur le segment T1 de l'enveloppe de hauteur. Plus les valeurs sont élevées, plus la différence est grande entre les notes jouées fortes et les notes jouées doucement. Avec des valeurs positives (+), la vélocité de jeu accélère le segment T1. Avec des valeurs négatives (-), la vélocité de jeu ralentit le segment T1.

V-T4 (Sensibilité à la vélocité du segment T4)


Ce paramètre agit sur le segment T4 de l'enveloppe de hauteur. Plus les valeurs sont élevées, plus la différence est grande entre les notes jouées fortes et les notes jouées doucement. Avec des valeurs positives (+), la vélocité de jeu accélère le segment T4. Avec des valeurs négatives (-), la vélocité de jeu ralentit le segment T4.

Time Keyfollow (Suivi du clavier)

Ce paramètre vous permet de moduler la durée des segments (T2 à T4) de l'enveloppe de hauteur en fonction de la note jouée. Plus la valeur est élevée, plus la durée des segments évolue par rapport à celle en vigueur au niveau du Do central (C4). Avec des valeurs positives (+), la durée se raccourcit pour les notes jouées à droite du Do central. Avec des valeurs négatives (-), la durée s'allonge pour les notes jouées à droite du Do central.

PCH ENVELOPE (Env. de hauteur)

Ces paramètres vous permettent de définir l'enveloppe de hauteur (la façon dont évolue la hauteur dans le temps).



T1-4 (Segments 1 à 4 de l'env. de hauteur)

Fixez la durée des différents segments de l'enveloppe.

L1-L4 (Niveaux des segments 1 à 4)

Fixez le volume de chaque segment de l'enveloppe.

■ Modulation de la brillance du son par le filtre (TVF)

Ce menu vous permet de moduler le timbre du son au moyen d'un filtre TVF (filtre évolutif dans le temps).

FILTER

Ces paramètres permettent de définir le filtre TVF.

Type (type de filtre)

Sélectionnez le type de filtre désiré.

OFF: Aucun filtre utilisé.

LPF (passe-bas): Atténue les fréquences supérieures

à la fréquence de coupure. C'est le type de filtre le plus couramment

utilisé sur les synthétiseurs.

BPF (passe-bande) : Ne laisse passer que les fréquences

situées de part et d'autre de la

fréquence de coupure.

HPF (passe-haut) : Atténue les fréquences situées en

dessous de la fréq. de coupure.

PKG (en cloche) : Accentue les fréquences situées de

part et d'autre de la fréquence de


coupure.

Cut (Fréquence de coupure)

Fixez la fréquence de coupure du filtre.

Res (Résonance)

La résonance accentue les fréquences situées de part et d'autre de la fréquence de coupure. Des valeurs excessives peuvent provoquer de l'oscillation et de la distorsion.



Keyfollow (Suivi du clavier)

Permet de moduler la fréquence de coupure en fonction de la touche jouée. Plus la valeur est élevée, plus la fréquence de coupure s'éloigne de celle en vigueur au niveau du Do central (C4). Avec des valeurs positives (+), plus vous vous éloignez du Do central vers la droite, plus la fréquence de coupure est relevée. Avec des valeurs négatives (-), plus vous vous éloignez du DO central, plus la fréquence de coupure est abaissée.

EnvDepth (profondeur de l'enveloppe)

Fixez la profondeur de l'enveloppe de filtre. Plus la valeur est élevée, plus la modulation est importante. Les valeurs négatives (-) inversent le sens de l'enveloppe.

TVF VELOCITY

Ces paramètres déterminent la façon dont la vélocité agit sur l'enveloppe, la fréq. de coupure et la résonance du filtre TVF.

V-Sens (Sensibilité à la vélocité)

Ce paramètre permet de moduler l'enveloppe du filtre par la vélocité. Plus la valeur est élevée, plus la vélocité affecte l'enveloppe du filtre. Les valeurs négatives (-) inversent l'effet.

V-Curve (courbe de vél. de l'env. de filtre)

Sélectionnez l'un des 7 types de courbe de vélocité qui doivent agir sur la fréquence de coupure. Cette courbe s'affiche à l'écran à côté de la valeur.

V-Resonance (mod. de la réson. par la vél.)

Ce paramètre permet de moduler la résonance par la vélocité. Plus la valeur est élevée, plus la vélocité de jeu affecte la résonance. Les valeurs négatives (-) inversent l'effet.

TVF TIME ENV (TVF Time Envelope)

Ces paramètres déterminent la façon dont la vélocité agit sur les segments de l'enveloppe du filtre TVF.

V-T1 (segment 1 de l'enveloppe de filtre TVF)

Ce paramètre vous permet de moduler la durée du segment T1 de l'enveloppe de filtre par la vélocité. Plus la valeur est élevée, plus la vélocité affecte la durée du segment 1. Avec des valeurs positives (+), plus la vélocité est élevée, plus le segment T1 se raccourcit. Avec des valeurs négatives (-), plus la vélocité est élevée, plus le segment T1 s'allonge.

V-T4 (segment 4 de l'enveloppe de filtre TVF)


Permet de moduler la durée du segment T4 de l'enveloppe de filtre par la vélocité de relâchement. Plus la valeur est élevée, plus la vélocité de relâchement affecte la durée du segment T4. Des valeurs positives (+) raccourcissent la durée du segment T4 alors que des valeurs négatives (-) l'allongent.

Time Keyfollow (suivi du clavier)

Ce paramètre vous permet de moduler la durée des segments (T2 à T4) de l'enveloppe de filtre TVF en fonction de la note jouée. Plus la valeur est élevée, plus la durée des segments évolue par rapport à celle en vigueur au niveau du Do central (C4). Des valeurs positives (+) raccourcissent la durée des segments pour les notes jouées à droite du Do central alors que des valeurs négatives (-) l'allongent.

TVF ENVELOPE (enveloppe de filtre)

Ces paramètres permettent de définir l'enveloppe de filtre (façon dont évolue la fréquence de coupure dans le temps).



T1-T4 (segments 1 à 4 de l'enveloppe de filtre)

Fixe la durée des différents segments de l'enveloppe.

L1-L4 (niveau des segments 1 à 4)

Fixe le niveau de la fréquence de coupure au niveau de chaque segment.

■ Modulation du volume et de la position du son dans l'espace stéréo (TVA)

Le TVA (amplificateur variable dans le temps) permet de moduler le volume et la position du son dans l'espace stéréo.

TVA

Level

Permet de fixer le volume de base du Tone. Servez -vous de ce paramètre pour faire le mixage désiré entre les différents Tones.

Pan

Fixe le panoramique (ou position dans l'espace stéréo) du Tone. La valeur L64 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

V-Sens (Sensibilité à la vélocité)


Ce paramètre permet de moduler l'enveloppe de l'amplificateur TVA par la vélocité de jeu. Plus la valeur est élevée, plus la vélocité module l'enveloppe du TVA. L'effet est inversé avec les valeurs négatives (-).

V-Curve (courbe de vélocité)

Sélectionnez parmi les 7 proposées la courbe de vélocité par laquelle vous souhaitez moduler l'enveloppe du TVA. La courbe choisie s'affiche à l'écran à droite de son numéro.

BIAS

Le paramètre Bias permet de moduler l'enveloppe du TVA en fonction de la touche jouée.



Bias

Fixez la variation de volume qui doit avoir lieu dans la direction choisie (voir paramètre Direction). Plus la valeur est élevée, plus la variation est importante. Des valeurs négatives (-) inversent l'effet.

Point

Sélectionnez la touche à partir de laquelle le volume doit être modulé.

Direction

Sélectionnez le sens dans lequel le volume doit être modulé à partir de la touche choisie au paramètre Point.

LOWER: La modulation porte sur les notes

inférieures à celle fixée au param. Point.

UPPER: La modulation porte sur les notes

supérieures à celle fixée au param. Point.

LOWER&UPPER: La modulation porte sur les notes situées

de part et d'autre de la note fixée au

paramètre Point.

ALL: La mod. porte sur la totalité du clavier

selon le réglage des param. Bias et Point

PAN MODULATE

Ces paramètres modulent le panoramique du TVA.

Keyfollow (Suivi du clavier)

Permet de moduler le panoramique du TVA en fonction de la note jouée. Plus la valeur est élevée, plus le son s'éloigne de la position en vigueur au niveau du Do central (C4). Des valeurs positives dirigent vers la droite les notes jouées à droite du Do central. Des valeurs négatives (-) provoquent l'effet inverse.

Random (Random Pan Depth)

Permet de déplacer au hasard le son dans l'espace stéréo à chaque pression sur une touche. Plus la valeur est élevée, plus la plage d'éloignement est étendue.

Alternate (Alternate Pan Depth)

Permet de faire passer le son de droite à gauche et vice versa à chaque pression sur une touche. Plus la valeur est élevée, plus la plage d'éloignement est étendue. Vous pouvez fixer les valeurs L (gauche) ou R (droite) de départ. Pour faire permuter deux Tones entre la gauche et la droite, réglez le premier sur une valeur L et l'autre sur une valeur R.

TVA TIME ENV (TVA Time Envelope)

Ces paramètres déterminent la façon dont la vélocité doit agir sur les segments de l'enveloppe du TVA.

V-T1 (segment T1)

Ce paramètre permet de fixer la façon dont la vélocité agit sur le segment T1 de l'enveloppe du TVA. Plus la valeur est élevée, plus la vélocité affecte la durée du segment T1. Optez pour des valeurs positives (+) pour qu'une vélocité élevée raccourcisse la durée du segment T1. Optez par contre pour des valeurs négatives (-) pour qu'elles la rallongent.

V-T4 (segment T4)


Permet de moduler la durée du segment T4 de l'enveloppe du TVA par la vélocité de relâchement. Plus la valeur est élevée, plus la vélocité de relâchement affecte la durée du segment T4. Des valeurs positives (+) raccourcissent la durée du segment T4 alors que des valeurs négatives (-) l'allongent.

Time Keyfollow (suivi du clavier)

Permet de moduler la durée des segments (T2 à T4) de l'enveloppe du TVA en fonction de la note jouée. Plus la valeur est élevée, plus la durée des segments évolue par rapport à celle en vigueur au niveau du Do central (C4). Des valeurs positives (+) raccourcissent la durée des segments pour les notes jouées à droite du Do central alors que des valeurs négatives (-) l'allongent.

TVA ENVELOPE (Enveloppe du TVA)

Ces paramètres permettent de définir l'enveloppe du TVA (façon dont évolue le volume du TVA dans le temps).



T1-T4 (segments 1 à 4 de l'enveloppe du TVA)

Fixez la durée des segments de l'enveloppe du TVA.

L1-L3 (TVA Envelope 1-3)

Fixez le volume de chaque segment par rapport au volume de base du TVA.

Fonctions des paramètres de Performance



■ Réglages communs à la totalité de la Performance (COMMON)

Ce menu regroupe des paramètres (dont Perform Name et Key Mode) que vous ne retrouvez dans aucun autre menu.

PERFORM NAME (Nom de la Perf)

Vous pouvez donner un nom de 12 caractères maximum.

* Voir **Dénomination des sons** (p. 46) pour plus de détails.

PERFORM CLOCK (Horloge)

Certains paramètres permettent de sélectionner une source d'horloge indiquée sous forme de valeur de note spécifiée par un tempo (paramètres Rate (PATCH/LFO/LFO1, 2), paramètre Time (PATCH/WAVE/TONE DELAY) et certains paramètres de la section d'effet EFX). Vous pouvez fixer ce tempo séparément pour chaque Patch. Par contre, lorsque vous êtes en mode Performance, ce ne sont plus les réglages de tempo des patches qui sont pris en compte, mais celui du menu Perform Clock.

Source (Source d'horloge de la Performance)

Sélectionnez la source d'horloge de la Performance.

PERFORM: Reprend l'horloge fixée dans la Performance. **SYSTEM:** Reprend l'horloge système.

* L'horloge de la Performance ne transmet pas de messages d'horloge MIDI à la prise MIDI OUT.

Tempo (Tempo de la Performance)

Fixez le tempo de la Performance.

* Si vous réglez le paramètre Source (menu Perform Clock) sur SYSTEM, la synchronisation se fait sur le tempo de l'horloge système. Vous ne pouvez donc pas fixer de valeur de tempo. Le tempo de l'horloge système s'affiche entre parenthèses ().

PERFORM COMMON

Key Mode

Sélectionnez à ce paramètre si la Performance doit être de type Layer ou Single lorsqu'elle est jouée au clavier du XP-30.

LAYER: Lorsque vous jouez sur le clavier, seules les Parties dont le paramètre Local (PERFORM/MIDI/MIDI) est actif (ON) se déclenchent. La transmission de messages de contrôleurs MIDI vers des appareils MIDI externes dépend du réglage du paramètre Tx (PERFORM/MIDI/MIDI) de chaque Partie.

SINGLE: Lorsque vous jouez sur le clavier, seule la Partie active (celle affichée à l'écran) se déclenche. Les messages MIDI sont transmis depuis la section des contrôleurs des appareils MIDI externes même si les paramètres Local et Tx de chaque Partie (PERFORM/MIDI/MIDI) sont désactivés (OFF).

- * Si vous avez sélectionné une Performance de type Layer, le message "LAYER p*" (* correspondant au n° de la Partie) va s'afficher à l'écran PERFORM PLAY. S'il s'agit d'une Performance Single, c'est le n° de la Partie jouable au clavier qui s'affiche à l'écran.
- * Attention, les Performances LAYER n'offrent en général pas une grande polyphonie. Si vous superposez plusieurs Patches, calculez approximativement le nombre de voies de polyphonie qu'ils vont consommer et désactivez toutes les Parties inutiles. Les paramètres du menu Key Rang (voir ci-dessous) vous permettent de partager le clavier en plusieurs sections qui pourront ensuite jouer des Parties différentes.
- * Pour permuter entre les modes SINGLE et LAYER depuis le menu PERFORM PLAY, maintenez enfoncée la touche [SHIFT], puis appuyez sur la touche [SOLO].

Key Range

Permet de choisir si les réglages du menu Key Rang cidessous doivent être pris en compte (ON) ou non (OFF).

KEY RANG (Key Rang)

Fixez pour chaque Partie la tessiture sur laquelle elle peut être jouée. Servez-vous de ce menu pour partager le clavier en différentes sections, chacune jouant un son différent.

Lower (note la plus grave)

Fixez la note la plus grave qui pourra être jouée par la Partie.

Upper (note la plus aiguë)

Fixez la note la plus aiguë qui pourra être jouée par la Partie.

- * Si vous avez déjà réglé une tessiture de jeu particulière au niveau du Patch, seules les notes qui se trouvent dans la zone où se chevauchent les tessitures fixées pour le Patch et la Performance peuvent être jouées par la Partie.
- * Il n'est pas possible d'attribuer au paramètre Lower une valeur supérieure à celle du paramètre Upper et vice versa. Si vous tentez l'opération, les deux valeurs changent en même temps.
- * Le fait de transposer la hauteur du clavier du XP-30 aux paramètres Octave Shift (System) ou Transpose (SYSTEM/ CONTROL/KEYBOARD), transpose aussi la zone de jeu fixée.

KEYBOARD

Octave Shift

Ce paramètre permet de régler la hauteur de chaque Partie octave par octave (sur une plage de -3 à +3 octaves).

■ Réglage des effets (EFFECTS)

Réglez à ce menu les sections d'effets EFX, Chorus et Reverb de la Performance.

OUTPUT

Sélectionnez le mode d'envoi dans les sections d'effet de chacune des Parties de la Performance.

Output Assign

Ce paramètre permet de diriger ou non la Partie dans la section d'effets EFX et de régler son volume.

MIX : La Partie est dirigée vers la sortie OUTPUT sans passer par la section d'effets EFX.

EFX : La Partie est dirigée vers la sortie en transitant au préalable par la section d'effets EFX.

PATCH : C'est le réglage du paramètre Output Assign (de chaque Tone) du Patch affecté à la Partie qui est repris.

* Si vous avez opté pour les réglages MIX ou EFX, le réglage du paramètre Output Assign (PATCH/EFFECTS/OUTPUT) n'est pas pris en compte.

Chorus

Fixez le niveau de Chorus à appliquer à chaque Partie.

Reverb

Fixez le niveau de réverbération à appliquer à chaque Partie.

PERFORM EFX TYPE (type d'effet EFX de la Performance)

Sélectionnez l'effet EFX à appliquer à la Performance.

* Si vous avez repris au paramètre Source (voir ci-après) les réglages EFX propres au Patch affecté à l'une des Parties, c'est le n° de cette Partie qui s'affiche en haut à gauche de l'écran.



Type (type d'effet EFX)

Sélectionnez le type d'effets EFX désiré; Voir "**Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)**" (p. 89) pour plus de détails.

* Si vous avez repris au paramètre Source les réglages d'EFX propres au Patch affecté à l'une des Parties, c'est le type d'effet EFX de ce Patch qui s'affiche à l'écran.

Source

Sélectionnez quels réglages d'EFX doivent être utilisés par la Performance. Pour reprendre les réglages d'EFX de la Performance, optez pour PERFORM. Si vous désirez reprendre les réglages d'EFX du Patch affecté à l'une des Parties, sélectionnez le n° de la Partie correspondante. Comme les kits de batterie ne proposent pas de réglage EFX, vous ne pouvez pas sélectionner la Partie 10.

Si vous reprenez les réglages EFX d'un Patch

Si vous avez choisi de reprendre les réglages EFX d'un Patch, ceux-ci s'affichent au menu de réglage EFX de la Performance afin de vous donner la possibilité de les modifier. Pour conserver les modifications apportées aux réglages EFX du Patch, modifiez-les dans le Patch, puis sauvegardez ce dernier. Vos modifications seront perdues si vous changez de Patch.

PERFORM EFX PRM (Paramètres EFX de la Performance)

Ce menu regroupe les paramètre de réglage de l'effet EFX sélectionné. Reportez-vous à la section "**Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)**" (p. 89) pour plus de détails.

* Si vous avez repris au paramètre Source (voir ci-après) les réglages EFX propres au Patch affecté à l'une des Parties, c'est le n° de cette Partie qui s'affiche en haut à gauche de l'écran.

PERFORM EFX OUT (Performance EFX Output)

Les paramètres de ce menu vous permettent de régler l'affectation à la sortie de la Partie dont les réglages EFX ont été choisis au paramètre Output Assign.

- * Les réglages de ce menu sont ignorés pour les Parties dont le paramètre Output Assign est réglé sur MIX.
- * C'est le réglage du paramètre Output Assign de chaque Tone du Patch qui est repris pour toutes les Parties dont le paramètre Output Assign est réglé sur PATCH. Autrement dit, les réglages affichés à l'écran n'affectent que les Tones dirigés dans la section d'effets EFX.

Mix Out (niveau de sortie de l'effet EFX)

Fixez le volume du signal direct et du signal de l'effet EFX.

Chorus (niveau de chorus)

Fixez le niveau de chorus à appliquer au son devant transiter par la section EFX.

Reverb (niveau de réverbération)

Fixez le niveau de réverbération à appliquer au son devant transiter par la section d'effet EFX.

PERFORM EFX CTRL (Pilotage de l'effet EFX de la Perf.)

Ce menu porte sur les sources de commande des paramètres de l'effet de la section EFX. Les paramètres de réglage proposés dépendent du type d'effet sélectionné. Voir "Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)" (p. 89) pour plus de détails.

Le paramètre à piloter s'affiche sur la première ligne de l'écran. Affectez pour chaque paramètre une source de commande (EFX Control SOurce) et le taux d'action de celleci (EFX Control Depth).

EFX Control Source 1, 2

Voici les contrôleurs MIDI que vous pouvez utiliser comme source de commande. Si vous désirez utiliser un contrôleur commun à tous les Patches ou si le contrôleur désiré ne fait pas partie de la liste ci-dessous, sélectionnez SYS-CTRL1 ou SYS-CTRL2, puis allez aux paramètres Control 1/2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN) et affectez le contrôleur de votre choix.

OFF: Aucun contrôleur n'est utilisé

SYS-CTRL1: Contrôleur système (Contrôleur 1)

SYS-CTRL2: Contrôleur système (Contrôleur 2)

MODULATION: Modulation (contrôleur MIDI n°1)

BREATH: Souffle (contrôleur MIDI n°2)

FOOT : Commut. au pied (contrôleur MIDI n°4)

VOLUME : Volume (contrôleur MIDI n°7) **PAN :** Panoramique (contrôleur MIDI n°10) **EXPRESSION :** Expression (contrôleur MIDI n°11)

PITCH BEND: Pitch Bend **AFTERTOUCH:** Aftertouch

EFX Control Depth 1, 2

Fixez à ce paramètre le taux d'action de la source de commande sur le paramètre. Plus la valeur est élevée, plus la source de commande module le paramètre. Les valeurs négatives (-) inversent l'effet créé.

PERFORM CHORUS

Réglage de la section d'effet Chorus de la Performance.

* En mode Performance, les réglages de la section Chorus des Patches affectés aux Parties sont ignorés (à l'exception du réglage du niveau de départ effet).

Rate (fréquence du chorus)

Fixez la fréquence de modulation du chorus.

Depth (profondeur du chorus)

Fixez la profondeur de modulation du chorus.

Delay (temps de retard du chorus)

Fixez la durée que doit mettre le chorus à se déclencher après apparition du signal direct. Plus la valeur est élevée, plus le son est ample et spacieux.

Fbk (niveau de réinjection)

Fixez la quantité de signal en sortie du chorus à réinjecter à l'entrée de l'effet. Plus la valeur est élevée, plus l'effet est intense.


Level (niveau du chorus)

Fixez le volume du son de chorus.


Out (affectation à la sortie)

Définissez à ce paramètre la façon dont les sections d'effets Chorus et Reverb sont connectées entre elles.


MIX : Le son du chorus et le son de réverbération sont mélangés.



REV: Le son du chorus est envoyé dans la réverbération.



M+R: Le son de chorus non traité par la réverbération est mélangé à celui dirigé dans la réverbération.



PERFORM REVERB

Réglage de la section de réverbération de la Performance.

* En mode Performance, les réglages de la section Reverb des Patches affectés aux Parties sont ignorés (à l'exception du réglage du niveau de départ effet).

Type (type Réverbération/Délai)

Sélectionnez le type d'effet désiré.

ROOM1 : réverbération dense avec déclin court **ROOM2 :** réverbération légère avec déclin court

STAGE1: réverbération longue

STAGE2: réverbération riche en premières réflexions.

HALL1: réverbération claire **HALL2:** réverbération riche

DELAY: délai (effet d'écho) traditionnel

PAN-DLY : délai dont les échos bougent de gauche à droite

Time (Reverb/Delay Time)

Ce paramètre permet de fixer la durée de la réverbération. Si vous avez opté pour l'effet DELAY ou PAN-DLY, il fixe alors la durée que met le premier écho à se déclencher après l'apparition du signal direct.

Fbk (niveau de réinjection du délai)

Fixe la quantité de signal en sortie du délai à réinjecter à l'entrée de l'effet. Plus la valeur est élevée, plus il y a d'échos.

* Ce paramètre est sans effet si vous avez choisi un effet de réverbération (ROOM1 à HALL2).

HF Damp (atténuation des fréquences aiguës)

Fixez la fréquence au-dessus de laquelle les fréquences de la réverbération seront atténuées. Plus cette fréquence est basse, moins le XP-30 va laisser passer les fréquences aiguës de la réverbération. La réverbération prend alors un son très doux. Pour ne pas atténuer les aiguës, sélectionnez BYPASS.

Level (niveau de la réverbération/du délai)

Fixez le volume de la réverbération (ou des échos).

■ Réglages MIDI d'une Partie (MIDI)

MIDI

Ce menu permet de définir le mode de transmission et de réception des messages MIDI de chaque Partie.

Channel (canal MIDI)

Réglez le canal MIDI de chaque Partie.

* Si la Partie est réglée sur le canal affecté au paramètre Control Channel (canal de commande) (SYSTEM/MIDI/PERFORM MIDI), tout message de Program Change ou de Bank Select va sélectionner les Performances et non pas les Patches. Pour que ces messages sélectionnent des Patches, attribuez au paramètre Control Channel un autre canal.

Rx (réception des messages MIDI)

Indiquez pour chaque Partie si elle doit prendre en compte (ON) ou non (OFF) les messages MIDI reçus depuis un appareil MIDI externe.

En temps normal, laissez ce paramètre sur ON, mais vous pouvez librement le désactiver (OFF) si vous désirez couper une Partie précise pendant la lecture d'un morceau.

* Pour passer de ON à OFF depuis le menu PERFORM PLAY, maintenez enfoncée la touche [SHIFT], puis appuyez sur la touche de fonction de Partie à modifier.

Tx (transmission des messages MIDI)

Indiquez pour chaque Partie si les messages MIDI générés par les contrôleurs doivent être transmis (ON) ou non (OFF) à la prise MIDI OUT lorsque le paramètre Key Mode (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON) est réglé sur LAYER. Il est par défaut activé, mais vous pouvez le désactiver (OFF) pour ne pas que le XP-30 pilote des sources sonores externes.

* Si le paramètre Key Mode (PERFORM/COMMON/ PERFORM COMMON) est réglé sur SINGLE, le réglage du paramètre Tx est désactivé et seuls les messages MIDI de la Partie active sont transmis à la prise MIDI OUT.

Local

Indiquez pour chaque Partie si vous souhaitez que la section des contrôleurs soit découplée de son générateur sonore lorsque le paramètre Key Mode (PERFORM/COMMON/PERFORM COMMON) est réglé sur LAYER. Par défaut, ce paramètre est activé mais vous pouvez le désactiver (OFF) pour que le XP-30 ne puisse piloter qu'une source sonore externe.

- * Pour passer de ON à OFF depuis le menu PERFORM PLAY, servez-vous de la touche de fonction de la Partie désirée.
- * Si le paramètre Key Mode (PERFORM/COMMON/ PERFORM COMMON) est réglé sur SINGLE, le réglage du paramètre Local est désactivé et toute pression sur le clavier ne va déclencher que le Patch de la Partie active.

RxSWITCH (Réception)

Ce menu permet de définir pour chaque Partie les messages MIDI qui seront pris en compte ou ignorés.

Volume (réception des messages de volume)

Activez (ON) ce paramètre pour que la Partie prenne en compte les messages de volume. Sinon, désactivez-le (OFF).

Hold-1 (réception des messages Hold 1)

Activez (ON) ce paramètre pour que la Partie prenne en compte les messages Hold. Sinon, désactivez-le (OFF).

Program Change (réception des messages de Program Change)

Activez (ON) ce paramètre pour que la Partie accepte les messages de Program Change. Sinon, désactivez-le (OFF).

* Pour qu'une Partie prenne en compte les messages de Program Change, vous devez aussi activer (ON) le paramètre Program Change (SYSTEM/MIDI/RECEIVE MIDI).

TRANSMIT (Transmit Bank Select)

BankSelectGroup (Transmit Bank Select Group)

Lorsque vous sélectionnez une Performance, des messages de Bank Select et de Program Change sont transmis de façon à charger le kit de batterie et les Patches correspondants selon le réglage de ce paramètre.

PATCH: Lors de la sélection d'une Performance, aucun message de Bank Select ou de Program Change n'est transmis.

BS1 à 7 :Lors de la sélection d'une Performance, des messages de Bank Select et de Program Change correspondants aux Patches et au kits de batterie correspondants sont transmis. Dans ce cas, le n° de Bank Select transmis dépend du réglage de Groupe de Bank Select (BS1 à 7). Au menu BANK SEL GROUP (SYSTEM/MIDI), vous pouvez attribuer le numéro de Bank Select désiré à chaque groupe de Bank Select.

* Aucun message de Bank Select ni de Program Change n'est transmis pour les Parties dont le paramètre Tx (PERFORM/ MIDI/MIDI) est désactivé (OFF).

Transmit Volume

Si vous désirez que des messages de Volume soient également transmis lors de la sélection des Performances, fixez le volume désiré à ce paramètre. Dans le cas contraire, indiquez OFF.

■ Réglage de chaque Partie (PART)

PATCH

Attribuez le Patch désiré à chacune des Parties.

Group (banque de Patches)

Sélectionnez la banque dans lequel se trouve le Patch désiré (ou le kit de batterie désiré pour la Partie 10).

USER: Mémoire utilisateur
PR-A à C, E: Mémoire Preset A à C, E
GM: Mémoire Preset GM
XP-A à E: Cartes d'extension A à E

* Vous ne pouvez sélectionner que les Patches des cartes d'extension installées dans le XP-30.

Number (n° du Patch)

Indiquez le numéro du Patch. Son nom s'affiche alors entre parenthèses ().

SETTING

Fixez le volume, le pan. et la hauteur de chaque Partie.

Level (volume)

Fixez le volume de chaque Partie. Ce paramètre vous permet de faire un mixage entre les différentes Parties.

Pan (panoramique)

Placez le son de la Partie dans l'espace stéréo. L64 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

Coarse (accord grossier)

Réglez la hauteur de chaque Partie demi-ton par demi-ton (sur une plage -4 à +4 octaves).

Fine (accord fin)

Réglez la hauteur de chaque Partie centième par centième (sur une plage de -50 à +50 centièmes).

* Un centième est égal à 1/100ème de demi-ton.

RESERVE (Voice Reserve)

Voice Reserve

Fixez à ce paramètre combien de voies de polyphonie doivent être réservées à chaque Partie lorsque la polyphonie totale de 64 voies est dépassée. * Il ne faut pas que le cumul total des valeurs fixées au paramètre Voice Reserve de chaque Partie dépasse 64 voies. Le nombre de voies disponibles s'affiche à droite du nom du paramètre (rest=).

■ Consultation des réglages MIDI de chaque Partie (INFO)

INFO (Informations sur les Parties)

Les pages d'écran de ce menu vous permettent de consulter différents réglages comme la réception des messages MIDI de chaque Partie. Ceci est très pratique pour vérifier que la source sonore réagit correctement aux messages transmis par un clavier ou un contrôleur MIDI externe.

Mod (Modulation)

Breath (Souffle)

Foot (Ccommutateur au pied)

Vol (Volume)

Pan (Panoramique)

Exp (Expression)

Hold (Hold 1)

Bend (Pitch Bend)

Aft (Aftertouch)

Sys1 (Contrôleur système 1)

Message MIDI sélectionné au paramètre Control 1 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN)

Sys2 (Contrôleur système 2)

Message MIDI sélectionné au paramètre Control 2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN)

Voices (Polyphonie utilisée)

Nombre de voies de polyphonie utilisées.

Transmission des messages MIDI

Lorsque vous modifiez une valeur (autre qu'une Voie) au menu INFO, le message MIDI correspondant est transmis à la source sonore interne ainsi qu'à la prise MIDI OUT. Le mode de transmission de ce message dépend des réglages de la Performance en cours. S'il s'agit d'une Performance Single, le message MIDI est transmis à la Partie en question ainsi qu'aux appareils MIDI reliés à la prise MIDI OUT sur le canal MIDI de la Partie.

S'il s'agit d'une Performance Layer, le message MIDI est transmis à toutes les Parties dont le paramètre Tx (PERFORM/MIDI/MIDI) est activé (ON) ainsi qu'aux appareils MIDI réglés sur le canal MIDI de chacune d'elles.

Fonctions des paramètres des kits de batterie



■ Dénomination du kit de batterie (COMMON)

RHYTHM NAME

Vous pouvez donner aux kits de batterie un nom d'au plus 12 caractères.

* Veuillez vous reporter à la section **Dénomination des sons** (p. 46) pour de plus amples détails.

■ Réglages des effets (EFFECTS)

* Les kits de batterie reprennent les effets de la Performance sélectionnée en mode Performance. Vous avez la possibilité d'éditer les réglages d'effets de la Performance directement en mode Rhythm, mais vos modifications ne peuvent être sauvegardées sous forme de réglages du kit de batterie. Pour conserver ces réglages, vous devez les sauvegarder sous forme de Performance.

OUTPUT

Sélectionnez les sections d'effets utilisables pour chaque touche.

Output Assign

Ce paramètre vous permet de choisir si vous souhaitez ou non diriger chaque touche dans la section d'effets EFX ainsi que de régler son niveau.

MIX: Le son est dirigé à la sortie OUTPUT sans passer par la section d'effets EFX.

EFX: Le son est dirigé à la sortie OUTPUT après avoir transité par la section d'effets EFX.

Chorus (niveau de chorus)

Fixez le niveau de chorus de chaque touche.

Reverb (niveau de réverbération)

Fixez le niveau de réverbération de chaque touche.

PERFORM EFX TYPE (type d'effet EFX de la Performance)

* Si vous avez repris au paramètre Source (voir ci-après) les réglages EFX propres au Patch affecté à l'une des Parties, c'est le n° de cette Partie qui s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Type (type d'effet EFX)

Sélectionnez le type d'effets EFX désiré; Voir "**Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)**" (p. 89) pour plus de

détails.

* Si vous avez repris au paramètre Source les réglages d'EFX propres au Patch affecté à l'une des Parties, c'est le type d'effet EFX de ce Patch qui s'affiche à l'écran.

Source

Sélectionnez quels réglages d'EFX doivent être utilisés par la Performance. Pour reprendre les réglages d'EFX de la Performance, optez pour PERFORM. Si vous désirez reprendre les réglages d'EFX du Patch affecté à l'une des Parties, sélectionnez le n° de la Partie correspondante.

Si vous reprenez les réglages EFX d'un Patch

Si vous avez choisi de reprendre les réglages EFX d'un Patch, ceux-ci s'affichent au menu de réglage EFX de la Performance afin de vous donner la possibilité de les modifier. Pour conserver les modifications apportées aux réglages EFX du Patch, modifiez-les dans le Patch, puis sauvegardez ce dernier. Vos modifica-tions seront perdues si vous changez de Patch.

PERFORM EFX PRM (Paramètres EFX de la Performance)

Ce menu regroupe les paramètres de réglage de l'effet EFX sélectionné. Reportez-vous à la section "Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)" (p. 89) pour de plus amples détails.

* Si vous avez repris au paramètre Source (voir ci-après) les réglages EFX propres au Patch affecté à l'une des Parties, c'est le n° de cette Partie qui s'affiche en haut à gauche de l'écran.

PERFORM EFX OUT (Performance EFX Output)

Les paramètres de ce menu vous permettent de régler l'affectation à la sortie des touches dont les réglages EFX ont été choisis au paramètre Output Assign.

* Les réglages de ce menu sont ignorés pour les touches dont le paramètre Output Assign est réglé sur MIX.

Mix Out (niveau de sortie de l'effet EFX)

Fixez le volume du signal direct et du signal de l'effet EFX.

Chorus (niveau de chorus)

Fixez le niveau de chorus à appliquer au son devant transiter par la section EFX.

Reverb (niveau de réverbération)

Fixez le niveau de réverbération à appliquer au son devant transiter par la section d'effet EFX.

PERFORM EFX CTRL (Pilotage de l'effet EFX de la Perf.)

Ce menu porte sur les sources de commande des paramètres de l'effet de la section EFX. Les paramètres de réglage proposés dépendent du type d'effet sélectionné. Voir "**Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)**" (p. 89) pour plus de détails. Le paramètre à piloter s'affiche sur la première ligne de l'écran. Affectez pour chaque paramètre une source de commande (EFX Control Source) et le taux d'action de celle-ci (EFX Control Depth).

EFX Control Source 1, 2

Voici les contrôleurs MIDI que vous pouvez utiliser comme source de commande. Si vous désirez utiliser un contrôleur commun à tous les Patches ou si le contrôleur désiré ne fait pas partie de la liste ci-dessous, sélectionnez SYS-CTRL1 ou SYS-CTRL2, puis allez aux paramètres Control 1/2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN) et affectez le contrôleur de votre choix.

OFF: Aucun contrôleur n'est utilisé

SYS-CTRL1: Contrôleur système (Contrôleur 1)

SYS-CTRL2: Contrôleur système (Contrôleur 2)

MODULATION: Modulation (contrôleur MIDI n°1)

BREATH: Souffle (contrôleur MIDI n°2)

FOOT: Commut. au pied (contrôleur MIDI n°4)

VOLUME : Volume (contrôleur MIDI n°7) **PAN :** Panoramique (contrôleur MIDI n°10) **EXPRESSION :** Expression (contrôleur MIDI n°11)

PITCH BEND: Pitch Bend **AFTERTOUCH:** Aftertouch

EFX Control Depth 1, 2

Fixez à ce paramètre le taux d'action de la source de commande sur le paramètre. Plus la valeur est élevée, plus la source de commande module le paramètre. Les valeurs négatives (-) inversent l'effet créé.

PERFORM CHORUS

Réglage de la section d'effet Chorus de la Performance.

Rate (fréquence du chorus)

Fixez la fréquence de modulation du chorus.

Depth (profondeur du chorus)

Fixez la profondeur de modulation du chorus.

Delay (temps de retard du chorus)

Fixez la durée que doit mettre le chorus à se déclencher après apparition du signal direct. Plus la valeur est élevée, plus le son est ample et spacieux.

Fbk (niveau de réinjection)

Fixez la quantité de signal en sortie du chorus à réinjecter à l'entrée de l'effet. Plus la valeur est élevée, plus l'effet est intense.


Level (niveau du chorus)

Fixez le volume du son de chorus.


Out (affectation aux bus d'effets)

Définissez à ce paramètre la façon dont les sections d'effets Chorus et Reverb sont connectées entre elles.


MIX : Le son du chorus et le son de réverbération sont mélangés.



REV: Le son du chorus est envoyé dans la réverbération.



M+R: Le son de chorus non traité par la réverbération est mélangé à celui dirigé dans la réverbération.



PERFORM REVERB

Réglage de la section de réverbération de la Performance.

Type (type Réverbération/Délai)

Sélectionnez le type d'effet désiré.

ROOM1 : réverbération dense avec déclin court **ROOM2 :** réverbération légère avec déclin court

STAGE1: réverbération longue

STAGE2: réverbération riche en premières réflexions

HALL1: réverbération claire **HALL2:** réverbération riche

DELAY: délai (effet d'écho) traditionnel

PAN-DLY : délai dont les échos bougent de gauche à droite

Time (Reverb/Delay Time)

Ce paramètre permet de fixer la durée de la réverbération. Si vous avez opté pour l'effet DELAY ou PAN-DLY, il fixe alors la durée que met le premier écho à se déclencher après l'apparition du signal direct.

Fbk (niveau de réinjection du délai)

Fixe la quantité de signal en sortie du délai à réinjecter à l'entrée de l'effet. Plus la valeur est élevée, plus il y a d'échos.

* Ce paramètre est sans effet si vous avez choisi un effet de réverbération (ROOM1 à HALL2).

HF Damp (atténuation des fréquences aiguës)

Fixez la fréquence au-dessus de laquelle les fréquences de la réverbération seront atténuées. Plus cette fréquence est basse, moins le XP-30 va laisser passer les fréquences aiguës de la réverbération. La réverbération prend alors un son très doux. Pour ne pas atténuer les aiguës, sélectionnez BYPASS.

Level (niveau de la réverbération/du délai)

Fixez le volume de la réverbération (ou des échos).

■ Pilotage des instruments de percussion par les contrôleurs (CONTROL)

Ce menu vous permet de régler l'action des contrôleurs sur les instruments de percussion d'un kit de batterie.

CONTROL

Ces paramètres portent sur l'action des contrôleurs sur chaque note.

Bend Range (Plage de Pitch Bend)

Fixez la variation de hauteur (en demi-ton) provoquée par le déplacement du levier de Pitch Bend (+1 octave au maximum).

Env Mode (Envelope Mode)

S'il s'agit d'une forme d'onde bouclée, le son de celle-ci doit persister tant que vous maintenez la touche enfoncée. Pour qu'elle décroisse progressivement même si la touche reste enfoncée, optez pour la valeur NO-SUS.

* S'il s'agit d'une forme d'onde one-shot, celle-ci va décroître automatiquement même si vous optez pour la valeur SUSTAIN.

Mute Group (groupe de mute)

Ce paramètre permet de choisir les instruments de percussion à ne pas déclencher simultanément. Exemple : Sur une batterie acoustique, vous ne pouvez matériellement pas jouer simultanément un charleston ouvert et un charleston fermé. Pour recréer ce phénomène sur le XP-30, affectez le même groupe de Mute aux sons de charleston (Hi Hat) à ne pas jouer en même temps.

Vous pouvez créer jusqu'à 31 groupes de Mute. Pour ne pas affecter un instrument de percussion à un groupe de Mute, réglez-le sur OFF.

RxSWITCH (réception)

Ce menu permet d'activer ou non la prise en compte des messages MIDI de Volume, de Panoramique et de Pitch Bend pour chacun des instruments de percussion.

Volume (réception des messages de volume)

Activez-le (ON) pour que les messages de Volume soient pris en compte. Désactivez-le (OFF) pour qu'ils soient ignorés.

* Pour que les messages de Volume soient acceptés, il faut que le paramètre Volume (PERFORM/MIDI/RxSWITCH) de la Partie 10 de la Perf. en cours soit également activé (ON).

Pan (réc. des messages de panoramique)

Fixez le mode de réception des messages de panoramique.

OFF: Messages non pris en compte.

CONT : Tout message de panoramique reçu modifie immédiatement la position du son.

KEY-ON : La position du son dans l'espace stéréo n'évolue qu'à la réception de la note suivante. Si un message de Pan est reçu alors qu'une note est en cours de jeu, la position du son ne change qu'à la note suivante (la position de la note en cours ne change pas).

Hold-1 (réception des messages Hold 1)

Activez-le (ON) pour que les messages Hold 1 soient pris en compte. Désactivez-le (OFF) pour qu'ils soient ignorés.

* Pour que les messages Hold 1 soient acceptés, il faut que le paramètre Hold-1 (PERFORM/MIDI/RxSWITCH) de la Partie 10 de la Perf. en cours soit également activé (ON).

■ Édition de la forme d'onde d'un instrument de percussion (WAVE)

Les paramètres de ce menu portent sur les formes d'onde (Wave) et les instruments de percussion affectés aux touches.

WAVE

Group

Sélectionnez le groupe des formes d'ondes désiré.

INT-A, B: Formes d'onde internes A, B **EXP-A-E:** Cartes d'extension A à E

* Vous ne pouvez sélectionner un groupe d'une carte d'extension que si celle-ci est installée dans le XP-30.

Number (n° de la forme d'onde)

Sélectionnez le n° de l'onde. Son nom s'affiche entre parenthèses.

Gain (gain de la forme d'onde)

Réglez le gain (volume) de la forme d'onde sur une plage de - 6 à +12 dB par pas de 6 dB. Une augmentation de 6 dB double le gain.

Switch (activation de la touche)

Activez (ON) les touches que vous souhaitez utiliser et désactivez (OFF) toutes celles qui ne doivent pas être déclenchées.

■ Réglage de la hauteur d'un instrument de perc. (PITCH)

Les paramètres de ce menu agissent sur la hauteur de la forme d'onde WG de chaque instrument de percussion.

PITCH

Fixez la hauteur de base de chaque instrument de percussion.

Coarse (accord grossier)

Réglez la hauteur par pas de demi-tons (sur -4 à +4 octaves).

Fine (accord fin)

Réglez la hauteur par pas de centièmes (sur -50 à +50 cent.).

* Un centième est égal à 1/100ème de demi-ton.

Random (mod. aléatoire de la hauteur)

Ce paramètre vous permet de fixer la valeur de modulation aléatoire de la hauteur à chaque pression sur une touche. Si vous ne souhaitez pas de modification aléatoire de la hauteur, indiquez la valeur 0. La valeur de réglage de ce paramètre est le centième.

Env Depth (action de l'env. de hauteur)

Fixez le taux d'action de l'enveloppe de hauteur sur la hauteur. Plus la valeur est élevée, plus son action est importante. Des valeurs négatives (-) inversent l'enveloppe.

PCH VELOCITY

Fixez l'action de la vélocité de l'enveloppe de hauteur.

Velocity Sens


Permet de régler l'action de la vélocité sur l'enveloppe de hauteur. Plus la valeur est élevée, plus l'action sur l'env. de hauteur est différente entre les notes jouées fort et celles jouées doucement. Des valeurs négatives inversent l'effet.

Velocity Time

Ce paramètre permet de fixer l'action de la vélocité sur la durée des segments de l'enveloppe de hauteur. Plus la valeur est élevée, plus la durée des segments lorsque la vélocité est faible est différente de celle en vigueur lorsque la vélocité est forte. Des valeurs négatives (-) inversent l'effet.

PCH ENVELOPE

Permet de définir la variation de hauteur dans le temps.



T1-4 (Segments 1 à 4 de l'env. de hauteur)

Fixez la durée des différents segments de l'enveloppe.

L1-L4 (Niveaux des segments 1 à 4)

Fixez le volume de chaque segment de l'enveloppe.

■ Modulation de la brillance du son par le filtre (TVF)

Ce menu vous permet de moduler le timbre du son au moyen d'un filtre TVF (filtre évolutif dans le temps).

FILTER

Ces paramètres permettent de définir le filtre TVF.

Type (type de filtre)

Sélectionnez le type de filtre désiré.

OFF: Aucun filtre utilisé.

LPF (passe-bas) : Atténue les fréquences supérieures

à la fréquence de coupure. C'est le type de filtre le plus couramment

utilisé sur les synthétiseurs.

BPF (passe-bande) : Ne laisse passer que les fréquences

situées de part et d'autre de la

fréquence de coupure.

HPF (passe-haut) : Atténue les fréquences situées en

dessous de la fréq. de coupure.

PKG (en cloche) : Accentue les fréquences situées de

part et d'autre de la fréquence de


compure

Cut (Fréquence de coupure)

Fixez la fréquence de coupure du filtre.

Res (Résonance)

La résonance accentue les fréquences situées de part et d'autre de la fréquence de coupure. Des valeurs excessives peuvent provoquer de l'oscillation et de la distorsion.



Env Depth (taux d'action de l'enveloppe)

Fixez la profondeur de l'enveloppe de filtre. Plus la valeur est élevée, plus la modulation est importante. Les valeurs négatives (-) inversent le sens de l'enveloppe.

TVF VELOCITY

V-Sens (sensibilité à la vélocité)

Ce paramètre permet de moduler l'enveloppe du filtre par la vélocité. Plus la valeur est élevée, plus la vélocité affecte l'enveloppe du filtre. Les valeurs négatives (-) inversent l'effet.

V-Time (modul. des segments par la vél.)


Ce paramètre permet de moduler la durée des segments de l'enveloppe du filtre par la vélocité. Plus la valeur est élevée, plus la durée des segments en vigueur lorsque la vélocité est faible est différente de celle en vigueur lorsque la vélocité est forte. Des valeurs négatives (-) inversent l'effet.

V-Resonance (mod. de la réson. par la vél.)

Ce paramètre permet de moduler la résonance par la vélocité. Plus la valeur est élevée, plus la vélocité de jeu affecte la résonance. Les valeurs négatives (-) inversent l'effet.

TVF ENVELOPE

Ces paramètres vous permettent de définir l'enveloppe du filtre (la façon dont la fréquence de coupure du filtre évolue dans le temps).



T1-T4 (segments 1 à 4 de l'enveloppe de filtre)

Fixe la durée des différents segments de l'enveloppe.

L1-L4 (niveau des segments 1 à 4)

Fixe le niveau de la fréquence de coupure au niveau de chaque segment.

■ Modulation du volume et de la position du son dans l'espace stéréo (TVA)

Le TVA (amplificateur variable dans le temps) permet de moduler le volume et la position du son dans l'espace stéréo.

TVA

Level

Permet de fixer le volume de base du Tone. Servez-vous de ce paramètre pour faire le mixage désiré entre les différents Tones.

Pan

Fixe le panoramique (ou position dans l'espace stéréo) du Tone.

La valeur L64 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

Random (Random Pan Depth)

Permet de déplacer au hasard le son dans l'espace stéréo à chaque pression sur une touche. Pour ne pas que le son se déplace dans l'espace stéréo, indiquez la valeur 0.

Alternate (Alternate Pan Depth)

Permet de faire passer le son de droite à gauche et vice versa à chaque pression sur une touche. Plus la valeur est élevée, plus la plage d'éloignement est étendue. Vous pouvez fixer les valeurs L (gauche) ou R (droite) de départ. Pour faire permuter deux Tones entre la gauche et la droite, réglez le premier sur une valeur L et l'autre sur une valeur R.

TVA VELOCITY

Fixez l'action de la vélocité de l'enveloppe de l'amplificateur.

Velocity Sens (sensibilité à la vélocité)


Ce paramètre vous permet de moduler l'enveloppe du TVA par la vélocité. Plus la valeur est élevée, plus la vélocité va moduler l'enveloppe du TVA. Des valeurs négatives (-) inversent l'effet.

Velocity Time (mod. de la durée des segments par la vél.)

Ce paramètre permet de moduler la durée des segments de l'enveloppe du TVA par la vélocité. Plus la valeur est élevée, plus la durée des segments en vigueur lorsque la vélocité est forte est différente de celle en vigueur lorsque la vélocité est faible. Des valeurs négatives (-) inversent l'effet.

TVA ENVELOPE

Ces paramètres vous permettent de définir l'enveloppe du TVA (façon dont évolue le volume du son dans le temps).



T1-T4 (segments 1 à 4 de l'enveloppe du TVA)

Fixez la durée des segments de l'enveloppe du TVA.

L1-L3 (TVA Envelope 1-3)

Fixez le volume de chaque segment par rapport au volume de base du TVA.


Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)

La section d'effets EFX regroupe 40 types d'effets différents, dont certains sont constitués de deux effets différents placés en série ou en parallèle.

* Les paramètres signalés par un dièse "#" peuvent être pilotés par un contrôleur (deux paramètres évoluent simultanément pour "#1" et "#2"). Ce sont les réglages du menu Patch ou Performance EFX Control (PATCH/EFFECTS/PATCH EFX CTRL or PERFORM/EFFECTS/PERFORM EFX CTRL) qui déterminent le mode de pilotage de ces deux paramètres.

1 : STEREO-EQ (égaliseur stéréo)

Égaliseur stéréo quatre bandes (grave, médium x 2, aiguë).



Low Freq (fréquence grave)

Sélectionne la fréquence grave (200 Hz / 400 Hz).

Low Gain

Règle le gain de la plage des fréquences graves.

Hi Freq (fréquence aiguë)

Sélectionne la fréquence aiguë (4 kHz / 8 kHz).

Hi Gain

Règle le gain de la plage des fréquences aiguës.

P1 Freq (fréquence médium 1)

Fixe la fréquence de la plage des médiums 1.

P1 Q (Q Mid 1)

Ce paramètre permet de fixer l'ampleur de la zone située de part et d'autre de la fréquence P1 (Q) sur laquelle porte le réglage de gain des médiums 1. Plus la valeur de Q est élevée, plus la zone affectée se rétrécit.

P1 Gain (gain des médiums 1)

Règle le gain de la zone délimitée par les paramètres P1 Freq et P1 Q.

P2 Freq (fréquence médium 2)

Sélectionne la fréquence de la plage des médiums 2.

P2 Q (Q Mid 2)

Ce paramètre permet de fixer l'ampleur de la zone située autour de la fréquence P2 (Q) sur laquelle porte le réglage de gain des médiums 2. Plus la valeur de Q est élevée, plus la zone affectée se rétrécit.

P2 Gain (gain des médiums 2)


Permet de régler le gain de la zone délimitée par les paramètres P2 Freq et M2 Q.

Level (niveau de sortie)

Permet de régler le niveau de sortie

2: OVERDRIVE

Cet effet applique une distorsion douce du type celle produite par les amplificateurs à lampes.



Drive

Fixe le degré de la distorsion. Ce réglage agit également sur le volume.

Level (niveau de sortie)

Fixe le niveau de sortie.

LowGain (gain des graves)

Fixe le gain de la plage des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Fixe le gain de la plage des fréquences aiguës.

Amp Type (Simulateur d'amplificateur)

Sélectionne le type d'amplificateur guitare désiré.

SMALL: amplificateur de petite taille

BUILT-IN: combo


2-STACK: combo double corps de grande taille **3-STACK**: combo triple corps de grande taille

Pan (Panoramique de sortie)

Permet de fixer la position dans l'espace stéréo. L64 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

3: DISTORTION

Cet effet produit une distorsion plus intense que celle de l'effet Overdrive.



Drive

Fixe le degré de la distorsion. Ce réglage agit également sur le volume.

Level (niveau de sortie)

Fixe le niveau de sortie.

LowGain (gain des graves)

Fixe le gain de la plage des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Fixe le gain de la plage des fréquences aiguës.

Amp Type (Simulateur d'amplificateur)

Sélectionne le type d'amplificateur guitare désiré.

SMALL: amplificateur de petite taille

BUILT-IN: combo


2-STACK: combo double corps de grande taille **3-STACK**: combo triple corps de grande taille

Pan (Panoramique de sortie)

Permet de fixer la position dans l'espace stéréo. L64 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

4: PHASER

Le phaser permet de déplacer la phase du signal. Ajouté, au signal direct, cet effet produit une modulation qui confère au son espace et profondeur.



Manual

Permet de régler la fréquence de base au niveau de laquelle le son va être modulé.

Rate

Permet de régler la fréquence (période) de modulation.

Depth

Règle la profondeur de la modulation.

Res (Resonance)

Permet de régler l'accentuation appliquée aux fréquences situées de part et d'autre de la fréquence de base (fixée au paramètre Manual).

Mix (Dosage)

Règle le dosage entre le signal direct et l'effet de phaser.

Pan (Panoramique de sortie)


Permet de placer le son dans l'espace stéréo. L64 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

Level (Niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

5: SPECTRUM

L'effet Spectrum est un type de filtre qui modifie le timbre en amplifiant ou atténuant le niveau de certaines fréquences bien précises. Son principe est identique à celui d'un égaliseur, mais il dispose de 8 points de fréquences placés de façon optimale pour donner du caractère au son.



Band 1 (gain de la bande1)

Définit le niveau de la bande 250 Hz.

Band 2 (gain de la bande 2)

Définit le niveau de la bande 500 Hz.

Band 3 (gain de la bande 3)

Définit le niveau de la bande 1000 Hz.

Band 4 (gain de la bande 4)

Définit le niveau de la bande 1250 Hz.

Band 5 (gain de la bande 5)

Définit le niveau de la bande 2000 Hz.

Band 6 (gain de la bande 6)

Définit le niveau de la bande 3150 Hz.

Band 7 (gain de la bande 7)

Définit le niveau de la bande 4000 Hz.

Band 8 (gain de la bande 8)

Définit le niveau de la bande 8000 Hz.

Q (Largeur de bande)

Règle la largeur des bandes de fréquence dont le gain est modifié (réglage commun à toutes les bandes).

Pan (Panoramique de sortie)


Permet de placer le son dans l'espace stéréo. L64 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

Level (Niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

6: ENHANCER

L'enhancer réorganise la structure des harmoniques aiguës pour conférer au son un caractère brillant et incisif.



Sens (Sensibilité)

Permet de régler la sensibilité de l'Enhancer.

Mix (Dosage son direct/effet)

Permet de régler le dosage entre les harmoniques générées par l'Enhancer et le signal direct.

LowGain (Gain des graves)

Règle le gain de la plage des fréquences graves.

Hi Gain (Gain des aiguës)

Règle le gain de la plage des fréquences aiguës.

Level (Niveau de sortie)

Permet de régler le niveau de sortie.

7: AUTO-WAH

L'effet d'Auto Wah fait évoluer cycliquement un filtre pour produire une variation cyclique du timbre.



Filter (Type de filtre)

Sélectionnez le type de filtre désiré.

LPF : L'effet de wah est appliqué sur une large plage de fréquences.

BPF: L'effet de wah est appliqué sur une petite plage de fréquences.

Sens

Détermine la sensibilité avec laquelle le filtre évolue.

Manual

Permet de fixer la fréquence centrale au niveau de laquelle l'effet doit être appliqué.

Peak

Permet de régler l'ampleur de la zone située de part et d'autre de la fréquence centrale sur laquelle est appliqué l'effet de wah. Plus la valeur est faible, plus cette zone s'agrandit. Plus la valeur est élevée, plus cette zone se rétrécit.

Rate

Fixe la fréquence de modulation.

Depth


Fixe la profondeur de modulation.

Level (Niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

8: ROTARY

L'effet Rotary émule le son des célèbres haut-parleurs rotatifs. Vous avez la possibilité de régler les mouvements des rotors aigus et graves séparément pour reproduire le plus fidèlement possible le son de ces haut-parleurs. Cet effet convient tout particulièrement aux orgues électriques.



LowSlow (vit. lente du rotor grave)

Règle la vitesse lente du rotor grave.

LowFast (vit. rapide du rotor grave)

Règle la vitesse rapide du rotor grave.

LowAccl (accélération du rotor grave)

Définit la durée nécessaire au rotor grave pour passer de vitesse lente à vitesse aiguë et vice versa. Plus la valeur est faible, plus le passage se fait lentement.

Low Lvl (niveau du rotor grave)

Règle le volume du rotor grave.

Hi Slow (vit. lente du rotor aigu)

Règle la vitesse lente du rotor aigu.

Hi Fast (vit. rapide du rotor aigu)

Règle la vitesse rapide du rotor aigu.

Hi Accl (accélération du rotor aigu)

Définit la durée nécessaire au rotor aigu pour passer de vitesse lente à vitesse rapide et vice versa. Plus la valeur est faible, plus le passage se fait lentement.

Hi Lvl (niveau du rotor aigu)

Règle le volume du rotor aigu.

Separation

Définit la dispersion spatiale du son.

Speed (vitesse)

Changement de vitesse de rotation simultané du rotor grave et du rotor aigu.

SLOW: Ralentit la rotation jusquà la vitesse lente fixée (aux paramètres Low Slow / Hi Slow).


FAST : Accélère la rotation jusqu'à la vitesse rapide fixée (aux paramètres Low Fast / Hi Fast).

Level (Niveau de sortie)

Permet de fixer le niveau de sortie.

9: COMPRESSOR

L'effet Compressor atténue les niveaux élevés et amplifie les niveaux faibles pour réduire les variations de volume.



Attack

Règle le temps d'attaque du son.

Sustain

Règle la durée pendant laquelle les sons de faible niveau doivent être amplifiés avant d'atteindre le volume désiré.

Post Gain

Fixe le gain de sortie.

LowGain

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain

Règle le gain des fréquences aiguës.

Pan


Permet de régler la position du son de l'effet dans l'espace stéréo. L64 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre, et 63R à la position la plus à droite.

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

10: LIMITER

L'effet Limiter compresse les signaux dont le niveau dépasse un niveau donné pour éviter toute distorsion.



Thresh (niveau de seuil)

Fixe le niveau à partir duquel la compression se déclenche.

Ratio (taux de compression)

Fixe le taux de compression.

Release (temps de rétablissement)

Fixe la durée que met la compression à disparaître une fois que le signal est repassé sous le niveau de seuil.

Gain (gain de sortie)

Règle le gain de sortie.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Règle le gain des fréquences aiguës.

Pan (panoramique de sortie)


Permet de fixer la position du son de l'effet dans l'espace stéréo. L63 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

11: HEXA-CHORUS

L'effet Hexa-chorus fait appel à un chorus à six phases (six couches de chorus) pour conférer richesse et ampleur au son.



Pre Dly (pré-délai)

Règle la durée que met l'effet à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Rate

Règle la fréquence de modulation.

Depth

Règle la profondeur de modulation.

Dly Dev

Alors que le pré-délai (Pre Dly) fixe la durée que met l'effet à apparaître après déclenchement du son, le paramètre Pre Dly Dev permet d'ajuster cette durée entre les six phases du chorus.

Dpt Dev

Règle la différence de modulation entre chacune des six phases du chorus.

Pan Dev

Permet de placer les six phases du chorus dans l'espace stéréo. Avec la valeur 0, toutes les phases sont placées au centre. Paramètre réglé sur 20, les phases du chorus sont séparées les unes des autres de 60 degrés par rapport au centre.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre le signal direct et le son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Fixe le niveau de sortie.

12: TREMOLO-CHORUS

L'effet Tremolo Chorus est un effet de chorus auquel a été ajouté l'effet Tremolo (variation cyclique du volume).



Pre Dly (pré-délai)

Fixe la durée que met l'effet de chorus à se déclencher après l'apparition du signal direct.

ChoRate (fréquence du chorus)

Règle la fréquence de modulation du chorus.

Cho Dpt (profondeur du chorus)

Règle la profondeur de modulation du chorus.

Phase (phase du trémolo)

Règle la phase du trémolo.

TrmRate (fréquence du trémolo)

Règle la fréquence de modulation du trémolo.

Trm Sep (séparation du trémolo)

Règle la dispersion spatiale du trémolo.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre le signal direct et le son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

13: SPACE-D

L'effet Space-D est un chorus multiple qui applique une modulation à deux phases en stéréo. Il ne confère pas une impression de modulation mais produit un effet de chorus transparent.



Pre Dly (pré-délai)

Fixe la durée que met l'effet à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Rate

Règle la fréquence de modulation.

Depth

Règle la profondeur de modulation.

Phase

Règle la dispersion spatiale du son.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Règle le gain des fréquences aiguës.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage signal direct/traité. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

14: STEREO-CHORUS

C'est un effet de chorus stéréo doté d'un filtre pour faire varier le timbre du son traité par le chorus.



Pre Dly (pré-délai)

Fixe la durée que met l'effet à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Rate

Règle la fréquence de modulation.

Depth

Règle la profondeur de modulation.

Phase

Règle la dispersion spatiale du son.

Filter (type de filtre)

Sélectionnez le type de filtre désiré.

OFF: aucun filtre n'est utilisé.

LPF : filtre passe-bas qui atténue les fréquences supérieures à la fréquence de coupure.

HPF : filtre passe-haut qui atténue les fréquences inférieures à la fréquence de coupure.

Cutoff (fréquence de coupure)

Fixe la fréquence de coupure du filtre du chorus.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Règle le gain des fréquences aiguës.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre le signal direct et le son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Régle le niveau de sortie.

15: STEREO-FLANGER

Flanger stéréo. Le LFO a la même phase pour la droite et la gauche. Cet effet confère au son une résonance métallique qui monte et descend (comme le son d'un avion au décollage ou à l'atterrissage). Vous disposez d'un réglage de filtre pour pouvoir ajuster le timbre du son traité par le flanger.



Pre Dly (pré-délai)

Fixe la durée que met l'effet à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Rate

Règle la fréquence de modulation.

Depth

Règle la profondeur de modulation.

Fbk (niveau de réinjection)

Fixe la proportion (%) du son de flanger à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

Phase

Règle la dispersion spatiale du son.

Filter (type de filtre)

Sélectionne le type de filtre désiré.

OFF: aucun filtre n'est utilisé.

LPF: filtre passe-bas qui atténue les fréquences supérieures

à la fréquence de coupure.

HPF: filtre passe-haut qui atténue les fréquences inférieures

à la fréquence de coupure.

Cutoff (fréquence de coupure)

Fixe la fréquence de coupure du filtre.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Règle le gain des fréquences aiguës.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

16: STEP-FLANGER

L'effet Step Flanger consiste en un flanger dont la hauteur varie par étapes. Vous pouvez fixer la vitesse de variation sous forme de valeur de note d'un tempo précis.



Pre Dly (pré-délai)

Fixe la durée que met l'effet à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Rate

Règle la fréquence de modulation.

Depth

Règle la profondeur de modulation.

Fbk (niveau de réinjection)

Définit le taux de vréinjection du signal traité en entrée. Les valeurs négatives (-) inversent la phase.

Phase

Règle la dispersion spatiale du son.

Step Rate

Fixe la fréquence (période) du changement de hauteur. Vous pouvez régler ce paramètre sur une valeur de note d'un tempo précis. Dans ce cas, indiquez la valeur de note désirée.

Si Step Rate est réglé sur une val. de note

Vous pouvez reprendre le tempo fixé au paramètre Patch Tempo ou Performance Tempo ou encore reprendre l'horloge système du XP-30.

Pour utiliser un tempo fixe depuis le mode Patch (paramètre Tempo), réglez le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur PATCH, puis fixez le tempo désiré.

Pour reprendre le tempo de l'horloge système depuis le mode Patch, réglez le paramètre Source (PATCH/ COMMON/PATCH CLOCK) sur SYSTEM.

Pour utiliser un tempo fixe depuis le mode Performance (paramètre Tempo), réglez le paramètre Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) sur PERFORM, puis fixez le tempo désiré.

Pour reprendre le tempo de l'horloge système depuis le mode Performance, réglez le param. Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) sur SYSTEM.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain de la plage des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aigus)

Règle le gain de la plage des fréquences aiguës.

Balance (dosage d'effet)

Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".


Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.


17: STEREO-DELAY

Délai stéréo.

Paramètre Mode réglé sur NORMAL :



Paramètre Mode réglé sur CROSS :



Delay L (temps de retard gauche)

Fixe la durée que met le délai gauche à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Delay R (temps de retard droit)

Fixe la durée que met le délai droit à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Fbk (niveau de réinjection)

Règle la proportion (%) du son de délai à réinjecter à l'entrée de l'effet. Des valeurs négatives(-) inversent la phase du signal.

Mode (mode de réinjection)

Choisissez la façon dont le son traité est réinjecté dans l'effet.

NORMAL: Le délai gauche est réinjecté dans le délai gauche et le délai droit dans le délai droit.

CROSS : Le délai gauche est réinjecté dans le délai droit et le délai droit est réinjecté dans le délai gauche.

Phase L (phase du délai gauche)

Sélectionnez la phase du délai gauche.

NORMAL: Phase inchangée. **INVERT**: Phase inversée.

Phase R (phase du délai droit)

Sélectionnez la phase du délai droit.

NORMAL: Phase inchangée. **INVERT**: Phase inversée.

HF Damp (atténuation des aiguës)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle le son réinjecté sera atténué. Si vous ne désirez pas atténuer les fréquences aiguës du son réinjecté, réglez ce paramètre sur Bypass.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Règle le gain des fréquences aiguës.

Balance (dosage d'effet)

Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".


Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.


18: MODULATION-DELAY

Cet effet ajoute de la modulation à l'effet de délai. Le résultat est un effet proche du Flanger.

Paramètre Mode réglé sur NORMAL :



Paramètre Mode réglé sur CROSS :



Delay L (temps de retard gauche)

Fixe la durée que met le délai gauche à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Delay R (temps de retard droit)

Fixe la durée que met le délai droit à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Fbk (niveau de réinjection)

Règle la proportion (%) du son de délai à réinjecter à l'entrée de l'effet. Des valeurs négatives(-) inversent la phase du signal.

Mode (mode de réinjection)

Choisissez la façon dont le son traité est réinjecté dans l'effet.

NORMAL: Le délai gauche est réinjecté dans le délai gauche et le délai droit dans le délai droit.

CROSS : Le délai gauche est réinjecté dans le délai droit et le délai droit est réinjecté dans le délai gauche.

Rate

Fixez la fréquence de la modulation.

Depth

Fixez la profondeur de la modulation.

Phase

Réglez la dispersion spatiale du son.

HF Damp (atténuation des aiguës)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle le son réinjecté sera atténué. Si vous ne désirez pas atténuer les fréquences aiguës du son réinjecté, réglez ce paramètre sur Bypass.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Règle le gain des fréquences aiguës.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

19: TRIPLE-TAP-DELAY

L'effet Triple Tap Delay produit trois délais : un délai central, un délai gauche et un délai droit. Vous pouvez caler le délai central sur une valeur de note.



Delay C (temps de retard central) Delay L (temps de retard gauche) Delay R (temps de retard droit)

Fixe la durée que met le délai pour se déclencher après l'apparition du son d'origine. Vous pouvez régler ce paramètre sur une valeur de note à spécifier.

Si Step Rate est réglé sur une val. de note

Vous pouvez fixer le tempo désiré au paramètre Tempo des modes Patch ou Performance ou encore reprendre l'horloge système du XP-30.

Pour utiliser un tempo fixe depuis le mode Patch (paramètre Tempo), réglez le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur PATCH, puis fixez le tempo désiré.

Pour reprendre le tempo de l'horloge système depuis le mode Patch, réglez le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur SYSTEM.

Pour utiliser un tempo fixe depuis le mode Performance (paramètre Tempo), réglez le paramètre Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) sur PERFORM, puis fixez le tempo désiré.

Pour reprendre le tempo de l'horloge système depuis le mode Performance, réglez le param. Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) sur SYSTEM.

Fbk (niveau de réinjection)

Règle la proportion (%) du délai à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase du signal.

Level C (niveau du délai central) Level L (niveau du délai gauche) Level R (niveau du délai droit)

Fixe le volume de chaque délai.

HF Damp (atténuation des aiguës)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle le son réinjecté est atténué. Si vous ne désirez pas atténuer les fréquences aiguës du son réinjecté, réglez ce paramètre sur Bypass.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain de la plage des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Règle le gain de la plage des fréquences aiguës.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)


Règle le niveau de sortie.

20: QUADRUPLE-TAP-DELAY

L'effet Quadruple Tap Delay offre quatre délais chacun réglable sur une valeur de note spécifiée.



Voici la position de chaque délai dans l'espace stéréo.



Delay 1 (temps de retard 1) Delay 2 (temps de retard 2) Delay 3 (temps de retard 3) Delay 4 (temps de retard 4)

Fixe la durée que met le délai pour se déclencher après l'apparition du son d'origine. Vous pouvez régler ce paramètre sur une valeur de note à spécifier.

Si Step Rate est réglé sur une val. de note

Vous pouvez fixer le tempo désiré au paramètre Tempo des modes Patch ou Performance ou encore reprendre l'horloge système du XP-30.

Pour utiliser un tempo fixe depuis le mode Patch (paramètre Tempo), réglez le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur PATCH, puis fixez le tempo désiré.

Pour reprendre le tempo de l'horloge système depuis le mode Patch, réglez le paramètre Source (PATCH/ COMMON/PATCH CLOCK) sur SYSTEM.

Pour utiliser un tempo fixe depuis le mode Performance (paramètre Tempo), réglez le paramètre Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) sur PERFORM, puis fixez le tempo désiré.

Pour reprendre le tempo de l'horloge système depuis le mode Performance, réglez le param. Source (PERFORM/COMMON/PERFORM CLOCK) sur SYSTEM.

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Réglez le volume de chaque délai.

Fbk (niveau de réinjection)

Règle la proportion (%) du délai à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase du signal.

HF Dam (atténuation des aiguës)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle le son réinjecté est atténué. Si vous ne désirez pas atténuer les fréquences aiguës du son réinjecté, réglez ce paramètre sur Bypass.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

21: TIME-CONTROL-DELAY

Cet effet vous permet de moduler en temps réel le temps de retard et la hauteur via un contrôleur de votre choix que vous aurez attribué comme source de commande de l'effet EFX C.Src. Plus le temps de retard est long, plus la hauteur baisse. Plus le pré-délai est court, plus la hauteur augmente.



Delay (temps de retard)

Fixe la durée que met chaque son de délai à se déclencher après l'apparition du son direct.

Accel (accélération)

Permet de fixer la vitesse nécessaire au temps de retard (paramètre Delay) pour passer de sa valeur en cours à la nouvelle valeur sélectionnée. La vitesse à laquelle le paramètre Delay passe d'une valeur à l'autre affecte la vitesse de changement de la hauteur.

Fbk (niveau de réinjection)

Fixe la proportion (%) du son de l'effet à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

HF Damp (atténuation des aiguës)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle le son réinjecté est atténué. Si vous ne désirez pas atténuer les fréquences aiguës du son réinjecté, réglez ce paramètre sur Bypass.

Pan (panoramique de sortie)

Permet de placer le son de l'effet dans l'espace stéréo. L63

correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Règle le gain des fréquences graves.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

22: 2VOICE-PITCH-SHIFTER

Un Pitch Shifter est un effet qui modifie la hauteur du son d'origine. L'effet 2 Pitch Shifter comporte deux pitches shifters et peut ainsi ajouter au son d'origine le même son transposé à deux hauteurs différentes.



CoarseA (accord grossier A) #1

Permet de faire le réglage grossier de la hauteur du Pitch Shifter A par pas de demi-tons (-2 à +1 octave).

Fine A (accord fin A) #1

Permet de faire le réglage fin de la hauteur du Pitch Shifter A par pas de 2 centièmes (de -100 à +100 centièmes).

* Un centième est égal à 1/100ème de demi-ton.

Pan A (panoramique de sortie A)

Permet de placer le son du Pitch Shifter A dans l'espace stéréo. L63 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et R63 à la position la plus à droite.

PreDlyA (temps de retard A)

Fixe la durée que met le Pitch Shifter A à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

CoarseB (accord grossier B) #2

Permet de faire le réglage grossier de la hauteur du Pitch Shifter B par pas de demi-tons (-2 à +1 octave).

Fine B (accord fin B) #2

Permet de faire le réglage fin de la hauteur du Pitch Shifter B par pas de 2 centièmes (de -100 à +100 centièmes).

* Un centième est égal à 1/100ème de demi-ton.

Pan B (panoramique de sortie B)

Permet de placer le son du Pitch Shifter B dans l'espace stéréo. L63 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et R63 à la position la plus à droite.

PreDlyB (temps de retard B)

Fixe la durée que met le Pitch Shifter B à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Mode

Plus la valeur de ce paramètre est élevée, plus la réponse au signal direct est lente, mais plus la hauteur est stable.

Lvl Bal (dosage entre Pitch Shifters A et B)

Règle le dosage entre les sons du Pitch Shift A et du Pitch Shift B.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

23: FBK-PITCH-SHIFTER (Feedback Pitch Shifter)

Cet effet de pitch shifter permet de réinjecter dans l'effet le son dont la hauteur a été modifiée (transposée).



Coarse (accord grossier) #1

Permet de régler la hauteur du son transposé par pas de demi-ton (sur une plage de -2 à +1 octave).

Fine (accord fin) #1

Permet d'ajuster la hauteur du son transposé par pas de 2 centièmes (sur une plage de -100 à +100 centièmes).

* Un centième est égal à 1/100ème de demi-ton.

Fbk (niveau de réinjection)

Fixe la proportion (%) du signal traité à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

Pre Dly (temps de retard)

Fixe la durée que met le Pitch Shifter à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Mode

Plus la valeur de ce paramètre est élevée, plus la réponse au signal direct est lente, mais plus la hauteur reste stable.

Pan (panoramique de sortie Pan)

Permet de placer le son de l'effet dans l'espace stéréo. L63 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à

la position la plus droite.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Règle le gain des fréquences graves.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

24: REVERB

L'effet Reverb ajoute de la réverbération au son pour reproduire un espace acoustique.



Type (Reverb Type)

Sélectionne le type de réverbération désiré.

ROOM1: réverbération dense dotée d'un déclin court **ROOM2**: réverbération légère dotée d'un déclin court

STAGE1: réverbération longue

STAGE2: réverbération riche en premières réflexions

HALL1: réverbération claire **HALL2**: réverbération riche

Pre Dly (temps de retard)

Fixe la dure que met l'effet de réverbération à se déclencher après l'apparition du son direct.

Time (temps de réverbération)

Fixe la durée de la réverbération.

HF Damp (atténuation des aigus)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle le son de l'effet est atténué. Plus cette fréquence est basse, plus les fréquences aiguës sont atténuées et plus la réverbération a un son doux et discret. Si vous ne désirez pas atténuer les fréquences aiguës, réglez ce paramètre sur Bypass.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aigus)

Règle le gain des fréquences aiguës.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

25 : GATE-REVERB

Réverbération particulière interrompue avant sa fin naturelle.



Type (Gate Reverb Type)

Sélectionnez le type de réverbération désiré. **NORMAL**: réverbération Gate traditionnelle

REVERSE: réverbération inversée

SWEEP1 : l'effet de réverb. se déplace de droite à gauche **SWEEP2 :** l'effet de réverb. se déplace de gauche à droite

Pre Dly (temps de retard)

Fixe la durée que met l'effet de réverbération à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Gate Time

Fixe le temps que dure la réverbération avant d'être coupée.

LowGain (gain des graves)

Règle le gain des fréquences graves.

Hi Gain (gain des aiguës)

Règle le gain des fréquences graves.

Balance (dosage d'effet)


Règle le dosage entre signal direct et son de l'effet. D100:0W correspond au signal "direct" et D0:100W au son de "l'effet".

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

26 : OVERDRIVE→CHORUS

Effets d'Overdrive et de Chorus placés en série.



OD Drive (degré d'effet)

Règle la quantité de distorsion de l'overdrive. Le volume varie avec le niveau de distorsion.

OD Pan (panoramique)

Permet de placer le son de l'overdrive dans l'espace stéréo. L63 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

Cho Dly (temps de retard du chorus)

Fixe la durée que met le chorus à se déclencher après

l'apparition du son d'origine.

ChoRate (fréquence du chorus)

Règle la fréquence de modulation du chorus.

Chorus Depth (profondeur du chorus)

Règle la profondeur de modulation du chorus.

Chorus Balance (dosage chorus)


Règle le dosage entre le signal qui passe dans le chorus et le signal qui n'y passe pas. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le son de l'overdrive. Avec la valeur D0:100W, vous entendez le son de l'overdrive dirigé dans le chorus.

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

27: OVERDRIVE→FLANGER

Effets d'Overdrive et de Flanger placés en série.



OD Drive (niveau de saturation)

Règle la quantité de saturation de l'overdrive. Le volume varie avec le niveau de saturation.

OD Pan (panoramique de l'overdrive)

Permet de placer le son de l'overdrive dans l'espace stéréo. L63 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

Flg Dly (temps de retard du Flanger)

Fixe la durée que met le Flanger à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

FlgRate (fréquence du Flanger)

Règle la fréquence de modulation du flanger.

Flg Dpt (profondeur du Flanger)

Règle la profondeur de modulation du flanger.

Flg Fbk (niveau de réinjection)

Fixe la proportion (%) du son du Flanger à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

Flanger Balance (dosage du Flanger)


Règle le dosage entre le signal qui passe dans le flanger et celui qui n'y passe pas. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le son de l'overdrive. Avec la valeur D0:100W, vous entendez le son de l'overdrive passé dans le flanger.

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

28 : OVERDRIVE→DELAY

Effets d'Overdrive et de Délai placés en série.



OD Drive (niveau de saturation)

Règle la quantité de saturation de l'overdrive. Le volume varie avec le niveau de saturation.

OD Pan (panoramique de l'Overdrive)

Permet de placer le son de l'overdrive dans l'espace stéréo. L63 correspond à la position la plus à gauche, 0 au centre et 63R à la position la plus à droite.

DlyTime (temps de retard du Délai)

Fixe la durée que met le délai à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Dly Fbk (niveau de réinjection du Délai)

Règle la proportion (%) du son de délai à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

Delay HF Damp (atténuation des aiguës)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle le son du délai réinjecté est atténué. Si vous ne désirez pas atténuer ces fréquences aiguës, réglez ce paramètre sur Bypass.

Delay Balance (dosage Délai)

Règle le dosage entre le son qui passe dans le délai et celui qui n'y passe pas. Avec la valeur D100:0W, vous n'en-tendez que le son de l'overdrive. Avec la valeur D0:100W, vous entendez le son de l'overdrive passé dans le délai.


Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

29: DISTORTION→CHORUS


Cet effet est constitué d'une distorsion et d'un chorus placés en série. Paramètres identiques à l'effet "26: OVERDRIVE→ CHORUS," à l'exception des deux paramètres ci-dessous. OD Drive → Dist Drive (niveau de distorsion.)

OD Pan → Dist Pan (panoramique de la distorsion.)




30 : DISTORTION→FLANGER

Cet effet est constitué d'une distorsion et d'un flanger placés en série. Paramètres identiques à l'effet "27: OVERDRIVE→ FLANGER" à l'exception des deux paramètres ci-dessous. OD Drive → Dist Drive (niveau de la distorsion) OD Pan → Dist Pan (panoramique de la distorsion)




31: DISTORTION→DELAY

Cet effet est constitué d'une distorsion et d'un délai placés en série. Paramètres identiques à l'effet "28: OVERDRIVE→
DELAY" à l'exception des deux paramètres ci-dessous.
OD Drive → Dist Drive (niveau de la distorsion)
OD Pan → Dist Pan (panoramique de la distorsion)



32 : ENHANCER→CHORUS

Cet effet est constitué d'un Enhancer et d'un chorus placés en série.



Enhancer Sens (sensibilité de l'Enhancer)

Règle la sensibilité de l'Enhancer.

Enhancer Mix (dosage Enhancer)

Fixe le dosage entre les harmoniques générées par l'Enhancer et le signal direct.

Cho Dly (temps de retard du chorus)

Fixe la durée que met le chorus pour se déclencher après l'apparition du son d'origine.

ChoRate (fréquence du chorus)

Règle la fréquence de modulation du chorus.

Chorus Depth (profondeur du chorus)

Règle la profondeur de modulation du chorus.

Chorus Balance (dosage chorus)


Règle le dosage entre le son qui passe dans le chorus et le son qui n'y passe pas. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le son de l'Enhancer. Avec la valeur D0:100W, vous entendez le son de l'enhancer passé dans le chorus.

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

33 : ENHANCER→FLANGER

Cet effet est constitué d'un Enhancer et d'un Flanger placés en série.



Enhancer Sens (sensibilité de l'Enhancer)

Règle la sensibilité de l'Enhancer.

Enhancer Mix (dosage Enhancer)

Règle le dosage entre les harmoniques générées par l'Enhancer et le signal direct.

Flg Dly (temps de retard du Flanger)

Fixe la durée que met le flanger à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

FlgRate (fréquence du Flanger)

Règle la fréquence de modulation du Flanger.

Flg Dpt (profondeur du Flanger)

Règle la profondeur de modulation du Flanger.

Flg Fbk (réinjection du Flanger)

Fixe la proportion (%) du son de Flanger à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

Flanger Balance (dosage Flanger)


Règle le dosage entre le son qui passe dans le Flanger et le son qui n'y passe pas. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le son de l'enhancer. Avec la valeur D0:100W, vous entendez le son de l'Enhancer passé dans le flanger.

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

34 : ENHANCER→DELAY

Cet effet est constitué d'un Enhancer et d'un délai placés en série.



Enhancer Sens (sensibilité de l'Enhancer)

Règle la sensibilité de l'Enhancer.

Enhancer Mix (dosage de l'Enhancer)

Règle le dosage entre les harmoniques générées par l'enhancer et le signal direct.

DlyTime (temps de retard du Délai)

Fixe la durée que met le délai à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Dly Fbk (réinjection du Délai)

Fixe la proportion (%) du son de délai à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

Delay HF Damp (atténuation des aiguës)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle le son de délai est atténué lors de sa réinjection. Si vous ne désirez pas atténuer ces fréquences aiguës, réglez ce paramètre sur la valeur Bypass.

Delay Balance (dosage du Délai)


Règle le dosage entre le son qui passe dans le délai et le son qui n'y passe pas. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le son de l'enhancer. Avec la valeur D0:100W, vous entendez le son de l'enhancer passé dans le délai.

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

35 : CHORUS→DELAY

Cet effet est constitué d'un chorus et d'un délai placés en série.



Cho Dly (temps de retard du Chorus)

Fixe la durée que met le chorus à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

ChoRate (fréquence du Chorus)

Règle la fréquence de modulation du chorus.

Cho Dpt (profondeur du Chorus)

Règle la profondeur de modulation du chorus.

Cho Bal (Chorus Balance)

Règle le dosage entre le signal direct et le son du chorus. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le signal direct. Avec la valeur D0:100W, vous n'entendez que le son du chorus.

DlyTime (temps de retard du Délai)

Fixe la durée que met le délai pour se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Dly Fbk (réinjection du Délai)

Fixe la proportion (%) du son de délai à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

Delay HF Damp (atténuation des aiguës)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle le son de délai est atténué lors de sa réinjection. Si vous ne désirez pas atténuer ces fréquences aiguës, réglez ce paramètre sur Bypass.

Delay Balance (dosage du Délai)


Règle le dosage entre le son qui passe dans le délai et le son qui n'y passe pas. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le son du chorus. Avec la valeur D0:100W, vous entendez le son du chorus passé dans le chorus.

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

36: FLANGER→DELAY

Cet effet est constitué d'un flanger et d'un délai placés en série.



Flg Dly (temps de retard du Flanger)

Fixe la durée que met le flanger à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

FlgRate (fréquence du Flanger)

Règle la fréquence de modulation du flanger.

Flg Dpt (profondeur du Flanger)

Règle la profondeur de modulation du flanger.

Flg Fbk (réinjection du Flanger)

Fixe la proportion (%) du son de flanger à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

Flg Bal (dosage du Flanger)

Règle le dosage entre le signal direct et le son du flanger. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le signal direct. Avec la valeur D0:100W, vous n'entendez que le son du flanger.

DlyTime (temps de retard du Délai)

Fixe la durée que met le délai à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

Dly Fbk (réinjection du Délai)

Fixe la proportion (%) du son du délai à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

HF Damp (atténuation des aiguës)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle le son du délai est atténué lors de sa réinjection. Si vous ne désirez pas atténuer ces fréquences aiguës, réglez ce paramètre sur la valeur Bypass.

Delay Balance (dosage du Délai)


Règle le dosage entre le son qui passe dans le délai et le son qui n'y passe pas. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le son du flanger. Avec la valeur D0:100W, vous entendez le son du flanger passé dans le délai.

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.

37 : CHORUS→FLANGER

Cet effet est constitué d'un Chorus et d'un Flanger placés en série.



Cho Dly (temps de retard du Chorus)

Fixe la durée que met le chorus à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

ChoRate (fréquence du Chorus)

Règle la fréquence de modulation du chorus.

Cho Dpt (profondeur du Chorus)

Règle la profondeur de modulation du chorus.

Cho Bal (dosage du Chorus)

Règle le dosage entre le signal direct et le son du chorus. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le signal direct. Avec la valeur D0:100W, vous n'entendez que le son du chorus.

Flg Dly (temps de retard du Flanger)

Fixe la durée que met le Flanger à se déclencher après l'apparition du son d'origine.

FlgRate (fréquence du Flanger)

Règle la fréquence de modulation du Flanger.

Flg Dpt (profondeur du Flanger)

Règle la profondeur de modulation du Flanger.

Flg Fbk (réinjection du Flanger)

Fixe la proportion (%) du son de Flanger à réinjecter dans l'effet. Des valeurs négatives (-) inversent la phase.

Flanger Balance (dosage du Flanger)


Règle le dosage entre le son qui passe dans le flanger et le son qui n'y passe pas. Avec la valeur D100:0W, vous n'entendez que le son du chorus. Avec la valeur D0:100W, vous entendez le son du chorus passé dans le flanger.

Level (niveau de sortie)

Règle le niveau de sortie.


38: CHORUS/DELAY

Cet effet est constitué d'un Chorus et d'un Délai placés en parallèle. Paramètres identiques à l'effet "35: CHORUS→ DELAY". Par contre, le paramètre Delay Balance règle ici le dosage entre le signal direct et le son du Délai.




39: FLANGER/DELAY

Cet effet est constitué d'un Flanger et d'un Délai placés en parallèle. Paramètres identiques à l'effet "36: FLANGER→ DELAY". Par contre, le paramètre Delay Balance règle ici le dosage entre le signal direct et le son du Délai.



40: CHORUS/FLANGER

Cet effet est constitué d'un Chorus et d'un Flanger placés en parallèle. Paramètres identiques à l'effet "37: CHORUS→ FLANGER". Par contre, le paramètre Flanger Balance règle ici le dosage entre le signal direct et le son du Flanger.



Fonctions des paramètres système du XP-30



■ Réglage du contraste de l'écran et de l'horloge système (SETUP)

SYSTEM SETUP

LCD Contrast

Règle le contraste (brillance) de l'écran.

Power Up Mode

Ce paramètre permet de définir le mode dans lequel le XP-30 doit passer par défaut à sa mise sous tension.

LAST-SET: Le XP-30 repasse sur le dernier mode en vigueur avant sa mise hors tension.

DEFAULT : Le XP-30 passe automatiquement en mode Patch Play sur le Patch "USER:001".

Patch Remain

Réglez ce paramètre sur OFF pour que les notes en cours soient coupées à chaque changement de Patch.

* Les réglages d'effets changent dès sélection d'un nouveau Patch ou kit de batterie, et ce, quel que soit le réglage du paramètre Patch Remain. Pour cette raison, certains effets peuvent couper les notes en cours de déclenchement même si le paramètre Patch Remain est réglé sur ON.

Clock Source

Sélectionnez la source d'horloge système du XP-30.

INT : Le XP-30 se cale sur son horloge interne.

MIDI: Le XP-30 se cale sur l'horloge transmise par un appareil MIDI externe.

System Tempo

Fixez le tempo système.

* Lorsque le paramètre Clock Source est réglé sur MIDI, le tempo se cale sur les messages d'horloge transmis par un appareil MIDI externe. Vous ne pouvez alors pas fixer de valeur de tempo sur le XP-30. Le tempo de l'horloge transmise par l'appareil externe s'affiche à l'écran entre parenthèses.

Category Select Mode

Lors de la recherche de Patches, ce paramètre permet de fixer le mode de sélection des Patches via le pavé numérique

LAST-SET: C'est le Patch sélectionné en dernier lors de la recherche précédente qui est sélectionné.

DEFAULT : C'est le Patch défini comme Patch par défaut qui est sélectionné.

■ Réglages d'arpégiateur (ARPEGGIO)

ARPEGGIO

Style

Sélectionnez le style de l'arpège parmi les 43 styles proposés. Pour créer votre propre style, optez pour LIMITLESS.

1/4: Arpège joué à la noire.

1/6 : Arpège joué en triolet de noire.

1/8 : Arpège joué à la croche.

1/12 : Arpège joué en triolets de croches.

1/16: Arpège joué en doubles croches.

1/32 : Arpège joué en triples croches.

PORTAMENTO A, B : Style exploitant le Portamento.

GLISSANDO: Style avec Glissando.

SEQUENCE A–D : Styles pour Patterns séquences.

ECHO: Style créant des échos.

SYNTH BASS, SLAP BASS A, SLAP BASS B, WALK BASS:

Styles adaptés au jeu de basse.

RHYTHM GTR A–E : Styles adaptés au jeu de guitare. Styles B à E particulièrement efficaces si les

notes 3-4 sont tenues.

3 FINGER GTR: Style pour guitare à trois doigts.

STRUMMING GTR : Simulation d'arpège de guitare ascendant (descendant). Adapté au jeu

ascendant (descendant). Adapté au jeu avec notes 5–6 tenues.

KBD COMPING A, B : Styles adaptés aux harmonies de clavier.

KBD COMPING C, D: Styles ternaires.

KBD COMPING E : Style de type Reggae. Efficace sur les

accords à trois notes.

PERCUSSION: Style adapté aux percussions.

HARP: Style adapté au jeu de harpe.

SHAMISEN: Style adapté au jeu de Shamisen.

BOUND BALL: Style faisant penser à une balle qui rebondit.

RANDOM: Style dont les notes sont jouées au hasard.

BOSSANOVA: Style guitare Bossa-Nova. Tenez les notes 3–

4 pour de meilleurs résultats. En relevant le tempo, ce style devient un style Samba.

 ${\bf SALSA}$: Style Salsa typique. Tenez les notes 3–4 pour

obtenir de meilleurs résultats.

MAMBO: Style Mambo typique. Tenez les notes 3–4 pour de

meilleurs résultats.

LATIN PERCUSION : Pattern rythmique avec percussions latines comme les Clave, Cowbell, Clap, Bongo, Conga, Agogo etc.

SAMBA: Style Samba typique. À utiliser sur les patterns rythmiques et pour les lignes de basse.

TANGO: Style Tango typique. Tenez la fondamentale, la tierce et la quinte pour de meilleurs résultats.

HOUSE : Pattern d'harmonie de piano pour style House.

Tenez les notes 3–4 pour de meilleurs résultats. **LIMITLESS :** Ces paramètres sont librement réglables selon vos désirs.

* Vous avez accès aux paramètres Motif, Beat Pattern, Shuffle Rate et Accent Rate pour chaque style. Voir **Liste des styles** d'arpèges (p. 182).

Octave Range

Permet de définir la tessiture de l'arpgeè (nombre d'octaves sur lequel il est joué). Pour que l'arpège ne reprenne que les notes jouées, indiquez la valeur 0. Pour que l'arpège comprenne les notes jouées à leur hauteur d'origine, plus les mêmes notes relevées d'une octave, indiquez la valeur +1. Pour que l'arpège comprenne les notes jouées à leur hauteur d'origine, plus les mêmes notes abaissées d'une octave, indiquez la valeur -1.

Motif

Fixez l'ordre dans lequel les notes d'un accord doivent être jouées. Certains réglages ne sont disponibles qu'avec certains Styles.

SINGLE UP : Notes jouées une à une en partant de

la plus grave.

SINGLE DOWN : Notes jouées une à une en partant de

la plus aiguë.

SINGLE UP&DOWN: Notes jouées une à une en partant de

la plus grave. Une fois la note la plus aiguë atteinte, l'aprège redescend.

SINGLE RANDOM: Notes jouées une à une dans un ordre

aléatoire.

DUAL UP: Notes jouées 2 par 2 en partant de la

plus grave.

DUAL DOWN: Notes jouées 2 par 2 en partant de la

plus aiguë.

DUAL UP&DOWN : Notes jouées 2 par 2 en partant de la

plus grave. Une fois la note la plus aiguë atteinte, l'arpège redescend.

DUAL RANDOM: Notes jouées 2 par 2 dans un ordre

aléatoire.

TRIPLE UP : Notes jouées 3 par 3 en partant de la

plus grave.

TRIPLE DOWN: Notes jouées 3 par 3 en partant de la

plus aiguë.

TRIPLE UP&DOWN : Notes jouées 3 par 3 en partant de la

plus grave. Une fois la note la plus aiguë atteinte, l'arpège redescend.

TRIPLE RANDOM: Notes jouées 3 par 3 dans un ordre

aléatoire.

NOTE ORDER: Notes jouées dans l'ordre dans lequel

elles ont été enfoncées. L'arpège peut mémoriser jusqu'à 32, afin de créer

des lignes mélodiques.

GLISSANDO: Appuyez simplement sur la note la

plus grave et la plus aiguë désirées pour que toutes les notes situées entre elles soient arpégées vers le

haut ou vers le bas.

CHORD : Toutes les notes enfoncées sont

déclenchées simultanément.

BASS+CHORD1-5: La note la plus grave enfoncée et les

autres notes sont déclenchées sous la

forme d'accord.

BASS+UP1-8 : La note la plus grave enfoncée et les

autres notes sont déclenchées sous la

forme d'un arpège.

BASS+RANDOM1-3 : La note la plus grave enfoncée et les

autres notes sont déclenchées au

hasard.

TOP+UP1–6 : La note la plus aiguë enfoncée et les

autres notes sont jouées sous la forme

d'un arpège.

BASS+UP+TOP: Simulation d'une technique de jeu de

guitare Folk à trois doigts.

Beat Pattern

Sélectionnez le Pattern désiré parmi les réglages proposés cidessous. Ce paramètre détermine le phrasé de l'arpège (position des accents et longueur des notes) Certains réglages ne sont disponibles qu'avec certains Styles.

1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16 1–3, 1/32 1–3, PORTA-A 01–11, PORTA-B 01–15, SEQ-A 1–7, SEQ-B 1–5, SEQ-C 1–2, SEQ-D 1–8, ECHO 1–3, MUTE 01–16, STRUM1–8, REGGAE1–2, REFRAIN1–2, PERC1–4, WALKBS, HARP, BOUND, RANDOM, BOSSA NOVA, SALSA 1–4, MAMBO 1–2, CLAVE, REV CLA, GUIRO, AGOGO, SAMBA, TANGO 1–4, HOUSE 1–2

Accent Rate

Permet de définir l'accent et la longueur des notes, et par conséquent le "Groove" de l'arpège. C'est avec la valeur 100 % que le phrasé est le plus "Groove".

Shuffle Rate

Fixez à ce paramètre le placement des temps faibles entre deux notes afin de créer une sensation de Swing. Avec la valeur 50 %, toutes les notes sont espacées du même écart. Plus la valeur est élevée, plus les notes «swinguent».

Key Velocity

Fixez le volume de l'arpège. Pour que l'arpège reprenne la vélocité d'origine des notes jouées, optez pour le réglage REAL. Vous pouvez également caler toutes les notes de l'arpège sur une même vélocité, quelle que sot la vélocité d'origine des notes. Vous pouvez dans ce cas choisir une valeur entre 1 et 127.

Part (Partie à arpéger)

Ce paramètre permet de sélectionner la Partie d'une Performance Layer sur laquelle doit porter l'arpège. Toutes les autres Parties continueront de jouer normalement.

* Ce paramètre est ignoré s'il s'agit d'une Performance Single ou si vous êtes en mode Patch ou en mode Rhythm.

Tempo

Fixez le tempo de l'arpège. Comme ce paramètre est le même que celui du tempo du morceau, toute modification se répercute aussitôt sur la vitesse de lecture du morceau. Lorsque le paramètre Clock Source (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) est réglé sur INT, le message Tempo(=SYS) vient s'afficher à l'écran et reprend le tempo attribué à l'horloge système. Si vous l'avez par contre réglé sur MIDI, c'est le message Tempo (=EXT) qui s'affiche à l'écran. L'arpège se cale alors sur le tempo de l'horloge transmis par l'appareil MIDI externe.

■ Paramètres clavier et contrôleurs (CONTROL)

KEYBOARD

Transpose (activation de la transposition)

Pour pouvoir transposer le clavier, activez (ON) ce paramètre, puis fixez la valeur de transposition (en demitons) désirée. Les toniques sont indiquées entre parenthèses.

- * Le nom de la note transposée s'affiche en bas à droite du menu Performance/Patch/Rhythm Set Play.
- * Pour transposer la hauteur du clavier, appuyez sur la touche [TRANSPOSE] (son témoin s'allume).
- * Pour modifier la valeur de transposition du clavier depuis un menu PLAY, maintenez enfoncée la touche [TRANSPOSE], puis appuyez sur la touche [-OCT] ou [+OCT].

Sens (sensibilité du clavier)

Sélectionnez la sensibilité du clavier.

LIGHT: légère
MEDIUM: normale
HEAVY: forte

Vel (vélocité du clavier)

Fixez la valeur de vélocité à transmettre lorsque vous appuyez sur les touches du clavier. Pour que ce soit la vélocité d'origine des notes jouées qui soit transmise, indiquez la valeur REAL. Vous pouvez également choisir une valeur de vélocité qui restera fixe, quelle que soit la force avec laquelle les notes d'origine ont été jouées.

Aft (sensibilité à l'Aftertouch)

Fixez la sensibilité à l'Aftertouch. Plus la valeur est élevée, plus le clavier est sensible à l'Aftertouch. En utilisation normale, laissez ce paramètre sur la valeur 100.

HOLD PEDAL

Sélectionnez la fonction de la pédale HOLD reliée à l'entrée HOLD en face arrière.

Output (affectation de la pédale)

Sélectionnez la ou les sources sonores (source sonore interne et/ou source sonore externe reliée à la prise MIDI OUT) qui doivent être pilotées par la pédale.

OFF: Aucune source n'est contrôlée.

INT: Seule la source sonore interne est pilotée.
MIDI: Seules les sources externes sont pilotées.
BOTH: La source interne et les sources externes sont pilotées par la pédale.

Polarity (polarité de la pédale)

Ce paramètre permet d'inverser la polarité de la pédale Hold. Sur certaines pédales, la polarité du signal électrique de sortie lorsque la pédale est enfoncée ou relâchée est l'inverse de celle d'autres pédales. Si votre pédale provoque l'inverse de l'effet escompté, faites passer le paramètre Polarity sur **REVERSE**. Si vous vous servez d'une pédale Roland (qui ne dispose pas de sélecteur de polarité), réglez ce paramètre sur **STANDARD**.

CONTROL PEDAL

Sélectionnez la fonction de la pédale d'expression connectée à l'entrée CONTROL PEDAL en face arrière.

Assign (sélection de la fonction de la pédale)

Sélectionnez le paramètre à piloter par la pédale.

CC01 à 95 : Contrôleurs n°1 à 95 (sauf n°6 et 32 à 63).

PITCH BEND : Pitch Bend **AFTERTOUCH :** Aftertouch

PROG-UP : Chaque pression sur la pédale permet de

passer à la Performance, au Patch ou au kit

de batterie suivant.

PROG-DOWN: Chaque pression sur la pédale vous fait

revenir sur la Performance, le Patch ou le

kit de batterie précédent.

TAP-TEMPO: Permet au XP-30 de calculer le tempo d'un

rythme que vous jouez à la pédale.

OCT-UP : Chaque pression sur la pédale relève la

hauteur d'une otave (sur 3 octaves maxi.)

OCT-DOWN : Chaque pression sur la pédale abaisse la

hauteur d'une octave (sur 3 octaves maxi.).

Output (affectation de la pédale)

Sélectionnez la ou les sources sonores (source sonore interne et/ou source sonore externe reliée à la prise MIDI OUT) qui doivent être pilotées par la pédale.

OFF: Aucune source n'est contrôlée.

INT : Seule la source sonore interne est pilotée.MIDI : Seules les sources externes sont pilotées.BOTH : La source interne et les sources externes sont

pilotées par la pédale.

Polarity (polarité de la pédale)

Ce paramètre permet d'inverser la polarité de la pédale Hold. Sur certaines pédales, la polarité du signal électrique de sortie lorsque la pédale est enfoncée ou relâchée est l'inverse de celle d'autres pédales. Si votre pédale provoque l'inverse de l'effet escompté, faites passer le paramètre Polarity sur **REVERSE**. Si vous vous servez d'une pédale Roland (qui ne dispose pas de sélecteur de polarité), réglez ce paramètre sur **STANDARD**.

C1/C2/C3/C4 ASSIGN

Ces paramètres vous permettent de définir les fonctions qui pourront être modulées par les curseurs C1 à C4.

Assign (fonction des curseurs C1/C2/C3/C4)

Sélectionnez la fonction de chaque curseur.

CC01 à 95 : Contrôleurs n°1 à 95 (sauf n° 6 et n°32 à 63).

PITCH BEND : Pitch Bend AFTERTOUCH : Aftertouch

* Selon la fonction sélectionnée, le fait de déplacer un curseur ne modifie pas obligatoirement la valeur du paramètre pilotée.

Output (affectation des curseurs C1/C2/C3/C4)

Sélectionnez la ou les sources sonores (source sonore interne et/ou source sonore externe reliée à la prise MIDI OUT) qui doivent être pilotées par les curseurs.

OFF: Aucune source n'est contrôlée.

INT : Seule la source sonore interne est pilotée.MIDI : Seules les sources externes sont pilotées.BOTH : La source interne et les sources externes sont

pilotées par la pédale.

SYS-CTRL ASSIGN

Control 1/2 (sources de commande 1/2)

Ces paramètres permettent de sélectionner deux contrôleurs (source de commande) chargés de piloter certains paramètres de Patch ou de Performance. Réglez dans chaque Patch ou Performance si ces deux sources de commande peuvent ou non être utilisées. Si oui, sélectionnez dans chaque Patch (ou Performance) les deux paramètres que vous souhaitez modifier par les sources de commandes 1 et 2.

CC01 à 95 : Contrôleurs n°1 à 95 (sauf n°6 et n°32 à 63).

PITCH BEND: Pitch Bend AFTERTOUCH: Aftertouch

* Pour pouvoir utiliser ces sources de commande, vous devez activer la prise en compte des messages MIDI des contrôleurs sélectionnés aux paramètres Système et aux paramètres de Patch/Performance.

* Vous pouvez connaître la fonction de la plupart des contrôleurs MIDI dans le tableau des fonctions MIDI. Attention : les sources de commande permettent de moduler n'importe quel paramètre (pas forcément celui qui est attribué par défaut dans *le Tableau des fonctions MIDI). Faites donc attention à ce que vous faites.*

CONTROL SOURCE

Sélectionnez les contrôleurs MIDI à utiliser comme sources de commande.

Hold (source de commande Hold)

Sélectionnez le type de message de pédale à utiliser pour maintenir les valeurs de paramètre en cours.

OFF: aucun contrôleur utilisé

HOLD1: Hold 1 (contrôleur n°64)

SOST: Sostenuto (contrôleur n°66)

SOFT: Pédale douce (contrôleur n°67)

HOLD2: Hold 2 (contrôleur n°69)

Peak (source de commande Peak)

Sélectionnez le type de message de pédale à utiliser pour maintenir les valeurs de paramètres les plus élevées reçues.

OFF: aucun contrôleur utilisé

HOLD1: Hold 1 (contrôleur n°64)

SOST: Sostenuto (contrôleur n°66)

SOFT: Pédale douce (contrôleur n°67)

HOLD2 : Hold 2 (contrôleur n°69)

Volume (source de commande du volume)

Choisissez si vous souhaitez ou non que les messages d'Expression (contrôleur n°11) agissent sur le volume d'un Patch ou d'une Performance en plus des messages de Volume (contrôleur n°7) traditionnels.

VOLUME : Seuls les messages de Volume agissent sur le volume (pas les messages d'Expression).

VOL&EXP: Les messages de Volume et d'Expression agissent sur le volume.

Aftertouch (source de commande de l'Aftertouch)

Sélectionnez le type de messages d'Aftertouch qui doivent agir sur la source sonore interne.

CHANNEL: Pression par canal

(l'Aftertouch est appliqué uniformément sur toutes les touches)

POLY: Pression polyphonique (l'Aftertouch est calculé indépendamment pour chaque touche).

CH&POLY: Pression par canal et pression polyphonique.

* Le clavier du XP-30 ne transmet pas de messages de pression polyphonique.

■ Réglages MIDI (MIDI)

Le menu MIDI permet de régler les canaux MIDI et de définir la réception des messages de System Exclusive.

* La première page du menu MIDI varie en fonction du mode dans lequel vous vous trouviez avant d'appuyer sur la touche [SYSTEM] (mode Patch/mode Performance/mode GM).

PERFORM MIDI (Performance MIDI)

Cette page vous permet d'effectuer les réglages MIDI du mode Performance. Pour effectuer ces réglages, appuyez sur la touche [SYSTEM] depuis le mode Performance, puis appuyez sur la touche [MIDI] des touches de fonctions.

Control Channel (Can. de commande des Perf.)

Fixe le canal de réception des messages MIDI de sélection des Performances (Program Change & Bank Select). Si vous ne souhaitez pas sélectionner les Performance par MIDI, réglez ce paramètre sur OFF. Si le canal de sélection des Perf. est identique à celui de sélection des Patches, c'est la sélection des Performances qui est prioritaire. Il est alors impossible de sélectionner les Patches de cette Partie par messages MIDI.

* Le canal de réception MIDI de chaque Partie se règle indépendamment pour chaque Performance.

Local

Permet de découpler la section des contrôleurs du XP-30 de sa section de génération sonore (toutes les Parties). En temps normal, laissez-le sur ON. Vous pouvez toutefois le désactiver (OFF) pour que le clavier et les contrôleurs du XP-30 ne pilotent que des sources externes.

* Servez-vous du paramètre Local (PERFORM/MIDI/MIDI) si vous ne souhaitez découpler les contrôleurs du XP-30 que de certaines Parties.

Remote

Activez (ON) ce paramètre pour piloter le générateur de son interne par un clavier externe à la place du clavier du XP-30. Dans ce cas, vous pouvez fixer le canal de transmission du clavier MIDI externe sur n'importe quel numéro. En temps normal, laissez ce paramètre sur OFF.

- * Activez (ON) ce paramètre si vous désirez piloter l'Arpégiateur depuis un appareil MID externe.
- * Si le paramètre Remote est activé (ON), tous les messages reçus à la prise MIDI IN sont retransmis à sa prise MIDI OUT.

PATCH MIDI

Effectuez à ce menu les réglages MIDI du mode Patch. Placez-vous en mode Patch, appuyez sur [SYSTEM], puis sur la touche [MIDI] des touches de fonctions.

Rx-Ch (canal de réception en mode Patch)

Fixez le canal de réception des message MIDI en mode Patch.

Tx-Ch (canal de transmission en mode Patch)

Fixez le canal de transmission des messages MIDI en mode Patch. Pour ne pas que le XP-30 transmette de messages MIDI aux appareils externes, réglez ce paramètre sur OFF. Pour que la transmission des messages MIDI se fasse sur le même canal que la réception des messages MIDI, reprenez le canal MIDI choisi au paramètre Rx-Ch.

Local

Permet de découpler la section des contrôleurs du XP-30 de sa section de génération sonore (toutes les Parties). En temps normal, laissez-le sur ON. Vous pouvez toutefois le désactiver (OFF) pour que le clavier et les contrôleurs du XP-30 ne pilotent que des sources externes.

Remote (Remote Keyboard Switch)

Activez (ON) ce paramètre pour piloter le générateur de son interne par un clavier externe à la place du clavier du XP-30. Dans ce cas, vous pouvez fixer le canal de transmission du clavier MIDI externe sur n'importe quel numéro. En temps normal, laissez ce paramètre sur OFF.

GM MIDI

Ce menu regroupe les réglages MIDI du mode GM. Placezvous en mode GM, appuyez sur la touche [SYSTEM], puis sur la touche [MIDI] des touches de fonctions.

Loca

Permet de découpler la section des contrôleurs du XP-30 de sa section de génération sonore (toutes les Parties). En temps normal, laissez-le sur ON. Vous pouvez toutefois le désactiver (OFF) pour que le clavier et les contrôleurs du XP-30 ne pilotent que des sources externes.

RECEIVE MIDI

Détermine le mode de réception des messages MIDI de sélection des Patches, kits de batterie et Performances.

Program Change (réc. des Program Change)

Activez (ON) ce paramètre pour que le XP-30 prenne en compte les messages de Program Change.

Bank Select (réception des Bank Select)

Activez (ON) ce paramètre pour que le XP-30 prenne en compte les messages de Bank Select.

TRANSMIT MIDI

Détermine le mode de transmission des messages MIDI.

Program (transmission des Program Change)

Activez (ON) ce paramètre pour que le XP-30 puisse transmettre des messages de Program Change.

Bank Sel (transmission des Bank Select)

Activez (ON) ce paramètre pour que le XP-30 transmette des messages de Bank Select. Sinon, réglez-le sur OFF.

Active Sensing (transmission de l'Active Sensing)

Activez (ON) ce paramètre pour que le XP-30 envoie des messages d'Active Sensing. Sinon, réglez-le sur OFF.

SYS-EXC MIDI (messages SysEx MIDI)

Définissez le mode de transmission et de réception des messages de System Exclusive (SysEx).

Device# (n° ID d'appareil des SysEx)

Pour que 2 appareils puissent s'échanger des messages SysEx, il faut que le message à transmettre reprenne le n° ID d'appareil de l'appareil MIDI de destination.

Rx.Exc (réception des messages SysEx)

Activez (ON) ce paramètre pour que les messages de SysEx reçus soient pris en compte. Sinon, réglez-le sur OFF.

Tx.Edit (transmission des valeurs d'édition)

Activez (ON) ce paramètre pour que toutes les modifications apportées à un Patch, une Performance ou un kit e batterie soient transmises en temps réel sous forme de SysEx. Sinon, réglez-le sur OFF.

Rx.GM (réception des SysEx GM)

Activez (ON) ce paramètre pour que les messages SysEx GM reçus soient pris en compte. Sinon, réglez-le sur OFF.

* Voir **Chapitre** 5 (p. 124) pour plus de détails sur les messages MIDI GM.

BANK-SEL GROUP (gr. de Bank Select)

Chaque Performance dispose d'un paramètre Bank Select Group (PERFORM/MIDI/TRANSMIT). Ce paramètre permet de définir le mode de transmission des messages de Bank Select lors de la sélection des Performances. Vous pouvez y indiquer le n° de banque à transmettre pour chacune des sélections BS1 à 7 faites en mode Performance.

Number (n° de groupe de Bank Select)

Sélectionnez le groupe de Bank Select (BS) désiré. Le contenu de chaque groupe de BS se détermine au moyen des paramètres Switch, MSB et LSB ci-dessous.

Switch (transmission des Bank Select)

Activez (ON) ce paramètre pour que le groupe de Bank Select sélectionné transmette le n° de Bank Select qui lui a été attribué. Dans le cas contraire, réglez-le sur OFF.

MSB (MSB du message de Bank Select)

Indiquez le MSB (octet de poids fort) du message de Bank Select correspondant au n° de BS sélectionné.

LSB (LSB du message de Bank Select)

Indiquez le LSB (octet de poids faible) du message de Bank Select correspondant au n° de BS sélectionné.

■ Fonction Phrase Preview (PREVIEW)

Ce menu vous permet de définir le mode de reproduction du motif musical déclenché par la touche [PHRASE PREVIEW].

PREVIEW MODE

Mode (mode de déclenchement)

SINGLE : Les notes indiquées aux paramètres Note 1 à 4

sont jouées l'une après l'autre.

 $\textbf{CHORD:} \ \ \, \text{Les notes indiquées aux paramètres Note 1 à 4}$

sont jouées toutes en même temps.

 $\textbf{PHRASE}: C'est \ le \ petit \ motif \ musical \ conçu \ pour \ le \ type$

(catégorie) de Patch qui est joué.

PREVIEW KEY

Note 1 à 4

Fixez la hauteur (C-1 à G9) des quatre notes à jouer lorsque le paramètre Mode (Preview Sound Mode) est réglé sur SINGLE ou CHORD.

* Ces réglages sont sans effet si le paramètre Mode est réglé sur PHRASE.

PREVIEW VELOCITY

Fixez à ce paramètre la vélocité (de 1 à 127) des quatre notes à jouer lorsque le paramètre Mode est réglé sur SINGLE ou CHORD.

* Ce paramètre est sans effet si le paramètre Mode est réglé sur PHRASE.

■ Accord de l'instrument (TUNE)

Les paramètres de ce menu vous permettent de régler l'accord de la source sonore interne et de modifier le tempérament du clavier.

* La page d'écran SCALE varie en fonction du mode dans lequel vous vous trouviez avant d'appuyer sur la touche [SYSTEM].

TUNE

Master (accord général)

Fixe l'accord général du XP-30. La valeur affichée à l'écran correspond à la hauteur (fréquence) du La4 (A4).

Key Shift (transposition)

Règle la hauteur de la source sonore interne par demi-tons.

Scale Tune (échelles)

Activez (ON) pour pouvoir jouer autrement qu'en tempérament égal. Vous pouvez fixer une échelle de jeu pour le mode Patch et une autre pour les modes Performance/GM. Réglez l'accordage de chaque note à l'écran SCALE suivant.

* L'échelle sélectionnée reste utilisée y compris lors de la réception de messages MIDI en provenance d'appareils MIDI externes.

PATCH SCALE / KEY SCALE

Création d'une échelle en mode Patch : revenez en mode Patch, appuyez sur la touche [SYSTEM], puis sur la touche [TUNE] des touches de fonctions (vous passez sur le menu PATCH SCALE). Création d'une échelle en modes Performance/GM : revenez en mode Performance, appuyez sur la touche [SYSTEM], puis sur la touche [TUNE] des touches de fonctions. Vous passez sur le menu KEY SCALE. Sélectionnez ensuite les Parties désirées au moyen des touches curseurs. Créez l'échelle en indiquant de combien sa hauteur s'éloigne du clavier tempéré en centièmes. Le mode Patch offre des écrans de réglage séparés pour touches blanches et touches noires. Effectuez le réglage pour une seule octave, (celui-ci se répercute ensuite à toutes les autres octaves). En mode Performance/GM, vous pouvez régler séparément chaque touche de chaque Partie.

* Un centième est égal à 1/100ème d'un demi-ton.

Clavier tempéré

Dans cette échelle, l'octave est divisé en 12 intervalles égaux. C'est l'échelle la plus utilisée dans la musique occidentale. C'est celle qui est en vigueur lorsque le paramètre Scale Tune est désactivé (OFF).

Tempérament pur (en Do)

Dans cette gamme, les 3 accords fondamentaux ont un son plus riche comparé au clavier tempéré. Comme cette gamme ne porte que sur une seule tonalité, toute transposition de l'accord le fait sonner faux.

Gamme arabe

Dans cette gamme, le Mi et le Si sont abaissés d'un quart de ton alors que les Do#, Fa# et Sol# sont relevés d'un quart de ton par rapport au clavier tempéré égal. L'intervalle entre le Sol et le Si, le Do et le Mi, le Fa et le Sol#, le La#, et le Do# et le Do# et le Fa# constitue une tierce parfaite (intervalle entre une tierce majeure et tierce mineure). Le XP-30 permet d'utiliser la gamme arabe en Sol, Do et Fa.

<Exemples>

Note	Clavier tempéré	Tempérament pur (en Do)	Échelle arabe
С	0	0	-6
C#	0	-8	+45
D	0	+4	-2
Eb	0	+16	-12
E	0	-14	-51
F	0	-2	-8
F#	0	-10	+43
G	0	+2	-4
G#	0	+14	+47
A	0	-16	0
Bb	0	+14	-10
В	0	-12	-49

■ Program Change (PGM CHNG)

TRANSMIT P.C (transmission des Program Change)

Ce menu vous permet de régler les Program Change permettant de sélectionner les sons d'un appareil MIDI externe par messages MIDI (Program Change & Bank Select), puis appuyez sur la touche ENTER.

Channel (canal MIDI de transmission)

Sélectionnez le canal sur lequel sont transmis les messages MIDI.

P.C# (n° de Program Change à transmettre)

Sélectionnez le n° de Program à transmettre.

Bnk-MSB (MSB du Bank Select à transmettre)

Sélectionnez le MSB (contrôleur n°0) du n° de Bank Select que vous désirez transmettre.

Bnk-LSB (LSB du Bank Select à transmettre)

Sélectionnez le LSB (contrôleur n°32) du n° de Bank Select que vous désirez transmettre.

■ Consultation d'informations diverses (INFO)

INFO EXP (Informations sur les cartes d'extension)

Le nom des cartes d'extension installées dans les ports EXP-D et EXP-E s'affichent à l'écran. Le message "------" s'affiche à l'écran pour les ports qui n'accueillent pas de carte.

- * Si vous avez installé deux cartes de même type dans les ports D et E (le même nom s'affiche dans les champs Expansion D: et Expansion E:), seules les données de la carte EXP-D peuvent être sélectionnées et utilisées. Par ailleurs, le XP-30 incorpore d'origine les données des trois cartes d'extension indiquées cidessous. Par conséquent, si le nom de l'une de ces cartes s'affiche pour les ports EXP-D ou EXP-E, vous ne pourrez utiliser que les données de ces dernières. Vous ne pourrez utiliser que celle intégrée d'origine au XP-30 (XP-A-C).
 - SR-JV80-09 "Session" (XP-A)
 - SR-JV80-02 "Orchestral" (XP-B)
 - SR-JV80-11 "Techno Collection" (XP-C)

BATTERY CHECK (VÉRIFICATION DE L'USURE DE LA PILE)

Le XP-30 est équipé d'une pile interne qui permet de conserver les données en mémoire même lorsque l'instrument n'est pas sous tension. Vous pouvez consulter à ce menu l'usure de la pile. Si c'est le message OK qui s'affiche, tout va bien. Si c'est le message LOW qui s'affiche, cela signifie que la pile est quasiment usée. Contactez dans ce cas votre revendeur Roland pour faire remplacer la pile.

hapitre 4

Chapitre 4. Réglages mémoire (Utility/Card)

Le mode Utility vous permet d'enregistrer (fonction Write) des réglages de Patches/Performances/kits de batterie, et de transmettre des données (fonction Data Transfer), ainsi que d'effectuer d'autres réglages de mémoire globaux du XP-30.

Le mode Utility/Card

Le XP-30 passe en mode Utility/Card lorsque vous appuyez sur la touche [UTIL/CARD]. Le témoin clignote. Le mode Utility/Card offre neuf fonctions, catégoriées en deux groupes : UTIL 1 et UTIL 2.

UTIL 1 (Utility 1)

UTIL ∥ 1:WRITE	2:COPY 3:	INIT 4:XFER	2 5:PRO-
1.₩		İ	TECT

WRITE

Cette fonction permet d'enregistrer les réglages de Patch, de Performance ou de kit de batterie que vous avez modifiés dans la mémoire utilisateur (p. 112).

COPY

Cette fonction permet de copier les données d'un Patch, d'une Performance ou d'un kit de batterie dans le Patch, la Performance ou le kit de batterie en cours (p. 113).

INIT (Initialisation)

Permet d'initialiser (valeurs d'usine) les paramètres du Patch, de la Performance ou du kit de batterie en cours (p. 115).

XFER (Transfert de données)

Permet de transmettre des réglages de Patch, de Performance et de kit de batterie vers un appareil MIDI externe (p. 115).

PROTECT (Protection de la mémoire utilisateur)

Cette fonction évite que la mémoire utilisateur ne soit effacée ou remplacée par erreur (p. 117).

UTIL 2 (Utility 2)

UTIL#	1:CARD 2:L	OAD 3:SAVE	4:FACTORY
2▮			RESET

CARD

Permet d'effectuer des réglages relatifs aux cartes mémoire (p. 117).

LOAD

Cette fonction charge des données en provenance de la carte mémoire dans la mémoire du XP-30 (p. 118).

SAVE


Cette fonction permet d'enregistrer des données sur la carte mémoire (p. 118).

FACTORY RESET

Cette fonction permet d'initialiser tous les réglages du XP-30 sur leurs valeurs d'usine (p. 119).

Procédure de base en mode Utility/Card

* Pour utiliser une carte mémoire, vous devez d'abord placer l'appareil hors tension, puis insérer la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.



1. Appuyez sur [UTIL/CARD], le témoin clignote. Le XP-30 passe en mode Utility/Card.

UTIL 1:WRITE 2:COPY 3:INIT 4:XFER 5:PRO-

- * Le type de données enregistrées, copiées et initialisées dépend du mode en cours au moment où vous appuyez sur [UTIL/CARD].
- **2.** Appuyez sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le groupe (UTIL 1, UTIL 2) contenant la fonction désirée.
- **3.** Sélectionnez la fonction désirée à l'aide de [◀] ou [▶] (le nom de la fonction clignote), appuyez sur [ENTER]. L'affichage de la fonction sélectionnée apparaît.
- * Vous pouvez également accéder à l'affichage de la fonction désirée en utilisant les touches numériques ou les touches de fonction pour spécifier le numéro de la fonction.
- * Si vous avez sélectionné "1: CARD" dans le groupe UTIL 2, l'affichage de CARD apparaît. Vous pouvez de nouveau sélectionner la fonction désirée.
- **4.** Réglez les paramètres correspondant à chaque fonction.
- * Pour annuler l'opération, appuyez sur la touche [EXIT].
- **5.** Appuyez sur [ENTER] pour exécuter la fonction. Lorsque l'opération est effectuée, l'écran affiche brièvement le message "COMPLETED".
- **6.** Pour revenir aux écrans UTIL 1 ou UTIL 2, appuyez sur [EXIT]. Pour revenir à l'écran du mode précédent, appuyez sur [UTIL/CARD] pour éteindre le témoin lumineux.

Enregistrement de sons sur la mémoire utilisateur (WRITE)

Si vous mettez l'appareil hors tension ou que vous sélectionnez un autre Patch/Performance/kit de batterie après avoir modifié les réglages du Patch, de la Performance ou du kit de batterie, les données modifiées sont perdues. Pour conserver ces données éditées, enregistrez-les sur la mémoire utilisateur.

Protection interne en enregistrement

La fonction **Internal Write Protect** évite que les données de la mémoire utilisateur ne soient effacées. Lorsque vous réenregistrez sur la mémoire utilisateur, vous devez désactiver la fonction Internal Write Protect. Si vous essayer d'enregistrer lorsque cette fonction est activée, l'écran suivant s'affiche.

WRITE ▮ Internal Write Protect= OŊ PROTECT ▮

Désactivez la fonction (ON à OFF) et appuyez sur [ENTER]. Appuyez sur [ENTER], pour enregistrer les données sur la mémoire utilisateur. Lorsque la fonction Internal Write Protect est désactivée, elle le reste jusqu'à la mise hors tension du XP-30.

■ Enregistrer une Performance

Les réglages d'une Performance sont enregistrés sur la mémoire utilisateur. Appuyez sur [UTIL/CARD] en mode Performance et effectuez l'enregistrement (opération Write).

PERFORM Number [ENTER]
WRITE User: 01(EasternSplit)

Performance de destination de l'enregistrement (groupe, numéro, nom)

* En maintenant [SHIFT] enfoncée et en appuyant sur [UTIL/ CARD], l'écran PERFORM WRITE s'affiche directement.

■ Enregistrement d'un Patch

Les réglages du Patch en cours sont enregistrés sur la mémoire utilisateur. Appuyez sur [UTIL/CARD] en mode Patch, puis effectuez l'enregistrement (opération Write).

PATCH Number [COMPARE]/[ENTER]
WRITE User:001(Temple of XP)

Patch de destination de l'enregistrement (groupe, numéro, nom)

* En maintenant [SHIFT] enfoncée et en appuyant sur [UTIL/ CARD], l'écran PATCH WRITE s'affiche directement.

La fonction Compare

La fonction Compare permet de lire le Patch occupant actuellement la destination d'enregistrement, afin de vous assurer que vous désirez le remplacer. Appuyez d'abord sur [UNDO/COMPARE] pour accéder à l'écran PATCH COMPARE. Vous pouvez aussi sélectionner la destination d'enregistrement sur cet écran. Après avoir sélectionné le Patch de destination de l'enregistrement, appuyez sur [EXIT] pour revenir à l'écran précédent.

PATCH Number [COMPARE]

Patch de destination de l'enregistrement (groupe, numéro, nom)

* Lorsque vous utilisez la fonction Compare pour lire un Patch, il est possible que ce dernier semble un peu différent (par rapport à une lecture normale).

■ Enregistrement d'un kit de batterie

Les réglages du kit de batterie en cours sont enregistrés sur la mémoire utilisateur. Appuyez sur [UTIL/CARD] en mode Rhythm, puis effectuez l'enregistrement (Write).

RHYTHM | Number | [COMPARE]/[ENTER] | WRITE | User:002(JazzDrumSet1)

Kit de batterie de destination de l'enregistrement (groupe, numéro, nom)

* En maintenant [SHIFT] enfoncée et en appuyant sur [UTIL/ CARD], l'écran RHYTHM WRITE s'affiche directement.

La fonction Compare

La fonction Compare permet de lire le kit de batterie occupant actuellement la destination d'enregistrement, afin de vous assurer que vous désirez le remplacer. Appuyez d'abord sur [UNDO/COMPARE] pour accéder à l'écran RHYTHM COMPARE. Vous pouvez aussi sélectionner la destination d'enregistrement sur cet écran. Après avoir sélectionné le kit de batterie de destination, appuyez sur [EXIT] pour passer à l'écran précédent.

RHYTHM ||Number | [COMPARE] |
COMPARE ||User:002(JazzDrumSet1)

Kit de batterie de destination (groupe, numéro, nom)

* Lorsque vous utilisez la fonction Compare pour lire un kit de batterie, il est possible que ce dernier semble un peu différent (par rapport à une lecture normale).

Copie des réglages (COPY)


Cette fonction permet de copier des données provenant de n'importe quel Patch, Performance ou kit de batterie vers le Patch, la Performance ou le kit de batterie en cours. Grâce à cette fonction, l'édition devient beaucoup plus aisée.

■ Copie d'une Performance

Pour copier les réglages d'une Performance, appuyez sur [UTIL/CARD] en mode Performance, puis effecutez la copie.

Copie d'une Partie de Performance

Les régalges de Partie d'une Performance seront copiés sur la Partie spécifiée de la Performance en cours.



- * Pour spécifier la Performance en cours comme Performance source, réglez le paramètre Source sur TEMP.
- * Lorsque la copie est effectuée, le signe "*" s'affiche devant le nom de la Partie de destination de la copie.

Copie des effets d'une Performance

Les réglages d'effets d'une Performance ou d'un Patch sont copiés sur la Performance en cours.



Appuyez sur [►] pour passer à l'écran suivant, puis sélectionnez le contenu de l'effet à copier.




ALL: Réglages de multi-effet, de chorus et de réverb

EFX: Réglages de multi-effet **CHORUS**: Réglages de chorus **REVERB**: Réglages de réverbération

CHO&REV : Réglages de chorus et de réverbération

Copie du nom d'une Performance

Le nom de la Performance est copié sur la Performance en cours.




Performance source de la copie (groupe, numéro, nom)

■ Copie d'un Patch

Pour copier les réglages d'un Patch vers le Patch en cours, appuyez sur [UTIL/CARD] en mode Patch et réalisez la copie.

Copie des Tones d'un Patch

Les réglages de Tones d'un Patch sont copiés vers le Tone spécifié du Patch en cours.



- * Pour spécifier le Patch en cours comme Patch source de la copie, réglez le paramètre Source sur TEMP.
- * Lorsque la copie est effectuée, le signe "*" s'affiche devant le Tone de destination de la copie.

Copie des effets de Patch

Les réglages d'effets d'un Patch ou d'une Performance sont copiés sur le Patch en cours.



Appuyez sur [►] pour passer à l'écran suivant, puis sélectionnez le contenu de l'effet à copier.



ALL: Réglages de multi-effet, de chorus et de réverb

EFX: Réglages de multi-effet **CHORUS**: Réglages de chorus **REVERB**: Réglages de réverbération

CHO&REV : Réglages de chorus et de réverbération

Chapitre 4. Réglages mémoire (Utility/Card)

La fonction Compare

Pour la copie des Tones de Patch ou des effets de Patch, vous pouvez utiliser la fonction Compare.

La fonction Compare vous permet de lire le Patch source de la copie. Pour cela, appuyez sur [UNDO/ COMPARE] pour accéder à l'écran PATCH COMPARE. Le Patch source peut aussi être modifié sur cet écran, mais vous ne pouvez pas sélectionner de Patches XP-A–E. Après sélection du Patch source, appuyez sur [EXIT] pour revenir à l'écran précédent.




Patch source de la copie (groupe, numéro, nom)

- * La fonction Compare ne peut pas être utilisée lors de la copie des Tones de Patch si un Patch TEMP ou XP-A–E est sélectionné comme source de la copie.
- * La fonction Compare ne peut pas être utilisée lors de la copie des effets de Patch si PERFORM est sélectionné comme source de la copie.
- * Attention : lorsque la fonction Compare est utilisée pour la lecture d'un Patch, celui peut sembler différent (par rapport à une lecture normale).

Copie du nom d'un Patch

Le nom d'un Patch est copié sur le Patch en cours.



■ Copie d'un kit de batterie

Pour copier un kit de batterie sur le kit en cours, appuyez sur [UTIL/CARD] en mode Rhythm et effectuez la copie.

Copie des réglages de touche d'un kit de batterie

Les réglages de touche individuels d'un kit de batterie sont copiés sur chaque touche du kit de batterie en cours.



- * Vous pouvez aussi affecter les paramètres de la note source et de la note de destination en appuyant sur les touches du clavier.
- * Lorsque la copie est effectuée, le signe "*" s'affiche devant la touche de destination de la copie.

La fonction Compare

La fonction Compare peut être utilisée pendant la copie des réglages de touche d'un kit de batterie.

Cette fonction vous permet de lire le kit de batterie occupant actuellement la source de la copie. Pour cela, appuyez sur [UNDO/COMPARE] pour accéder à l'écran RHYTHM COMPARE. Le kit de batterie source peut aussi être modifié sur cet écran, mais vous ne pouvez pas sélectionner de kits de batterie XP-A-E.

Après sélection du kit de batterie source, appuyez sur [EXIT] pour revenir à l'écran précédent.



Copy source Rhythm Set (group, number, name)

- * La fonction Compare ne peut pas être utilisée si l'un des kits de batterie XP-A–E est sélectionné comme source de la copie.
- * Attention : lorsque la fonction Compare est utilisée pour la lecture d'un kit de batterie, celui peut sembler différent (par rapport à une lecture normale).

Copie du nom d'un kit de batterie

Le nom d'un kit de batterie est copié sur le kit de batterie en cours.



Copy source Rhythm Set (group, number, name)

Initialisation des réglages (INIT)

Cette fonction permet d'initialiser les réglages du Patch, de la Performance ou du kit de batterie sur une valeur standard ou sur les valeurs par défaut (d'usine).

* Seules les données en cours sont initialisées et les données de la mémoire utilisateur ne sont pas remplacées. Pour initialiser tous les réglages sur leur valeur par défaut, exécutez l'opération Factory Reset (UTILITY/UTIL 2/FACTORY RESET).

Les données peuvent être initialisées de deux manières, selon le mode utilisé.

Mode (Mode d'initialisation)

DEFAULT : Initialise les données en cours sur les valeurs standards nommées "données initiales" (INIT PATCH, INIT PERFORM ou INIT RHYTHM). Ce mode est sélectionné lors de la création de sons.

PRESET : Initialise les données en cours de la mémoire utilisateur sur les valeurs d'usine.

* Si les données en cours sont un Patch, une Performance ou un kit de batterie de la mémoire Preset (PR-A-PR-C, E, GM) et que vous effectuez l'initialisation en spécifiant PRESET, les données seront initialisées sur la valeur de la mémoire utilisateur correspondante.

■ Initialisation d'une Performance

Pour initialiser les réglages de Performance, appuyez sur [UTIL/CARD] en mode Performance et effectuez l'initialisation.

PERFORM | Mode [ENTER]
INIT | DEFAUL]

■ Initialisation d'un Patch

Pour initialiser les réglages d'un Patch, appuyez sur la touche [UTIL/CARD] en mode Patch et exécutez l'initialisation.

PATCH | Mode [ENTER]
INIT | DEFAUL]

■ Initialisation d'un kit de batterie

Pour initialiser les réglages des kits de batterie, appuyez sur la touche [UTIL/CARD] en mode Rhythm et exécutez l'initialisation.


L'opération d'initialisation d'un kit de batterie peut aussi être utilisée pour initialiser les réglages d'un seul son d'instrument de percussion (touche) spécifié. Dans ce cas, déplacez le curseur sur Key, puis sélectionnez l'instrument de percussion à initialiser. Vous pouvez spécifier l'instrument de percussion à partir du clavier ou en appuyant sur les touches TONE SELECT [1]–[4].

Transmission des réglages (XFER)

Cette fonction vous permet de transmettre des réglages de sons ou des réglages système contenus dans la mémoire du XP-30 ou enregistrés sur une carte mémoire vers un appareil MIDI externe ou une mémoire utilisateur.

■ Transmission de données vers un appareil MIDI externe

Le processus de transmission de données de Patch, de Performance ou de kit de batterie vers un appareil MIDI externe est appelé **Bulk Dump**. Ce processus est utilisé pour sauvegarder les données de Patch, de Performance, de kit de batterie ou les données système sur un appareil MIDI externe lorsque deux XP-30 ayant les mêmes réglages de Patch, de Performance et/ou de kit de batterie sont connectés ensembles.



Pendant la transmission des données, cet écran s'affiche :

- * Pour annuler la transmission des données, appuyez sur [EXIT].
- * Pour utiliser des réglages utilisant des Patches et des formes d'onde XP-A/B/C lors de leur transmission à un autre appareil (XP-50/60/80 ou JV-1010/1080/2080), assurez-vous d'abord que cet appareil est équipé des cartes d'extension adéquates.

Chapitre 4. Réglages mémoire (Utility/Card)

Spécifiez les données à transmettre selon les combinaisons indiquées ci-dessous. Par exemple, pour transmettre les Patches utilisateur 001-020, spécifiez "PATCH USER:001-020".

Туре	Block		
ALL	USER		
	TEMP		
PERFORM	USER	01–32	
	TEMP	-PATCH	*1
		+PATCH	*2
	CTRL		
PATCH	USER	001-128	
	TEMP		
RHYTHM	USER	001-002	
	TEMP		
SYSTEM	USER		

^{*1} La Performance en cours.

Type (Type de données)

Specifiez le type de données à transmettre.

ALL: Performance, Patch et kit de batterie

PERFORM: Performance

PATCH: Patch

RHYTHM: Kit de batterie **SYSTEM:** Système

Block (Block source)

Spécifiez la source des données à transmettre.

USER: Transmet les données de la mémoire utilisateur.

TEMP: Transmet les données de la zone temporaire.


CTRL: Transmet les messages de Performance Bank Select, Performance Program Change, et les message de volume et de panoramique pour les parties dont le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est activé.

Destination

Détermine la destination de transmission MIDI.

■ Transmission de données vers la mémoire utilisateur

Vous pouvez transmettre des réglages de Patch, de Performance ou de kit de batterie à la mémoire utilisateur et des réglages système à la mémoire système. En chargeant les données de la carte mémoire ou des cartes d'extension en mémoire utilisateur, vous disposez de sons supplémentaires.



Spécifiez les données à transmettre selon les combinaisons indiquées ci-dessous. Par exemple, pour transmettre uniquement le Patch 001 du groupe PR-A, spécifiez "PATCH PR-A:001-001".

Si toutes les données spécifiées ne peuvent être stoquées sur la destination, la destination reçoit autant de données que possible. Les autres données ne sont pas transmises.

(Exemple)

Block PATCH PR-A:001-005

Destination User:127

Avec les réglages ci-dessus, si la transmission est exécutée, seuls les Patches 01 et 02 du groupe PR-A sont transmis aux Patches 127 et 128 du groupe USER.

Туре	Block		
ALL	PR-A		
	PR-B		
PERFORM	USER	01–32	
	PR-A, B	01-32	
	CARD	**	*1
PATCH	USER	001-128	
	PR-A-C, GM, PR-E	001-128	
	XP-A, B	001-255	
	XP-C	001-256	
	XP-D, E	001-***	*2
	CARD	**	*1
RHYTHM	USER	001-002	
	PR-A-C, GM, PR-E	001-002	
	XP-A, C	001-008	
	XP-D, E	001-***	*2
	CARD	**	*1
SYSTEM	Card	**	*1

^{*1} Spécifié par numéro de fichier.

Type (Type de données)

Spécifiez le type de données à transmettre.

ALL: Performance, Patch et kit de batterie

PERFORM: Performance PATCH: Patch

RHYTHM: Kit de batterie

SYSTEM: Système (autre que la section séquenceur)

^{*2} La Performance en cours et le Patch ou le kit de batterie affectés à chaque Partie de la Performance.

Selon la carte d'extension de formes d'ondes.

Chapitre 4

Block (Block source)

Spécifiez la source des données à transmettre.

USER : Transmission des données de la mémoire

utilisateur.

PR-A-C, E : Transmission des données des Presets A/B/

C/E.

GM: Transmission des données GM.

XP-A-E: Transmission des données de la carte

d'extension.

* XP-D, E peut uniquement être sélectionné lorsque la carte d'extension correspondante est installée.

CARD : Transmission des données de Performance/

Patch/kit de batterie/système enregistrées sur

une carte mémoire.



Destination

Réglez la destination de transmission sur USER.

* Si le paramètre Type est réglé sur PERFORM, PATCH ou RHYTHM, spécifiez le premier numéro de la destination.

Protection en écriture de la mémoire utilisateur (PROTECT)

Cette fonction permet de protéger en écriture la mémoire utilisateur afin d'éviter que les Patches, les Performances ou les kits de batterie ne soient accidentellement effacés.

WRITE I Internal Exclusive
PROTECT ON OFF

Internal (Protection interne en écriture)

Cette fonction évite l'enregistrement de données sur la mémoire utilisateur. Lorsqu'elle est activée (ON), les données ne peuvent pas être remplacées. Lorsqu'elle est désactivée (OFF), les données peuvent être remplacées. Lorsque le XP-30 est mis sous tension, cette fonction est activée par défaut. Vous devez la désactiver avant de remplacer les rélgages de la mémoire utilisateur. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction lors de la procédure d'enregistrement.

Exclusive (Protection exclusive)

La protection exclusive évite que les messages Sysex reçus d'un appareil MIDI remplacent les réglages de la mémoire utilisateur. Lorsque cette fonction est activée, les données ne peuvent pas être remplacées. Lorsqu'elle est désactivée, les données peuvent être remplacées par un message Sysex, même si la protection interne en écriture est activée.

Réglages relatifs à la carte mémoire (CARD)

Le XP-30 peut utiliser une carte mémoire optionnelle (S2M-5 (2 Mo) ou S4M-5 (4 Mo)).

Utilisez cette carte pour sauvegarder des données lorsque vous manquez d'espace dans le groupe USER interne ou pour que les données créées puissent être utilisées sur un autre XP-30. La carte mémoire doit être formatée avant utilisation.

* Lorsque vous sélectionnez "1: CARD" dans le groupe UTIL 2, l'écran CARD s'affiche. Sélectionnez la fonction à exécuter.

CARD 1:FORMAT | 2:RENAME | 3:DELETE | 4:INFO

Avant d'utiliser une carte mémoire

- * Mettez le XP-30 hors tension avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire. Si une carte mémoire est insérée alors que l'appareil est sous tension, les données de la carte mémoire sont susceptibles d'être détruites et la carte mémoire sera inutilisable.
- * Assurez-vous de bien enfoncer la carte mémoire dans l'emplacement prévu.
- * Ne touchez pas les contacts de la carte mémoire, cela pourrait les salir.
- * Ne retirez jamais la carte mémoire et ne mettez jamais l'appareil hors tension pendant une opération se déroulant sur la carte mémoire (formatage ou lecture/enregistrement de données).

 Vous détruiriez les données contenues sur la carte et/ou la carte deviendrait inutilisable.
- * Si vous placez l'étiquette de protection en écriture sur la zone correspondante de la carte mémoire, il est alors impossible de formater la carte ou d'y enregistrer des données. Pour formater la carte ou y enregistrer des données, l'étiquette de protection en enregistrement ne doit pas être placée. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions concernant votre carte mémoire.

Si vous essayez de formater la carte ou d'y enregistrer des données alors que l'étiquette de protection en écriture est fixée, le message suivant s'affiche:

Memory Card Write Protected

■ Formatage de la carte mémoire du XP-30 (FORMAT)

Cette fonction initialise (formate) les cartes mémoires de sorte qu'il soit possible d'y enregistrer les données du XP-30. Avant d'utiliser sur le XP-30 une nouvelle carte mémoire ou une carte mémoire utilisée sur un autre appareil, celle-ci doit être formatée sur le XP-30.


* Attention : le formatage efface toutes les données contenues sur la carte mémoire.



■ Renommer un fichier (RENAME)


Cette fonction permet de renommer un fichier de la carte mémoire.

- * Vous pouvez lui affecter un nom de 8 caractères maximum. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 46.
- * Les extensions des noms de fichiers ne peuvent pas être modifiées.




■ Effacer des fichiers (DELETE)

Cette fonction permet d'effacer des fichiers de la carte mémoire.



■ Consulter le contenu de la carte mémoire (INFO)

Cette fonction affiche le nombre de fichiers contenus sur la carte mémoire, l'espace disque disponible et la taille de chaque fichier.



Charger un fichier d'une carte mémoire vers le XP-30 (LOAD)

Un fichier de données contenant des réglages de Patch, de Performance et de kit de batterie, ainsi que des réglages système est chargé dans la mémoire interne.


* Lorsque vous chargez un nouveau fichier, il remplace les données contenues dans la mémoire. Pour conserver les données existantes, enregistrez-les sur la carte mémoire avant de charger de nouvelles données.



* Pour charger uniquement une partie des données d'un fichier, reportez-vous à la section "Transmission de données vers la mémoire utilisateur" (p. 116).

Enregistrer des données sur la carte mémoire (SAVE)

Les réglages de Patch, de Performance et de kit de batterie et les réglages système de la mémoire interne sont enregistrés comme un fichier unique sur la carte mémoire, sous le nom que vous avez spécifié.



- * Les fichiers de données contiennent un ensemble de réglages de paramètres de la source sonore. Il n'est pas possible d'enregistrer des Patches ou des Performances sur une carte mémoire.
- * Vous pouvez lui affecter un nom de 8 caractères maximum. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 46.

Rappel des réglages par défaut (FACTORY RESET)

Cette opération permet de restaurer tous les réglages d'usine du XP-30.

* Si la mémoire interne du XP-30 contient des données importantes, elles seront toutes effacées par cette opération. Pour les conserver, vous devez les sauvegarder sur une carte mémoire optionnelle (p. 118) ou sur un séquenceur MIDI externe (p. 115).

FACTORY | [ENTER]

* Si la fonction de protection interne en écriture est activée, l'écran suivant s'affiche et l'opération Factory Reset n'est pas exécutée.

WRITE ▮ Internal Write Protect= OŊ PROTECT ▮


Passez de la valeur ON à OFF et appuyez sur la touche [ENTER] pour désactiver la fonction de protection. Le message "Are You Sure?" s'affiche, appuyez alors sur la touche [ENTER] pour confirmer.

Chapitre 5. Utilisation du XP-30 comme module GM

Le XP-30 offre un **mode GM** — mode permettant de créer et de relire toutes les séquences GM (séquences musicales conçues pour les modules de sons GM). Vous pouvez relire toutes les séquences GM du commerce et même modifier certains de leurs réglages pour améliorer le rendu sonore.

Passage en mode GM

Le mode GM rend le générateur sonore du XP-30 compatible avec la norme GM . Le mode GM est un type particulier de Performance dans lequel un kit de batterie GM est affecté à la Partie 10 et des Patches affectés aux autres Parties. Vous pouvez sauvegarder les réglages effectués en mode GM en mémoire utilisateur.



Le menu GM PLAY affiche un Patch ou un kit de batterie affecté à chacune des Parties. Dès que vous passez en mode GM, le kit de batterie GM se voit affecté à la Partie 10 et le Patch Piano 1 à toutes les autres Parties. Vous pouvez ensuite librement choisir les Patches et les kits de batterie désirés.

1. Passez en mode GM (sur le menu GM PLAY) en tenant enfoncée la touche [SHIFT] et en appuyant sur la touche [PERFORM].

Lorsque vous faites passer le XP-30 en mode GM, il se réinitialise sur les réglages par défaut de la norme GM.

- **2.** Passez d'une Partie à l'autre via les touches [◄] / [►].
- **3.** Attribuez les Patches et les kits de batterie aux Parties selon la procédure normale de sélection.

■ Réinitialisation du XP-30 sur les réglages GM par défaut

Pour relire correctement une séquence GM, il faut que le générateur sonore du XP-30 soit ramené sur les réglages par défaut établis par la norme GM. Le générateur sonore du XP-30 est réinitialisé dans les cas suivants :

- Lorsque le XP-30 passe en mode GM.
- Lorsque le XP-30 reçoit un message GM System On en provenance d'un appareil MIDI externe.
- Lorsque le générateur sonore du XP-30 rencontre un message GM System On au cours de la lecture d'une séquence.

À la mise sous tension :

- Lorsque vous lancez la commande GM Initialize (p. 128).
- * Comme les réglages d'effets ne sont pas pris en compte par la norme GM, il ne sont pas réinitialisés sauf si vous lancez la commande GM Initialize (DEFAULT) ou Factory Reset.

Message de réinitialisation GM System On

Le message GM System On ramène les régalges du XP-30 sur les valeurs par défaut établies par la norme GM afin de le rendre compatible General MIDI.

* Si le paramètre Rx GM (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) est désactivé (OFF), les messages GM System On ne sont pas pris en compte.

■ Lecture d'une séquence GM

Lorsque le XP-30 est en mode GM, il reproduit fidèlement toutes les séquences créées au format GM. Néanmoins, il est doté de fonctions qui permettent d'améliorer encore davantage le rendu sonore de ces séquences GM. Attention, si vous exploitez ces fonctions, les séquences risquent de ne plus être totalement compatibles avec les modules de sons GM traditionnels.

- * Le XP-30 n'est pas compatible avec le format GS (format créé par Roland afin de standardiser les fonctions des sources sonores multitimbrales). Il ne peut donc pas reproduire fidèlement les séquences créées au format GS (portant le logo GS).
- * Un message de réinitialisation GM System On est en général inséré au début de chaque séquence GM. Par conséquent, si vous lancez la lecture d'une séquence GM depuis le début, le XP-30 va de lui-même passer en mode GM. Par contre, si vous lancez la lecture depuis le milieu du morceau, le XP-30 risque de ne pas passer automatiquement en mode GM et la séquence ne pourra être reproduite correctement. Pour plus de prudence, nous vous conseillons donc de passer manuellement en mode GM afin de lancer la lecture d'une séquence à ce format.

Coupure d'une Partie (Mute)

Lorsque vous passez en mode GM, toutes les Parties prennent par défaut en compte les messages MIDI qu'elles reçoivent. Pour couper une Partie, désactivez (OFF) son paramètre Rx (réception).

1. Vérifiez que la touche [EDIT] est éteinte. Si elle ne l'est pas, appuyez sur la touche [EDIT].

À ce moment-là, c'est l'état activé/désactivé des Parties qu'affichent les témoins des touches de fonctions. Lorsque le témoin [1-8/9-16] est éteint, c'est l'état des Parties 1 à 8 que vous consultez. Lorsque le témoin [1-8/9-16] est allumé, c'est l'état des Parties 9 à 16 que vous consultez. Une Partie est audible lorsque le témoin de la touche de fonction correspondante est allumé. Une Partie est coupée lorsque le témoin de la touche de fonction correspondante est éteint.

2. Activez ou coupez les Parties désirées par le biais des touches de fonctions.

Chapitre 5

Édition des réglages GM

Le mode GM offre différents paramètres réglables pour chaque Partie. Vous avez la possibilité de personnaliser la lecture de la séquence GM en modifiant ses réglages d'effets, de panoramique et de volume.

- * Lors de l'initialisation en mode GM (p. 128), tous ces réglages sont perdus.
- **1.** Passez au menu GM PLAY en tenant enfoncée la touche [SHIFT] et en appuyant sur la touche [PERFORM].
- **2.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume).
- **3.** Sélectionnez le groupe de menus désiré via les touches de fonction

Le témoin de la touche utilisée se met à clignoter.



- * En mode GM, vous pouvez appuyer sur les touches de fonctions [2/10(EFFECTS)], [4/12(PART)] et [8/16(INFO)].
- **4.** Sélectionnez la page d'écran désirée via les touches [▲] ou [▼].
- **5.** Si vous avez choisi un menu réglable séparément pour chaque Partie, le numéro de la Partie active s'affiche à l'écran. Pour changer de Partie, appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'éteint), puis sélectionnez la Partie désirée via la touche [1-8/9-16] et les touches de fonctions.
- **6.** Amenez le curseur sur le paramètre à éditer au moyen des touches [◀] ou [▶].
- **7.** Fixez la valeur désirée à l'aide de la molette VALUE, des touches [INC]/[DEC] ou du pavé numérique.
- * En cas d'erreur ou si le résultat ne vous satisfait pas, appuyez sur la touche [UNDO/COMPARE]. Ceci annule l'opération et rétablit la valeur précédemment en vigueur.
- **8.** Pour passer sur un autre groupe de menus, appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume), puis servez-vous des touches de fonctions..
- * Vous pouvez aussi changer de groupe de menus en tenant enfoncée [SHIFT] et en utilisant les touches [◀] et [▶]. Étant disponible même lorsque la touche [EDIT] est allumée, cette opération offre un gain de temps et de procédure appréciable.
- **9.** Répétez les étapes 3 à 8 pour les autres réglages désirés.
- **10.** Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur la touche [EXIT] pour revenir au menu GM PLAY.
- * Vous pouvez également vous servir des curseurs Palette comme

vous le feriez pour l'édition en mode Performance (p. 65).

■ Réglage des effets en mode GM (EFFECTS)

La procédure de réglage des effets en mode Performance et en mode GM est quasiment identique. Voir **Réglages des effets (EFFECTS)** (p. 85) pour plus de détails. Réglez les sections d'effets EFX/Chorus/Reverb effects

* Un "x" affiché à côté à droite du nom du menu indique que la section d'effet correspondante est désactivée. Activez-la avant de procéder aux réglages (p. 62).

OUTPUT

utilisées en mode GM.

Sélectionnez les sections d'effets à utiliser par chaque Partie.

Output Assign (affectation aux effets)

Si le paramètre Output Assign d'une Partie est réglé sur MIX, le son de celle-ci est dirigé en sortie sans passer par la section d'effets EFX. S'il est réglé sur EFX, le son transite par la section EFX avant d'être dirigé en sortie. S'il est réglé sur PATCH, le son de la Partie est dirigé ou non dans la section EFX selon les réglages du Patch GM affecté à la Partie. Le paramètre Output Level permet de fixer le volume de chaque Partie.

Chorus (niveau de chorus)

Fixe le niveau de chorus de chaque Partie.

Reverb (niveau de réverbération)

Fixe le niveau de réverbération de chaque Partie.

GM EFX TYPE (type d'effet EFX)

Sélectionnez le type d'effet EFX à utiliser en mode GM.

Type (type d'effet EFX)

Sélectionnez le type d'effet désiré. Voir "**Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)**" (p. 93) pour plus de détails.

GM EFX PRM (paramètres d'effet EFX)

Procédez au réglage des paramètres du type d'effet EFX sélectionné au paramètre Type. Voir "Types d'effets de la section EFX (paramètre EFX)" (p. 93) pour plus de détails.

GM EFX OUT (routage de l'effet EFX)

Choisissez le mode de routage des Parties dont le paramètre Output Assign est réglé sur EFX.

* Les réglages de ce paramètre n'ont aucun effet sur les Parties dont le paramètre Output Assign est réglé sur MIX.

Mix Out (dosage EFX)

Fixe le dosage entre le signal direct et le son de l'effet EFX.

Chapitre 5. Utilisation du XP-30 comme module GM

Chorus (niveau de chorus)

Fixe le niveau de chorus de la section EFX.

Reverb (niveau de réverbération)

Détermine le niveau de la réverbération appliqué au son.

GM CHORUS

Menu de réglage de la section Chorus du mode GM.

* En mode GM, tous les paramètres de chorus propres au Patch GM de chaque Partie sont ignorés à l'exception du paramètre Level (niveau de chorus).

Rate (fréquence du chorus)

Fixe la fréquence de modulation du chorus.

Depth (profondeur du chorus)

Fixe la profondeur de modulation du chorus.

Delay (temps de retard du chorus)

Fixe la durée que met le son du chorus à se déclencher après l'apparition du signal direct. Plus la valeur est élevée, plus le son est spacieux.

Fbk (niveau de réinjection)

Fixe la quantité de son du chorus à réinjecter à l'entrée.


Level (niveau de chorus)

Règle le volume du son de chorus.


Out (routage du chorus)

Sélectionnez le placement des sections Chorus et Reverb.


MIX: Les sons de chorus et de réverbération sont mélangés.



REV: Le son de chorus est envoyé dans la réverbération.



M+R: Les sons traité/non sont mélangés.



GM REVERB

Menu de réglage de la section de réverbération du mode GM.

* En mode GM, tous les paramètres de réverbération propres au Patch GM de chaque Partie sont ignorés à l'exception du paramètre Level (niveau de réverbération).

Type (type, réverbération/délai)

Sélectionnez le type d'effet désiré.

ROOM1: réverbération dense dotée d'un déclin court réverbération faible dotée d'un déclin court

STAGE1: réverbération longue

STAGE2: réverbération riche en premières réflexions

HALL1: réverbération claire réverbération riche

DELAY: délai (effet d'écho) traditionnel

PAN-DLY : délai dont les échos se déplacent entre la gauche

et la droite

Time (temps de réverbération/retard)

Fixe le temps de réverbération. Si vous avez choisi un effet DLAY ou PAN-DLY au paramètre Type, ce paramètre permet de fixer la durée que met le premier écho à se déclencher après l'apparition du signal direct.

Fbk (niveau de réinjection)

Fixe la quantité du son de délai à réinjecter à l'entrée de l'effet. Plus la valeur est élevée, plus il y a d'échos.

* Ce paramètre est sans effet si vous avez opté pour un effet de type réverbération (ROOM1 à HALL2).

HF Damp (atténuation des aiguës)

Fixe la fréquence au-dessus de laquelle la réverbération est atténuée. Plus cette fréquence est basse, plus les fréquences aiguës sont atténuées et plus le son de la réverbération est doux et discret. Si vous ne désirez pas atténuer les fréquences aiguës de la réverbération, réglez ce paramètre sur BYPASS.

Level (niveau de réverbération/délai)

Règle le volume de la réverbération ou des échos.

Précision sur les effets des modules de sons compatibles GM

La plupart des modules de sons compatibles GM offrent uniquement des sections de réverbération et de chorus, conformément aux directives de la norme GM niveau 1. Par conséquent, toute séquence GM créée sur le XP-30 et exploitant les trois sections d'effets EFX, Chorus et Reverb risque de ne pas être parfaitement reproduite sur d'autres modules compatibles GM.

■ Réglage d'une Partie (PART)

Permet de sélectionner le Patch à attribuer à chaque Partie.

Number (n° de Patch GM)

Indiquez le numéro (001 à 128) du Patch GM.

* En mode GM, vous n'avez pas la possibilité de sélectionner les Patches USER, ni les Patches PRESET A/B/C/E.

SETTING

Règle le volume, le panoramique et la hauteur des Parties.

Volume

Règle le volume de chaque Partie.

Pan (panoramique)

Place le son de chaque Partie dans l'espace stéréo. L64 place le son à fond à gauche, 0 au centre et 63R à fond à droite.

* Toute modification des paramètres Volume et Pan se répercute sur les menus INFO ci-après.

Coarse (accord grossier)

Permet de régler la hauteur de chaque Partie demi-ton par demi-ton (sur une plage de -4 à +4 octaves).

Fine (accord fin)

Permet de régler précisément centième par centième la hauteur fixée au paramètre Coarse (-50 à +50 centièmes).

* 1 centième est égal à un 1/100ème de demi-ton.

■ Consultation des réglages MIDI de chaque Partie (INFO)

Ce menu permet de consulter le mode de réception de certains messages MIDI afin de savoir rapidement si la source sonore répond bien aux messages transmis par le clavier et les contrôleurs MIDI externes.

Vous pouvez modifier la valeur de tous les paramètres (sauf paramètre Voice). Toute modification se résulte en la transmission d'un message MIDI enregistrable sur un séquenceur.

Mod (messages de modulation)

Breath (messages de souffle)

Foot (messages de commutateur au pied)

Vol (messages de volume)

Pan (messages de panoramique)

Exp (messages d'expression)

Hold (messages Hold 1)

Bend (messages de Pitch Bend)

Aftertouch (messages d'Aftertouch)

Voices (messages sur les voies)

Fonctions d'aide du mode GM (GM Utility)

Vous pouvez, en mode GM , copier des réglages d'effets, faire passer le XP-30 en mode GM et transmettre les réglages du mode GM au moyen des fonctions Utility.

Procédure simple

1. En mode GM, appuyez sur la touche [UTIL/CARD] (son témoin se met à clignoter).

Le XP-30 passe en mode Utility/Card.

2. Passez sur le menu UTIL 1 via les touches $[\Lambda]$ ou [V].

UTIL 1:----|2:COPY|3:INIT|4:XFER|5:----

- * Les fonctions du menu UTIL 2 sont également accessibles depuis le mode GM. La procédure est la même que dans les autres modes.
- **3.** Sélectionnez la fonction désirée au moyen des touches [◀] ou [▶] (le nom de la fonction retenue se met à clignoter), puis appuyez sur la touche [ENTER].

Le XP-30 passe alors sur le menu de la fonction choisie.

- * Vous pouvez également passer sur le menu de la fonction désirée en saisissant son numéro à l'aide du pavé numérique ou des touches de fonctions.
- **4.** Réglez les paramètres de chaque fonction selon vos
 - Appuyez sur la touche [EXIT] pour annuler la procédure.
- **5.** Lancez la fonction en appuyant sur la touche [ENTER]. Le message "COMPLETED" s'affiche quelques instants à l'écran une fois l'opération effectuée.
- **6.** Pour revenir sur le menu UTIL 1, appuyez sur la touche [EXIT]. Pour revenir au menu GM PLAY, appuyez sur la touche [UTIL/CARD] (son témoin s'éteint).

■ Copie de réglages d'effets

Cette fonction permet d'attribuer au mode GM les réglages d'effet d'un Patch ou d'une Performance.



Passez au menu suivant en appuyant sur la touche [►], puis sélectionnez les éléments de l'effet à affecter au mode GM.



ALL: Réglages des sections EFX, Chorus et Reverb

EFX : Réglages de la section EFXCHORUS : Réglages de la section ChorusREVERB : Réglages de la section Reverb

CHO&REV: Réglages des sections Chorus et Reverb

■ Initialisation en mode GM

GM	Mode	[ENTER]
TMTT	GM-ON	

* Comme la fonction GM Initialize ne réinitialise que les données du mode GM, les données stockées en mémoire utilisateur sont remises à zéro. Pour réinitialiser la totalité des réglages sur les valeurs par défaut, servez-vous de la fonction Factory Reset

Le mode GM offre deux méthodes de réinitialisation.

GM-ON: Réinitialise le mode GM (GM System On).

DEFAULT: Réinitialise la totalité des réglages du mode GM, y compris les réglages d'effet.

■ Transfert des réglages du mode GM (XFER)

TRANSFER! Type|Block [ENTER]
TO MIDI | GM|Ctrl →MIDI

Les réglages du mode GM ne peuvent pas être sauvegardés en mémoire utilisateur. Pour pouvoir conserver vos réglages GM, vous devez donc les transmettre sous forme de messages MIDI à un appareil MIDI externe.

Préparez l'appareil MIDI externe en enregistrement, puis appuyez sur la touche [ENTER].

Voici les différents réglages GM transmis pour chaque Partie.

- n° de Programme du Patch GM
- Volume (contrôleur n°7)
- Panoramique (contrôleur n°10)
- Niveau de réverbération (contrôleur n°91)
- Niveau de chorus (contrôleur n°93)
- Sensibilité du Pitch Bend
- Accord fin
- Accord grossier
- * Pour ne pas transmettre les réglages d'une Partie, désactivez (OFF) son paramètre Rx (p. 124).

Chapitre 6. Aides à l'utilisation du XP-30

Ce chapitre vous donne différents conseils d'utilisation du XP-30. C'est en mettant en pratique ces conseils sur le XP-30 que vous découvrerez et maîtriserez toute sa puissance.

Utilisation des Patches

■ Accentuation de l'action du filtre

Pour renforcer les caractéristiques de filtre, réglez le paramètre Type (PATCH/COMMON/STRUCT) sur 2, puis placez en série le filtre TVF du Tone 1 et celui du Tone 2. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons accentuer l'action du filtre sur le Patch "PR-C:014 MKS-80 Brass".

- Sélectionnez le Patch PR-C:014 MKS-80 Brass au menu Play (PATCH).
- **2.** Appuyez sur la touche [FILTER/ENV] (son témoin s'allume).
- **3.** Déplacez le curseurs CUTOFF et RESO en cours de jeu. Ecoutez le résultat obtenu.
- **4.** Réglez le paramètre Type (PATCH/COMMON/STRUCT) sur 2.
- **5.** Déplacez de nouveau les curseurs CUTOFF et RESO. et écoutez le résultat obtenu.

Remarquez comment l'action du filtre a évolué.

* SI le résultat n'est pas très perceptible, appuyez sur la touche [EFFECTS ON/OFF] pour désactiver chaque section d'effet (EFX, Chorus, Reverb) (p. 62).

■ Calage des notes d'un temps fort sur un temps faible

- **1.** Sélectionnez le Patch PR-A:087 Music Bells au menu PATCH PLAY et écoutez le son.
- 2. Passez sur le menu TONE DELAY (PATCH/WAVE).
- **3.** Sélectionnez le Tone 1.
- **4.** Réglez le paramètre Mode du Tone 1 sur PLAYMATE et son paramètre Time sur 32.
- **5.** Appuyez sur les notes du clavier XP-30 toujours sur un même tempo. Vous remarquez que les Tones 1 et 2 se déclenchent tour à tour. Le Tone 1 se déclenche précisément entre le moment où vous appuyez sur la touche et la note suivante. Testez cette fonctions avec différents réglages, différentes formes d'onde ou différentes hauteurs.
- * Le Tone 1 ne se déclenche pas si l'intervalle entre les deux notes est supérieur ou égal à deux secondes.

■ Maintien d'une note et de la modulation

En général, la pédale Hold permet de maintenir (Sustain) les notes en cours de déclenchement. Par contre, tous les effets appliqués sur cette note ne sont pas pris en compte par la pédlae Hold et ne sont donc pas maintenus. Pour que ceux ci soient maintenus, appliquez la procédure suivante :

- 1. Reliez une pédale optionnelle à l'entrée HOLD PEDAL.
- **2.** Sélectionnez un Patch (PR-C:110 Crash Pad, etc.) auquel est appliqué un effet lorsque vous déplacer le levier de modulation depuis le menu PATCH PLAY.
- **3.** Réglez le paramètre Hold (SYSTEM/CONTROL/CONTROL SOURCE) sur HOLD1.
- **4.** Passez sur le menu PEAK & HOLD (PATCH/CONTROL) et réglez le paramètre Ctrl 1 sur HOLD.
- **5.** Jouez une note et appuyez sur la pédale tout en relevant le levier de modulation.
- **6.** Si vous relâchez la touche et le levier, vous pouvez constater que la note jouée et l'effet produit par le levier de modulation persistent.

■ Synchronisation du cycle du LFO sur l'horloge système

- **1.** Sélectionnez le Patch PR-B:052 Blade Racer depuis le menu PATCH PLAY.
- Réglez le paramètre Source (PATCH/COMMON/ PATCH CLOCK) sur SYSTEM.
- **3.** Veillez à ce que le paramètre EXTSync de chaque Tone (PATCH/LFO/LFO 1, 2) soit réglé sur CLOCK.
- **4.** Réglez le paramètre Clock Source (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) sur INT.
- Lorsque le paramètre Clock Source est réglé sur MIDI, vous pouvez caler le cycle du LFO sur le tempo transmis par un appareil MIDI externe.
- **5.** Appuyez sur les notes du clavier tout en modifiant la valeur du paramètre System Tempo (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP).
- **6.** Fixez la profondeur de modulation désirée de chaque Tone aux menus LFO DEPTH1:2 (PATCH/LFO).
- * Si vous avez opté pour PR-B:047, 049, 051–056, 069, PR-C:034, 093, 097, 099 ou 123, il est également possible de synchroniser le LFO sur l'horloge système en réglant le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur SYSTEM. Faites le test.

■ Calage des paramètres EFX sur l'horloge système

- Sélectionnez le Patch PR-C:094 Albion depuis le menu PATCH PLAY.
- **2.** Réglez le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur SYSTEM.
- **3.** Veillez à ce que le paramètre Type (PATCH/EFFECTS/PATCH EFX TYPE) soit réglé sur STEP-FLANGER.
- **4.** Faites passer le paramètre Step Rate (PATCH/ EFFECTS/PATCH EFX PRM) sur une valeur de note.
- **5.** Réglez le paramètre Clock Source (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) sur INT.
- **6.** Appuyez sur les touches du clavier tout en faisant défiler différentes valeurs du paramètre System Tempo (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP).

Vous pouvez remarquer que le tempo de la modulation du Patch se cale sur l'horloge système du XP-30.

Vous pouvez caler la valeur des paramètres de l'effet EFX sur l'horloge système lorsque vous avez sélectionné les différents types pour le paramètre EFX Type.

Туре	Paramètre EFX
16: STEP-FLANGER	Paramètre Step Rate
19: TRIPLE-TAP-DELAY	Paramètre Delay L–R
20: QUADRUPLE-TAP-DELAY	Paramètre Delay 1-4

* Sur les Patches PR-B:057, 065, 068, PR-C:094, 096 et 098, il est également possible de synchroniser la modulation du paramètre de l'effet EFX sur l'horloge du séquenceur en faisant passer le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur SYSTEM. Faites l'essai.

Modification de la vitesse de rotation de l'effet Rotary au moyen d'une pédale

- Passez au menu CONTROL PEDAL (SYSTEM/ CONTROL) et réglez le paramètre Assign sur CC04:FOOT-TYPE.
- **2.** Sélectionnez le Patch PR-A:054 Rocker Spin depuis le menu PATCH PLAY.

Ce Patch utilise le l'effet EFX ROTARY.

- **3.** Passez sur le menu PATCH EFX CTRL (PATCH/ EFFECTS), puis réglez le paramètre Speed sur FOOT:+63.
- **4.** Reliez une pédale optionnelle à l'entrée CONTROL PEDAL en face arrière.
- **5.** Appuyez sur la pédale pour accélérer la vitesse de rotation de l'effet et relâchez la pédale pour la ralentir.

■ Calage du tempo des boucles sur l'horloge système

La carte d'extension XP-C interne regroupe des Patches constituées de boucles dotées d'un tempo (BPM). Vous avez la possibilité de synchroniser ces boucles sur le tempo de l'horloge système.

- **1.** Sélectionnez le Patch XP-C:001 Teknoperator depuis le menu PATCH PLAY.
- **2.** Réglez le paramètre Source (PATCH/COMMON/PATCH CLOCK) sur SYSTEM.
- **3.** Passez sur le menu WAVE (PATCH/WAVE).
- **4.** Changez le Tone au moyen des touches TONE SELECT [1] à [4] et cherchez un Tone constitué de formes d'ondes dotées d'une indictation en BPM .

Le nom de la forme d'onde s'affiche entre parenthèses () sous le paramètre Number. Dans notre exemple, vous pouvez remarquer que le Tone 1 du Patch utilise une forme d'onde du nom de 132:Detroit.

- **5.** Passez sur le menu TONE DELAY (PATCH/WAVE).
- **6.** Réglez le paramètre Mode du Tone 1 sur TEMPO-SYNC.
- **7.** Réglez le paramètre Clock Source (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) sur INT.
- **8.** Appuyez sur les touches du clavier tout en faisant défiler les valeurs du paramètre System Tempo (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP).

Le tempo de la boucle change alors en fonction du tempo de l'horloge système.

* La boucle est reproduite au tempo de l'horloge système, quelle que soit la note jouée. Les réglages de hauteur et de FXM ne sont pas pris en compte.

■ Déplacement du son dans l'espace stéréo en temps réel par le biais du curseur C1

Vous pouvez affecter diverses fonctions au curseur C1. Dans cet exemple, servez-vous du curseur C1 pour déplacer le son dans l'espace stéréo (fonction de panoramique).

- 1. Passez au menu C1 ASSIGN (SYSTEM/CONTROL).
- 2. Réglez le paramètre Assign sur CC10:PANPOT.
- * Le paramètre Assign peut être réglé sur d'autres valeurs qui produiront un effet différent.
- 3. Sélectionnez un Patch au menu PATCH PLAY.
- **4.** Appuyez sur la touche [CONTROLLER] (son témoin s'allume).
- **5.** Déplacez le curseur C1 tout en jouant sur le clavier. Vous pouvez remarquer que le son se place entre la droite et la gauche.
- * Si vous avez du mal à percevoir le résultat obtenu, désactivez les sections d'effes (EFX, Chorus, Reverb) en appuyant sur la touche [EFFECTS ON/OFF] (p. 62).

Emploi comme clavier maître

■ Sélection simultanée de plusieurs sons d'un appareil MIDI externe

Le fait de changer de Performance sur le XP-30 transmet à l'appareil MIDI externe les n° de Bank Select et de Program correspondant, permettant de sélectionner un son sur l'appareil MID externe.

En définissant le n° de Bank Select et le n° de Program Change de chaque Partie en fonction des sons que vous souhaitez sélectionner sur l'appareil MIDI externe, vous avez la possibilité de sélectionner les sons de l'appareil MIDI externe depuis le XP-30.

- Sélectionnez la Partie chargée de piloter l'appareil MIDI externe.
- 2. Passez au menu BANK-SEL GROUP (SYSTEM/MIDI).
- **3.** Indiquez au paramètre Number le groupe de Bank Select correspondant au n° de Bank Select de l'appareil MIDI externe, activez (ON) le paramètre Switch pour le groupe en question, puis réglez les paramètres LSB et MSB.
- **4.** Passez sur le menu MIDI (PERFORM/MIDI) de la Partie chargée de piloter l'appareil MIDI externe, reprenez au paramètre Channel le n° du canal de réception de l'appareil MIDI externe, puis activez le paramètre Tx.

- **5.** Passez au menu TRANSMIT (PERFORM/MIDI), puis reprenez au paramètre Bank Select Group le groupe de Bank Select choisi à l'étape 3.
- **6.** Passez au menu PATCH (PERFORM/PART) et reprenez au paramètre Number le numéro de Programme du son à sélectionner sur l'appareil MIDI externe.
- * Si les n° de Programme de l'appareil MIDI externe vont de 01 à 127, ajoutez toujours une unité (+1) à la valeur de l'appareil externe au niveau du paramètre P.C Number.
- **7.** Sauvegardez la Performance.
- **8.** Passez à une autre Performance, puis revenez sur la Performance sauvegardée afin de vérifier si l'appareil MIDI externe s'est bien calé sur les sons désirés. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos réglages et l'appareil MIDI externe.

Sélection des sons par la pédale


Vous pouvez changer de Patch, de Performance ou de kit de batterie au moyen d'un commutateur au pied.

- 1. Reliez une pédale à l'entrée CONTROL PEDAL.
- Passez au menu CONTROL PEDAL (SYSTEM/ CONTROL), puis réglez le paramètre Assign sur 98:PROG-UP.
- **3.** Passez sur le menu PLAY de la source sonore désirée (Patch, Performance ou kit de batterie).
- **4.** Chaque pression sur la pédale vous fait alors passer au Patch, à la Performance ou au kit de batterie suivant.

Utilisation avec des appareils MIDI externes

■ Pilotage d'appareils MIDI depuis le XP-30

1. Reliez la prise MIDI OUT du XP-30 à la prise MIDI IN de l'autre appareil MIDI par le biais d'un câble MIDI.



2. Réglez le canal de transmission du XP-30 sur le canal de réception de l'appareil MIDI externe.

Les paramètres ci-dessous déterminent le canal de transmission en fonction du mode dans lequel vous vous trouvez.


- Si vous êtes en mode Patch

Paramètre Tx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI).

Si vous êtes en mode Performance
 Paramètre Channel (PERFORM/MIDI/MIDI).
 Activez (ON) le paramètre Tx (PERFORM/MIDI/MIDI).

3. Pour que le clavier et les contrôleurs pilotent uniquement la source sonore de l'appareil externe, désactivez (OFF) le paramètre Local (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI) / (SYSTEM/MIDI/PERFORM MIDI).


Si vous souhaitez piloter plusieurs appareils externes, reliez ces derniers en série au moyen de leur prise MIDI THRU.



* Veillez à ne pas "cascader" plus de trois appareils MIDI externes par le biais des prises MIDI IN → THRU → IN → THRU, etc, car le signal MIDI risque de se dégrader et des erreurs risquent de se produire. Dans ce cas, optez pour un boîtier MIDI Thru. Un boîtier MIDI Thru distribue un même signal MIDI à plusieurs appareils MIDI sans perte de données ni dégradation du signal.

Pilotage de la source sonore depuis un appareil MIDI externe

1. Reliez la prise MIDI OUT de l'appareil MIDI externe à la prise MIDI IN du XP-30 par le biais d'un câble MIDI.



2. Réglez le canal de réception du XP-30 sur le canal de transmission de l'appareil MIDI externe.

Les paramètres ci-dessous déterminent le canal de réception en fonction du mode dans lequel vous vous trouvez.

- Si vous êtes en mode Patch

Paramètre Rx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI).

Si vous êtes en mode Performance
 Paramètre Channel (PERFORM/MIDI/MIDI).

Activez (ON) le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI).

■ Sélection des sons du XP-30 depuis un appareil MIDI externe

Vous pouvez sélectionner à distance les Patches, les Performances et les kits de batterie XP-30 en lui transmettant des messages de Bank Select (contrôleurs n° 0 et 32) et de Program Change. Autrement dit, toute sélection d'un son sur l'appareil MIDI externe se traduit par l'envoi du message MIDI correspondant au XP-30, et donc la sélection du Patch de la Performance ou du kit de batterie correspondant.

* Si le XP-30 reçoit uniquement des messages de Program Change (sans message de Bank Select), seuls les sons du groupe en cours (PR-A ou USER, par exemple) peuvent être sélectionnés.

Sélection des Patches

Le tableau ci-dessous vous montre quels sont les messages MIDI à transmettre au XP-30 pour pouvoir sélectionner les Patches des différents groupes.

Groupe	Numéro	Bank S MSB	elect LSB	N° de Programme
USER	1-128	80	0	1–128
PR-A	1-128	81	0	1–128
PR-B	1-128	81	1	1–128
PR-C	1-128	81	2	1–128
PR-D (GM)	1-128	81	3	1–128
PR-E	1-128	81	4	1–128
XP-A	1-128	84	0	1–128
XP-A	129-255	84	1	1–127
XP-B	1-128	84	2	1–128
XP-B	129-255	84	3	1–127
XP-C	1-128	84	4	1–128
XP-C	129-256	84	5	1–128
XP-D	1-128	84	6	1–128
XP-D	129-256	84	7	1–128
XP-E	1-128	84	8	1–128
XP-E	129–256	84	9	1–128

<Exemple>

Sélection du Patch n° du groupe PR-B depuis un appareil MIDI externe.

Transmettez les données au XP-30 dans l'ordre suivant : (Valeurs exprimées en décimal).

Contrôleur n°0 (touche Bank Select MSB), valeur 81. Contrôleur n°32 (touche Bank Select LSB), valeur 1. Program n°10.

Sélection des Performances

Le tableau ci-dessous vous montre quels sont les messages MIDI à transmettre au XP-30 pour pouvoir sélectionner les Performances des différents groupes.

Groupe	Numéro	Bank Select MSB LSB		N° de Programme
USER	1–32	80	0	1–32
PR-A	1–32	81	0	1-32
PR-B	1–32	81	1	1–32

Pour pouvoir sélectionner une Performance, il faut que le canal MIDI de l'appareil source soit réglé sur le Canal de commande (Control Channel) du XP-30 (SYSTEM/MIDI/PERFORM MIDI). Pour pouvoir sélectionner le Patch ou le kit de batterie d'une Partie, il faut que le canal de transmission de l'appareil externe soit réglé sur le canal de réception de la Partie en question. Toutefois, si le paramètre Control Channel et le canal de réception d'une Partie sont réglés sur le même numéro, c'est le paramètre Control Channel qui est prioritaire. Autrement dit, tout message reçu sur ce canal sélectionnera des Performances et non pas des Patches.

Sélection des kits de batterie

Le tableau ci-dessous vous montre quels sont les messages MIDI à transmettre au XP-30 pour pouvoir sélectionner les kits de batterie des différents groupes.

Groupe	Numéro	Bank S MSB	ielect LSB	N° de Programme
USER	1, 2	80	0	1, 2
PR-A	1, 2	81	0	1,2
PR-B	1, 2	81	1	1, 2
PR-C	1, 2	81	2	1, 2
PR-D (GM)	1, 2	81	3	1, 2
PR-E	1, 2	81	4	1, 2
XP-A	1-8	84	0	1–8
XP-C	1–8	84	1	1–8
XP-D	1-128	84	2	1–128
XP-D	129-256	84	3	1–128
XP-E	1-128	84	4	1–128
XP-E	129–256	84	5	1–128

Pour sélectionner les kits de batterie, il faut que le canal de transmission MIDI de l'appareil source soit réglé sur le canal de réception de la Partie 10 de la Performance. Le XP-30 affecte par défaut la Partie 10 au canal MIDI 10.

Utilisation avec un séquenceur

Le XP-30 peut tout à fait être utilisé conjointement à un séquenceur sur ordinateur. Cette association vous permet de créer vos propres morceaux et de sélectionner et d'éditer les sons de l'instrument depuis l'écran de l'ordinateur. Les possibilités offertes varient selon le logiciel utilisé. Pensez donc à utiliser un logiciel adapté à vos besoins.

■ Connexion à l'ordinateur

Deux modes de connexion

Vous pouvez relier le XP-30 à votre ordinateur de deux façons : par le biais du connecteur informatique Computer ou des prises MIDI.

SI vous optez pour le connecteur informatique Computer, reliez le connecteur COmputer du XP-30 à un port série (connecteur RS-232C) de votre ordianteur au moyen d'un câble informatique spécial.

Pour relier le XP-30 à l'ordinateur par MIDI, vous avez besoin d'une interface MIDI (Roland Super MPU64, par exemple). Connectez l'interface MIDI à l'ordinateur puis reliez prises MIDI du XP-30 aux prises MIDI de l'interface par le biais de câbles MIDI.


Choisissez la méthode de connexion désirée ou adaptée à vos besoins.

SI vous optez pour le mode de connexion par MIDI, veuillez lire à partir de la page (p. 131).

Connexion via le connecteur Computer

- 1. Éteignez le XP-30, l'ordianteur et tous ses périphériques.
- * Ramenez toujours le volume des appareils au minimum, puis mettez-les hors tension avant de procéder aux connexions sous peine de les endommager.
- **2.** Placez le sélecteur COMPUTER situé en face arrière du XP-30 conformément au schéma ci-dessous.

En général, placez-le en position **PC-2** si vous possédez un PC et en position **Mac** si vous possédez un ordinateur Apple Macintosh.



* Mettez toujours le XP-30 hors tension avant de déplacer le sélecteur Computer.

- * Ce réglage détermine la vitesse de transmission (débit en bauds) entre l'ordinateur et le module de sons MIDI (le XP-30). Il faut que le réglage utilisé sur l'ordinateur soit le même que celui en vigueur sur le XP-30. Nous venons de voir comment effectuer ce réglage sur le XP-30. N'oubliez pas de le faire ensuite dans votre logiciel. Si vous utilisez un ordinateur sous Windows, il se peut que les régalges soient différents de ceux indiqués plus haut. Si c'est le cas, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de votre pilote.
- * En position PC-1, le débit s'élève à 31,25 ko/sec. En position PC-2, le débit s'élève à 38,4 ko/sec.


A l'étape 3, le mode de connexion diffère légèrement selon le type d'ordinateur (PC ou Mac) utilisé. Reportez-vous donc à la section 3a ou 3b correspondante.

3a. S'il s'agit d'un ordinateur de type PC, reliez le câble informatique au port série (RS-232C) situé à l'arrière de l'ordinateur.

Câble informatique : RSC-15AT (vendu séparément)
Câbles 9 broches. Si vous avez besoin d'un câble 25 broches,
veuillez vous reporter à la section **Câbles informatiques**(p.208) et munissez-vous d'un câble adéquat.

3b. S'il s'agit d'un ordinateur de type Apple Macintosh, reliez le câble informatique au port imprimante ou au port modem situé à l'arrière de l'ordinateur.

Câble informatique : RSC-15APL (vendu séparément)



4. Reliez l'autre extrémité du câble au connecteur COMPUTER situé à l'arrière du XP-30.

* Pour pouvoir entendre les sons produits par le XP-30, vous devez branchez le cordon d'laimentation à l'instrument ainis que des câbles audio ou un casque. Si vous n'avez pas encore procédé aux connexions, veuillez vous reporter à la section **Connexions** (p.24). Si les connexions sont déjà effectuées, passez à la section **Mise sous tension** (P.26).

Connexion au moyen des prises MIDI

Si l'ordinateur est équipé d'une interface MIDI (Roland Super MPU64, par exemple) ou d'une carte son elle-même dotée d'une interface MIDI, vous pouvez relier le XP-30 à l'ordinateur par le biais des prises MIDI.


- * Reportez-vous au mode d'emploi de votre interface MIDI pour de plus amples détails sur son installation dans l'ordinateur.
- 1. Mettez sous tension le XP-30, l'ordinateur, puis tous ses périphériques.
- * Ramenez toujours au minimum le volume de tous les appareils, puis mettez-les hors tension avant de procéder aux connexions sous peine de les endommager.
- **2.** Placez le sélecteur COMPUTER en face arrière du XP-30 en position **MIDI**.




* Éteignez toujours le XP-30 avant de déplacer son sélecteur Computer.

Chapitre 6. Aides à l'utilisation du XP-30

- **3.** Reliez la prise MIDI OUT de l'interface MIDI à la prise MIDI IN du XP-30 par le biais d'un câble MIDI (vendu séparément).
- **4.** Reliez la prise MIDI OUT du XP-30 à la prise MIDI IN de l'interface MIDI par le biais d'un câble MIDI (vendu séparément).
- * Cette connexion est nécessaire pour pouvoir utiliser la section des controleurs (clavier) du XP-30.






■ Découplage du clavier de la source sonore interne (Local OFF)

On peut séparer le XP-30 en deux sections : la section des contrôleurs (clavier) et le générateur sonore. Par conséquent, il est possible (par le paramètre Local) de choisir si les données de jeu au clavier doivent être transmises directement à la source sonore.

Si vous utilisez le XP-30 seul, vous devez laisser le paramètre Local activé (ON). Par contre, si vous vous en servez comme générateur de son d'un système de musique assistée par ordinateur (MAO), pensez à basculer le paramètre Local (SYSTEM/MIDI/PERFORM MIDI) sur OFF de façon à ce que le clavier soit découplé du générateur de sons interne.

Séquenceur



XP-30

Activation de la fonction Thru de votre séquenceur sur ordinateur

Pour que les données de jeu transmises à l'ordinateur par le XP-30 puissent lui être renvoyées, il faut que la fonction **Thru** de votre séquenceur soit activée. Lorsque cette fonction est active, les messages MIDI reçus à la prise MIDI IN sont retransmis sans modification aucune à la prise MIDI OUT. Veuillez vous reporter au mode d'meploi de votre séquenceur pour savoir s'il dispose d'une fonction Thru et savoir comment l'utiliser.

- * Si votre séquenceur ne propose pas de fonction Thru, laissez le paramètre Local du XP-30 sur ON.
- * Certains séquenceurs ne retransmettent pas les messages de System Exclusive (SysEx) par le fonction Thru. Si c'est le cas de votre logiciel et que vous désirez enregistrer des messages de System Exclusive, laissez le paramètre Local du XP-30 sur ON.

Chapitre 6. Aides à l'utilisation du XP-30



Cartes d'extension "Session", "Orchestral" et "Techno Collection" intégrées. 2 ports pour cartes d'extension

Annexes

Assistance

Si l'appareil montre des signes de dysfonctionnements, commencez par vérifier les points suivants. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou votre Centre Réparation Roland le plus proche (voir liste en fin de document) .

* Si un message d'erreur s'affiche en cours d'opération, veuillez vous reporter au chapitre **Messages d'erreur** (p.142) ci-après.

Mise sous tension impossible

- Le cordon d'alimentation est-il bien branché à une prise secteur ?

Aucun son n'est produit

- Les appareils reliés au XP-30 sont-ils bien sous tension?
- Le curseur VOLUME est-il ramené au minimum?
- Les connexions ont-elles été correctement réalisées ? Si vous utilisez le XP-30 seul, connectez-lui des câbles audio ou un casque (p. 24).

Si vous utilisez le XP-30 avec un ordinateur, reliez les deux appareils par le biais d'un câble informatique ou de câbles MIDI (p. 130). Vous avez ici aussi besoin de câbles audio ou d'un casque (p. 24).

- Entendez-vous du son au casque ? Si oui, le problème provient peut-être des câbles audio chargés de véhiculer le signal audio ou bien d'un problème au niveau de la console de mixage ou de l'amplificateur externe.
- Si vous n'entendez rien lorsque vous appuyez sur les touches du clavier, c'est peut-être que le paramètre Local (paramètre système) est désactivé (OFF).

Activez (ON) alors le paramètre Local (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI, PERFORM MIDI, GM MIDI) (p. 112).

- Si la Performance en cours est de type Layer, est-ce que le paramètre Local de la Partie est désactivé (OFF) ?
 Activez (ON) le paramètre Local (PERFORM/MIDI/MIDI) (p. 86).
- Tous les Tones du Patch sont-ils désactivés ? Appuyez sur les touches TONE SWITCH [1] à [4] pour que leur témoin s'allume.
- Si vous avez sélectionné des réglages faisant appel aux formes d'ondes, Patches ou kits de batterie des cartes XP-D ou E, est-ce que la carte d'extension sélectionnée est correctement installée dans le XP-30 ? (p. 16, 20)

- Le volume a-t-il été abaissé par l'action d'une pédale ou des messages MIDI (messages de volume ou d'expression) transmis par un appareil MIDI externe ?

Servez-vous de la fonction Panic pour relever le volume (p. 60). Si vous êtes en mode Performance, passez sur le menu INFO (PERFORM/INFO) et consultez l'état des paramètres Vol (messages de volume) et Exp (messages d'expression), puis faites les réglages appropriés.

- Le sélecteur COMPUTER en face arrière est-il placé en bonne position ?

Si vous utilisez le XP-30 avec un ordinateur, sélectionnez la position correspondante au mode de connexion, à l'ordinateur et au driver utilisés (p. 130).

* Mettez le XP-30 hors tension avant de déplacer le sélecteur COMPUTER.

Reproduction incorrecte d'une séquence

- Est-ce un séquenceur au format GS ? Le XP-30 est compatible General MIDI, mais n'est pas compatible GS . Les séquences créées au format GS risquent donc de ne pas être correctement reproduites.
- Avez de lancer la lecture d'une séquence GM, avez-vous bien fait passer le XP-30 en mode GM?
 Faites passer le XP-30 en mode GM (p. 124).
- Avez-vous bien activé (ON) la réception des messages d'initialisation en mode GM (paramètre RX.GM)?
 Activez (ON) le paramètre Rx.GM (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) (p. 113).

Une Partie ne produit aucun son.

- Le volume de cette Partie a été abaissé au minimum ? Relevez suffisamment le volume de la Partie au paramètre Level (PERFORM/PART/SETTING) (p. 87).
- La prise en compte des messages MIDI sur le XP-30 estelle bien activée ?

Activez (ON) le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) (p. 86).

 Le canal de réception MIDI de la Partie correspond-il bien au canal de transmission de l'appareil MIDI externe ?
 Fixez le canal de réception désiré au parmaètre Channel (PERFORM/MIDI/MIDI) (p. 86).

L'appareil MIDI externe ne produit aucun son.

- La transmission des messages MIDI depuis le XP-30 estelle bien activée ?

En mode Patch, faites ce réglage au paramètre Tx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI) (p. 112). En mode Performance, activez (ON) le paramètre Tx (PERFORM/MIDI/MIDI) (p. 86). Le canal de transmission MIDI du XP-30 est-il bien réglé sur le canal de réception de l'appareil MIDI externe ?
 En mode Patch, faites ce réglage au paramètre Tx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI) (p. 112).

En mode Performance, réglez le canal de transmission MIDI au paramètre Channel (PERFORM/MIDI/MIDI) (p. 86).

Une zone précise du clavier ne produit aucun son.

- Avez-vous délimité une zone précise de notes ? Si une zone de notes ne produit aucun son, vérifiez le réglage du paramètre Key Range du Patch (menu KEY RANG (PATCH/COMMON)) et de la Performance (menu KEY RANG (PERFORM/COMMON)). Si vous avez délimité une zone spécifique au niveau de chaque paramètre, seules les notes se trouvant dans les deux zones pourront être déclenchées.

Le son est saturé.

- Le son se voit-il appliquer un effet de distorsion ? (p. 93)
- Si la saturation ne touche que certains Patches ou Parties, baissez le volume de ces Patches ou Parties (p. 81, 87).
- Si la saturation touche tous les sons, baissez le volume général au moyen du curseur VOLUME.

Les données ne sont pas lues à la bonne hauteur

- L'accord du XP-30 est-il incorrect ? Vérifiez le réglage du paramètre Master (SYSTEM/TUNE/ TUNE) (p. 113).
- La hauteur a-t-elle été modifiée par l'action d'une pédale ou par des messages de Pitch Bend transmis par un appareil MIDI externe ?

Ramenez l'instrument sur la hauteur par défaut au moyen de la fonction Panic (p. 60).

Si vous êtes en mode Performance, passez sur le menu INFO (PERFORM/INFO), vérifiez l'état du paramètre Bend (messages de Pitch Bend) et faites les réglages appropriés (p. 87).

 Avez-vous modifié l'accord grossier et l'accord fin (paramètres Coarse et Fine) de certaines Parties ?
 Vérifiez les paramètres Coarse et Fine (PERFORM/PART/ SETTING) (p. 87).

Les effets ne sont pas appliqués

- La touche d'activation de la section EFX, Chorus ou Reverb est-elle éteinte ?

Pour vérifier ces réglages, appuyez sur la touche [EFFECTS ON/OFF] (p. 62).

Interruption des sons

- Les sons seront coupés si vous tentez de jouer plus de 64 voies simultanément (p. 42).

Réduisez le nombre de Tones utilisés (p. 50, 76). Augmentez le nombre de voies de polyphonie (paramètre Voice Reserve) des Parties dont aucune note ne doit être coupée (p. 87).

Non prise en compte des messages de System Exclusive (SysEx)

 Le n° ID d'appareil du message de SysEx transmis correspond-il au n° ID d'appareil du XP-30 ?
 Vérifiez le réglage du paramètre Device# (SYSTEM/MIDI/ SYS-EXC MIDI) (p. 113).

Non transmission des messages MIDI

- Pour pouvoir transmettre des messages via le connecteur COMPUTER, vous devez placer le sélecteur COMPUTER en position PC-1, PC-2 ou Mac, selon le type d'ordinateur ou de logiciel utilisé (p. 130).
- Lorsque le sélecteur COMPUTER en face arrière est placé en position MIDI, le XP-30 ne transmet pas de données au connecteur COMPUTER, mais uniquement à la prise MIDI OUT.

Lorsque j'utilise le XP-30 avec un séquenceur, les curseurs et les autres contrôleurs n'ont aucun effet sur le son.

- Certains séquenceurs sur ordinateur retransmettent pas les messages de System Exclusive qu'ils reçoivent (fonction "Soft-Tthru"). Si c'est le cas de votre séquenceur et que vous souhaitez enregistrer des messages de System Exclusive, activez (ON) le paramètre Local du XP-30 (p. 112).

Messages d'erreur

En cas d'erreur de manipulation ou si le XP-30 ne peut pas répondre à la commande demandée, un message d'erreur vient s'afficher à l'écran du XP-30. Suivez alors les consignes indiquées dans la rubrique «Action». Les messages d'erreurs sont donnés dans l'ordre alphabétique.

Battery Low

Situation : La pile interne chargée de conserver les données

en mémoire est usée.

Action : Faites remplacer la pile de sauvegarde auprès

de votre revendeur ou ou votre centre Roland.

File Format Error

Situation : Fichier inutilisable sur le XP-30.

File I/O Error

Situation: Impossible de sauvegarder/charger le fichier.

Action: Relancer l'opération. Si le message persiste, cela

signifie que le fichier en question est endommagé. Supprimez alors ce fichier.

File Name Duplicated

Situation: Un fichier du même nom existe déjà sur la carte

mémoire.

Action : Donnez un autre nom au fichier.

File Name Format Error

Situation : Vous n'avez pas donné de nom au fichier.

Action: Donnez-lui un nom.

File not Found

Situation : Le fichier demandé est introuvable.

Action : Insérez la carte mémoire sur laquelle se trouve

le fichier désiré, puis relancez l'opération.

Memory Card Full

Situation: Il n'y a plus suffisamment d'espace sur la carte

mémoire pour sauvegarder les données.

Action: Insérez une autre carte mémoire ou supprimez

de la carte mémoire en cours des données non

nécessaires, puis relancez l'opération.

Memory Card I/O Error

Situation : La carte mémoire est peut être rayée ou

endommagée.

Action: Si la carte mémoire est endommagée, ne

l'utilisez pas. Si ce message persiste, contactez

votre revendeur ou votre centre Roland.

Memory Card not Ready

Situation: Aucune carte mémoire n'est insérée dans le port

MEMORY CARD.

Action : Éteignez le XP-30, puis insérez une carte

mémoire dans l'instrument.

Memory Card Write Protected

Situation : Une bande de protection en enregistrement a été

placée sur la carte, ce qui empêche toute

sauvegarde sur celle-ci.

Action : Retirez la protection en enregistrement de la

carte mémoire.

MIDI Buffer Full

Situation: Un volume trop important de messages MIDI a

été transmis à la carte simultanément et le XP-30

n'a pas réussi à les traiter correctement.

Action : Réduisez le nombre de messages MIDI à

transmettre.

MIDI Communication Error

Situation : Problème provenant des câbles MIDI.

Action : Vérifiez que les câblesMIDI ne sont pas

défectueux ni débranchés.

Receive Data Error

Situation: Réception incorrecte d'un message MIDI.

Action : Si ce message MIDI persiste, cela indique un

problème au niveau des messages MIDI

transmis au XP-30.

Unformatted Memory Card

Situation : Carte mémoire inutilisable sur le XP-30.

Action : Formatez la carte mémoire sur le XP-30.

User Memory Damaged

Situation : Les données sauvegardées en mémoire

utilisateur USER ont été perdues.

Action : Ramenez la mémoire sur ses réglages par défaut

au moyen de la fonction Factor Reset (UTILITY/

UTIL 2/FACTORY RESET).

User Memory Write Protected

Situation 1 :Le paramètre Internal (UTILITY/UTIL 1/ PROTECT/WRITE PROTECT) est activé (ON).

Action 1 : Désactivez (OFF) le paramètre Internal.

Situation 2:Le paramètre Exclusive (UTILITY/UTIL 1/

PROTECT/WRITE PROTECT) est activé (ON), ce qui rend la réception des messages de System

Exclusive impossible.

Action 2 : Désactivez (OFF) le paramètre Exclusive.

Le XP-30 offre une multitude de fonctions. Ce chapitre vous donne un aperçu rapide des fonctions les plus utilisées. Pour les fonctions réglables simplement par le paramètre en question, seul le "nom du Paramètre (mode/groupe de menu/menu)" est indiqué.

* "[A] + [B]" indique que vous devez maintenir enfoncée la touche [A], puis appuyez sur la touche [B].

■ Mode Patch

Passage au menu PLAY du mode Patch

Appuyez sur la touche [PATCH].

Sélection d'un Patch

Servez-vous de la molette VALUE, des touches [INC]/[DEC] ou des touches du pavé numérique.

Sélection d'un groupe de Patches par le biais du pavé numérique

Appuyez sur [SHIFT] + la touche du pavé numérique correspondante.

Sélection des Patches par le biais de la fonction Digit Hold

- **1.** Appuyez sur [SHIFT] + [ENTER] (activation de la fonction Digit Hold).
- **2.** Sélectionnez les unités à l'aide du pavé numérique.
- * Pour désactiver la fonction Digit Hold, appuyez de nouveau sur [SHIFT] + [ENTER].

Transposition du clavier par octave

Appuyez sur la touche [-OCT] ou [+OCT].

Transposition du clavier par demi-tons

Transpose on/off: appuyez sur [TRANSPOSE]
Abaisser la hauteur: appuyez sur [TRANSPOSE] + [-OCT]

Relever la hauteur : appuyez sur [TRANSPOSE] + [+OCT]

Édition d'un Patch (procédure simple)

- **1.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume).
- **2.** Sélectionnez le groupe de menus désiré via les touches de fonctions.
- **3.** Passez sur la page d'écran désirée via les touches [▲]/[▼].
- **4.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'éteint).
- **5.** Sélectionnez le Tone désiré au moyen des touches TONE SELECT [1]–[4] (touches de fonctions).
- **6.** Sélectionnez un paramètre à l'aide des touches [◀]/[▶].

- **7.** Fixez la valeur désirée via la molette VALUE, les touches [INC]/[DEC] ou le pavé numérique.
- * Pour passer sur un a utre groupe de paramètre, appuyez sur la touche [EDIT] pour que son témoin s'allume.

Sélection du Patch à affecter à une Partie d'une Performance

- **1.** Appuyez sur [PERFORM] + [PATCH].
- **2.** Sélectionnez une Partie via les touches [◄]/[►].
- **3.** Sélectionnez le Patch désiré à l'aide de la molette VALUE, des touches [INC]/[DEC] ou du pavé numérique.

Le reste reprend la procédure simple décrite ci-avant.

Édition simultanée de plusieurs Tones

Depuis le menu de réglage d'un Tone, maintenez enfoncée la touche TONE SELECT [1]–[4] (touche de fonction) de l'une des touches, puis appuyez sur la touche de tous les autres Tones que vous souhaitez éditer.

Réglage du volume d'un Patch

Paramètre Level (PATCH/COMMON/PATCH COMMON)

Réglage du panoramique d'un Patch

Paramètre Pan (PATCH/COMMON/PATCH COMMON)

■ Mode Performance

Passage au menu PLAY du mode Performance

Appuyez sur la touche [PERFORM].

Sélection de la Partie à jouer au clavier (pour les Performances Single)

Servez-vous des touches $[\blacktriangleleft]/[\blacktriangleright]$.

Sélection du Patch/kit de batterie affecté à une Partie

- **1.** Appuyez sur [PERFORM] + [PATCH].
- **2.** Sélectionnez une Partie à l'aide des touches [◄]/[►].
- **3.** Sélectionnez le Patch ou le kit de batterie via la molette VALUE, les touches [INC]/[DEC] ou le pavé numérique.

Passage dans le groupe de Performances/Patches/kits de batterie désiré via les touches du pavé numérique

Appuyez sur [SHIFT] + la touche du pavé numérique correspondante.

Sélection des Performances par le biais de la fonction Digit Hold

- **1.** Appuyez sur [SHIFT] + [ENTER] (activation de la fonction Digit Hold).
- **2.** Sélectionnez le numéro des unités à l'aide des touches du pavé numérique.
- * Pour désactiver la fonction Digit Hold, appuyez de nouveau sur [SHIFT] + [ENTER].

Édition d'une Performance (procédure simple)

- **1.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume).
- **2.** Sélectionnez le groupe de menu désiré via les touches de fonctions.
- **3.** Passez sur la page d'écran désirée via les touches [▲]/[▼].
- **4.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'éteint).
- **5.** Sélectionnez la Partie désirée au moyen des touches [PART] (touches de fonctions).
- **6.** Sélectionnez un paramètre à l'aide des touches [◀]/[▶].
- **7.** Fixez la valeur désirée via la molette VALUE, les touches [INC]/[DEC] ou le pavé numérique.
- * Pour passer sur un a utre groupe de paramètre, appuyez sur la touche [EDIT] pour que son témoin s'allume.

Réglage du volume d'une Partie

- **1.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume).
- **2.** Appuyez sur la touche [PART] (touche de fonction) désirée.
- **3.** Passez sur le menu PART SETTING au moyen des touches $[\Delta]/[\nabla]$.
- **4.** Fixez le volume désiré au paramètre Level.

Réglage du panoramique d'une Partie

- 1. Appuyez sur la touche [EDIT].
- **2.** Appuyez sur la touche [PART] (touche de fonction) désirée.
- **3.** Passez sur le menu PART SETTING au moyen des touches [▲]/[▼].
- **4.** Fixez la valeur de panoramique désirée au paramètre Pan.

Édition d'un kit de batterie (procédure simple)

- **1.** Appuyez sur [PERFORM] + [PATCH].
- **2.** Passez sur la Partie 10 au moyen des touches $[\blacktriangleleft]/[\blacktriangleright]$.

- **3.** Sélectionnez le kit de batterie désiré via la molette VALUE, les touches [INC]/[DEC] ou le pavé numérique.
- **4.** Appuyez sur la touche [EDIT] (son témoin s'allume).
- **5.** Sélectionnez le groupe de paramètres désiré via les touches de fonction.
- **6.** Passez sur la page d'écran désirée via les touches [▲]/[▼].
- **7.** Placez-vous sur le paramètre désiré via les touches [◄]/[►].
- **8.** Sélectionnez l'instrument de percussion désiré au clavier.
- **9.** Fixez la valeur désirée à l'aide de la molette VALUE, des touches [INC]/[DEC] ou du pavé numérique.

■ Réglage des contrôleurs

Réglage de la plage d'action du levier de Pitch Bend (pour chaque Patch)

Paramètre Bend Range (PATCH/CONTROL/KEY MODE&BENDER)

Sélection des contrôleurs MIDI à affecter aux curseurs C1 à C4

Paramètre Assign (SYSTEM/CONTROL/C1-C4 ASSIGN)

Sélection du contrôleur MIDI à affecter à la pédale CONTROL

Paramètre Polarity (SYSTEM/CONTROL/CONTROL PEDAL)

Inversion de la polarité de la pédale CONTROL (si vous utilisez une pédale dotée d'une polarité inversée)

Paramètre Polarity (SYSTEM/CONTROL/CONTROL PEDAL)

Pilotage des paramètres des Patches par un curseur ou une pédale

Vous pouvez affecter jusqu'à trois sources de commande (contrôleurs MIDI pouvant piloter les paramètres). Par contre, la source de commande 1 reste toujours affectée à la modulation "modulation". Vous pouvez, en outre, attribuer jusqu'à quatre destinations de modulation (paramètres à piloter) à chacune des sources de commande.

- **1.** Sélectionnez le message MIDI à affecter à chaque contrôleur (curseur C1–C4, pédale CONTROL) (voir ci-dessus).
- **2.** Sélectionnez la source de commande. Paramètre Control 2/3 (PATCH/CONTROL/CONTROL SOURCE)
- **3.** Sélectionnez la destination de modulation (paramètre à piloter). Paramètre Destination (PATCH/CONTROL/CONTROL1–3)
- * Si vous ne souhaitez pas affecter une source de commande

particulière à chaque Patch, réglez les paramètres Control 2/3 (PATCH/CONTROL/CONTROL SOURCE) sur "SYS-CTRL1" ou "SYS-CTRL2", puis réglez les paramètre Control 1/2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN) sur les messages MIDI à affecter aux sources de commande.

Réglage de la réponse du clavier

Paramètre Sens (SYSTEM/CONTROL/KEYBOARD)

Réglage du clavier sur une vél. fixe

Paramètre Vel (SYSTEM/CONTROL/KEYBOARD)

■ Sauvegarde et chargement de données

* Une fois les procédures ci-dessous effectuées, revenez au menu PLAY en appuyant sur la touche [UTIL/CARD].

Formatage d'une carte mémoire

- **1.** Appuyez sur la touche [UTIL/CARD].
- 2. Passez sur le menu UTIL2, puis sélectionnez "1: CARD".
- **3.** Sélectionnez "1: FORMAT."
- **4.** Appuyez sur la touche [ENTER].

Sauvegarde des réglages d'un Patch

- **1.** En mode Patch, appuyez sur la touche [UTIL/CARD].
- **2.** Sélectionnez "1: WRITE" depuis le menu UTIL 1.
- 3. Sélectionnez l'endroit où doivent être sauvegardés les réglages.
- **4.** Appuyez sur la touche [ENTER].

Si le message "Internal Write Protect=ON" s'affiche, faites-le passer sur "OFF", puis appuyez 2 fois sur la touche [ENTER].

* Pour écouter le Patch se trouvant à l'endroit de sauvegarde choisi, appuyez sur la touche [UNDO/COMPARE]. Appuyez une 2ème fois sur la touche pour revenir à l'écran précédent.

Sauvegarde des réglages d'une Performance

- **1.** En mode Performance, appuyez sur [UTIL/CARD].
- **2.** Sélectionnez "1: WRITE" depuis le menu UTIL 1.
- 3. Sélectionnez l'endroit où doivent être sauvegardés les réglages.
- **4.** Appuyez sur la touche [ENTER]. Si le message "Internal Write Protect=ON" s'affiche, faites-le passer sur "OFF", puis appuyez 2 fois sur la touche [ENTER].

Sauvegarde des réglages d'un kit de batt.

- **1.** En mode Rhythm, appuyez sur la touche [UTIL/CARD].
- **2.** Sélectionnez "1: WRITE" depuis le menu UTIL 1.

- **3.** Sélectionnez l'endroit où doivent être sauvegardés les réglages.
- **4.** Appuyez sur la touche [ENTER].

Si le message "Internal Write Protect=ON" s'affiche, faites-le passer sur "OFF", puis appuyez 2 fois sur la touche [ENTER].

Sauvegarde sur carte mémoire du contenu de la mémoire USER et des réglages système sous la forme d'un seul bloc

- **1.** Appuyez sur la touche [UTIL/CARD].
- 2. Sélectionnez "3: SAVE" depuis le menu UTIL 2.
- **3.** Donnez un nom au fichier à créer sur la carte mémoire.
- **4.** Appuyez sur la touche [ENTER].

Suppression d'un fichier de la carte mémoire

- **1.** Appuyez sur la touche [UTIL/CARD].
- **2.** Sélectionnez "1: CARD" depuis le menu UTIL 2.
- 3. Sélectionnez "3: DELETE."
- **4.** Sélectionnez le fichier à supprimer.
- **5.** Appuyez sur la touche [ENTER].

Consultation de l'espace disponible sur la carte mémoire

- **1.** Appuyez sur la touche [UTIL/CARD].
- 2. Sélectionnez "1: CARD" depuis le menu UTIL 2.
- **3.** Sélectionnez "4: INFO."

■ Pilotage d'appareils MIDI externes

Réglage du canal de transmission du mode Patch

Paramètre Tx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI)

Réglage du canal de transmission du mode Performance (pour chaque Partie)

Paramètre Channel (PERFORM/MIDI/MIDI)

* Les commandes créées par le clavier et le mouvement des contrôleurs sont transmises différemment selon que la Performance en cours est de type Single ou Layer. S'il s'agit d'une Performance Single, les messages MIDI sont transmis sur le canal MIDI de la Partie en cours de jeu au clavier. S'il s'agit d'une Performance Layer, les messages MIDI sont transmis sur le canal MIDI des Parties dont le paramètre Tx (PERFORM/MIDI/MIDI) est activé (ON).

Désactivation de la transmission des messages MIDI de Program Change/ Bank Select

Menu TRANSMIT MIDI (SYSTEM/MIDI)

Transmission des messages de Bank Select du Patch affecté à une Partie lors de la sélection d'une Performance

- 1. Réglez le paramètre Bank Select Group (PERFORM/ MIDI/TRANSMIT) sur le n° de groupe de Bank Select (BS1 à BS7) désiré.
- **2.** Sauvegardez la Performance.
- **3.** Au menu BANK SEL-GROUP (SYSTEM/MIDI/BANK SEL-GROUP), sélectionnez le groupe de Bank Select indiqué à l'étape 1.
- **4.** Activez (ON) le paramètre Switch, puis indiquez le MSB et le LSB.

■ Pilotage du XP-30 depuis un appareil MIDI externe

Réglage du canal de réception servant à la sélection des Performances

Paramètre Control Channel (SYSTEM/MIDI/PERFORM MIDI)

Réglage du canal de réception d'une Partie (Performance)

Paramètre Channel (PERFORM/MIDI/MIDI)

Réglage du canal de réception (Patch)

Paramètre Rx-Ch (SYSTEM/MIDI/PATCH MIDI)

Désactivation de la réception des messages MIDI de Program Change/ Bank Select (System)

Menu RECEIVE MIDI (SYSTEM/MIDI)

Activation/désactivation de la réception des messages MIDI de Volume/Hold 1/Program Change pour chaque Partie (Performance)

Menu Rx SWITCH (PERFORM/MIDI)

Activation/désactivation des messages MIDI de Volume/Panoramique/Pitch Bend/Hold 1/Redamper pour chaque Tone (Patch)

Menu Rx SWITCH/DAMPER (PATCH/CONTROL)

Consultation des réglages de réception des messages MIDI (mode Performance)

Menu INFO (PERFORM/INFO)

■ Autres

Utilisation de la fonction Panic

Appuyez sur [SHIFT] + [PANIC].

Accordage de l'instrument

Paramètre Master (SYSTEM/TUNE/TUNE)

Réglage du contraste de l'écran

Paramètre LCD Contrast (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP)

Réinitialisation de la Performance, du Patch ou du kit de batterie temporaire sur les réglages d'usine

- **1.** Sélectionnez une Performance, un Patch ou un kit de batterie.
- **2.** Appuyez sur la touche [UTIL/CARD].
- **3.** Sélectionnez "3: INIT" depuis le menu UTIL 1.
- 4. Sélectionnez "PRESET".
- **5.** Appuyez sur la touche [ENTER].

Réinitialisation du XP-30 sur ses réglages d'usine

- Sélectionnez une Performance, un Patch ou un kit de hatterie
- **2.** Appuyez sur la touche [UTIL/CARD].
- **3.** Sélectionnez "4: FACTORY RESET" depuis le menu UTIL 2.
- **4.** Appuyez sur la touche [ENTER].

Liste des paramètres

■ Paramètres de Patch

* Les paramètres signalés par un "T" sont réglables séparément pour chaque Tone.

Groupe de menus COMMON (p. 68)

Menu	Paramètre		Valeur	
PATCH NAME – Nom du Patch Caractères AS		Caractères ASCII (12 maximum)		
PATCH CATEGORY	Category	Catégorie du Patch	(*1)	
PATCH CLOCK	Source	Source d'horloge du Patch	PATCH, SYSTEM	
	Tempo	Tempo du Patch	20–250	
PATCH COMMON	Level	Volume	0–127	
	Pan	Panoramique	L64-0-63R	
	Analog Feel	Analog feel depth	0–127	
	Octave	Transposition par octaves	-3-0-+3	
	Stretch	Stretch tune depth	OFF, 1, 2, 3	
	Priority	Priorité de polyphonie	LAST, LOUDEST	
	VelRang	Activation de la plage de vélocité délimitée	OFF, ON	
VELOCITY	Lower	Limite inférieure de la plage de vélocité	1-Upper	Т
	Upper	Limite supérieure de la plage de vélocité	Lower-127	Т
	Cross Fade	Fondu enchaîné par la vélocité	0–127	Т
KEY RANG	Lower	Limite inférieure de la zone de notes délimitée	C-1-Upper	Т
	Upper	Limite supérieure de la zone de notes délimitée	Lower-G9	Т
STRUCT	Type	Type de structure	1–10	Т
	Booster	Gain du Booster	0, +6, +12, +18 dB	Т

^{*1:} NO ASSIGN, AC.PIANO, EL.PIANO, KEYBOARDS, BELL, MALLET, ORGAN, ACCORDION, HARMONICA, AC.GUITAR, EL.GUITAR, DIST.GUITAR, BASS, SYNTH BASS, STRINGS, ORCHESTRA, HIT&STAB, WIND, FLUTE, AC.BRASS, SYNTH BRASS, SAX, HARD LEAD, SOFT LEAD, TECHNO SYNTH, PULSATING, SYNTH FX, OTHER SYNTH, BRIGHT PAD, SOFT PAD, VOX, PLUCKED, ETHNIC, FRETTED, PERCUSSION, SOUND FX, BEAT&GROOVE, DRUMS, COMBINATION

Groupe de menus EFFECTS (p. 71)

Menu	Paramètre		Valeur	
OUTPUT	Output Assign	Output assign	MIX, EFX	Т
		Output level	0–127	Т
	Chorus	Niveau de chorus	0–127	Т
	Reverb	Niveau de réverbération	0–127	Т
PATCH EFX TYPE	Type	Type d'effet EFX	(*1)	
PATCH EFX PRM	(*1)	Paramètre EFX du Patch		
PATCH EFX OUT	Mix Out	Dosage de l'effet EFX	0–127	
	Chorus	Niveau de chorus	0–127	
	Reverb	Niveau de réverbération	0–127	
PATCH EFX CTRL	_	Source de commande 1, 2 de l'effet EFX	(*2)	
	_	Taux d'action 1,2 de l'effet EFX	-63-+63	
PATCH CHORUS	Rate	Fréquence du chorus	0–127	
	Depth	Profondeur du chorus	0–127	
	Delay	Temps de retard du chorus	0–127	
	Fbk	Niveau de réinjection du chorus	0–127	
	Level	Niveau du chorus	0–127	
	Out	Dosage du chorus	MIX, REV, M+R	
PATCH REVERB	Type	Type de réverbération/délai	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY	
	Time	Temps de réverbération/temps de retard	0–127	
	Fbk	Niveau de réinjection du délai	0–127	
	HF Damp	Atténuation des fréquences aiguës	(*3)	
	Level	Niveau de réverbération/délai	0–127	

^{*1 :}Voir paramètres de l'effet EFX.

^{*2 :}OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH

^{*3:200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

Groupe de menus CONTROL (p. 73)

Paramètre		Valeur	
Assign	Key assign mode	POLY, SOLO	
Legato	Activation du mode Solo legato	OFF, ON	
Bend Range	Limite inférieure de la plage de Pitch Bend	-48 à 0 demi-ton	
	Limite supérieure de la plage de Pitch Bend	0 à +12 demi-tons	
Sw	Activation/désactivation du Portamento	OFF, ON	
Time	Durée du Portamento	0 à 127	
Mode	Mode de Portamento	NORMAL, LEGATO	
Туре	Type de Portamento	RATE, TIME	
Start	Hauteur de départ du Portamento	PITCH, NOTE	
Volume	Réception des messages de volume	OFF, ON	Т
Pan	Réception des messages de panoramique	OFF, CONT, KEY-ON	Т
Pitch Bend	Réception des messages de Pitch Bend	OFF, ON	Т
Hold-1 RxSwitch	Réception des messages Hold-1	OFF, ON	Т
Redamper	Activation /désactivation Redamper	OFF, ON	Т
EfxCtrl	EFX control peak/hold	OFF, HOLD, PEAK	
Ctrl 1	Control1 peak/hold	OFF, HOLD, PEAK	
Ctrl 2	Control2 peak/hold	OFF, HOLD, PEAK	
Ctrl 3	Control3 peak/hold	OFF, HOLD, PEAK	
Control 2	Source de commande 2	(*1)	
Control 3	Source de commande 3	(*1)	
Destination	Destination de modulation 1 à 4	(*2)	Т
Depth	Taux d'action 1 à 4	-63 à +63	Т
Destination	Destination de modulation 1 à 4	(*2)	Т
Depth	Taux d'action 1 à 4	-63 à +63	Т
Destination	Destination de modulation 1 à 4	(*2)	Т
Depth	Taux d'action 1 à 4	-63 à +63	Т
	Legato Bend Range Sw Time Mode Type Start Volume Pan Pitch Bend Hold-1 RxSwitch Redamper EfxCtrl Ctrl 1 Ctrl 2 Ctrl 3 Control 2 Control 3 Destination Depth Destination Depth Destination	Legato Activation du mode Solo legato Bend Range Limite inférieure de la plage de Pitch Bend Limite supérieure de la plage de Pitch Bend Sw Activation/désactivation du Portamento Time Durée du Portamento Mode Mode de Portamento Type Type de Portamento Start Hauteur de départ du Portamento Volume Réception des messages de volume Pan Réception des messages de Pitch Bend Hold-1 RxSwitch Réception des messages de Pitch Bend Hold-1 RxSwitch Réception des messages Hold-1 Redamper Activation /désactivation Redamper EfxCtrl EFX control peak/hold Ctrl 1 Control1 peak/hold Ctrl 2 Control2 peak/hold Ctrl 3 Control3 peak/hold Control 2 Source de commande 2 Control 3 Source de commande 3 Destination Destination de modulation 1 à 4 Depth Taux d'action 1 à 4 Depth Taux d'action 1 à 4 Destination Destination de modulation 1 à 4 Destination Destination de modulation 1 à 4	LegatoActivation du mode Solo legatoOFF, ONBend RangeLimite inférieure de la plage de Pitch Bend-48 à 0 demi-tonLimite supérieure de la plage de Pitch Bend0 à +12 demi-tonsSwActivation/désactivation du PortamentoOFF, ONTimeDurée du Portamento0 à 127ModeMode de PortamentoNORMAL, LEGATOTypeType de PortamentoRATE, TIMEStartHauteur de départ du PortamentoPITCH, NOTEVolumeRéception des messages de volumeOFF, ONPanRéception des messages de panoramiqueOFF, CONT, KEY-ONPitch BendRéception des messages de Pitch BendOFF, ONHold-1 RxSwitchRéception des messages Hold-1OFF, ONRedamperActivation /désactivation RedamperOFF, ONEfxCtrlEFX control peak/holdOFF, HOLD, PEAKCtrl 1Control1 peak/holdOFF, HOLD, PEAKCtrl 2Control2 peak/holdOFF, HOLD, PEAKCtrl 3Control3 peak/holdOFF, HOLD, PEAKControl 3Source de commande 2(*1)Control 3Source de commande 3(*1)DestinationDestination de modulation 1 à 4-63 à +63DestinationDestination de modulation 1 à 4-63 à +63DestinationDestination de modulation 1 à 4-63 à +63Destination de modulation 1 à 4-63 à +63Destination de modulation 1 à 4-63 à +63

^{*1 :}OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH, LFO1, LFO2, VELOCITY, KEYFOLLOW, PLAYMATE

Groupe de menus WAVE (p. 76)

Menu	Paramètre		Valeur	
WAVE	Group	Groupe (banque) de formes d'onde	INT-A, INT-B, XP-A, XP-B, XP-C, XP-D, XP-E	Т
	Number	Numéro de la forme d'onde	001 à 255	Т
	Gain	Gain de la forme d'onde	-6, 0, +6, +12 dB	Т
	Switch	Activation/désactivation du Tone	OFF, ON	Т
FXM	Switch	Intermodulation des fréquences	OFF, ON	Т
	Color	Couleur de l'intermodulation des fréquences	1 à 4	Т
	Depth	Profondeur de l'intermodulation des fréquences	1 à 16	Т
TONE DELAY	Mode	Mode de retard du Tone	(*1)	Т
	Time	Temps de retard du délai	0 à 127/0 à 880/0 à 5000 (*2)	Т

 $^{^{\}star 1}: NORMAL, \, HOLD, \, PLAYMATE, \, CLOCK-SYNC, \, KEY-OFF-N, \, KEY-OFF-D, \, TEMPO-SYNC$

Groupe de menus LFO (p. 78)

Menu	Paramètre		Valeur	
LFO1	Form	Forme de l'onde du LFO	TRI, SIN, SAW, SQR, TRP, S&H, RND, CHS	T
	Key Sync	Déclenchement du LFO	OFF, ON	Т
	Rate	Fréquence du LFO	0 à 127, 0 à 880 (*1)	Т
	ExtSync	Synchronisation externe du LFO	OFF, CLOCK	Т
	Mode	Mode d'application du LFO	ON-IN, ON-OUT, OFF-IN, OFF-OUT	Т
	Delay	Temps de retard du LFO	0 à 127	Т
	Fade	Durée du fondu du LFO	0 à 127	Т
	Offset	Décalage du LFO	-100, -50, 0, +50, +100	Т
LFO2	(*2)			Т
LFO DEPTH1:2	Pitch	Modulation de la hauteur par le LFO 1, 2	-63 à +63	Т
	TVF	Modulation du filtre TVF par le LFO 1, 2	-63 à +63	Т
	TVA	Modulation de l'amplificateur TVA par le LFO 1, 2	-63 à +63	Т
	Pan	Modulation du panoramique par le LFO 1, 2	-63 à +63	Т

^{*1 :}Lorsque le paramètre LFO External Sync est réglé sur "CLOCK", les valeurs du paramètre Rate sont exprimées en valeurs de note.

^{*2:}OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, MIX, CHO, REV, PL1, PL2, FL1, FL2, AL1, AL2, pL1, pL2, L1R, L2R

^{*2 :}Si le paramètre Tone Delay Mode est réglé sur "CLOCK-SYNC", les valeurs du parmaètre Time sont exprimées en valeurs de note.

^{*2 :}Idem LFO1.

Groupe de menus PITCH (p. 79)

Menu	Paramètre		Valeur	
PITCH	Coarse	Accord grossier	-48 à+48 demi-tons	T
	Fine	Accord fin	-50 à +50 centièmes	T
	Random	Modulation aléatoire de la hauteur	0 à 1200 centièmes (*1)	Т
	Keyfollow	Modulation de la hauteur en fonction de la note jouée	-100 à +200 (*2)	Т
PCH ENVELOPE	Envelope Depth	Profondeur de l'enveloppe de hauteur	-12 à +12	Т
	Velocity Sens	Sens. à la vélocité de l'enveloppe de hauteur	-100 à +150	Т
PCH TIME ENV	V-T1	Mod. de la durée du segment 1 de l'env. de hauteur par la vél.	100 à +100 (*3)	Т
	V-T4	Mod. de la durée du segment 4 de l'env. de hauteur par la vél.	100 à +100 (*3)	Т
	Time Keyfollow	Mod. de la durée de l'env. de hauteur selon la note jouée	-100 à +100 (*3)	Т
PCH ENVELOPE	T1, T2, T3, T4	Durée des segments 1 à 4 de l'enveloppe de hauteur	0 à 127	Т
	L1, L2, L3, L4	Niveau des segments 1 à 4 de l'enveloppe de hauteur	-63 à +63	Т

Groupe de menus TVF (p. 80)

Menu	Paramètre		Valeur	
FILTER	Туре	Type de filtre	OFF, LPF, BPF, HPF, PKG	T
	Cut	Fréquence de coupure	0 à 127	Т
	Res	Résonance	0 à 127	Т
	Keyfollow	Modulation de la fréquence de coupure selon la note jouée	-100 à +200 (*1)	Т
	Env Depth	Profondeur de l'enveloppe du TVF	-63 à +63	Т
TVF VELOCITY	V-Sens	Sens. à la vélocité de l'enveloppe du TVF	-100 à +150	Т
	V-Curve	Courbe de vélocité de l'enveloppe du TVF	1 à 7	Т
	V-Resonance	Sensibilité à la vélocité de la résonance	-100 à +150	Т
TVF TIME ENV	V-T1	Mod. de la durée du segment 1 de l'env. du TVF par la vél.	100 à +100 (*2)	Т
	V-T4	Mod. de la durée du segment 4 de l'env. du TVF par la vél.	-100 à +100 (*2)	Т
	Time Keyfollow	Modulation de la durée de l'env du TVF selon la note jouée	-100 à +100 (*2)	Т
TVF ENVELOPE	T1, T2, T3, T4	Durée des segments 1 à 4 de l'enveloppe du TVF	0 à 127	Т
	L1, L2, L3, L4	Niveau des segments 1 à 4 de l'enveloppe du TVF	0 à 127	Т

^{*1:-100, -70, -50, -30, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100, +120, +150, +200}

Groupe de menus TVA (p. 81)

Menu	Paramètre		Valeur	
TVA	Level	Niveau	0 à 127	T
	Pan	Panoramique	L64 à 0 à 63R	Т
	V-Sens	Sens. à la vélocité de l'enveloppe du TVA	-100 à +150	Т
	V-Curve	Courbe de vélocité de l'enveloppe du TVA	1 à 7	Т
BIAS	Bias	Niveau de Bias	-100 à +100 (*1)	Т
	Point	Point du Bias	C-1 à G9	Т
	Direction	Sens de Bias	LOWER, UPPER, LOWER&UPPER, ALL	Т
PAN MODULATE	Keyfollow	Modulation du panoramique selon la note jouée	-100 à +100 (*1)	Т
	Random	Panoramique aléatoire	0 à 63	Т
	Alternate	Panoramique alterné	L63 à 0 à 63R	Т
TVA TIME ENV	V-T1	Mod. de la durée du segment 1 de l'env. du TVA par la vél.	-100 à +100 (*1)	Т
	V-T4	Mod. de la durée du segment 4 de l'env. du TVA par la vél.	-100 à +100 (*1)	Т
	Time Keyfollow	Modulation de la durée de l'env. du TVA selon la note joéue	e -100 à +100 (*1)	Т
TVA ENVELOPE	T1, T2, T3, T4	Durée des segments 1 à 4 de l'envleoppe du TVA	0 à 127	Т
	L1, L2, L3	Durée des segments 1 à 3 de l'enveloppe du TVA	0 à 127	Т

^{*1: -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100}

 $^{^{\}star}2:\ -100,\ -70,\ -50,\ -30,\ -10,\ 0,\ +10,\ +20,\ +30,\ +40,\ +50,\ +70,\ +100,\ +120,\ +150,\ +200$

^{*3: -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100}

^{*2: -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100}

Liste des paramètres

■ Paramètres de Performance

* Les paramètres signalés par un "P" sont réglables séparément pour chaque Partie.

Groupe de menus COMMON (p. 83)

Menu	Paramètre		Valeur	
PERFORM NAME	_	Nom de la Performance	Caractères ASCII (12 maximum)	
PERFORM CLOCK	Source	Source d'horloge de la Performance	PERFORM, SYSETEM	
	Tempo	Tempo de la Performance	20 à 250	
PERFORM COMMON	Key Mode	Mode de jeu	LAYER, SINGLE	
	Key Range	Activation/désactivation des zones de notes délimitées	OFF, ON	
KEY RANG	Lower	Limite inférieure de la zone de notes	C-1 à Upper	Р
	Upper	Limite supérieure de la zone de notes	Lower à G9	Р
KEYBOARD	Octave Shift	Transposition par octaves	-3 à +3	Р

Groupe de menu EFFECTS (p. 84)

Menu	Paramètre		Valeur
OUTPUT	Output Assign	Affectation aux sections d'effets	MIX, EFX, PATCH
		Niveau de sortie	0 à 127
	Chorus	Niveau de chorus	0 à 127
	Reverb	Niveau de réverbération	0 à 127
PERFORM EFX TYPE	Type	Type d'effet EFX	(*1)
	Source	Source de l'effet EFX	PERFORM, 1 à 9, 11 à 16
PERFORM EFX PRM	(*1)	Paramètres EFX de la Performance	
PERFORM EFX OUT	Mix Out	Dosage de l'effet EFX	0 à 127
	Chorus	Niveau de chorus	0 à 127
	Reverb	Niveau de réverbération	0 à 127
PERFORM EFX CTRL		Source de commande 1 de l'effet EFX	(*2)
		Taux d'action de la Source 1	-63 à +63
		Source de commande 2 de l'effet EFX	(*2)
		Taux d'action de la Source 2	-63 à +63
PERFORM CHORUS	Rate	Fréquence du chorus	0 à 127
	Depth	Profondeur du chorus	0 à 127
	Delay	Temps de retard du chorus	0 à 127
	Fbk	Niveau de réinjection du chorus	0 à 127
	Level	Niveau du chorus	0 à 127
	Out	Dosage du chorus	MIX, REV, M+R
PERFORM REVERB	Type	Type de réverbération/délai	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY
	Time	Temps de réverbération/retard	0 à 127
	Fbk	Niveau de réinjection du délai	0 à 127
	HF Damp	Atténuation des fréquences aiguës	(*3)
	Level	Niveau de réverbération/délai	0 à 127

^{*1:} Voir paramètres EFX .

Groupe de menus MIDI (p. 86)

		\1		
Menu	Paramètre		Valeur	
MIDI	Channel	Canal MIDI	1 à 16	Р
	Rx	Réception	OFF, ON	Р
	Tx	Transmission	OFF, ON	Р
	Local	Local	OFF, ON	Р
RxSWITCH	Volume	Réception des messages de volume	OFF, ON	P
	Hold-1	Réception des messages de Hold-1	OFF, ON	Р
	Program Change	Réception des messages de Program Change	OFF, ON	P
TRANSMIT	BankSelectGroup	Groupe de Bank Select de transmission	PATCH, BS1 à BS7	Р
	Transmit Volume	Volume de transmission	0 à 127, OFF	Р

^{*2:} OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH

^{*3: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

Groupe de menus PART (p. 87)

Menu	Paramètre		Valeur	
PATCH	Group	Groupe (banque) de Patches	USER, PR-A, PR-B, PR-C, GM, PR-E, XP-A, XP-B, XP-C, XP-D, XP-E	Р
	Number	N° de Patch	001 à 256	Р
SETTING	Level	Volume	0 à 127	Р
	Pan	Panoramique	L64 à 0 à 63R	Р
	Coarse	Accord grossier	-48 à +48 demi-tons	Р
	Fine	Accord fin	-50 à +50 centièmes	Р
RESERVE	Voice Reserve	Affectation des voies de polyphonie	0 à 64	Р

Groupe de menus INFORMATION (p. 87)

Menu	Paramètre		Valeur	
INFO	Mod	Messages de modulation	0 à 127	Р
	Breath	Messages de souffle	0 à 127	Р
	Foot	Messages de commutateur au pied	0 à 127	Р
	Vol	Messages de volume	0 à 127	Р
	Pan	Messages de panoramique	L64 à 0 à 63R	Р
	Exp	Messages d'expression	0 à 127	Р
	Hold	Messages Hold1	0 à 127	Р
	Bend	Messages de Pitch Bend	-128 à +127	Р
	Aft	Messages d'Aftertouch	0 à 127	Р
	Sys1	Message System control 1 information	0 à 127/-128 à +127	Р
	Sys2	System control 2 information	0 à 127/-128 à +127	Р
	Voices	Informations sur les voies de polyphonie	0 à 64	Р

■ Paramètres des kits de batterie

Groupe de menus COMMON (p. 88)

Menu	Paramètre		Valeur
RHYTHM NAME	_	Nom du kit de batterie	Caractères ASCII (12 maximum)

Groupe de menus EFFECTS (p. 88)

L2, DELAY, PAN-DLY

^{*1:} Voir paramètres EFX.

^{*2:} OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH

^{*3: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

Groupe de menus CONTROL (p. 90)

Menu	Paramètre		Valeur	_
CONTROL	Bend Range	Plage de Pitch Bend	0 à 12	
	Env Mode	Mode d'enveloppe	NO-SUS, SUSTAIN	
	Mute Group	Groupe de Mute	OFF, 1 à 31	
RxSWITCH	Volume	Réception des messages de volume	OFF, ON	
	Pan	Réception des messages de panoramique	OFF, CONT, KEY-ON	
	Hold-1	Réception des messages de Hold-1	OFF, ON	

Groupe de menus WAVE (p. 90)

Menu	Paramètre		Valeur
WAVE	Group	Groupe (banque) de formes d'onde	INT-A, INT-B, XP-A, XP-B, XP-C, XP-D, XP-E
	Number	N° de la forme d'onde	001 à 255
	Gain	Gain de la forme d'onde	-6, 0, +6, +12 dB
	Switch	Activation/désactivation des touches	OFF, ON

Groupe de menus PITCH (p. 91)

Menu	Paramètre		Valeur
PITCH	Coarse	Accord grossier	C-1 à G9
	Fine	Accord fin	-50 à +50 centièmes
	Random	Plage de modulation aléatoire de la hauteur	0 à 1200 centièmes (*1)
	Env Depth	Profondeur de l'enveloppe de hauteur	-12 à +12
PCH VELOCITY	Velocity Sens	Sensibilité de l'enveloppe de hauteur à la vélocité	-100 à +150
	Velocity Time	Mod. de la durée des segments de l'env. de hauteur par la vél.	-100 à +100 (*2)
PCH ENVELOPE	T1, T2, T3, T4	Durée des segments 1 à 4 de l'enveloppe de hauteur	0 à 127
	L1, L2, L3, L4	Niveau des segments 1 à 4 de l'enveloppe de hauteur	-63 à +63

Groupe de menus TVF (p. 91)

Menu	Paramètre		Valeur
FILTER	Туре	Type de filtre	OFF, LPF, BPF, HPF, PKG
	Cutoff	Fréquence de coupure	0 à 127
	Resonance	Résonance	0 à 127
	Env Depth	Profondeur de l'enveloppe du TVF	-63 à +63
TVF VELOCITY	V-Sens	Sensibilité de l'enveloppe du TVF à la vélocité	-100 à +150
	V-Time	Mod. de la durée des segments de l'env. du TVF par la vél.	-100 à +100 (*1)
	V-Resonance	Modulation de la résonance par la vélocité	-100 à +150
TVF ENVELOPE	T1-4	Durée des segments 1 à 4 de l'envelopppe du TVF	0 à 127
	L1-4	Niveau des segments 1 à 4 de l'enveloppe du TVF	0 à 127
*2: -100 -70 -50 -40) -30 -20 -10 0 ±10) +20 +30 +40 +50 +70 +100	

Groupe de menus TVA (p. 92)

Menu	Paramètre		Valeur
TVA	Level	Volume	0 à 127
	Pan	Panoramique	L64 à 0 à 63R
	Random	Modulation aléatoire du panoramique	0 à 63
	Alternate	Panoramique alternée	L63 à 0 à 63R
TVA VELOCITY	Velocity Sens	Sensibilité de l'enveloppe du TVA à la vélocité	-100 à +150
	Velocity Time	Mod. de la durée des segments de l'env. du TVA par la vél.	-100 à +100 (*1)
TVA ENVELOPE	T1-4	Durée des segments 1 à 4 de l'enveloppe du TVA	0 à 127
	L1-3	Niveau des segments 1 à 3 de l'enveloppe du TVA	0 à 127
** *** *** ***		00 00 10 50 50 100	

^{*1: -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100}

^{*2: -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100}

■ Paramètres du mode GM

* Les paramètres signalés par un "P" sont réglables séparément pour chaque Partie

Groupe de menus EFFECTS (p. 125)

Menu	Paramètre		Valeur	
OUTPUT	Output Assign	Affectation au bus d'effet	MIX, EFX	Р
		Dosage d'effet	0 à 127	Р
	Chorus	Niveau de chorus	0 à 127	Р
	Reverb	Niveau de réverbération	0 à 127	Ρ
GM EFX TYPE	Type	Type d'effet EFX	(*1)	
GM EFX PRM	(*1)	Paramètres EFX GM		
GM EFX OUT	Mix Out	Dosage de l'effet EFX	0 à 127	
	Chorus	Niveau de chorus	0 à 127	
	Reverb	Niveau de réverbération	0 à 127	
GM CHORUS	Rate	Fréquence du chorus	0 à 127	
	Depth	Profondeur du chorus	0 à 127	
	Delay	Temps de retard du chorus	0 à 127	
	Fbk	Niveau de réinjection du chorus	0 à 127	
	Level	Volume du chorus	0 à 127	
	Out	Dosage du chorus	MIX, REV, M+R	
GM REVERB	Type	Type de réverbération/délai	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY	
	Time	Temps de réverbération/temps de retard	0 à 127	
	Fbk	Niveau de réinjection du délai	0 à 127	
	HF Damp	Atténuation des fréquences aiguës	(*2)	
	Level	Volume de la réverbération/du délai	0 à 127	
*4	FFV			

^{*1 :} Voir paramètres EFX.

Groupe de menus PART (p. 127)

Menu	Paramètre		Valeur	
PATCH	Number	N° du Patch GM	001 à 128	Р
SETTING	Volume	Volume	0 à 127	Р
	Pan	Panoramique	L64 à 0 à 63R	Р
	Coarse	Accord grossier	-48 à +48 demi-tons	Р
	Fine	Accord fin	-50 à +50 centièmes	Р

Groupe de menus INFORMATION (p. 127)

Paramètre		Valeur	
Mod	Messages de modulation	0 à 127	Р
Breath	Messages de souffle	0 à 127	Р
Foot	Messages de commutateur au pied	0 à 127	Р
Vol	Messages de volume	0 à 127	Р
Pan	Messages de panoramique	L64 à 0 à 63R	Р
Exp	Messages d'expression	0 à 127	Р
Hold	Messages Hold1	0 à 127	Р
Bend	Messages de Pitch Bend	-128 à +127	Р
Aftertouch	Messages d'Aftertouch	0 à 127	Р
Voices	Messages d'affectation des voies de polyphonie	0 à 64	Р
	Mod Breath Foot Vol Pan Exp Hold Bend Aftertouch	Mod Messages de modulation Breath Messages de souffle Foot Messages de commutateur au pied Vol Messages de volume Pan Messages de panoramique Exp Messages d'expression Hold Messages Hold1 Bend Messages d'Aftertouch	Mod Messages de modulation 0 à 127 Breath Messages de souffle 0 à 127 Foot Messages de commutateur au pied 0 à 127 Vol Messages de volume 0 à 127 Pan Messages de panoramique L64 à 0 à 63R Exp Messages d'expression 0 à 127 Hold Messages Hold1 0 à 127 Bend Messages de Pitch Bend -128 à +127 Aftertouch Messages d'Aftertouch 0 à 127

^{*2:200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

■ Paramètres EFX

1: STEREO-EQ (p. 93)

Paramètre		Valeur
LowFreq	Fréquence grave	200, 400 Hz
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Freq	Fréquence aiguë	4000, 8000 Hz
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
P1 Freq	Fréquence médium P1	200 à 8000Hz (*1)
P1 Q	Largeur de la bande médium P1	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
P1 Gain	Gain des fréquences médiums P1	-15 à +15 dB
P2 Freq	Fréquence médium P2	200 à 8000 Hz (*1)
P2 Q	Largeur de la bande médium P2	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
P2 Gain	Gain des fréquences médiums P2	-15 à +15 dB
Level	Niveau de sortie	0 à 127

*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150,

2: OVERDRIVE (p. 93)

4000, 5000, 6300, 8000 Hz

Paramètre	_	Valeur
Drive	Degré de saturation	0 à 127
Level	Niveau de sortie	0 à 127
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
AmpType	Simulateur d'amplificateur	SMALL, BUILT-IN, 2-STACK, 3-STACK
Pan	Panoramique de sortie	L64 à 0 à 63R

3: DISTORTION (p. 93)

Paramètre		Valeur
Drive	Degré de distorsion	0 à 127
Level	Niveau de sortie	0 à 127
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
AmpType	Simulateur d'amplificateur	SMALL, BUILT-IN, 2-STACK, 3-STACK
Pan	Panoramique de sortie	L64 à 0 à 63R

4: PHASER (p. 94)

Paramètre		Valeur
Manual	Réglage de la fréquence de base	100 à 8000 Hz
Rate	Fréquence du Phaser	0.05 à 10.00 Hz
Depth	Profondeur du Phaser	0 à 127
Res	Résonance	0 à 127
Mix	Dosage effet/signal direct	0 à 127
Pan	Panoramique de sortie	L64 à 0 à 63R
Level	Niveau de sortie	0 à 127

5: SPECTRUM (p. 94)

Paramètre		Valeur
Band 1	Gain de la bande de fréquences 1	-15 à +15 dB
Band 2	Gain de la bande de fréquences 2	-15 à +15 dB
Band 3	Gain de la bande de fréquences 3	-15 à +15 dB
Band 4	Gain de la bande de fréquences 4	-15 à +15 dB
Band 5	Gain de la bande de fréquences 5	-15 à +15 dB
Band 6	Gain de la bande de fréquences 6	-15 à +15 dB
Band 7	Gain de la bande de fréquences 7	-15 à +15 dB
Band 8	Gain de la bande de fréquences 8	-15 à +15 dB
Q	Largeur de bande	0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0
Pan	Panoramique de sortie	L64 à 0 à 63R
Level	Niveau de sortie	0 à 127

6: ENHANCER (p. 94)

Paramètre		Valeur
Sens	Sensibilité de l'Enhancer	0 à 127
Mix	Dosage effet/signal direct	0 à 127
Low Gain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Level	Niveau de sortie	0 à 127

7: AUTO-WAH (p. 95)

Paramètre	_	Valeur
Filter	Type de filtre	LPF, BPF
Sens	Sensibilité	0 à 127
Manual	Fréquence centrale de la zone modulée	e 0 à 127
Peak	Largeur de bande de l'effet	0 à 127
Rate	Fréquence	0.05 à 10.00 Hz
Depth	Profondeur	0 à 127
Level	Niveau de sortie	0 à 127

8: ROTARY (p. 95)

Paramètre		Valeur
LowSlow	Vitesse lente du rotor grave	0.05 à 10.00 Hz
LowFast	Vitesse aiguë du rotor grave	0.05 à 10.00 Hz
LowAccl	Accélération du rotor grave	0 à 15
Low Lvl	Niveau du rotor grave	0 à 127
Hi Slow	Vitesse lente du rotor aigu	0.05 à 10.00 Hz
Hi Fast	Vitesse rapide du rotor rapide	0.05 à 10.00 Hz
Hi Accl	Accélération du rotor aigu	0 à 15
Hi Lvl	Niveau du rotor aigu	0 à 127
Separation	Séparation	0 à 127
Speed	Vitesse	SLOW, FAST
Level	Niveau de sortie	0 à 127

9: COMPRESSOR (p. 96)

Paramètre		Valeur
Attack	Attaque	0 à 127
Sustain	Sustain	0 à 127
Post Gain	Gain de sortie	0, +6, +12, +18
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Pan	Panoramique de sortie	L64 à 0 à 63R
Level	Niveau de sortie	0 à 127

10: LIMITER (p. 96)

Paramètre		Valeur
Thresh	Niveau de seuil	0 à 127
Ratio	Taux de compression	1.5:1, 2:1, 4:1, 100:1
Release	Temps de rétablissement	0 à 127
Gain	Gain de sortie	0, +6, +12, +18
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Pan	Panoramique de sortie	L64 à 0 à 63R
Level	Niveau de sortie	0 à 127

11: HEXA-CHORUS (p. 96)

Paramètre		Valeur
Pre Dly	Temps de retard	0.0 à 100.0 ms
Rate	Fréquence	0.05 à 10.00 Hz
Depth	Profondeur	0 à 127
Dly Dev	Distance entre chacun des 6 chorus	0 à 20
Dpt Dev	Différence de prof. entre les 6 chorus	-20 à +20
Pan Dev	Différence de pan. entre les 6 chorus	0 à 20
Balance	Dosage effet/signal direct	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

12: TREMOLO-CHORUS (p. 97)

Paramètre		Valeur
Pre Dly	Temps de retard	0,0 à 100,0 ms
ChoRate	Fréquence du chorus	0,05 à 10,00 Hz
Cho Dpt	Profondeur du chorus	0 à 127
Phase	Phase du trémolo	0 à 180 degrés
TrmRate	Fréquence du trémolo	0,05 à 10,00 Hz
Trm Sep	Séparation du trémolo	0 à 127
Balance	Dosage effet/signal direct	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

13: SPACE-D (p. 97)

Paramètre		Valeur
Pre Dly	Temps de retard	0,0 à 100,0 ms
Rate	Fréquence	0,05 à 10,00 Hz
Depth	Profondeur	0 à 127
Phase	Phase	0 à 180 degrés
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage effet/signal direct	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

14: STEREO-CHORUS (p. 97)

	*=	•
Paramètre		Valeur
Pre Dly	Temps de retard delay time	0,0 à 100,0 ms
Rate	Fréquence	0,05 à 10,00 Hz
Depth	Profondeur	0 à 127
Phase	Phase	0 à 180 degrés
Filter Type	Type de filtre	OFF, LPF, HPF
Cutoff	Fréquence de coupure	200 à 8000 Hz (*1)
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage effet/signal direct	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz

15: STEREO-FLANGER (p. 98)

	·-	•
Paramètre		Valeur
Pre Dly	Temps de retard	0,0 à 100,0 ms
Rate	Fréquence	0,05 à 10,00 Hz
Depth	Profondeur	0 à 127
Fbk	Niveau de réinjection	-98 à +98 %
Phase	Phase	0 à 180 degrés
Filter Type	Type de filtre	OFF, LPF, HPF
Cutoff	Fréquence de coupure	200 à 8000 Hz (*1)
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz

16: STEP-FLANGER (p. 98)

	- \1 /	
Paramètre		Valeur
Pre Dly	Temps de retard	0,0 à 100,0 ms
Rate	Fréquence	0,05 à 10,00 Hz
Depth	Profondeur	0 à 127
Fbk	Niveau de réinjection	-98 à +98 %
Phase	Phase	0 à 180 degrés
Step Rate	Période du changement de hauteur	0,10 à 20,00 Hz, note
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

17: STEREO-DELAY (p. 99)

Paramètre		Valeur
Delay L	Temps de retard du délai gauche	0,0 à 500,0 ms
Delay R	Temps de retard du délai droit	0,0 à 500,0 ms
Fbk	Niveau de réinjection	-98 à +98%
Mode	Mode de réinjection	NORMAL, CROSS
Phase L	Phase du délai gauche	NORMAL, INVERT
Phase R	Phase du délai droit	NORMAL, INVERT
HF Damp	Atténuation des fréquences aiguës	200 à 8000 Hz,
		BYPASS (*1)
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

18: MODULATION-DELAY (p. 99)

*Paramètre		Valeur
Delay L	Temps de retard du délai gauche	0,0 à 500,0 ms
Delay R	Temps de retard du délai droit	0,0 à 500,0 ms
Fbk	Niveau de réinjection	-98 à +98 %
Mode	Mode de réinjection	NORMAL, CROSS
Rate	Fréquence	0,05 à 10,00 Hz
Depth	Profondeur	0 à 127
Phase	Phase	0 à 180 degrés
HF Damp	Atténuation des fréquences aiguës	200 à 8000 Hz,
		BYPASS (*1)
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

19: TRIPLE-TAP-DELAY (p. 100)

Paramètre		Valeur
Delay C	Temps de retard du délai central	200 à 1000 ms, note
Delay L	Temps de retard du délai gauche	200 à 1000 ms, note
Delay R	Temps de retard du délai droit	200 à 1000 ms, note
Fbk	Niveau de réinjection	-98 à +98 %
Level C	Niveau du délai central	0 à 127
Level L	Niveau du délai gauche	0 à 127
Level R	Niveau du délai droit	0 à 127
HF Damp	Atténuation des fréquences aiguës	200 à 8000 Hz,
		BYPASS (*1)
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

20: QUADRUPLE-TAP-DELAY (p. 101)

		· -
Paramètre		Valeur
Delay 1	Temps de retard du délai 1	200 à 1000 ms, note
Delay 2	Temps de retard du délai 2	200 à 1000 ms, note
Delay 3	Temps de retard du délai 3	200 à 1000 ms, note
Delay 4	Temps de retard du délai 4	200 à 1000 ms, note
Level 1	Niveau du délai 1	0 à 127
Level 2	Niveau du délai 2	0 à 127
Level 3	Niveau du délai 3	0 à 127
Level 4	Niveau du délai 4	0 à 127
Fbk	Niveau de réinjection	-98 à +98%
HF Damp	Atténuation des fréquences aiguës	200 à 8000 Hz, BYPASS (*1)
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

21: TIME-CONTROL-DELAY (p. 101)

		\1
Paramètre		Valeur
Delay	Temps de retard	200 à 1000 ms
Accel	Accélération	0 à 15
Fbk	Niveau de réinjection	-98 à +98%
HF Damp	Atténuation des fréquences aiguës	200 à 8000 Hz, BYPASS (*1)
Pan	Panoramique de sortie	L64 à 0 à 63R
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

22: 2 VOICE-PITCH-SHIFTER (p. 102)

Paramètre		Valeur
CoarseA	Accord grossier A	-24 à +12 demi-tons
Fine A	Accord fin A	-100 à +100 centièmes
Pan A	Panoramique de sortie A	L64 à 0 à 63R
PreDlyA	Temps de retard A	0,0 à 500,0 ms
CoarseB	Accord grossier B	-24 à +12 demi-tons
Fine B	Accord fin B	-100 à +100 centièmes
Pan B	Panoramique de sortie B	L64 à 0 à 63R
PreDlyB	Temps de retard B	0,0 à 500,0 ms
Mode	Mode d'action du Pitch Shifter	1, 2, 3, 4, 5
Lvl Bal	Dosage entre Pitch Shifters A et B	A100:0B à A0:100B
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

23: FBK-PITCH-SHIFTER (p. 102)

Paramètre		Valeur
Coarse	Accord grossier	-24 à +12 demi-tons
Fine	Accord fin	-100 à +100 centièmes
Fbk	Niveau de réinjection	-98 à +98 %
Pre Dly	Temps de retard	0,0 à 500,0 ms
Mode	Mode d'action du Pitch Shifter	1, 2, 3, 4, 5
Pan	Panoramique de sortie	L64 à 0 à 63R
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

24: REVERB (p. 103)

Paramètre		Valeur
Туре	Type de réverbération	ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2
Pre Dly	Temps de retard	0,0 à 100,0 ms
Time	Durée de la réverbération	0 à 127
HF Damp	Atténuation des fréquences aiguës	200 à 8000 Hz, BYPASS (*1)
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

25: GATE-REVERB (p. 103)

Paramètre		Valeur
Туре	Type de réverbération Gate	NORMAL, REVERSE, SWEEP1, SWEEP2
Pre Dly	Temps de retard	0,0 à 100,0 ms
Gate Time	Temps de Gate	5 à 500 ms
LowGain	Gain des fréquences graves	-15 à +15 dB
Hi Gain	Gain des fréquences aiguës	-15 à +15 dB
Balance	Dosage signal direct/effet	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

26: OVERDRIVE→CHORUS (p. 103)

Paramètre		Valeur
OD Drive	Niveau de saturation	0 à 127
OD Pan	Panoramique de l'overdrive	L64 à 0 à 63R
Cho Dly	Temps de retard du chorus	0,0 à 100,0 ms
ChoRate	Fréquence du chorus	0,05 à 10,00 Hz
Chorus Depth	Profondeur du chorus	0 à 127
Chorus Balance	Dosage du chorus	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

27: OVERDRIVE→FLANGER (p. 104)

Paramètre		Valeur
OD Drive	Niveau de saturation	0 à 127
OD Pan	Panoramique de l'overdrive	L64 à 0 à 63R
Flg Dly	Temps de retard du Flanger	0,0 à 100,0 ms
FlgRate	Fréquence du Flanger	0,05 à 10,00 Hz
Flg Dpt	Profondeur du Flanger	0 à 127
Flg Fbk	Niveau de réinjection du Flanger	-98 à +98 %
Flanger Balance	Dosage du Flanger	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

28: OVERDRIVE→DELAY (p. 104)

Paramètre	_	Valeur
OD Drive	Niveau de saturation	0 à 127
OD Pan	Panoramique de l'overdrive	L64 à 0 à 63R
DlyTime	Temps de retard du délai	0,0 à 500,0 ms
Dly Fbk	Niveau de réinjection du délai	-98 à +98%
Delay HF Damp	Atténuation des aiguës du délai	200 à 8000 Hz,
		BYPASS (*1)
Delay Balance	Dosage du délai	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127
*1: 200, 250, 315	5, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1	600, 2000, 2500, 3150,

^{1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

29: DISTORTION→CHORUS (p. 104)

Les paramètres de cet effet sont quasiment identiques à ceux de l'effet "26: OVERDRIVE→CHORUS" à l'exception des deux suivants.

OD Drive→Dist Drive, OD Pan→Dist Pan

30: DISTORTION→FLANGER (p. 105)

Les paramètres de cet effet sont quasiment identiques à ceux de l'effet "27: OVERDRIVE→FLANGER" à l'exception des deux suivants.

OD Drive→Dist Drive, OD Pan→Dist Pan

31: DISTORTION→DELAY (p. 105)

Les paramètres de cet effet sont quasiment identiques à ceux de l'effet "28: OVERDRIVE→DELAY" à l'exception des deux suivants.

OD Drive→Dist Drive, OD Pan→Dist Pan

32: ENHANCER→CHORUS (p. 105)

Paramètre		Valeur
Enhancer Sens	Sensibilité de l'Enhancer	0 à 127
Enhancer Mix	Dosage de l'Enhancer	0 à 127
Cho Dly	Temps de retard du chorus	0,0 à 100,0 ms
ChoRate	Fréquence du chorus	0,05 à 10,00 Hz
Chorus Depth	Profondeur du chorus	0 à 127
Chorus Balance	Dosage du chorus	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

33: ENHANCER→FLANGER (p. 105)

Paramètre		Valeur
Enhancer Sens	Sensibilité de l'Enhancer	0 à 127
Enhancer Mix	Dosage de l'Enhancer	0 à 127
Flg Dly	Temps de retard du Flanger	0,0 à 100,0 ms
FlgRate	Fréquence du Flanger	0,05 à 10,00 Hz
Flg Dpt	Profondeur du Flanger	0 à 127
Flg Fbk	Niveau de réinjection du Flanger	-98 à +98 %
Flanger Balance	Dosage du Flanger	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

34: ENHANCER→DELAY (p. 106)

Paramètre		Valeur
Enhancer Sens	Sensibilité de l'Enhancer	0 à 127
Enhancer Mix	Dosage de l'Enhancer	0 à 127
Delay	Temps de retard du délai	0,0 à 500,0 ms
Dly Fb	Niveau de réinjection du délai	-98 à +98 %
Delay HF Damp	Atténuation des aiguës du délai	200 à 8000 Hz,
		BYPASS (*1)
Delay Balance	Dosage du délai	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

35: CHORUS→DELAY (p. 106)

4000, 5000, 6300, 8000 Hz, BYPASS

Paramètre		Valeur
Cho Dly	Temps de retard du chorus	0,0 à 100,0 ms
ChoRate	Fréquence du chorus	0,05 à 10,00 Hz
Cho Dpt	Profondeur du chorus	0 à 127
Cho Bal	Dosage du chorus	D100:0W à D0:100W
DlyTime	Temps de retard du délai	0,0 à 500,0 ms
Dly Fbk	Niveau de réinjection du délai	-98 à +98 %
Delay HF Damp	Atténuation des aiguës du délai	200 à 8000 Hz,
		BYPASS (*1)
Delay Balance	Dosage du délai	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127
*1: 200, 250, 315	i, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1	600, 2000, 2500, 3150,

36: FLANGER→DELAY (p. 106)

Paramètre	_	Valeur
Flg Dly	Temps de retard du Flanger	0,0 à 100,0 ms
FlgRate	Fréquence du Flanger	0,05 à 10,00 Hz
Flg Dpt	Profondeur du Flanger	0 à 27
Flg Fbk	Niveau de réinjection du Flanger	-98 à +98 %
Flg Bal	Dosage du Flanger	D100:0W à D0:100W
DlyTime	Temps de retard du délai	0,0 à 500,0 ms
Dly Fbk	Niveau de réinjection du délai	-98 à +98 %
HF Damp	Atténuation des fréquences aiguës	200 à 8000 Hz,
		BYPASS (*1)
Delay Balance	Dosage du délai	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

^{*1: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000} Hz, BYPASS

37: CHORUS→FLANGER (p. 107)

Paramètre		Valeur
Cho Dly	Temps du retard du chorus	0,0 à 100,0 ms
ChoRate	Fréquence du chorus	0,05 à 10,00 Hz
Cho Dpt	Profondeur du chorus	0 à 127
Cho Bal	Dosage du chorus	D100:0W à D0:100W
Flg Dly	Temps de retard du Flanger	0,0 à 100,0 ms
FlgRate	Fréquence du Flanger	0,05 à 10,00 Hz
Flg Dpt	Profondeur du Flanger	0 à 127
Flg Fbk	Niveau de réinjection du Flanger	-98 à +98 %
Flanger Balance	Dosage du Flanger	D100:0W à D0:100W
Level	Niveau de sortie	0 à 127

38: CHORUS/DELAY (p. 107)

Veuillez vous reporter à l'effet "35: CHORUS→DELAY".

39: FLANGER/DELAY (p. 107)

Veuillez vous reporter à l'effet "36: FLANGER→DELAY".

40: CHORUS/FLANGER (p. 107)

Veuillez vous reporter à l'effet "37: CHORUS→FLANGER".

■ Paramètres système

Groupe de menus SETUP (p. 108)

Menu	Paramètre		Valeur
SYSTEM SETUP	LCD	Réglage du contraste de l'écran	1 à 10
	Power Up Mode	Mode du XP-320 à sa mise sous tension	LAST-SET, DEFAULT
	Patch Remain	Activation de la fonction Patch Remain	OFF, ON
	Clock Source	Réglage de la source d'horloge	INT, MIDI
	System Tempo	Réglage du tempo système	20 à 250
	Category Select Mode	Mode de sélection des catégories	LAST-SET, DEFAULT

Groupe de menus ARPEGGIO (p. 108)

Menu	Paramètre		Valeur	
ARPEGGIO	Style	Style	(*1)	
	Octave Range	Plage de jeu de l'oarpège en octaves	-3 à +3	
	Motif	Motif	(*2)	
	Beat Pattern	Défin ition du «rythme» de l'arpège	(*3)	
	Accent Rate	Définition du «groove de l'arpège	0 à 100 %	
	Shuffle Rate	Définition du «swing» de l'arpège	50 à 90 %	
	Key Velocity	Vélocité de reproduction de l'aprège	REAL, 1 à 127	
	Part	Sélection de la Partie à arpéger	1 à 16	
	Tempo	Tempo	20 à 250	

- *1: 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32, PORTAMENTO A, PORTAMENTO B, GLISSANDO, SEQUENCE A, SEQUENCE B, SEQUENCE C, SEQUENCE D, ECHO, SYNTH BASS, SLAP BASS A, SLAP BASS B, WALK BASS, RHYTHM GTR A, RHYTHM GTR B, RHYTHM GTR C, RHYTHM GTR D, RHYTHM GTR E, 3 FINGER GTR, STRUMMING GTR, KBD COMPING A, KBD COMPING B, KBD COMPING C, KBD COMPING D, KBD COMPING E, PERCUSSION, HARP, SHAMISEN, BOUND BALL, RANDOM, BOSSA NOVA, SALSA, MAMBO, LATIN PERCUSSION, SAMBA, TANGO, HOUSE, LIMITLESS
- *2: SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN, DUAL RANDOM, TRIPLE UP, TRIPLE DOWN, TRIPLE UP&DOWN, TRIPLE RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO, CHORD, BASS+CHORD1-5, BASS+UP1-8, BASS+RANDOM1-3, TOP+UP1-6, BASS+UP+TOP
- *3: 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16 1–3, 1/32 1–3, PORTA-A 01–11, PORTA-B 01–15, SEQ-A 1–7, SEQ-B 1–5, SEQ-C 1–2, SEQ-D 1–8, ECHO 1–3, MUTE 01–16, STRUM 1–8, REGGAE1–2, REFRAIN 1–2, PERC1–4, WALKBS, HARP, BOUND, RANDOM, BOSSA NOVA, SALSA 1–4, MAMBO 1–2, CLAVE, REV CLA, GUIRO, AGOGO, SAMBA, TANGO 1–4, HOUSE 1–2

Groupe de menus CONTROL (p. 110)

Menu	Paramètre		Valeur
KEYBOARD	Transpose	Activation de la transposition	OFF, ON
		Valeur de transposition	-5 (G) à +6 (F#)
	Sens	Sensibilité du clavier	LIGHT, MEDIUM, HEAVY
	Vel	Vélocité du clavier	REAL, 1 à 127
	Aft	Sensibilité à l'Aftertouch	0 à 100
HOLD PEDAL	Output	Affectation de la pédale	OFF, INT, MIDI, BOTH
	Polarity	Réglage de la polarité de la pédaley	STANDARD, REVERSE
CONTROL PEDAL	Assign	Sélection de la fonction de la pédale	(*1)
	Output	Affectation de la pédale	OFF, INT, MIDI, BOTH
	Polarity	Réglage de la polarité de la pédale	STANDARD, REVERSE
C1/2/3/4 ASSIGN	Assign	Sélection de la fonction des curseurs C1/C2/C3/C4	(*2)
	Output	Affectation des curseurs C1/C2/C3/C4	OFF, INT, MIDI, BOTH
SYS-CTRL ASSIGN	Control 1/2	Sélection de la fonction des commandes Syst-Ctrl1/2	(*2)
CONTROL SOURCE	Hold	Action des messages Hold	OFF, HOLD1, SOST, SOFT, HOLD2
	Peak	Action des messages Peak	OFF, HOLD1, SOST, SOFT, HOLD2
	Volume	Action des messages de volume	VOLUME, VOL&EXP
	Aftertouch	Source de contrôle de l'Aftertouch	CHANNEL, POLY, CH&POLY

^{*1 :}CC00 à 95 (sauf 6, 32-63), PITCH BEND, AFTERTOUCH, PROG +, PROG -, TAP-TEMPO, OCT +, OCT -

^{*2 :} CC00-95 (sauf 6, 32-63), PITCH BEND, AFTERTOUCH

Groupe de menus MIDI (p. 112)

Menu	Paramètre		Valeur
PERFORM MIDI	Control Channel	Canal de commande des Performances	1 à 16, OFF
	Local	Découplage des contrôleurs de la source sonore	OFF, ON
	Remote	Utilisation de la source sonore par un clavier externe	OFF, ON
PATCH MIDI	Rx-Ch	Canal de réception du mode Patch	1 à 16
	Tx-Ch	Canal de transmission du mode Patch	1 à 16, Rx-Ch, OFF
	Local	Découplage des contrôleurs de la source sonore	OFF, ON
	Remote	Utilisation de la source sonore par un clavier externe	OFF, ON
GM MIDI	Local Switch	Découplage des contrôleurs de la source sonore	OFF, ON
RECEIVE MIDI	Program Change	Prise en compte des messages de Program Change	OFF, ON
	Bank Select	Prise en compte des messages de Bank Select	OFF, ON
TRANSMIT MIDI	Program	Transmission des messages de Program Change	OFF, ON
	Bank Sel	Transmission des messages de Bank Select	OFF, ON
	Active Sensing	Transmission des messages d'Active Sensing	OFF, ON
SYS-EXC MIDI	Device#	Réglage du n°ID d'appareil des messages de SysEx	17 à 32
	Rx.Exc	Prise en compte des messages de System Exclusive	OFF, ON
	Tx.Edit	Transmission des données d'édition	OFF, ON
	Rx.GM	Prise en compte des messages de SysEx GM	OFF, ON
BANK-SEL GROUP	Number	N° de groupe de Bank Select	1 à 7
	Switch	Transmission des messages de Bank Select	OFF, ON
	MSB	MSB (octet de poids fort) du message de Bank Select	0 à 127
	LSB	LSB (octet de poids faible) du message de Bank Select	0 à 127

Groupe de menus PREVIEW (p. 113)

Menu	Paramètre		Valeur
PREVIEW MODE	Mode	Mode d'écoute des sons par la fonction Preview	SINGLE, CHORD, PHRASE
PREVIEW KEY	Note 1 à 4	Sélection des notes 1 à 4 à jouer par la fonction Preview	C-1 à G9
PREVIEW VELOCITY	Note 1 à 4	Vélocité des notes 1 à 4 à jouer par la fonction Preview	0 à 127

Groupe de menus TUNE (p. 113)

Menu	Paramètre		Valeur
TUNE	Master	Réglage de l'accord général	427,4 à 452,6 Hz
	Key Shift	Transposition demi-ton par demi-ton	-12 à +12 demi-tons
	Scale Tune	Accès aux gammes autres que le clavier tempéré	OFF, ON
PATCH SCALE	С–В	Création d'une gamme en mode Patch	-64 à +63 centièmes
KEY SCALE	C–B	Création d'une gamme en mode Performance	-64 à +63 centièmes

Groupe de menus PGM CHNG (p. 114)

Menu	Paramètre		Valeur	
TRANSMIT P.C	Channel	Canal de transmission MIDI	1 à 16	
	P.C#	N° de Program Change à transmettre	1 à 128	
	Bnk-MSB	MSB du message de Bank Select à transmettre	0 à 127	
	Bnk-LSB	LSB du message de Bank Select à transmettre	0 à 127	

Groupe de menus INFO (p. 114)

Menu	Paramètre		Valeur
INFO EXP	Expansion D	Nom de la carte d'extension logée dans le port D	
	Expansion E	Nom de la carte d'extension logée dans le port E	
BATTERY CHECK	Internal Battery	Témoin d'usure de la pile	LOW, OK

Liste des formes d'onde

INT-A (Internes A)

N°	Nom		N°	Nom	N°	Nom	N°	Nom	N°	Nom
001	Ac Piano1 A		052	Nylon Gtr A	103	Syn Gtr B	154	MC-202 Bs B	205	Cello A
002	Ac Piano1 B		053	Nylon Gtr B	104	Syn Gtr C	155	MC-202 Bs C	206	Cello B
003	Ac Piano1 C		054	Nylon Gtr C	105	Harp 1A	156	Flute 1A	207	Cello C
004	Ac Piano2 pA		055	6-Str Gtr A	106	Harp 1B	157	Flute 1B	208	ST.Strings-R
005	Ac Piano2 pB		056	6-Str Gtr B	107	Harp 1C	158	Flute 1C	209	ST.Strings-L
006	Ac Piano2 pC		057	6-Str Gtr C	108	Banjo A	159	Blow Pipe	210	MonoStringsA
007	Ac Piano2 fA	*	058	Gtr Harm A	109	Banjo B	160	Bottle	211	MonoStringsC
800	Ac Piano2 fB	*	059	Gtr Harm B	110	Banjo C	161	Shakuhachi	212	Pizz *
009	Ac Piano2 fC	*	060	Gtr Harm C	111	Sitar A	162	Clarinet A	213	JP Strings1A
010	Piano Thump	*	061	Comp Gtr A	112	Sitar B	163	Clarinet B	214	JP Strings1B
011	Piano Up TH	*	062	Comp Gtr B	113	Sitar C	164	Clarinet C	215	JP Strings1C
012	MKS-20 P3 A		063	Comp Gtr C	114	Dulcimer A	165	Oboe mf A	216	JP Strings2A
013	MKS-20 P3 B		064	Comp Gtr A+	115	Dulcimer B	166	Oboe mf B	217	JP Strings2B
014	MKS-20 P3 C		065	Mute Gtr 1	116	Dulcimer C	167	Oboe mf C	218	JP Strings2C
015	SA Rhodes 1A		066	Mute Gtr 2A	117	Shamisen A	168	Sop.Sax mf A	219	Soft Pad A
016	SA Rhodes 1B		067	Mute Gtr 2B	118	Shamisen B	169	Sop.Sax mf B	220	Soft Pad B
017	SA Rhodes 1C		068	Mute Gtr 2C	119	Shamisen C	170	Sop.Sax mf C	221	Soft Pad C
018	SA Rhodes 2A		069	Pop Strat A	120	Koto A	171	Alto Sax 1A	222	Fantasynth A
019	SA Rhodes 2B		070	Pop Strat B	121	Koto B	172	Alto Sax 1B	223	Fantasynth B
020	SA Rhodes 2C		071	Pop Strat C	122	Koto C	173	Alto Sax 1C	224	Fantasynth C
021	E.Piano 1A		072	Jazz Gtr A	123	Pick Bass A	174	Tenor Sax A	225	D-50 HeavenA
022	E.Piano 1B		073	Jazz Gtr B	124	Pick Bass B	175	Tenor Sax B	226	D-50 HeavenB
023	E.Piano 1C		074	Jazz Gtr C	125	Pick Bass C	176	Tenor Sax C	227	D-50 HeavenC
024	E.Piano 2A		075	JC Strat A	126	Fingerd Bs A	177	Bari.Sax f A	228	Fine Wine
025	E.Piano 2B		076	JC Strat B	127	Fingerd Bs B	178	Bari.Sax f B	229	D-50 Brass A
026	E.Piano 2C		077	JC Strat C	128	Fingerd Bs C	179	Bari.Sax f C	230	D-50 Brass B
027	E.Piano 3A		078	JC Strat A+	129	E.Bass	180	Harmonica A	231	D-50 Brass C
028	E.Piano 3B		079	JC Strat B+	130	Fretless A	181	Harmonica B	232	D-50 BrassA+
029	E.Piano 3C		080	JC Strat C+	131	Fretless B	182	Harmonica C	233	DualSquare A
030	MK-80 EP A		081	Clean Gtr A	132	Fretless C	183	Chanter	234	DualSquare C
031	MK-80 EP B		082	Clean Gtr B	133	UprightBs 1	184	Tpt Sect. A	235	DualSquareA+
032	MK-80 EP C		083	Clean Gtr C	134	UprightBs 2A	185	Tpt Sect. B	236	Pop Voice
033	D-50 EP A		084	Stratus A	135	UprightBs 2B	186	Tpt Sect. C	237	Syn Vox 1
034	D-50 EP B		085	Stratus B	136	UprightBs 2C	187	Trumpet 1A	238	Syn Vox 2
035	D-50 EP C		086	Stratus C	137	Slap Bass 1	188	Trumpet 1B	239	Voice Aahs A
036	Celesta		087	OD Gtr A	138	Slap & Pop	189	Trumpet 1C	240	Voice Aahs B
037	Music Box		088	OD Gtr B	139	Slap Bass 2	190	Trumpet 2A	241	Voice Aahs C
038	Clav 1A		089	OD Gtr C	140	Slap Bass 3	191	Trumpet 2B	242	Voice Oohs1A
039	Clav 1B		090	OD Gtr A+	141	Jz.Bs Thumb	192	Trumpet 2C	243	Voice Oohs1B
040	Clav 1C		091	Heavy Gtr A	142	Jz.Bs Slap 1	193	HarmonMute1A	244	Voice Oohs1C
041	Organ 1		092	Heavy Gtr B	143	Jz.Bs Slap 2	194	HarmonMute1B	245	Voice Oohs2A
042	Jazz Organ 1		093	Heavy Gtr C	144	Jz.Bs Slap 3	195	HarmonMute1C	246	Voice Oohs2B
043	Jazz Organ 2		094	Heavy Gtr A+	145	Jz.Bs Pop	196	Trombone 1	247	Voice Oohs2C
044	Organ 2		095	Heavy Gtr B+	146	Syn Bass A	197	French 1A	248	Voice Breath
045	Organ 3		096	Heavy Gtr C+	147	Syn Bass C	198	French 1C	249	Male Ooh A
046	Organ 4		097	PowerChord A	148	Mini Bs 1A	199	F.Horns A	250	Male Ooh B
047	Rock Organ		098	PowerChord B	149	Mini Bs 1B	200	F.Horns B	251	Male Ooh C
048	Dist. Organ		099	PowerChord C	150	Mini Bs 1C	201	F.Horns C	252	Org Vox A
049	Rot.Org Slw		100	EG Harm	151	Mini Bs 10	202	Violin A	252	Org Vox B
050	Rot.Org Fst		101	Gt.FretNoise	* 152	Mini Bs 2+	202	Violin B	254	Org Vox C
050	Pipe Organ		101	Syn Gtr A	152	MC-202 Bs A	203	Violin C	254 255	Vox Noise
051	Tipe Organi		102	Syn Gu A	100	IVIU-ZUZ DS A	204	VIOIIII O	200	A OY LACIOG

^{* :} Les formes d'onde signalées par une "*" sont des formes d'ondes de type simple (à déclin naturel).

INT-B (Internes B)

N°	Nom	N°	Nom		N°	Nom		N°	Nom	
001	Kalimba	052	Feedbackwave		103	Cowbell 1	*	154	REV 606HH Op	*
002	Marimba Wave	053	Spectrum		104	Wood Block	*	155	REV Ride	
003	Log Drum	054	BreathNoise	*	105	Claves	*	156	REV Cup	
004	Vibes	055	Rattles		106	Bongo Hi	*	157	REV Crash 1	*
005	Bottle Hit	056	Ice Rain		107	Bongo Lo	*	158	REV China	*
006	Glockenspiel	057	Tin Wave		108	Cga Open Hi	*	159	REV DrySick	*
007	Tubular	058	Anklungs		109	Cga Open Lo	*	160	REV RealCLP	*
800	Steel Drums	059	Wind Chimes		110	Cga Mute Hi	*	161	REV FingSnap	*
009	Fanta Bell A	060	Orch. Hit	*	111	Cga Mute Lo	*	162	REV Cowbell	*
010	Fanta Bell B	061	Tekno Hit	*	112	Cga Slap	*	163	REV WoodBlck	*
011	Fanta Bell C	062	Back Hit	*	113	Timbale	*	164	REV Clve	*
012	FantaBell A+	063	Philly Hit	*	114	Cabasa Up	*	165	REV Conga	*
013	Org Bell	064	Scratch 1	*	115	Cabasa Down	*	166	REV Tamb	*
014	Agogo	065	Scratch 2		116	Cabasa Cut	*	167	REV Maracas	*
015	DIGI Bell 1	066	Scratch 3	*	117	Maracas	*	168	REV Guiro	*
016	DIGI Bell 1+	067	Natural SN1	*	118	Long Guiro	*	169	REV Cuica	*
017	DIGI Chime	068	Natural SN2	*	119	Tambourine	*	170	REV Metro	*
018	Wave Scan	069	Piccolo SN	*	120	Open Triangl		171	Loop 1	
019	Wire String	070	Ballad SN	*	121	Cuica	*	172	Loop 2	
020	2.2 Bellwave	071	SN Roll	*	122	Vibraslap		173	Loop 3	
021	2.2 Vibwave	072	808 SN	*	123	Timpani		174	Loop 4	
022	Spark VOX	073	Brush Slap	*	124	Applause		175	Loop 5	
023	MMM VOX	074	Brush Swish	*	125	REV Orch.Hit	*	176	Loop 6	
024	Lead Wave	075	Brush Roll		126	REV TeknoHit	*	177	Loop 7	
025	Synth Reed	076	Dry Stick	*	127	REV Back Hit	*	178	R8 Click	*
026	Synth Saw 1	077	Side Stick	*	128	REV PhillHit	*	179	Metronome 1	
027	Synth Saw 2	078	Lite Kick	*	129	REV Steel DR		180	Metronome 2	*
028	Syn Saw 2inv	079	Hybrid Kick1	*	130	REV Tin Wave		181	MC500 Beep 1	*
029	Synth Saw 3	080	Hybrid Kick2	*	131	REV NatrISN1	*	182	MC500 Beep 2	*
030	JP-8 Saw A	081	Old Kick	*	132	REV NatrISN2	*	183	Low Saw	
031	JP-8 Saw B	082	Verb Kick	*	133	REV PiccloSN	*	184	Low Saw inv	
032	JP-8 Saw C	083	Round Kick	*	134	REV BalladSN	*	185	Low P5 Saw	
033	P5 Saw A	084	808 Kick		135	REV Side Stk	*	186	Low Pulse 1	
034	P5 Saw B	085	Verb Tom Hi	*	136	REV SN Roll	*	187	Low Pulse 2	
035	P5 Saw C	086	Verb Tom Lo	*	137	REV Brush 1	*	188	Low Square	
036	D-50 Saw A	087	Dry Tom Hi		138	REV Brush 2	*	189	Low Sine	
037	D-50 Saw B	088	Dry Tom Lo		139	REV Brush 3		190	Low Triangle	
038	D-50 Saw C	089	Cl HiHat 1	*	140	REV LiteKick	*	191	Low White NZ	
039	Synth Square	090	Cl HiHat 2	*	141	REV HybridK1	*	192	Low Pink NZ	
040	JP-8 SquareA	091	Op HiHat		142	REV HybridK2	*	193	DC	
041	JP-8 SquareB	092	Pedal HiHat	*	143	REV Old Kick	*	150	ВО	
042	JP-8 SquareC	093	606 HiHat Cl	*	144	REV Timpani	*			
043	Synth Pulse1	094	606 HiHat Op		145	REV VerbTomH	*			
044	Synth Pulse2	095	808 Claps	*	146	REV VerbTomL	*			
045	Triangle	096	Hand Claps	*	147	REV DryTom H				
046	Sine	097	Finger Snaps	*	148	REV DryTom M				
040	Org Click *	097	Ride 1		149	REV CIHiHat1	*			
048	White Noise	098	Ride 2		150	REV CIHiHat2	*			
049	Pink Noise	100	Ride Bell 1		151	REV Op HiHat	*			
050	Metal Wind	100	Crash 1		152	REV Pedal HH	*			
050		102	China Cym		153	REV 606HH CI	*			
051	Wind Agogo	102	Officia Cyffi		133	HEV WORTH U				

^{*:} Les formes d'onde signalées par une "*" sont des formes d'ondes de type simple (à déclin naturel).

XP-A (CARTE D'EXTENSION A : Session)

N°	Nom	N°	Nom	N°	Nom	N°	Nom		N°	Nom
001	StGrand L pA	043	NylonGt2 p A	085	JP Hollo A	127	Kick Ghost		169	REV TeknHit3
002	StGrand L pB	044	NylonGt2 p B	086	JP Hollo B	128	Snr&Tom MENU	*	170	REV Deep K 3
003	StGrand L pC	045	NylonGt2 p C	087	JP Hollo C	129	Loose Snr		171	REV TD7 Kick
004	StGrand R pA	046	NylonGt2 mfA	088	Hard 5ths A	130	Ring Snr		172	REV Dance K2
005	StGrand R pB	047	NylonGt2 mfB	089	Hard 5ths B	131	808 Snr 2		173	REV Dance K3
006	StGrand R pC	048	NylonGt2 mfC	090	Hard 5ths C	132	909 Snr 2		174	REV Mix Kick
007	StGrand L fA	049	NylonGt2 f A	091	Blaster A	133	909 Snr 3		175	REV K.Ghost
800	StGrand L fB	050	NylonGt2 f B	092	Blaster B	134	90's Snare		176	REV LooseSnr
009	StGrand L fC	051	NylonGt2 f C	093	Blaster C	135	Solo Snr		177	REV Ring Snr
010	StGrand R fA	052	P.Bass 3 A	094	Juno Rave A	136	Rap Snr		178	REV 808 Snr2
011	StGrand R fB	053	P.Bass 3 B	095	Juno Rave B	137	Talk Snr		179	REV 909 Snr2
012	StGrand R fC	054	P.Bass 3 C	096	Juno Rave C	138	Jingle Snr		180	REV 909 Snr3
013	OrcStrings A	055	Jazz Bass3 A	097	Wah Gtr MENU	* 139	House Snr		181	REV 90's Snr
014	OrcStrings B	056	Jazz Bass3 B	098	Wah Down 1	140	Snr Buzz		182	REV Solo Snr
015	OrcStrings C	057	Jazz Bass3 C	099	Wah Up 1	141	Tiny Snr 2		183	REV Rap Snr
016	Choir Aah A	058	Muted Bass A	100	Wah Down 2	142	Mute Snr		184	REV Talk Snr
017	Choir Aah B	059	Muted Bass B	101	Wah Up 2	143	909 Rim 2		185	REV JinglSnr
018	Choir Aah C	060	Muted Bass C	102	Gtr FX MENU	* 144	909 Tom 2		186	REV HouseSnr
019	Choir Mmh A	061	Blow Sax A	103	Gtr Feedback	145	Clp&Snp MENU	*	187	REV Snr Buzz
020	Choir Mmh B	062	Blow Sax B	104	Gtr Scrap	146	909 Claps 2		188	REV TinySnr2
021	Choir Mmh C	063	Blow Sax C	105	Gtr Slid Nz	147	HC2 Claps 1		189	REV Mute Snr
022	D.Solo Gtr A	064	T.Sax hrd A	106	Gtr Cut Nz	148	707 Claps		190	REV 909 Rim2
023	D.Solo Gtr B	065	T.Sax hrd B	107	Gtr Slap	149	HC2 Claps 2		191	REV 909 Tom2
024	D.Solo Gtr C	066	T.Sax hrd C	108	FX MENU	* 150	FingerSnaps2		192	REV 909 Clp2
025	D.MuteGt p A	067	Flute Vib A	109	Sm.Club	151	FingerSnap 3		193	REV HC2 Clp1
026	D.MuteGt p B	068	Flute Vib B	110	Sm.Club fw	152	Bongo3 MENU	*	194	REV 707 Clps
027	D.MuteGt p C	069	Flute Vib C	111	Sm.Club lp	153	Bongo3 Low		195	REV HC2 Clp2
028	D.MuteGt mpA	070	R&R Horns A	112	FX Bell 1	154	Bongo3 High		196	REV F.Snaps2
029	D.MuteGt mpB	071	R&R Horns B	113	FX Bell 1fw	155	Tambrin MENU	*	197	REV F.Snap 3
030	D.MuteGt mpC	072	R&R Horns C	114	FX Bell 2	156	Tamb.Short		198	REV Bongo3 L
031	D.MuteGt mfA	073	Solo Tpt. A	115	FX Bell 2fw	157	Tamb.Long		199	REV Bongo3 H
032	D.MuteGt mfB	074	Solo Tpt. B	116	Auhvox	158	CR78 Tamb.		200	REV Tamb.Sht
033	D.MuteGt mfC	075	Solo Tpt. C	117	Tekno Hit 2	159	Shaker MENU2	*	201	REV Tamb.Lng
034	Clean TC 1 A	076	F.AccordionA	118	Tekno Hit 3	160	626 Shaker		202	REV CR78Tamb
035	Clean TC 1 B	077	F.AccordionB	119	Tekno Loop	161	Shaker 3		203	REV 626Shakr
036	Clean TC 1 C	078	F.AccordionC	120	FX Bomb	162	Shaker 4		204	REV Shaker 3
037	Clean TC2 pA	079	Vibraphone A	121	Kick MENU	* 163	Shaker 5		205	REV Shaker 4
038	Clean TC2 pB	080	Vibraphone B	122	Deep Kick 3	164	REV Gt Scrap		206	REV Shaker 5
039	Clean TC2 pC	081	Vibraphone C	123	TD7 Kick	165	REV Gt SldNz			
040	Clean TC2 fA	082	VocalWave2 A	124	Dance Kick 2	166	REV Gt CutNz			
041	Clean TC2 fB	083	VocalWave2 B	125	Dance Kick 3	167	REV Gt Slap			
042	Clean TC2 fC	084	VocalWave2 C	126	Mix Kick	168	REV TeknHit2			

^{* :} Les formes d'onde signalées par une "*" sont des formes d'ondes de type Menu. Celles-ci sont constituées de plusieurs formes d'onde, chacune affectée à une touche différente.

● Formes d'onde Menu XP-A

Les formes d'onde Menu sont elles-mêmes constituées de plusieurs formes d'ondes, chacune affectée à une note différente.

97	Wa	h Gtr MENU	1:	21	Kid	k MENU	14	15	Clr	&Snp MENU
Note	N°	Nom	No	te	N°	Nom	No		N°	Nom
C 4	98	Wah Down 1	С	4	122	Deep Kick 3	С	4	146	909 Claps 2
D 4	99	Wah Up 1	D	4	123	TD7 Kick	D	4	147	HC2 Claps 1
E 4	100	Wah Down 2	Ε	4	124	Dance Kick 2	Ε	4	148	707 Claps
F 4	101	Wah Up 2	F	4	125	Dance Kick 3	F	4	149	HC2 Claps 2
			G	4	126	Mix Kick	G	4	150	FingerSnaps2
102	Gt	r FX MENU	Α	4	127	Kick Ghost	Α	4	151	FingerSnap 3
Note	N°	Nom	4	28	C=	r&Tom MENU	41	52	Р-	mas 2 MENU
C 4	103	Gtr Feedback	1.	28		r& I OM WENU	1;	02		ngo3 MENU
D 4	104	Gtr Scrap	No	te	N°	Nom	No	te	N°	Nom
E 4	105	Gtr Slid Nz	С	4	129	Loose Snr	С	4	153	Bongo3 Low
F 4	106	Gtr Cut Nz	D	4	130	Ring Snr	D	4	154	Bongo3 High
G 4	107	Gtr Slap	Е	4	131	808 Snr 2				
					400	000 0 0				
			F	4	132	909 Snr 2	15	55	Ta	mbrin MENU
108	FX	MENU	G	4	133	909 Snr 3		55		mbrin MENU
108			G A	4	133 134	909 Snr 3 90's Snare	No	te	N°	Nom
Note	N°	Nom	G A B	4 4 4	133 134 135	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr	No C	te 4	N° 156	Nom Tamb.Short
Note C 4	N°	Nom Auhvox	G A B C	4 4 4 5	133 134 135 136	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr	No C D	4 4	N° 156 157	Nom Tamb.Short Tamb.Long
Note C 4 D 4	N° 116 109	Nom Auhvox Sm.Club	G A B C	4 4 4 5 5	133 134 135 136 137	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr	No C	te 4	N° 156	Nom Tamb.Short
Note C 4 D 4 E 4	N° 116 109 110	Nom Auhvox Sm.Club Sm.Club fw	G A B C D	4 4 4 5 5 5	133 134 135 136 137 138	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr	No C D	4 4	N° 156 157	Nom Tamb.Short Tamb.Long
Note C 4 D 4 E 4 F 4	N° 116 109 110 111	Nom Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp	G A B C D E F	4 4 4 5 5 5 5	133 134 135 136 137 138 139	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr	No C D E	4 4	N° 156 157 158	Nom Tamb.Short Tamb.Long
Note C 4 D 4 E 4 F 4 G 4	N° 116 109 110 111 112	Nom Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1	G A B C D E F	4 4 4 5 5 5 5 5	133 134 135 136 137 138 139 140	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz	No C D E	ote 4 4 4 4	N° 156 157 158	Nom Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb.
Note C 4 D 4 E 4 F 4 G 4 A 4	N° 116 109 110 111 112 113	Nom Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw	G A B C D E F G A	4 4 4 5 5 5 5 5 5 5	133 134 135 136 137 138 139 140	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2	No C D E	4 4 4 4 59	N° 156 157 158 Sh	Nom Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb.
Note C 4 D 4 E 4 F 4 G 4 A 4 B 4	N° 116 109 110 111 112 113 114	Nom Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw FX Bell 2	G A B C D E F G A B	4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5	133 134 135 136 137 138 139 140 141 142	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2 Mute Snr	No C D E	te 4 4 4 4 59 te 4	N° 156 157 158 Sh N°	Nom Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nom 626 Shaker
Note C 4 D 4 E 4 G 4 A 4 B 4 C 5	N° 116 109 110 111 112 113 114 115	Nom Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw FX Bell 2 FX Bell 2fw	G A B C D E F G A B C	4 4 4 5 5 5 5 5 5 6	133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2 Mute Snr 909 Rim 2	No C D E 1!	59 0te 4 4 4	N° 156 157 158 Sh N° 160 161	Nom Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nom 626 Shaker Shaker 3
Note C 4 D 4 E 4 G 4 A 4 B 4 C 5 D 5	N° 116 109 110 111 112 113 114 115 117	Nom Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw FX Bell 2 FX Bell 2fw Tekno Hit 2	G A B C D E F G A B	4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5	133 134 135 136 137 138 139 140 141 142	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2 Mute Snr	No C D E 1!	59 59 64 4 4	N° 156 157 158 Sh N° 160 161 162	Nom Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nom 626 Shaker Shaker 3 Shaker 4
Note C 4 D 4 E 4 F 4 G 4 A 4 B 4 C 5 D 5 E 5	N° 116 109 110 111 112 113 114 115 117 118	Nom Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw FX Bell 2 FX Bell 2fw Tekno Hit 2 Tekno Hit 3	G A B C D E F G A B C	4 4 4 5 5 5 5 5 5 6	133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2 Mute Snr 909 Rim 2	No C D E 1!	59 0te 4 4 4	N° 156 157 158 Sh N° 160 161	Nom Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nom 626 Shaker Shaker 3
Note C 4 D 4 E 4 G 4 A 4 B 4 C 5 D 5	N° 116 109 110 111 112 113 114 115 117	Nom Auhvox Sm.Club Sm.Club fw Sm.Club lp FX Bell 1 FX Bell 1fw FX Bell 2 FX Bell 2fw Tekno Hit 2	G A B C D E F G A B C	4 4 4 5 5 5 5 5 5 6	133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	909 Snr 3 90's Snare Solo Snr Rap Snr Talk Snr Jingle Snr House Snr Snr Buzz Tiny Snr 2 Mute Snr 909 Rim 2	No C D E 1!	59 59 64 4 4	N° 156 157 158 Sh N° 160 161 162	Nom Tamb.Short Tamb.Long CR78 Tamb. aker MENU2 Nom 626 Shaker Shaker 3 Shaker 4

Liste des formes d'onde

XP-B (CARTE D'EXTENSION B : Orchestral)

N°	Nom	N°	Nom	N°	Nom	N°	Nom	N°	Nom
001	VI Sect A	036	Vas Spicc C	071	Flugelhorn	106	EuroPiano fB	141	Castanets 2
002	VI Sect B	037	Vcs Spicc A	072	Cornet	107	EuroPiano fC	142	Slapstick
003	VI Sect C	038	Vcs Spicc B	073	HarmonMute2A	108	Harpsichord	143	Ratchet
004	Va Sect A	039	Vcs Spicc C	074	HarmonMute2B	109	Celesta A	144	Sleigh Bell
005	Va Sect B	040	Cbs Spicc A	075	HarmonMute2C	110	Celesta B	145	Tambourine
006	Va Sect C	041	Cbs Spicc B	076	Solo Tb A	111	Celesta C	146	Wind Chime 2
007	Vc Sect A	042	Cbs Spicc C	077	Solo Tb B	112	Harp A	147	REV Hit Maj
800	Vc Sect B	043	Multi Spicc	078	Solo Tb C	113	Harp B	148	REV Hit Min
009	Vc Sect C	044	VISolo Spicc	079	Bass Tb	114	Harp C	149	REV Hit Dim
010	Cb Sect	045	VcSolo Spicc	080	Tb Sect	115	Glockenspiel	150	REV Bell
011	Multi STR A	046	MultSI Spicc	081	Tuba	116	Xylophone	151	REV Timp 1
012	Multi STR B	047	STR Attack	082	BRS Ensemble	117	Bass Marimba	152	REV Timp 2
013	Multi STR C	048	Pizzicato 1	083	Brass ff	118	TubularBells	153	REV SNR 1
014	VI Sect Lp	049	Pizzicato 2	084	Full Orch.	119	Church Bells	154	REV SNR 2
015	Va Sect Lp	050	Piccolo	085	Orch Hit Maj	120	Timpani p	155	REV SNR 3
016	Vc Sect Lp	051	Oboe 1A	086	Orch Hit Min	121	Timpani f	156	REV BD 1
017	Cb Sect Lp	052	Oboe 1B	087	Orch Hit Dim	122	Timp Roll p	157	REV BD 2
018	Multi STR Lp	053	Oboe 1C	088	Choir A	123	Timp Roll f	158	REV BD 3
019	VI Solo A	054	Oboe 2A	089	Choir B	124	Concert SNR1	159	REV BD Roll
020	VI Solo B	055	Oboe 2B	090	Choir C	125	Concert SNR2	160	REV Crash
021	VI Solo C	056	Oboe 2C	091	F.Hrn Sc1 Lp	126	Concert SNR3	161	REV Cym Hit
022	Va Solo A	057	Eng.Horn A	092	F.Hrn Sc2 Lp	127	SNR Roll	162	REV Tam Tam
023	Va Solo B	058	Eng.Horn B	093	F.Hrn MuteLp	128	Concert BD 1	163	REV Gong
024	Va Solo C	059	Eng.Horn C	094	Tb Sect Lp	129	Concert BD 2	164	REV PercHit1
025	Vc Solo A	060	Clarinet	095	BRS Ens Lp	130	Concert BD 3	165	REV PercHit2
026	Vc Solo B	061	Bs Clarinet	096	ff Brass Lp	131	BD Roll	166	REV Casta 1
027	Vc Solo C	062	Multi Cla	097	Full Orch Lp	132	Crash Cymbal	167	REV Casta 2
028	Cb Solo	063	Bassoon	098	Breath Wind	133	Crash Cym Lp	168	REV S.Stick
029	Multi Solo 1	064	Multi Reed	099	Breath Atack	134	Cymbal Hit	169	REV Sleigh
030	Multi Solo 2	065	Tnr.Recorder	100	Breath Whisl	135	Tam Tam	170	REV Tamb
031	VIs Spicc A	066	F.Horn Solo	101	Breath Hrmon	136	Gong	171	SNR Set
032	VIs Spicc B	067	F.Horn Sect1	102	EuroPiano pA	137	Perc Hit 1	172	Perc Set 1
033	VIs Spicc C	068	F.Horn Sect2	103	EuroPiano pB	138	Perc Hit 2	173	Perc Set 2
034	Vas Spicc A	069	F.Horn Mute	104	EuroPiano pC	139	Triangle	174	Perc Set 3
035	Vas Spicc B	070	Trumpet 2	105	EuroPiano fA	140	Castanets 1		

XP-C (CARTE D'EXTENSION C : Techno Collection)

N°	Nom		N°	Nom		N°	Nom	_	N°	Nom		N°	Nom
001	PHRASE MENU	*	052	JUNO Bowing		103	Uuh Formant		154	TR606 PHH		205	TR707 Snr 2
002	120:House 1	**	053	JUNO Synth		104	Dist Ooh Vox		155	TR707 PHH		206	CR78 Snare
003	120:House 2	**	054	JX Synth		105	Talkbox		156	OHH MENU	*	207	Headz Snare
004	120:House 3	**	055	Alpha Wave		106	VOCODER MENU *		157	TR909 OHH 1		208	Deep Snare
005	120:TeknoBNG	**	056	Killer		107	TOM MENU *		158	TR909 OHH 2		209	Fat Snare
006	144:Tekno BD	**	057	Detuned Saw		108	TR909 Tom		159	TR909 OHH 3		210	Antigua Snr
007	144:TeknoHAT	**	058	Fat JP-6		109	TR909 DstTom		160	TR909 DstOHH		211	MC Snare
800	160:Drum'nBs	**	059	Euro Dance		110	TR808 Tom		161	TR808 OHH		212	DJ Snare
009	184:Gabba	**	060	Noisy 101		111	TR606 Tom		162	TR606 DstOHH		213	Macho Snare
010	132:Detroit	**	061	Daft Wave		112	TR606 CmpTom		163	TR707 OHH		214	Clap Snare
011	132:Agogo	**	062	Pizzy Techno		113	TR707 Tom		164	CR78 OHH		215	Rage Snare
012	116:Elect'80	**	063	Organ Pizz		114	TR707 CmpTom		165	R8 OHH		216	Indus Snare
013	120:Electro1	**	064	Garage Org		115	Deep Tom		166	Cym OHH		217	TekRok Snare
014	138:Electro2	**	065	FM Club Org		116	Kick Tom		167	CYMBAL MENU	*	218	Jungle Snr 1
015	TB Dst Saw		066	Org Chord		117	Natural Tom		168	TR606 Cym 1		219	Jungle Snr 2
016	TB Dst Sqr 1		067	Dist TekGtr1		118	Can Tom		169	TR606 Cym 2		220	Jungle Snr 3
017	TB Dst Sqr 2		068	Dist TekGtr2		119	PERCUSS MENU *		170	TR606 DstCym		221	Jungle Snr 4
018	TB Reso Sqr1		069	GTR FX MENU	*	120	TR808 Conga1		171	TR909 Ride		222	SideStiker
019	•		070	JP Siren		121	TR808 Conga2		172	TR909 Nide		223	
	TB Reso Sqr2		070	Cold Dress		122	Surdo mute			TR707 Ride		224	Ragga Snr 2
020	TB Reso Sqr3				*				173				Lo-Fi Snare
021	TB Saw		072	HIT MENU 1	*	123	Surdo open		174	TR909 Crash		225	Jungle Snr 5
022	TB Solid Saw		073	HIT MENU 2	-	124	TMB&SKR MENU *		175	TR909DsCrash	*	226	Urban Snare
023	TB Reso Saw		074	Beam HiQ		125	Tambourine 2		176	CLAP MENU	•	227	Sim Snare
024	TB Square 1		075	Analog Bird		126	Rattle Tamb		177	TR909 Clap		228	Roll Snare
025	TB Square 2		076	ElectronFall		127	TechnoShaker		178	TS Clap		229	KICK MENU 1 *
026	TB Square 3		077	Retro UFO		128	Dance Shaker		179	Clap Stop		230	KICK MENU 2 *
027	Octa Bass		078	Jungle Beep		129	COW&RIM MENU *		180	TR707 Clap		231	TR909 Kick 1
028	Rave Bass		079	PC-2 Machine		130	TR808Cowbell		181	HC2 Dry Clap		232	TR909 Kick 2
029	FM Pluck Bs		080	Dr.Beat		131	TR707Cowbell		182	Scratch Clap		233	Plastic BD 1
030	FM Slide Bs		081	Mental Perc		132	CR78 Cowbell		183	Comp Clap		234	Plastic BD 2
031	Solid Bass		082	May Day Perc		133	TR727 Agogo		184	Claptail		235	TR808 Kick 1
032	JUNO-60 Bass		083	PC-2 Spacers		134	TR909 Rim		185	SNR MENU 1	*	236	TR808 Kick 2
033	SH-5 Bass		084	Techno Scene		135	TR808 Rim		186	SNR MENU 2	*	237	TR808 Kick 3
034	Dirty Bass		085	Pure Psycho		136	TR808 RimLng		187	SNR MENU 3	*	238	TR606 Kick 1
035	Sub Bass		086	TAO Hit		137	TR808 Claves		188	SNR MENU 4	*	239	TR606 Kick 2
036	Jungle Bass		087	Thin Beef		138	CHH MENU 1 *		189	SNR MENU 5	*	240	TR707 Kick 1
037	JP8000 Saw 1		880	Organ Hit 2		139	CHH MENU 2 *		190	TR909 Snr 1		241	TR707 Kick 2
038	JP8000 Saw 2		089	INDUST. MENU	*	140	TR909 CHH 1		191	TR909 Snr 2		242	Culture Kick
039	JP-6 Saw		090	PCM Press		141	TR909 CHH 2		192	TR909 Snr 3		243	Optic Kick
040	Techno Saw		091	ElectricDunk		142	TR909 CHH 3		193	TR909 Snr 4		244	Lo-Fi BD
041	SH-1 Square		092	Thrill		143	TR808 CHH 1		194	TR909 Snr 5		245	Wet Kick
042	SH-1 Pulse		093	Drill Hit		144	TR808 CHH 2		195	TR909 Snr 6		246	Video Kick
043	JP8000 PWM		094	MachineShout		145	TR606 CHH		196	TR909 Snr 7		247	JungleKick 1
044	JP8000 FBK		095	Air Gun		146	TR707 CHH		197	TR808 Snr 1		248	Street Kick
045	260 Sub OSC		096	Emergency		147	CR78 CHH		198	TR808 Snr 2		249	Turbo Kick
046	Dist Synth		097	Buzzer		148	Pop CHH		199	TR808 Snr 3		250	JungleKick 2
047	Dist Square		098	Tonality		149	Bristol CHH		200	TR808 Snr 4		251	Tekno Kick
048	P5 Pipe		099	Aah Formant		150	PHH MENU *		201	TR606 Snr 1		252	Sim Kick
049	FM Garage		100	Eeh Formant		151	TR909 PHH 1		202	TR606 Snr 2		253	Amsterdam BD
050	JUNO Pluck		101	lih Formant		152	TR909 PHH 2		203	TR606 Snr 3		254	TR909 Dst BD
051	Funky Synth		102	Ooh Formant		153	TR808 PHH		204	TR707 Snr 1		255	Roll Kick
	. , . ,												-

^{*:} Les formes d'onde signalées par une astérisque "*" sont des formes d'ondes de type Menu. Celles-ci sont elles-même constituées de différentes formes d'ondes , chacune affectée à une note différente.

^{**:} Les formes d'onde signalées par deux astérisques "*" reproduisent un petit motif musical. Le chiffre (116 à 184) indiqué dans le nom de la forme d'onde indique le tempo en B.P.M. du motif lorsque vous le jouez au niveau du C4. Vous pouvez ainsi synchroniser ce type de formes d'onde à un séquenceur par exemple.

• Formes d'onde Menu de la carte XP-C

Les formes d'onde Menu sont elles-même constituées de plusieurs formes d'onde, chacune affectée à une note différente.

: Les formes d'onde signalées par une astérisque «» ne sont utilisées que dans les formes d'onde MENU.

1	PH	RASE MENU	73	НΙ	Γ MENU 2	1	06	vo	CODER MENU		119	PE	RCUSS MENU	138	CH	IH MENU 1
Note	N°	Nom	Note	N°	Nom	N	ote	N°	Nom		Note	N°	Nom	Note	N°	Nom
C 4	2	120:House 1	C 4	84	Techno Scene	С	4		VP "ei"	*	C 4	120	TR808 Conga1	C 4	140	TR909 CHH 1
C# 4	3	120:House 2	C# 1	85	Pure Psycho	C	# 4		VP "ii"	*	C# 4		TR808 Conga3*	C# 4	141	TR909 CHH 2
D 4	4	120:House 3	D 4	86	TAO Hit	D	4		VP "ai"	*	D 4	121	TR808 Conga2	D 4	142	TR909 CHH 3
D# 4	5	120:TeknoBNG	D# 4	87	Thin Beef	D	# 4		VP "ou"	*	D# 4		Hi Bongo L.F *	D# 4	143	TR808 CHH 1
E 4	6	144:Tekno BD	E 4		Techno Tone *	· E	4		VP "ju"	*	E 4		Lo Bongo L.F *	E 4		TR808 CHH 3 *
F 4	7	144:TeknoHat	F 4	88	Organ Hit 2	F	4		VP "one"	*	F 4		Mute CGA L.F *	F 4	144	TR808 CHH 2
F# 4	8	160:Drum'nBs	F# 4		Scratch 4 *	' Fa	# 4		VP "two"	*	F# 4		Hi Conga L.F *	F# 4		TR808 CHH 3 *
G 4	9	184:Gabba	G 4		Scratch PUSH *	G	4		VP "three"	*	G 4		Lo Conga L.F *	G 4	145	TR606 CHH
G# 4	10	132:Detroit	G# 4		Scratch PULL *	' G	# 4		VP "four"	*	G# 4	122	Surdo mute	G# 4		TR606 CHH 2 *
A 4	11	132:Agogo	A 4		Tape RWD *	' A	4		VP "music"	*	A 4	123	Surdo open	A 4		TR606 CHH 3 *
A# 4	12	116:Elect'80	A# 4		Reel Stop *	' A	# 4		VP "techno"	*	A# 4		H Timbal L.F *	A# 4	146	TR707 CHH
B 4	13	120:Electro1				В	4		VP "groove"	*	B 4		L Timbal L.F *	B 4	147	CR78 CHH
C 5	14	138:Electro2	89	IAIF	OUST MENU	С	5		VP "dance"	*	C 5		Tabla Comp *	C 5		DM CHH *
						С	# 5		VP "funky"	*						
69	GT	R FX MENU	Note	N°	Nom	_	5		VP "rhythm"	*	124	TM	IB&SKR MENU	139	CH	IH MENU 2
			C 4		Indust Bomb *	' D	# 5		VP "machine"	*						
Note	N°	Nom	C# 4		Door Comp *	*					Note	N°	Nom	Note	N°	Nom
C 4		GTR FX 1 *	D 4	90	PCM Press	1	07	то	M MENU		C 4	125	Tambourine 2	C 4	148	Pop CHH
C# 4		GTR FX 2 *	D# 4	91	ElectricDunk			N°			C# 4	126	Battle Tamb	C# 4		Pop CHH 2 *
			E 4	92	Thrill	_	ote		Nom	_	D 4	127	TechnoShaker	D 4	149	Bristol CHH
72	НП	Γ MENU 1	F 4	93	Drill Hit		4	108	TR909 Tom		D# 4	128	Dance Shaker	D# 4		Lithe CHH *
Note	N°	Nom	F# 4	94	MachineShout			109	TR909 DstTom	1	E 4		TR808 Maracas*	E 4		R8 CHH *
C 4	74		G 4	95	Air Gun			110	TR808 Tom		F 4		CR78 Guiro *			
C# 4	74	Beam Hiq	G# 4	06	Swish *			111	TR606 Tom					150	PH	IH MENU
C# 4		Noise Click * Electro Prc *	A 4 A# 4	96 97	Emergency Buzzer		4 mpTo	112	TR606		129	CC	W&RIM MENU	Note	N°	Nome
D# 4	75	Anaolog Bird	B 4	57	TB reso *			113	TR707 Tom		Note	N°	Nom	C 4	151	TR909 PHH 1
E 4	76	ElectronFall	C 5	98	Tonality			114	TR707		C 4	130	TR808Cowbell	C# 4	152	TR909 PHH 2
F 4	77	Retro UFO	0 0	00	Toricinty		mpTo		111707		C# 4	131	TR707Cowbell	D 4		TR808 PHH
F# 4	78	Jungle Beep						115	Deep Tom		D 4	132	CR78 Cowbell	D# 4	100	TR808 PHH 2 *
G 4	79	PC-2 Machine						116	Kick Tom		D# 4	133	TR727 Agogo	E 4	154	TR606 PHH
G# 4	, 0	Dance Prc *						117	Natural Tom		E 4	134	TR909 Rim	F 4		TR606 PHH 2 *
A 4	80	Dr.Beat						118	Can Tom		F 4		TR909 Dst Rim*		155	TR707 PHH
A# 4	00	CR78 Beat *				, ,	, 4	110	our rom		F# 4	135	TR808 Rim	G 4	100	HH Pedal *
B 4	81	Mental Perc									G 4	136	TR808 RimLng	ч		1 0001
C 5	82	May Day Perc									G# 4	100	TR707 Rim *			
# 5	83	PC-2 Spacers									A 4		Ragga Rim *			
<i>"</i> 3	00	. C 2 Opacoio									A# 4	137	TR808 Claves			
											/\π +	107	111000 014465			

Liste des formes d'onde

156	ОН	IH MENU	176	CL	AP MENU	186	SN	R MENU 2	1	88	SN	R MENU 4		229	KIC	CK MENU 1
Note	N°	Nom	Note	N°	Nom	Note	N°	Nom	No	ote	N°	Nom		Note	N°	Nom
C 4	157	TR909 OHH 1	C 4	177	TR909 Clap	C 4	201	TR606 Snr 1	С	4	218	Jungle Snr 1		C 4	231	TR909 Kick 1
C# 4	158	TR909 OHH 2	C# 4	178	TS Clap	C# 4	202	TR606 Snr 2	Ci	# 4	219	Jungle Snr 2		C# 4	232	TR909 Kick 2
D 4		TR909 OHH 4 *	D 4		TR909 Clap 2 *	D 4		606 Snr Dst *	D	4	220	Jungle Snr 3		D 4		TR909 Kick 3 *
D# 4	159	TR909 OHH 3	D# 4	179	Clap Stop	D# 4	203	TR606 Snr 3	Di	# 4		Jungle Snr 6	*	D# 4	233	Plastic BD 1
E 4	160	TR909 DstOHH	E 4		808 Comp Clp *	E 4	204	TR707 Snr 1	Ε	4	221	Jungle Snr 4		E 4	234	Plastic BD 2
F 4		TR808 OHH 2 *	F 4	180	TR707 Clap	F 4		TR707 Snr 3 *	F	4		Jungle Snr 7	*	F 4		TR909 Kick 4 *
F# 4	161	TR808 OHH	F# 4	181	HC2 Dry Clap	F# 4	205	TR707 snr 2	F#	<i>‡</i> 4	222	SideStickr		F# 4	235	TR808 Kick 1
G 4		TR808 OHH 3 *	G 4		DM Clap *	G 4	206	CR78 Snare	G	4		Cross Snr	*	G 4	236	TR808 Kick 2
G# 4	162	TR606 DstOHH	G# 4	182	Scratch Clap	G# 4		Clap Snare 2 *	G	# 4		Jungle Rim	*	G# 4	237	TR808 Kick 3
A 4		TR707 HH *	A 4		Real Clap *	A 4		Jungle Snr 9 *	Α	4	223	Ragga Snr 2		A 4	238	TR606 Kick 1
A# 4	163	TR707 OHH	A# 4		Groove Clap *	A# 4		Rage Snare 2 *	A#	4 4	224	Lo-fi Snare		A# 4	239	TR606 Kick 2
B 4	164	CR78 OHH	B 4	183	Comp Clap	B 4		Clap Snare 3 *						B 4		606 Dst Kick *
C 5		DM OHH *	C 5	184	Claptail	C 5		Clap Snare 4 *	4	89	CN	R MENU 5		C 5	240	TR707 Kick 1
C# 5		Hop OHH *	C# 5		909 Clp Fuzz *					09				C# 5	241	TR707 Kick 1
D 5	165	R8 OHH				187	CN.	R MENU 3	No	ote	N°	Nom		D 5	242	Culture Kick
D# 5	166	Cym OHH	185	CN	IR MENU 1	101			С	4		Jungle Snr 10	*			
						Note	N°	Nom			225	Jungle Snr 5		230	KIC	CK MENU 2
167	С	MBAL MENU	Note	N°	Nom	C 4	207	Headz Snare	D	4		Jungle Snr 8	*	230		CK MENU 2
167		MBAL MENU	Note	N°	Nom TR909 Snr 1	C 4 C# 4	207 208	Headz Snare Deep Snare	D Di	4 # 4	225226	Jungle Snr 8 Urban Snare		Note	KIO N°	Nom
Note	N°	Nom	Note C 4 C# 4	N° 190 191	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2	C 4 C# 4 D 4	207	Headz Snare Deep Snare Fat Snare	D Di E	4 # 4 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare	*	Note	N°	Nom Hop Kick *
Note	N° 168	Nom TR606 Cym 1	Note C 4 C# 4 D 4	N° 190 191 192	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3	C 4 C# 4 D 4 D# 4	207 208 209	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare *	D D; E F	4 # 4 4 4		Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare	*	Note C 4 C# 4	N° 243	Nom Hop Kick * Optic Kick
Note C 4 C# 4	N° 168 169	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4	N° 190 191 192 193	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4	207 208 209 210	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare * Antigua Snr	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr		Note C 4 C# 4 D 4	N° 243 244	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD
Note C 4 C# 4 D 4	N° 168 169 170	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4	N° 190 191 192	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	207 208 209 210 211	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare * Antigua Snr MC Snare	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare	*	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4	N° 243	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4	N° 168 169 170 171	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	N° 190 191 192 193 194	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	207 208 209 210 211 212	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare * Antigua Snr MC Snare DJ Snare	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4	N° 243 244 245	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick *
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4	N° 168 169 170 171 172	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	N° 190 191 192 193 194	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 TR909 Snr 6	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4	207 208 209 210 211	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare * Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	N° 243 244 245	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	N° 168 169 170 171 172 173	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride	Note C 4 C# 4 D 4 E 4 F 4 G 4	N° 190 191 192 193 194	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4	207 208 209 210 211 212	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare *	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	N° 243 244 245 246 247	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	N° 168 169 170 171 172 173 174	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4	N° 190 191 192 193 194	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst *	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4	207 208 209 210 211 212 213	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr *	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D 4 E 4 F 4 G 4	N° 243 244 245 246 247 248	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4	N° 168 169 170 171 172 173	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4	N° 190 191 192 193 194	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst 909 Snr Fuzz *	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G 4 G# 4 A 4	207 208 209 210 211 212 213	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr * Clap Snare	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D 4 E 4 F 4 G 4 G# 4	N° 243 244 245 246 247 248 249	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	N° 168 169 170 171 172 173 174	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4	N° 190 191 192 193 194 195 196	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst 909 Snr Fuzz TR808 Snr 5	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4	207 208 209 210 211 212 213	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D# 4 E 4 F# 4 G 4 G# 4 A 4	N° 243 244 245 246 247 248 249 250	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	N° 168 169 170 171 172 173 174	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4	N° 190 191 192 193 194 195 196	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 8 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst 909 Snr Fuzz TR808 Snr 5 TR808 Snr 1	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A 4 B 4 C 5	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare Indus Snare	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D# 4 E 4 F# 4 G 4 G# 4 A# 4	N° 243 244 245 246 247 248 249 250 251	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2 Tekno Klck
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	N° 168 169 170 171 172 173 174	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5	N° 190 191 192 193 194 195 196	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 6 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst 909 Snr Fuzz TR808 Snr 5 TR808 Snr 1 TR808 Snr 2	C 4 4 D 4 D# 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	207 208 209 210 211 212 213	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare Indus Snare TekRok Snare	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D# 4 E 4 F# 4 G# 4 G# 4 A# 4 B 4	N° 243 244 245 246 247 248 249 250	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2 Tekno KIck Sim Kick
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	N° 168 169 170 171 172 173 174	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	N° 190 191 192 193 194 195 196	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 6 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst 909 Snr Fuzz TR808 Snr 5 TR808 Snr 1 TR808 Snr 2 TR808 Snr 3	C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A 4 B 4 C 5	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare Indus Snare	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5	N° 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2 Tekno Klck Sim Kick Dance Kick 2 **
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	N° 168 169 170 171 172 173 174	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Note C 4 C# 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A 4 C 5 C# 5 D 5	N° 190 191 192 193 194 195 196	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 6 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst 909 Snr Fuzz TR808 Snr 5 TR808 Snr 1 TR808 Snr 2 TR808 Snr 3 TR808 Snr 3	C 4 4 D 4 D# 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare Indus Snare TekRok Snare	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	N° 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2 Tekno Klck Sim Kick Dance Kick 2 Amsterdam BD
Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 F# 4	N° 168 169 170 171 172 173 174	Nom TR606 Cym 1 TR606 Cym 2 TR606 DstCym TR909 Ride TR909DstRide TR707 Ride TR909 Crash	Note C 4 C# 4 D 4 D# 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	N° 190 191 192 193 194 195 196	Nom TR909 Snr 1 TR909 Snr 2 TR909 Snr 3 TR909 Snr 4 TR909 Snr 5 TR909 Snr 6 TR909 Snr 6 TR909 Snr 7 909 Snr Dst 909 Snr Fuzz TR808 Snr 5 TR808 Snr 1 TR808 Snr 2 TR808 Snr 3	C 4 4 D 4 D# 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5 C# 5	207 208 209 210 211 212 213 214 215 216	Headz Snare Deep Snare Fat Snare R&B Snare Antigua Snr MC Snare DJ Snare Macro Snare Lofi Snare * Pistol Snr Clap Snare Rage Snare Indus Snare TekRok Snare	D D; E F	4 # 4 4 4 # 4	226 227	Jungle Snr 8 Urban Snare Lite Snare Sim Snare Electro Snr	*	Note C 4 C# 4 D 4 E 4 F 4 G 4 G# 4 A 4 A# 4 B 4 C 5	N° 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252	Nom Hop Kick * Optic Kick Lo-Fi BD Wet Kick DR Cmp Kick * Video Kick JungleKick 1 Street Kick Turbo Kick JungleKick 2 Tekno Klck Sim Kick Dance Kick 2 **

Liste des Patches

USER (groupe User)

PR-A (groupe Preset A)

U	ek (group	ре (user)					PK	-A (gro	upe	Preset	A)			
N°	Nom Voice	es	Mode	N°	Nom	Voies	Mode	N°	Nom	Voies	Mode	No.	Name	Voies	Mode
001	Temple of XP 4		POLY	065	Heirborne	4	POLY	001	64voicePiano	1	POLY	065	Dual Profs	3	POLY
002	Power Split 4		POLY	066	Trumpet	2	POLY	002	Bright Piano	1	POLY	066	Saw Mass	4	POLY
003	Symphonique2 4		POLY	067	Glistening	4	POLY	003	Classique	2	POLY	067	Poly Split	4	POLY
004	Robot Voice 4		POLY	068	Banded Jupe	1	POLY	004	Nice Piano	3	POLY	068	Poly Brass	3	POLY
005	St.Concert 4		POLY	069	Singing'Mini	1	SOLO	005	Piano Thang	3	POLY	069	Stackoid	4	POLY
006	ViennaStrgs2 4		POLY	070	Chamber Ens		POLY	006	Power Grand	3	POLY	070	Poly Rock	4	POLY
007	R&R Brass 3		POLY	071	DanceStack 5		POLY	007	House Piano	2	POLY	071	D-50 Stack	4	POLY
008	Disto Stack 4		POLY		SA Rhodes 4	4	POLY	008	E.Grand	1	POLY		Fantasia JV	4	POLY
009	Tone Wh.Solo 3		POLY	073	Breathy Brs	3	POLY	009	MIDIed Grand		POLY	073	Jimmee Dee	4	POLY
010	Combing Slow 3		POLY		Atmos Harp	4	POLY	010	Piano Blend	3	POLY		Heavenals	4	POLY
011	SessionNyln2 3		POLY	075	303 Bass	2	POLY	011	West Coast	4	POLY	075	Mallet Pad	4	POLY
012	•		POLY		Flute	1	POLY		PianoStrings	4	POLY	076	Huff N Stuff	3	POLY
013	Poly Brs 4		POLY	077	Perc Hit 2 /	4	POLY	013	Bs/Pno+Brs	4	POLY		Puff 1080	2	POLY
014	DanceStack 1 3		POLY	078	Oldies Organ	2	POLY	014	Waterhodes	2	POLY	078	BellVox 1080	4	POLY
015	303 Ow Bass 1		SOLO	079	Dulcimer	2	POLY	015	S.A.E.P.	3	POLY	079	Fantasy Vox	4	POLY
016	Flying Waltz 4		POLY	080	Warmer Pad 2		POLY			4	POLY	080	Square Keys	2	POLY
017			POLY	081		4	POLY	017	SA Rhodes 2	2	POLY	081	Childlike	4	POLY
	Silky Way 2 Simply June 1		POLY	082	ARPsychea Choir 1	3	POLY		Stiky Rhodes	3	POLY		Music Box	3	POLY
018 019	. ,		POLY	083		3 4	POLY	018 019	,	2	POLY	083		2	POLY
					Agitato Str2				Dig Rhodes				,		
020	Super Tenor 3		POLY	084	Pure Tibet	1	POLY	020	Nylon EPiano	4	POLY	084	Wave Bells	4	POLY
021	Metal Solo 4		POLY	085	Flugelhorn 1	2	POLY	021	Nylon Rhodes		POLY	085	Tria Bells	4	POLY
022			POLY	086	D-50 Stack	4	POLY	022	Rhodes Mix	3	POLY	086	Beauty Bells	4	POLY
023	Amsterdamer 2		POLY	087	Noiz Mania	4	POLY	023	PsychoRhode		POLY	087	Music Bells	2	POLY
024			POLY	880	Slap Bass 2	1	SOLO	024	Tremo Rhodes		POLY	880	Pretty Bells	2	POLY
025	SA Rhodes 3 3		POLY	089	Amazing Echo		POLY	025	MK-80 Rhode		POLY	089	Pulse Key	3	POLY
026	Dim Hit 1 4		POLY	090	Moving Glass		POLY	026	MK-80 Phaser		POLY	090	Wide Tubular	4	POLY
	Pan Pipes 2		POLY	091	BluesHarp	1	POLY	027	Delicate EP	2	POLY	091	AmbienceVibe		POLY
028			POLY	092	Tria Bells	4	POLY	028	Octa Rhodes1		POLY		Warm Vibes	2	POLY
029	Pretty Bells 2		POLY	093	DirtyOrgan 2	2	POLY	029	Octa Rhodes2		POLY	093	Dyna Marimba		POLY
030	Aurora 4		POLY	094	Dawn 2 Dusk		POLY	030	JV Rhodes+	4	POLY	094	Bass Marimba		POLY
031	Breathy Humz 2		POLY	095	Just Lovely	1	POLY	031	EP+Mod Pad	4	POLY	095	Nomad Perc	3	POLY
032	Full Orch.2 4		POLY	096	SquareKeys 2		POLY	032	Mr.Mellow	4	POLY	096	Ethno Metals	4	POLY
033	Clean Tele 4		POLY	097	Natural VIns	2	POLY	033	Comp Clav	1	POLY	097	Islands Mlt	4	POLY
034	Dunes 4		POLY	098	Arasian Morn	4	POLY	034	Klavinet	4	POLY	098	Steelin Keys	3	POLY
035	Cyber-Trance 3		POLY	099	Euro-Dance 2		POLY	035	Winger Clav	4	POLY	099	Steel Drums	1	POLY
036	RiversOfTime 4		POLY	100	5th Pad	4	POLY	036	Phaze Clav 1	2	POLY	100	Voicey Pizz	3	POLY
037			POLY	101	Liquid Sky	4	POLY	037	Phaze Clav 2	1	POLY	101	Sitar	2	POLY
038	DreamVoices2 2		POLY	102	Sci-Fi Bells	3	POLY	038	Phuzz Clav	2	POLY	102	Drone Split	4	POLY
039	HeavenlyPad 2		POLY	103	Nomad Perc	3	POLY	039	Chorus Clav	1	POLY	103	Ethnopluck	4	POLY
040	Sop.Sax mf 2		POLY	104	Orn.Recorder	3	POLY	040	Claviduck	2	POLY	104	Jamisen	2	POLY
041	Sweep Clav 2 3		POLY	105	FXM Saw Lea	ad 4	SOLO	041	Velo-Rez Clv	1	POLY	105	Dulcimer	2	POLY
042	Cold JX 1		POLY	106	Atlantis 2	4	POLY	042	Clavicembalo	4	POLY	106	East Melody	2	POLY
043	Solo Vc 1 / 3		POLY	107	Taj Mahal	1	POLY	043	Analog Clav1	1	POLY	107	MandolinTrem	າ 4	POLY
044	RichStrings2 4		POLY	108	X-hale	4	POLY	044	Analog Clav2	1	POLY	108	Nylon Gtr	1	POLY
045	Techno Dream 3		POLY	109	Stacc.Heaven	1 4	POLY	045	Metal Clav	3	POLY	109	Gtr Strings	3	POLY
046	StateXLChord 4		SOLO	110	Altamira	2	POLY	046	Full Stops	2	POLY	110	Steel Away	3	POLY
047	Delicate EP 2		POLY	111	Hit House	4	POLY	047	Ballad B	3	POLY	111	Heavenly Gtr	4	POLY
048	Bassic Needs 2		SOLO	112	Solo F.Horn1	1	POLY	048	Mellow Bars	4	POLY	112	12str Gtr 1	2	POLY
049	Perky B 2		POLY	113	Celesta 1	1	POLY	049	AugerMentive	3	POLY	113	12str Gtr 2	3	POLY
050	SquareLead 2 2		POLY	114	ORBit Pad	2	POLY	050	Perky B	2	POLY	114	Jz Gtr Hall	1	POLY
051	Earth Blow 2		POLY	115	SessionBrass	4	POLY	051	The Big Spin	3	POLY	115	LetterFrmPat	4	POLY
052	BassMarimba1 2		POLY	116	Sugar Bell	4	POLY	052	Gospel Spin	3	POLY	116	Jazz Scat	3	POLY
053	Morning Lite 2		POLY	117	ChristmasFlt	2	POLY	053	Roller Spin	3	POLY	117	Lounge Gig	3	POLY
054			POLY		Strobe Mode	4	POLY		Rocker Spin	3	POLY		JC Strat	1	POLY
055			POLY	119	Cave	4	POLY	055	=	3	POLY	119	Twin Strats	3	POLY
056	Acc.de Paris 2		POLY		TenorExprss2		POLY		Purple Spin	4	POLY	120	JV Strat	2	POLY
057			POLY	121	Impact	4	POLY	057			POLY		Syn Strat	2	POLY
058	Velo Power 4		POLY		X-Tronic Jam	4	SOLO		Assalt Organ	3	POLY		Rotary Gtr	2	POLY
059	Vintage Call 4		POLY	123	WarmViolins2		POLY		D-50 Organ	2	POLY		Muted Gtr	1	POLY
060	Steel Away 3		POLY		Rain Forest	4	POLY		Cathedral	4	POLY		SwitchOnMute		POLY
	Spectrum Mod 4		POLY		Brass Ens 4	3	POLY		Church Pipes	4	POLY			2	POLY
061	•							061	•				Power Trip		
	Raverborg 4		POLY		Perelandra	4	POLY		Poly Key	3	POLY		Crunch Split	4	POLY
063	Poly Saws 4		POLY		Teknoperator		POLY		Poly Saws	4	POLY		Rezodrive	2	SOLO
064	Adrenaline 4		POLY	128	Crowds	4	POLY	064	Poly Pulse	4	POLY	128	RockYurSock	5 4	SOLO

PR-B (groupe Preset B)

PR-C (groupe Preset C)

PR	R-B (gro	upe	Preset	B)				PR	l-C (grou	Jpe	Preset	C)			
N°		Voies	Mode	N°	Nom	Voies	Mode	N°		- /oies	Mode	N°	Nom	Voies	Mode
001	Dist Gtr 1	3	POLY	065	Analog Seq	2	POLY	001	Harmon Mute	1	POLY	065	Harmonicum	2	POLY
	Dist Gtr 2	3	POLY	066	Impact Vox	4	POLY	002	Tp&Sax Sect	4	POLY	066	D-50 Heaven	2	POLY
003		4	POLY	067	TeknoSoloVox		POLY	003	Sax+Tp+Tb	3	POLY	067		3	POLY
004	Phripphuzz	1	SOLO	068	X-Mod Man	2	POLY	004	Brass Sect	4	POLY	068	Pop Pad	4	POLY
005	Grungeroni	3	POLY	069	Paz <==> Zap		SOLO	005	Trombone	1	POLY	069	•	4	POLY
006	Black Widow	4	POLY	070	4 Hits 4 You	4	POLY	006	Hybrid Bones	4	POLY	070	Square Pad	4	POLY
007	Velo-Wah Gtr	1	POLY	071	Impact	4	POLY	007	Noble Horns	4	POLY	071	JP-8 Hollow	4	POLY
007	Mod-Wah Gtr	2	POLY	071	Phase Hit	3	POLY	007	Massed Horns		POLY		JP-8Haunting	4	POLY
					Tekno Hit 1								•		
009	Pick Bass	1	SOLO	073		2	POLY	009	Horn Swell	4	POLY		Heirborne	4	POLY
010	Hip Bass	2	POLY	074	Tekno Hit 2	2	POLY	010	Brass It!	4	POLY	074		4	POLY
011		3	SOLO	075	Tekno Hit 3	4	POLY	011	Brass Attack	3	POLY		Jet Pad 1	2	POLY
012	,	2	SOLO	076	Reverse Hit	3	POLY	012	Archimede	3	POLY	076		2	POLY
013	Finger Bass	1	SOLO	077	SquareLead 1	3	POLY	013	Rugby Horn	3	POLY	077	Phaze Pad	3	POLY
014	,	2	POLY	078	SquareLead 2		POLY	014	MKS-80 Brass		POLY	078		4	POLY
	Ac.Upright	1	SOLO	079	You and Luck		SOLO	015	True ANALOG		POLY	079	Jet Str Ens	2	POLY
016		1	SOLO	080	Belly Lead	4	POLY	016	Dark Vox	2	POLY	080	Pivotal Pad	4	POLY
	FretIs Dry	2	POLY	081	WhistlinAtom	2	POLY	017	RandomVowel		POLY	081	3D Flanged	1	POLY
018	Slap Bass 1	2	POLY	082	Edye Boost	2	SOLO	018	Angels Sing	2	POLY	082		4	POLY
019	Slap Bass 2	1	SOLO	083	MG Solo	4	SOLO	019	Pvox Oooze	3	POLY	083	Glassy Pad	3	POLY
020	Slap Bass 3	1	SOLO	084	FXM Saw Lea		SOLO	020	Longing	3	POLY	084	J	1	POLY
021	Slap Bass 4	2	POLY	085	Sawteeth	3	SOLO	021	Arasian Morn	4	POLY	085	Glasswaves	3	POLY
	4 Pole Bass	1	SOLO	086	Smoothe	2	SOLO	022	Beauty Vox	3	POLY	086	Shiny Pad	4	POLY
	Tick Bass	4	SOLO	087	MG Lead	2	SOLO	023	Mary-AnneVox	4	POLY	087	ShiftedGlass	2	POLY
024		3	SOLO	880	MG Interval	4	SOLO	024	Belltree Vox	4	POLY	880	Chime Pad	3	POLY
025	Mondo Bass	3	SOLO	089	Pulse Lead 1	3	POLY	025	Vox Panner	2	POLY	089	Spin Pad	2	POLY
026	Clk AnalogBs	2	SOLO	090	Pulse Lead 2	4	SOLO	026	Spaced Voxx	4	POLY	090	Rotary Pad	4	POLY
027	Bass In Face	2	POLY	091	Little Devil	4	SOLO	027	Glass Voices	3	POLY	091	Dawn 2 Dusk	3	POLY
028	101 Bass	2	SOLO	092	Loud SynLead	1 4	SOLO	028	Tubular Vox	4	POLY	092	Aurora	4	POLY
029	Noiz Bass	2	SOLO	093	Analog Lead	2	SOLO	029	Velo Voxx	2	POLY	093	Strobe Mode	4	POLY
030	Super Jup Bs	2	POLY	094	5th Lead	2	SOLO	030	Wavox	3	POLY	094	Albion	2	POLY
031	Occitan Bass	3	POLY	095	Flute	2	POLY	031	Doos	1	POLY	095	Running Pad	4	POLY
032	Hugo Bass	4	SOLO	096	Piccolo	1	POLY	032	Synvox Comps	6 4	POLY	096	Stepped Pad	4	POLY
033	Multi Bass	2	POLY	097	VOX Flute	4	POLY	033	Vocal Oohz	3	POLY	097	Random Pad	4	POLY
034	Moist Bass	2	SOLO	098	Air Lead	2	POLY	034	LFO Vox	1	POLY	098	SoundtrkDAN	C 4	POLY
035	BritelowBass	4	SOLO	099	Pan Pipes	2	POLY	035	St.Strings	2	POLY	099	Flying Waltz	4	POLY
036	Untamed Base	s 3	SOLO	100	Airplaaane	4	POLY	036	Warm Strings	4	POLY	100	Vanishing	1	POLY
037	Rubber Bass	3	SOLO	101	Taj Mahal	1	POLY	037	Somber Str	4	POLY	101	5th Sweep	4	POLY
038	Stereoww Bs	3	SOLO	102	Raya Shaku	3	POLY	038	Marcato	2	POLY	102	Phazweep	4	POLY
039	Wonder Bass	3	SOLO	103	Oboe mf	1	POLY	039	Bright Str	2	POLY	103	Big BPF	4	POLY
040	Deep Bass	2	POLY	104	Oboe Express	2	POLY	040	String Ens	4	POLY	104	MG Sweep	4	POLY
041	Super JX Bs	2	SOLO	105	Clarinet mp	1	POLY	041	TremoloStrng	2	POLY	105	CeremonyTim	р3	POLY
042	W <red>-Bas</red>	s 4	POLY	106	ClariExpress	2	POLY	042	Chambers	3	POLY	106	Dyno Toms	4	POLY
043	HI-Ring Bass	3	POLY	107	Mitzva Split	4	POLY	043	ViolinCello	4	POLY	107	Sands ofTime	4	POLY
044	Euro Bass	2	SOLO	108	ChamberWind	s 4	POLY	044	Symphonique	4	POLY	108	Inertia	4	POLY
045	SinusoidRave	1	SOLO	109	ChamberWood	ds3	POLY	045	Film Octaves	4	POLY	109	Vektogram	4	POLY
046	Alternative	2	SOLO	110	Film Orch	4	POLY	046	Film Layers	4	POLY	110	Crash Pad	4	POLY
047	Acid Line	1	SOLO	111	Sop.Sax mf	2	POLY	047	Bass Pizz	4	POLY	111	Feedback VO	X 4	POLY
048	Auto TB-303	3	SOLO	112	Alto Sax	3	POLY	048	Real Pizz	3	POLY	112	Cascade	1	POLY
049	Hihat Tekno	2	POLY	113	AltoLead Sax	3	POLY	049	Harp On It	3	POLY	113	Shattered	2	POLY
050	Velo Tekno 1	3	SOLO	114	Tenor Sax	3	POLY	050	Harp	2	POLY	114	NextFrontier	2	POLY
051	Raggatronic	4	POLY	115	Baritone Sax	3	POLY	051	JP-8 Str 1	2	POLY	115	Pure Tibet	1	POLY
052	Blade Racer	4	POLY	116	Take A Tenor	4	POLY	052	JP-8 Str 2	3	POLY	116	Chime Wash	4	POLY
053		1	POLY		Sax Section	4	POLY		E-Motion Pad	4	POLY	117	Night Shade	4	POLY
054		3	POLY	118	Bigband Sax	4	POLY		JP-8 Str 3	4	POLY		Tortured	4	POLY
	Fooled Again	1	POLY		Harmonica	2	POLY		Vintage Orch	4	POLY		Dissimilate	4	POLY
056	J	3	POLY		Harmo Blues	2	POLY		JUNO Strings	3	POLY		Dunes	4	POLY
057		2	POLY	121		1	POLY		Gigantalog	4	POLY		Ocean Floor	1	POLY
058		4	POLY		Hillbillys	4	POLY		PWM Strings		POLY		Cyber Space	3	POLY
			POLY		=		POLY		Warmth	3 2	POLY		Biosphere	2	POLY
059 060	Raverborg Blow Hit	4 4	POLY		French Bags	4 1	SOLO	060	ORBit Pad	2	POLY		Variable Run	4	POLY
					Majestic Tpt										
061	Hammer Bell	3	POLY		Voluntare	2	POLY	061		2	POLY		Ice Hall	2 m 4	POLY
062	•	2	POLY		2Trumpets	2	POLY		Pulsify	4	POLY		ComputerRoo		POLY
	Intentions	3	POLY		Tpt Sect	4	POLY		Pulse Pad	4	POLY		Inverted	4	POLY
004	Pick It	3	POLY	128	Mute TP mod	4	POLY	064	Greek Power	4	POLY	128	Terminate	3	POLY

PR-D (groupe GM)

PR-E (groupe Preset E)

	יי (gro	P	Oivi,						r-E (grou	PE	i i Caci	-,			
N°	Nom	/oies	Mode	N°	Nom V	oies (Mode	N°	Nom \	/oies	Mode	N°	Nom	Voies	Mode
001	Piano 1	2	POLY *1	065	Soprano Sax	1	POLY	001	Echo Piano	3	POLY	065	Civilization	3	POLY
002	Piano 2	2	POLY *2	066	Alto Sax	1	POLY	002	Upright Pno	3	POLY	066	Mental Chord	4	SOLO
003	Piano 3	2	POLY	067	Tenor Sax	1	POLY *1	003	RD-1000	3	POLY	067	House Chord	4	SOLO
004	Honky-tonk	2	POLY	068	Baritone Sax	2	POLY	004	Player's EP	2	POLY	068	Sequalog	4	POLY
005	E.Piano 1	2	POLY	069	Oboe	1	POLY *2	005	D-50 Rhodes	4	POLY	069	Booster Bips	2	POLY
006	E.Piano 2	4	POLY	070	English Horn	1	POLY *2	006	Innocent EP	2	POLY	070	VintagePlunk	4	SOLO
007	Harpsichord	1	POLY *2	071	Bassoon	2	POLY *2	007	Echo Rhodes	4	POLY	071	Plik-Plok	2	POLY
800	Clav.	2	POLY	072	Clarinet	1	POLY	800	See-Thru EP	3	POLY	072	RingSequenc	e 4	POLY
009	Celesta	1	POLY *2	073	Piccolo	1	POLY *2	009	FM BellPiano	3	POLY	073	Cyber Swing	4	POLY
010	Glockenspiel	2	POLY *2	074	Flute	1	POLY	010	Ring E.Piano	4	POLY	074	Keep :-)	2	POLY
011	Music Box	1	POLY	075	Recorder	2	POLY *2	011	Soap Opera	1	POLY	075	Resojuice	2	SOLO
012	Vibraphone	1	POLY	076	Pan Flute	2	POLY	012	Dirty Organ	3	POLY	076	B'on d'moov!	3	POLY
013	Marimba	1	POLY *2	077	Bottle Blow	2	POLY	013	Surf's Up!	2	POLY	077	Dist TB-303	2	SOLO
014	Xylophone	2	POLY *2	078	Shakuhachi	1	POLY	014	Organesque	3	POLY	078	Temple of JV	4	POLY
015	Tubular-bell	2	POLY *2	079	Whistle	1	POLY	015	pp Harmonium	1 1	POLY	079	Planet Asia	4	POLY
016	Santur	2	POLY	080	Ocarina	2	POLY	016	PieceOfCheez	1	POLY	080	Afterlife	3	POLY
017	Organ 1	1	POLY	081	Square Wave	2	POLY	017	Harpsy Clav	2	POLY	081	Trancing Pad	2	POLY
018	Organ 2	1	POLY	082	Saw Wave	2	POLY	018	Exotic Velo	4	POLY	082	Pulsatronic	3	POLY
019	Organ 3	2	POLY	083	Syn.Calliope	2	POLY	019	HolidayCheer	4	POLY	083	Cyber Dreams	s 3	POLY
020	Church Org.1	2	POLY	084	Chiffer Lead	2	POLY	020	Morning Lite	2	POLY	084	•	1	SOLO
021	Reed Organ	1	POLY	085	Charang	3	POLY	021	Prefab Chime	3	POLY	085	Pure Pipe	2	POLY
022	=	1	POLY *1	086	Solo Vox	2	POLY	022	Belfry Chime	3	POLY	086	SH-2000	2	SOLO
023	Harmonica	1	POLY	087	5th Saw Wave	3	POLY	023	Stacc.Heaven	4	POLY		X? Whistle	3	POLY
024	Bandoneon	2	POLY	088	Bass & Lead	2	POLY	024		4	POLY	088	Jay Vee Solo	3	POLY
025	Nylon-str.Gt	1	POLY *1	089	Fantasia	3	POLY	025		4	POLY	089	Progresso Ld	4	SOLO
026	Steel-str.Gt	1	POLY	090	Warm Pad	2	POLY	026	Wire Pad	3	POLY	090	Adrenaline	4	POLY
027	Jazz Gt.	1	POLY	091	Polysynth	2	POLY	027	PhaseBlipper	2	POLY	091	Enlighten	4	POLY
028	Clean Gt.	1	POLY *1	092	Space Voice	2	POLY	028	Sweep Clav	3	POLY	092	Glass Blower	3	POLY
029	Muted Gt.	1	POLY	093	Bowed Glass	3	POLY	029	Glider	2	POLY	093	Earth Blow	2	POLY
030	Overdrive Gt	1	POLY	094		2	POLY	030	Solo Steel	4	POLY	094			POLY
031	DistortionGt	1	POLY *1	095	Halo Pad	3	POLY	031	DesertCrystl	4	POLY	095	Dimensional	2	POLY
032	Gt.Harmonics	3	POLY	096	Sweep Pad	2	POLY	032	Clear Guitar	3	POLY	096	Jupiterings	2	POLY
033	Acoustic Bs.	3	POLY	097	Ice Rain	2	POLY	033	Solo Strat	3	POLY	097	Analog Drama		POLY
034	Fingered Bs.	1	POLY	098	Soundtrack	2	POLY	034	Feed Me!	4	POLY	098	Rich Dynapac		POLY
035	Picked Bs.	1	POLY *1	099	Crystal	2	POLY	035	Tube Smoke	2	POLY	099	Silky Way	2	POLY
036		1	POLY	100	Atmosphere	2	POLY	036	Creamy	2	POLY	100	Gluey Pad	3	POLY
037	Slap Bass 1	1	POLY	101		3	POLY	037	•	2	POLY	101	BandPass Mo		POLY
037	Slap Bass 1	2	POLY	101	Brightness Goblin	2	POLY	038	Blusey OD Grindstone	2	POLY	101		u 2 2	POLY
	=	1	POLY			2	POLY	039		3	POLY	102	Soundtraque	4	POLY
039	Synth Bass 1			103	Echo Drops				OD 5ths				Translucence		
040	Synth Bass 2	1	POLY *0	104	Star Theme	2	POLY	040	East Europe	2	POLY	104	Darkshine	4	POLY
041	Violin	1	POLY *2	105	Sitar	1	POLY	041	Dulcitar	4	POLY	105	D'light	2	POLY
	Viola	2	POLY *2	106	Banjo	1	POLY	042	Atmos Harp	4	POLY	106	December Sk	•	POLY
	Cello	2	POLY *2	107		2	POLY	043	0 0	4	POLY		Octapad	3	POLY
044		2	POLY *2	108	Koto	1	POLY	044		2	SOLO	108	JUNO Power!		POLY
045	Tremolo Str	1	POLY	109	Kalimba	1	POLY	045		2	SOLO	109	Spectrum Mo		POLY
046	PizzicatoStr	1	POLY *2	110	Bag Pipe	3	POLY	046	4pole Bass	2	SOLO		Stringsheen	3	POLY
047	Harp	1	POLY *2	111		1	POLY	047		2	POLY		GR500 TmpD	-	POLY
048	Timpani	2	POLY *2		Shanai	1	POLY	048		2	POLY		Mod DirtyWav		POLY
049	Strings	2	POLY			4	POLY	049		1	SOLO		Silicon Str	4	POLY
050	Slow Strings	1	POLY	114		1	POLY	050	Full Orchest	4	POLY		D50FantaPer		POLY
051	Syn.Strings1	2	POLY		Steel Drums	1	POLY	051	Str + Winds	4	POLY		Rotodreams	3	POLY
052		2	POLY	116		1	POLY	052		2	POLY		Blue Notes	4	POLY
053	Choir Aahs	1	POLY *1	117	Taiko	4	POLY	053		2	POLY		RiversOfTime	4	POLY
054	Voice Oohs	1	POLY	118	Melo. Tom 1	2	POLY	054	Sax Choir	4	POLY	118	Phobos	2	POLY
055	SynVox	1	POLY	119	Synth Drum	2	POLY		Ballad Trump	4	POLY		2 0 8 0	4	POLY
056	OrchestraHit	2	POLY *2	120	Reverse Cym.	1	POLY *2	056	Sm.Brass Grp	4	POLY	120	Unearthly	4	POLY
057	Trumpet	1	POLY *1	121	Gt.FretNoise	1	POLY	057	Royale	4	POLY	121	Glistening	4	POLY
058	Trombone	2	POLY *2	122	Breath Noise	2	POLY	058	Brass Mutes	2	POLY	122	Sci-Fi Str	3	POLY
059	Tuba	2	POLY *2	123	Seashore	3	POLY	059	Breathy Brs	3	POLY	123	Shadows	4	POLY
060	MutedTrumpe	1 1	POLY *2	124	Bird	4	POLY	060	3 Osc Brass	3	POLY	124	Helium Queer	ո 4	SOLO
061	French Horn	2	POLY *2		Telephone 1	1	POLY	061		2	POLY		Sci-Fi FX x4	1	POLY
		1	POLY *2		Helicopter	2	POLY		Triumph Brs	3	POLY		Perky Noize	3	POLY
062			_		- 6 - 44				•				-		
062 063	Synth Brass1	1	POLY	127	Applause	4	POLY	063	Techno Dream	າ 3	POLY	127	Droplet	3	POLY

^{*1 :} Patches qui reprennent les formes d'onde XP-A (carte Session).

^{*2 :} Patches qui reprennent les formes d'onde XP-B (carte Orchestral).

XP-A (CARTE D'EXTENSION A : Session)

N°	Nom	Voies	N°	Nom	Voies	N°	Nom	Voies	N°	Nom	Voies
001	St.Concert	4	065	Fr.Accord 2	2	129	Quixelate	4	193	Build-Up Syn	3
002	9ft.Grand 1	4	066	Troubadour	3	130	Trangoa Wave	2	194	Atlantis 2	4
003	9ft.Grand 2	4	067	SessionNylon	3	131	Spiked Cheez	3	195	Perelandra	4
004	Euro Classic	2	068	Solo Nylon 1	3	132	Glassy Cheez	3	196	Plutonium	4
005	St.Pno & Str	4	069	Solo Nylon 2	2	133	Super 808Cow	4	197	Nautilus	2
006	Compress Pno	1	070	Nylon & Str	4	134	Arpeggiatoid	4	198	Metal Dreams	2
007	LA Session	4	071	Nylon & Flt	3	135	Euro Hit 1	4	199	Glass Clouds	4
800	Water Piano	4	072	Nylon Chord	3	136	Euro Hit 2	2	200	Harmonicloud	4
009	Vibra Rhodes	3	073	Stratar	2	137	Rave Slice	1	201	Shining Veil	3
010	Stack Rhodes	4	074	Clean Tele	4	138	Str Torture	2	202	Ethereal JX	2
011	ArcoEnsemble	2	075	Nashville	1	139	Juno Harpsi	3	203	Striking 5th	4
012	Vienna Strgs	3	076	Super Trem	4	140	Big Mess Pad	4	204	Meow 5ths	2
013	Str Adagio	2	077	SpaghettiGtr	2	141	Harpsichoir	4	205	Stepflanger	3
014	Oct Strings	3	078	Duanne'sTone	2	142	Echo Juno	3	206	Happy LFOs	4
015	Silky Filter	2	079	Big Hair Ld	2	143	Phazerave	2	207	Aero Insect	3
016	Soft Strings	2	080	Metal Solo	4	144	DanceStack 1	3	208	Beat Sweeper	2
017	SlowStr.Sect	2	081	Crunch Tone	1	145	DanceStack 2	4	209	Wormy Lead	3
018	GiantStrings	4	082	Overdriven	1	146	DanceStack 3	4	210	Atmo Lead	3
019	Str+Choir 1	4	083	Blues Tele	4	147	DanceStack 4	3	211	Caliolead	3
020	Str+Choir 2	4	084	Tube Double	2	148	DanceStack 5	4	212	Tweedles	2
021	Str+Choir 3	4	085	Neil's Rust	4	149	DanceStack 6	3	213	Raw PWM	2
022	Breathy Humz	2	086	Short Crunch	4	150	DanceStack 7	4	214	Voc Solo 5th	4
023	Dream Voices	2	087	X-Fade Metal	4	151	DanceStack 8	4	215	Dirty Lead	2
024	Mmmms	2	088	Velo Power	4	152	Eurotek Brs	4	216	Boostweeper1	2
025	Chorale	1	089	Phazy Chunk	4	153	Synergy Brs	4	217	Boostweeper2	2
026	Space Men	3	090	Reso Tele	1	154	PortaSynthex	3	218	B3 Filth	4
027	Choir Mm+Aah	4	091	Wah Wah BPM	4	155	Razor VCOs	4	219	Phazed Organ	3
028	Ivory Mist	4	092	Rock P.Bass1	1	156	Big PWM	2	220	VSw Vibrafon	3
029	PercussiVox	4	093	Rock P.Bass2	2	157	Flutey Stack	2	221	SA Vibe	1
030	Mysteriouso	3	094	Rock P.Bass3	4	158	Wobbly 5th	4	222	Rich Vibes	2
031	Phase Mmhs	3	095	Big Jazz Bs	3	159	Tekno Square	3	223	SpaceGamelan	4
032	AmbientStory	4	096	BriteJazz Bs	1	160	Trance VoXxX	4	224	Toy Vibe	3
033	Venus	3	097	Ch.Jazz Bs	2	161	Random Rave	3	225	Analog Bomb	2
034	SessionBrass	4	098	Mellow Jz Bs	2	162	Raver Circus	4	226	Seashore 2	4
035	Port.Tpts	2	099	Mute E.Bs	1	163	Resorave	2	227	Creation	4
036	R&R Brass	3	100	Octabahn Bs	4	164	Flangomatic	2	228	Cyberjunkie	4
037	Echo Brass	4	101	Slobbery Bs	2	165	O-Zu-Nu	4	229	Sci-Fi Bells	3
038	E.Coast Brs	4	102	Phase Worm	2	166	Sub Divided	1	230	Shine on	1
039	Bop Soli	2	103	Euro Rave Bs	2	167	Ancient Sqr	2	231	DEMO Piano1	4
040	Soft Saxes	4	104	Pumpin' Bs	3	168	Fat Flange	2	232	DEMO Piano2	4
041	Orchestral	4	105	Tech NoBase	2	169	Phase NRG	1	233	DEMO ProVox	3
042	Octalog Hrn	2	106	Bad Acid Bs	2 3	170	Phase Vox	3 4	234	DEMO Str 1	2 2
043	Tpt Soloist	1	107	CheepEcho Bs		171	Systekno	•	235	DEMO Str 2	
044 045	Legato Tpt Dyno Trumpet	2 2	108 109	Manic Bs JP6 Sqr Key	4 2	172 173	On the move! XP'ration	2 2	236 237	DEMO Str 3 DEMO SynPuls	2 2
046	Ethno-Trumps	2	110	Square drops	1	173	Big Ensemble	4	238	DEMO 5thPad	4
047	Super Tenor	3	111	Celestial	3	174	Lazerette	3	239	DEMO Choir	2
047	TenorExpress	2	112	Heavenly Eko	4	175	Fazed String	4	240	DEMO Brass	1
049	T.Sax f	1	113	JD-800 Nomad	3	170	Combing Slow	3	241	DEMO Tenor	3
050	Legato Flute	2	114	Vibrolater	4	178	Jet Stack	4	242	DEMO Tellor	1
050	Touch Flute	2	115	MartianChime	4	178	Phazeslopad	4	242	DEMO Total	2
052	NewAge Flute	1	116	Big Wet Blip	4	180	Rize Mass	3	243	DEMO Nylon	4
053	Flute inMist	2	117	Amazing Echo	4	181	Portent	2	245	DEMO PhaseGt	4
054	Hybrid Flute	2	118	DelaySession	4	182	DCO Sweeper	3	246	DEMO DistGt1	4
055	Flute & Cla	3	119	Deletex	4	183	Sweep Rain	4	247	DEMO DistGt2	3
056	ChristmasFlt	2	120	Tarlia	3	184	Sweep Stack	3	248	DEMO Strat	3
057	Fifth Flute	2	121	Mahoroba	4	185	Big Vectors	4	249	DEMO SlapBs	2
058	Cosmic Flute	2	122	Eurotek Clav	2	186	Poly Swell	2	250	DEMO P.Bass	1
059	Acc.de Paris	2	123	Dope Resocly	1	187	Alchemy	3	250 251	DEMO F.Bass DEMO SynBs	2
060	Paris 50's	4	123	Tekno Juno	2	188	Soli-na	2	251 252	DEMO SynLead	4
060	Musette Ens		124	Buzzzzzzzzz	2		90s Str Mach	4		DEMO SynLead DEMO Insect	4
062	Montmartre	4 2	125		2	189 190	Ultra Cheez		253 254	DEMO Insect DEMO Buzzzzz	
062	Sad Akordion	3	126	Slop-a-rama Isn't Pretty	3	190	Juno-60 Pad	2 3	254 255	DEMO Buzzzzz	2 4
				•					200	PEINO CIOWO	4
064	Fr.Accordion	1	128	Polywasp	1	192	Progressive	2			

XP-B (CARTE D'EXTENSION B : Orchestral)

/ \.	- (-A.K.)				10511 417						
N°	Nom	Voies	N°	Nom	Voies	N°	Nom	Voies	N°	Nom	Voies
001	Warm Violins	3	065	Solo Cb 1 /	3	129	F.Hrn Sect2/	2	193	ClasclPiano2	3
002	Slow Vlns 1	3	066	Solo Cb 2	2	130	F.Hrn Sect3	2	194	ClasclPiano3	2
003	Vlns+Vlas 1	4	067	Marcato Cb 1	1	131	F.Hrn Sect4	4	195	ClasclPiano4	2
004	VI Sect mono	2	068	Chamber Ens1	1	132	F.Hrn Sect5/	3	196	Harpsichord1	2
005	Arco Violins	4	069	Chamber Ens2	2	133	F.Hrn Sect6	2	197	Harpsichord2	3
006	Marcato VIs1	4	070	Vln+Vla Dble	2	134	F.Hrn Sect7	4	198	Harpsichord3	4
007	Vlns+Vlas 2	2	071	Vln+Vc Dbl1	2	135	F.Hrn Sect8	2	199	Harpsichord4	3
800	Agitato VIs1	4	072	Vla+Vc Dbl2	2	136	MuteHrn Sect	1	200	Celesta 1	1
009	Rosin Pad 1	2	073	Vla+Vc Dble	2	137	Horn+Wood 1	4	201	Celesta 2	2
010	Dry Mid-High	4	074	Pizzicato 1	3	138	Horn+Wood 2	4	202	Celesta 3	1
011	Natural Vins	2	075	Mono Pizz	1	139	Horn+Wood 3	3	203	Glockenleste	2
012	Sad VIn Sect	2	076	Pizzicato 2	2	140	Wood Sect 1	3	204	Marimba	1
013	Marcato Vas	2	077	Room Pizz	1	141	Wood Sect 2	4	205	BassMarimba1	2
014	Arco Violas	2	078	Hall Pizz	4	142	Wood Sect 3	3	206	BassMarimba2	1
015	Thick Violas	2	079	Tight Pizz	3	143	Wood Sect 4	3	207	Vibe	1
016	Va Sect f	1	080	Short Pizz	2	144	2 Oboes	2	208	Xylophone 1	2
017	Va Small Sec	3	081	STR Marcato1	2	145	Oboe + Cla	2	209	Xylophone 2	3
018	Agitato Vas1	4	082	Oct Marcato	4	146	Flt + Piccl	2	210	Xylophone 3	1
019	Sad Violas	2	083	Lower Marc!!	4	147	Flute + Cla	2	211	Glocken 1	1
020	Fast Cellos1	4	084	Big Marc!	4	148	Bassoon+EHrn	3	212	Glocken 2	1
021	Vcs Legato 1	1	085	STR Spiccato	3	149	Hi Woodwinds	4	213	ChurchBells1	3
022	Marcato Vcs1	3	086	Fast Attacks	4	150	WoodwindSplt	2	214	ChurchBells2	4
023	Small Vc Sec	2	087	Flute	1	151	Multi Reed	1	215	ChurchBells3	3
		4		Flute V-Sw	4			2			
024 025	Agitato Vcs1		088 089		1	152 153	4Trombones Tb Sect 1	3	216 217	TubulaBells1	2
	Small Cellos	1		Piccolo						TubulaBells2	2
026	Sad CelloSec	2	090	Piccolo Flt	2	154	Tb + Tp	2	218	Big Tubulars	4
027	Cb Sect ff	4	091	Recorder	1	155	4Trumpets	4	219	Dawning	4
028	Wide Basses	2	092	Oboe 1	2	156	3 Trumpets	3	220	MalletStack1	4
029	mf Basses	1	093	Oboe 2	2	157	Brass ff 1	2	221	MalletStack2	3
030	Agitato Cbs1	4	094	Oboe 3	2	158	Brass ff 2	3	222	MalletStack3	4
031	Vcs+Cbs	2	095	Oboe 4	2	159	Brass ff 3	4	223	MalletStack4	4
032	2 Basses	2	096	Oboe 5	2	160	McArthur Brs	4	224	MalletStack5	4
033	Euro Strings	4	097	English Hrn1	1	161	Big Bones	4	225	MalletStack6	4
034	Rich Strings	4	098	English Hrn2	1	162	BassBoneSect	3	226	MalletStack7	4
035	Multi Strs 1	2	099	English Hrn3	1	163	Brass Swell1	3	227	Choir 1	3
036	VlsVasVcsCbs	4	100	Bassoon 1	1	164	Full Brs 1	4	228	Choir 2	1
037	Bright Strs	4	101	Bassoon 2	1	165	Brass Sect1/	4	229	Snare Drum	2
038	Classicl Str	3	102	Clarinet 1	1	166	Brass Ens 1	3	230	ConcertSNR1/	4
039	Full Strings	4	103	Clarinet 2	2	167	Brass Ens 2	3	231	ConcertSNR2/	3
040	Med Str Sec	2	104	Bs Clarinet1	2	168	Brass Ens 3	3	232	SNR Roll /	4
041	Small Strngs	1	105	Bs Clarinet2	2	169	Brass Ens 4	3	233	Concert BD1	3
042	Strings Arco	4	106	Trumpet 1	1	170	Brass Ens 5	3	234	Concert BD2/	3
043	Vivace Strs	4	107	Trumpet 2	3	171	Brass Ens 6	3	235	BD Roll /	3
044	Agitato STR1	4	108	Trumpet 3	2	172	Brass Ens 7	3	236	Timpani 1 /	2
045	LowSTR Attak	4	109	Flugelhorn 1	2	173	Brass Ens 8	3	237	Timpani 2 /	4
046	Bad Guy STR	3	110	Flugelhorn 2	1	174	Horn Strings	4	238	Timpani 3	4
047	Ominous	4	111	Cornet 1	1	175	Full Orch.1	2	239	Timpani 4 /	3
048	Lo Express	4	112	Cornet 2	2	176	Full Orch.2	4	240	Tam Tam	2
049	DramaStrings	4	113	Solo Tb 1	1	177	Full Orch.3	4	241	Gong	2
050	Solo Vln 1 /	4	114	Solo Tb 2	1	178	Full Orch.4	4	242	Piatti!!	2
051	Solo Vln 2	2	115	Solo Tb 3 /	4	179	Maj Hit 1	4	243	Sleigh Bells	1
052	Chorus VIn	2	116	Solo Tb 4 /	2	180	Min Hit 1	4	244	Slapstick /	3
053	Stereo VIn	3	117	Bs Tb 1	1	181	Dim Hit 1	4	245	Wind Chimes1	1
054	Agitato VIn1	2	118	Bs Tb 2 /	2	182	Major Stab!	4	246	Wind Chimes2	3
055	Solo Vla 1 /	3	119	Harmon Mute1	1	183	Maj Hit 2	4	247	Tambourine /	2
056	Solo VIa 2	2	120	Harmon Mute2	2	184	Min Hit 2	4	248	Castanets /	2
057	Chorus Viola	2	121	Tuba 1	2	185	Classical Gt	3	249	Rhythm Set	3
058	Stereo Viola	3	122	Tuba 2	2	186	Harp 1	1	250	Perc Hit 1	4
059	Agitato Vla	2	123	Solo F.Horn1	1	187	Harp 2	2	251	Perc Hit 2 /	4
060	Solo Vc 1 /	3	124	Solo F.Horn2	1	188	Plucked Harp	3	252	Perc Hit 3	3
	Solo Vc 1 /	2	125	Sml F.Hrn sc	3	189	Harp StrumMj	4	252	Presenting!	4
061										Presenting! Presto!	
062	Stereo Cello	3	126	Horn Sect 1/	4	190	Harp StrumMn	4	254		4
063	Chorus Cello	2	127	F.Horn sc x4	1	191	Water Harp	3	255	Christmas!!!	3
064	Marcato Vc 1	1	128	Fr.Horn sfz	2	192	ClasclPiano1	2			

XP-C (WAVE EXPANSION C: Techno Collection)

N°	Nom	Voies	N°	Nom	Voies	N°	Nom	Voies	N°	Nom	Voies
001	Teknoperator(132)) 4	065	Jericho Bass	2	129	Euforia	3	193	Chordmaj7/5-	4
002	Transmission(144) 4	066	Slippy Bass	2	130	Labo-Feedbak	4	194	Planet EKNO	3
003	X-Tronic Jam(120) 4	067	Rise Bass	2	131	Banded Jupe	1	195	Optimum Rave	4
004	Dirt Jungle(160)	2	068	Cyber Bass	2	132	Killer Pad	1	196	Arpege Me	2
005	DJ Spinnin(151)	4	069	SH-2000 Bass	2	133	Mystic Pad	4	197	VTransformer	4
006	Zipper Beat(151)	4	070	FM Bass	1	134	D-Mention	4	198	Analog Attax	4
007	Tribal House(151)	3	071	Razor Bass	2	135	X-hale	4	199	Maxi Fuzzy!	2
800	Obsession(144)	4	072	SquelchyBass	2	136	Sirena	4	200	Only by FXM	3
009	Sonic Empire(144) 4	073	RaversBass	4	137	After's Pad	3	201	Hit & Run	4
010	Double Dutch(140	•	074	Compu Bass	2	138	Warmer Pad	2	202	Photon Attak	4
011	E-tronicBoom(116		075	Jump Bass	2	139	Phatt Pad	2	203	Predator	4
012	Chillout =->(116)	4	076	VocoBass	2	140	OB Sweep Pad	3	204	Village Hit	4
013	MecaTrip-Hop(90) 4	077	Vocoder Menu	1	141	Murk Pad	4	205	Hardcore Hit	4
014	Hero Beat(90)	4	078	1.2.3.4. BPM	4	142	Dense Floor	4	206	Short Chord	4
015	Hit House(120)	4	079	TeknoMusic	3	143	SecretMelody	4	207	ShortCircuit	4
016	Voco Groove(122)) 4	080	Retrocoder	2	144	Vaporish	4	208	SonofaPitch	4
017	Hell Fire(151)	4	081	u/i/e/o V/Sw	4	145	Vintage Revo	3	209	Flutish SQUR	4
018	Lo:BD Hi:HH(144)	2	082	Talk Box 1	3	146	Liquid Sky	4	210	FazzyCow 808	3
019	Detroit+Perc(132)		083	Talk Box 2	1	147	Exploration	3	211	Blurpy	3
020	Crossfader(120)	2	084	VT Vox	2	148	Drama Pad	4	212	Static Hit	3
021	Soft & Hard(120)	2	085	Artificial	4	149	Vapor Style	4	213	Hi Attack	3
022	Space Shake(130)		086	BariVoise	1	150	JP-6 Stack	1	214	TonalTension	4
023	Under Ether(85)	2	087	After D!	4	151	Obilator	1	215	Jungle Stabs	2
024	Confusion(147)	4	088	ARPsychea	4	152	Glamour	3	216	Buzz Machine	2
025	Amsterdamer(184		089	Vintage Call	4	153	Medium Solo	3	217	Zapper	1
026	House that?(120)	4	090	HarmoChimer	2	154	Singing'Mini	1	218	Blip	1
027	Phrase Menu	1	090	Ring Bell	2	155	Analog Flute	1	219	Iron Hit	2
028	Cyber-Trance	3	092	260 & JUNO	3	156	SH-5 Bs/Lead	2	220	Headz Direct	1
029	Creator	3	093	260 MIDI	1	157	Classy Pulse	1	221	Scratchy Hit	2
030	Etherality	4	093	SquareKeys 2	1	158	Jupiter-6 Ld	2	222	Hit&IndsMenu	3
030	Unplugged	4	095	Pure Sine	1	159	Just Lovely	1	223	GTR FX Menu	1
032	Acid Melt	3	096	Ambient ORG	2	160	DJ Devil	1	224	GTR Power 1	1
033	Brain Waves	4	090	JX Planet	1	161	Simply June	1	225	GTR Power 2	1
034	1Shot Groove	1	098	Clavi-Club	2	162	Mr.Raw SAW	1	226	Snr Menu 1	3
035		2	099		3	163		4	227	Snr Menu 2	2
036	FirstContact Ambient S/H	4	100	Sweep Clav 2 SquareTek	2	164	Crispy Lead Dirty Lead 2	3	228	Kick Menu	2
030					3		Dirty Lead 2 Disto Stack	4		Hi Hat Menu	4
037	Deep Machine Big Blue	2 2	101 102	Retro Party Rave Nature	2	165 166	Velo Cheese	3	229 230	Perc Menu	4
	•						Noiz Mania	4			
039	TeeBee V/Sw	4	103	Alias Square	2 1	167			231	Tom&Cym Menu	2 4
040 041	303 Agressor TB or not TB	2 3	104 105	Dirty Stack Phenomena	4	168 169	Power Mutes V-Beep	2 1	232 233	Metal Dream	4
							•			System D	
042	HiLo303ModSw	2 2	106 107	Music Hi	1 3	170 171	Freaky Fry	1	234 235	Mayday Ring	2 4
043	2Square Bass	2		Euro-Dance 1 Furo-Dance 2	3		SQ Formule	1 2	235 236	Industrial	3
044	303 HollowBS	_	108	20.0 2000 2	-	172	DirtyOrgan 2	_		Tranceporter	-
045	303 Bass	2	109	Dance Stack	4	173	Oldies Organ	2	237	Acid Copter	1
046	TB Saw Bass	1	110	Raver Blade	4	174	Edgy Organ	4	238	Roll Over	4
047	303 Ow Bass	1	111	White Gloves	1	175	Juno Organ	2	239	Gimme aBreak	4
048	TB Square 1	2	112	Touchdown	4	176	Space Org X	3	240	RadicalAbuse	2
049	TB Square 2	2	113	Rave Station	2	177	Cabin Organ	2	241	Echodrome	1
050	TB Square 3	2	114	Time Warp	3	178	Dream Organ	3	242	Trance Chime	2
051	Solid Bass 1	2	115	Thin Rave	4	179	Club Organ	2	243	Altamira	2
052	Solid Bass 2	1	116	Igor Circus	3	180	Perc. Organ	2	244	Locko Motif	1
053	FM Tube Bass	3	117	Alpha Zone	4	181	Organ Stabs	2	245	SpaceFactory	2
054	Drum'n'Bass	3	118	Stars March	4	182	Techno Pizz	1	246	Get Busy	4
055	Sub Bass	1	119	JP Velo-Saw	2	183	Captain Pizz	4	247	Ayers Rock	4
056	Dirty Bass	2	120	Rich Teeth	4	184	Pizzatek	2	248	Altern Saw	1
057	Gate Me Buzz	1	121	After Saw	4	185	Sleepless	4	249	JP-6 Sync	1
058	Comprex Bass	1	122	Saw Cocktail	3	186	Mega 5th 2	2	250	Cold JX	1
059	Bass Invader	2	123	Poly Message	2	187	Chord maj7th	4	251	Fancy Pad	1
060	Ovdrive Bass	1	124	Xpressive	4	188	Chord min7th	4	252	Tune Breath	2
061	Housy Bella	4	125	Earblower	3	189	5thDimension	4	253	OrchestraGTR	2
062	Bassic Needs	2	126	Cutting Edge	4	190	StateXLChord	4	254	Gtr Sweep	2
063	Raver Bass 1	2	127	Stalactica	4	191	Sixth Sense	4	255	Trilly	2
064	Raver Bass 2	2	128	LA Heaven	4	192	Garage Chord	4	256	Good Bye Spk	4
* Le ch	niffre indiqué entre pa	arenthèses	après le non	du Patch indique	son tempo e	n B.P.M. lor	squ'il est ioué au ni	veau du C4.			

^{*} Le chiffre indiqué entre parenthèses après le nom du Patch indique son tempo en B.P.M. lorsqu'il est joué au niveau du C4.

Voies : nombre de voies

^{*} Certains Patches ont un temps de rétablissement relativement long. Par conséquent, si vous avez activé (ON) la fonction "Patch Remain", la portion de rétablissement du son risque de persister au changement de Patch.

■ TABLEAU DE CORRESPONDANCE DU B.P.M.

Tout changement de hauteur d'une forme d'onde affecte également son tempo (en BPM). Le tempo d'origine (celui auquel la forme d'onde a été échantillonnée) est reproduit au niveau du Do4 (C4) lorsque les paramètres "c.t." (accord grossier) et "f.t." (accord fin) sont réglés sur "0".

Pour faire jouer la forme d'onde au double de sa vitesse d'origine, appuyez soit sur le Do5 (autrement dit, une octave plus haut), soit continuez de jouer le Do4 mais en réglant le paramètre "c.t." (accord grossier) sur +12.

Reportez-vous au Tableau de correspondance du tempo séparé pour de plus amples détails.

Lecture du tableau

• Conversion du tempo lors de la création de Patches

La forme d'onde est relue à sa hauteur d'origine lorsqu'elle est jouée au niveau du Do4 (C4) (lorsque les paramètres d'accord grossier "c.t" et d'accord fin "f.t" sont réglés sur "0").

(valeurs encadrées par un dans le tableau.)

Exemple: Passage d'une forme d'onde à 116 BPM à 120 BPM:

dst	note	c.t	f.t
116	C 4	00	00
120	C# 4	+01	-41

Méthode 1 : Regardez le paramètre "f.t." (accord fin) du tableau. Vous remarquez que le paramètre "f.t." doit être réglé sur -41 et jouer la note C#4.

Méthode 2 :Regardez les paramètres "c.t." (accord grossier) et "f.t." (accord fin du tableau). Vous constatez qu'il faut régler respectivement les paramètres "c.t." et "f.t." sur +1 et-41 et jouer la note C4.

Autrement dit, ces paramètres vous permettent de modifier le tempo de lecture de la forme d'onde sans changer de note.

Conversion du tempo lors de la création de kits de batterie

Étant donné que le tempo d'origine du kit de batterie se trouve au niveau du C4, il suffit de régler le paramètre d'accord grossier "c.t." (plage de réglage de C-1 à G9) pour modifier le tempo.

Pour jouer une forme d'onde à motif musical à sa hauteur d'origine, ramenez les paramètres "c.t." (accord grossier) sur C4 et "f.t." (accord fin) sur "0".

Pour modifier le tempo d'une boucle faisant partie d'un kit de batterie, modifiez le réglage des paramètres "note" et "f.t." (accord fin) du tableau jusqu'à ce que vous arriviez au tempo désiré.

	Tem	ıро	d'ori	gine	1	16	
dst	note	c.t	f.t	dst	note	c.t	f.t
41 42	F# 2 F# 2	-18 -18	-01 +41	141 142	D# 4 E 4	+03 +04	+38 -50
43	G 2	-17	-18	143	E 4	+04	-38
44 45	G 2 G# 2	-17 -16	+22 -39	144 145	E 4 E 4	+04 +04	-26 -14
46	G# 2	-16	-01	146	E 4	+04	-02
47 48	G# 2 A 2	-16 -15	+36 -28	147 148	E 4 E 4	+04 +04	+10 +22
49	A 2	-15	+08	149	E 4	+04	+33
50 51	A 2 A# 2	-15 -15 -14	+43 -23	150 151	E 4 F 4	+04 +05	+45 -43
52	A# 2	-14	+11	152	F 4	+05	-32 -21
53 54	A# 2 A# 2 B 2 B 2	-14 -14 -13 -13 -13 -12 -12	+44 -24	153 154	F 4 F 4 F 4	+05 +05	-21 -09
55	B 2	-13	-24 +08	155		+05	+02
56 57	BCCCC##33333333333333333333333333333333	-13 -12	+39 -30	156 157	F 4 F 4 F 4	+05 +05	+13 +24 +35
58 59	C 3	-12 -12	00 +30	158 159	F 4 F 4	+05 +05	+35 +46
60	C# 3	-11	-41 -13	160	F# 4	+06	-43
61 62	C# 3 C# 3 C# 3 C# 3 D 3 D 3	-11 -11	-13 +15	161 162	F# 4 F# 4	+06 +06	-43 -32 -22 -11
63	C# 3	-11	+43	163	F# 4	+06	-11
64 65	D 3	-10 -10	-30 -03	164 165	F# 4 F# 4	+06 +06	-01 +10
66 67	D 3	-10 -10	+24	166	F# 4	+06	+20
67 68	D 3 D# 3	-10 -09	+50 -25	167 168	F# 4 F# 4	+06 +06	+31
69	D# 3	-09 -09	+01	169	G 4	+07	-49
70 71	D 3 D 3 D# 3 D# 3 D# 3 E 3	-08	+26 -50	170 171	G 4 G 4	+07 +07	-38 -28
72	E 3	-08	-26	172		+07	-18
73 74	E 3	-08 -08 -08	-02 +22	173 174	G 4 G 4 G 4	+07 +07 +07	-08 +02
75	E 3	-08 -07	+45	175	G 4 G 4	+07	+12
76 77	F 3	-07	-32 -09	176 177	G 4 G 4 G 4	+07 +07	+12 +22 +32
78 79	33333333333333333333333333333333333333	-07 -07 -06	+13 +35	178 179	G 4 G# 4	+07 +08 +08	+41
80	F# 3	-06	-43	180	G# 4	+08	-49 -39
81 82	F# 3 F# 3	-06 -06	-22 -01	181 182	G# 4 G# 4	+08 +08	-30 -20
83	F# 3	-06	+20	183	G# 4	+08	-11
84 85	F# 3 G 3	-06 -05 -05 -05	+41 -38	184 185	G# 4 G# 4	+08 +08	-01 +08
85 86 87	G 3 G 3 G 3	-05	-18 +02	186 187	G# 4 G# 4	+08	+17 +27
88	33333333333333333333333333333333333333	-05 -05	+22	188	G# 4	+08 +08	+36
89 90	G 3 G 3 G# 3	-04	+41 -39	189 190	G# 4 A 4	+08 +09	+45 -46
91	G# 3	-04 -04 -04 -04	-20	191	A 4	+09	-46 -37 -28
92 93	G# 3 G# 3 G# 3 G# 3	-04 -04	-01 +17	192 193	A 4 A 4	+09 +09	-28 -19
94	G# 3	-04	+36	194	A 4	+09	-10
95 96	A 3 A 3	-03 -03	-46 -28	195 196	A 4 A 4	+09 +09	-01 +08
97	A 3	-03	-10	197	A 4	+09	+17
98 99	A 3 A 3	-03 -03	+08 +26	198 199	A 4 A 4	+09 +09	+26 +34
100	A 3	-03 -03 -03 -03 -03 -03 -02 -02 -02 -02 -02	+43	200 201	A 4 A# 4	+09	+43
101 102	A# 3 A# 3	-02	-40 -23	202	A# 4	+10 +10	-48 -40
103 104	A# 3	-02 -02	-06 -11	203 204	A# 4 A# 4	+10	-31 -23
105	A# 3	-02	+11 +28	205	A# 4	+10	-14 -06
106 107		-02 -01	+44 -40	206 207	A# 4 A# 4	+10 +10	-06 +03
108 109	B 3 B 3 B 3 B 3 C 4	-01	-24 -08	208	A# 4 A# 4	+10	+11 +19
110	B 3	-01 -01	+08	209 210	A# 4	+10 +10	+28
111 112	B 3 B 3	-01 -01	+24 +39	211 212	A# 4 A# 4	+10 +10	+36 +44
113	C 4	00	-45 -30	213	B 4	+11	-48
114 115	C 4 C 4	00	-30 -15	214 215	B 4 B 4	+11 +11	-40 -32 -24
116 117 118	C 4	00 00 00	00	216 217	B 4	+11 +11 +11 +11	-24 16
118	C 4	00	+15 +30	218	B 4	+11	-16 -08
119 120	C 4 C# 4	00 +01	+44 -41	219 220	B 4 B 4	+11	00 +08
121	C# 4	+01	-27	221	B 4	+11	⊥16
122 123	C# 4 C# 4	+01 +01	-13 +01	222 223	B 4 B 4	+11 +11	+24 +32
123 124	C# 4	+01 +01	+01 +15	224 225	B 4	+11 +11 +11	+24 +32 +39 +47
125 126	C# 4 C# 4	+01 +01	+29 +43	226	B 4 C 5	+12	+47 -45
127	D 4	+02	-43 -30	227 228	C 5	+12	-38
128 129	D 4 D 4	+02 +02	-16	229	Č 5	+12 +12	-30 -23
130	D 4 D 4	+02 +02	-03 +11	230 231	C 5	+12 +12 +12	-45 -38 -30 -23 -15 -07
132	D 4	+02	+24	232	C 5	+12	00
129 130 131 132 133 134	D 4 D 4	+02 +02	+37 +50	233 234	C 5	+12 +12	+07 +15
135	D# 4	+03	-37	235	Č 5	+12	+22
136 137	D# 4 D# 4	+03 +03	-25 -12	236 237	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	+12 +12	+30 +37
138 139	D# 4 D# 4	+03 +03	+01 +13	238 239	4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	+12	+44 -49
140	D# 4 D# 4	+03	+26	240	C# 5	+13 +13	-49 -41

	Temp	o d'or	rigine	1	20			Tem	ıро	d'ori	gine	1;	32			Tem	ро	d'ori	gine	13	38	
414 428 449 450 551 552 553 556 657 558 657 558 659 650 661 662 663 664 655 666 667 677 771 772 773 774 779 801 81 822 933 844 855 660 661 677 771 771 771 772 773 774 779 801 81 822 933 844 855 660 677 771 771 772 773 774 779 801 771 771 772 773 774 779 801 81 822 933 844 855 677 778 801 777 778 801 777 778 801 777 778 801 777 778 801 777 778 801 777 778 801 777 778 801 777 778 801 81 822 933 844 855 677 778 801 778 778 778 801 778 778 778 778 778 778 778 778 778 77	TOTO THE TOTO CONTROL TO T	9 +41 9 +11 9 +11 9 +11 9 +11 9 +11 9 +11 1 10 9 +11 9 +12 9 +13 9 +14 9 +14	141	tote 444444444444444444444444444444444444	+03 +03 +03 +03 +03 +03 +04 +04 +04 +04 +04 +04 +04 +04 +05 +05 +05 +05 +05 +05 +06 +06 +06 +06 +06 +06 +06 +06 +07 +07 +07 +07 +07 +07 +07 +07 +07 +07	-21	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 66 67 77 77 77 77 78 81 82 83 84 84 86 87 87 87 87 87 88 87 88 87 87 87 87 87	te 222222222222222222222222222222222222	-20 -201 -201 -191 -191 -191 -191 -191 -191 -191 -1	-£t -24	141 142 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1534 155 156 157 158 160 161 162 163 1667 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 199 200 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 201 203 204 205 207 208 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	te 444444444444444444444444444444444444	#01 +01 +01 +02 +02 +02 +02 +02 +02 +02 +03 +03 +03 +03 +03 +03 +03 +03 +03 +03	#14 +29 +39 -31 +44 +43 -221 -02 +03 +142 +33 +445 -32 +143 +445 -325 +144 +433 +445 -325 +145 -146 -03 +145 +145 +145 +145 +145 +145 +145 +145	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 66 67 68 67 67 77 77 78 81 82 83 84 85 89 90 100 1102 1103 1104 1105 1107 1108 1107 1108 1107 1108 1108 1108	note 22222222222222222222222222222233333333	-21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21	-11 +41 +21 +22 +35 +28 +10 +22 +113 +24 +33 +25 +28 +44 +22 +10 +24 +42 +42 +42 +43 +44 +42 +43 +44 +44 +44 +44 +44 +44 +44 +44 +44	141	te 444444444444444444444444444444444444	+08 +09 +09 +09 +09	f.t

	Tem	ро	d'ori	gine	1	44			Tem	ро	d'ori	gine	16	60		Tem	ро	d'oriç	gine	18	34
dst 41	note	c.t	f.t +25	dst 141	note	c.t	f.t -36	dst 41	note	- c.t	f.t +43	dst 141	note A# 3	-02 -1	f.t dst 19 41	note A# 1	-26	f.t +01	dst	note G 3	c.t f
42 43 44	D# 2 D# 2 D# 2	-21 -21 21	-33 +08 +47	142 143 144	C 4 C 4 C 4	00 00 00	-24 -12 00	42 43 44	C# 2 C# 2 D 2	-24 -23 -23 -22 -22	-16 +25 -35	142 143 144	A# 3 A# 3 A# 3	-02 +0	07 42 06 43 18 44	A# 1 B 1 B 1	-26 -25 -25	+43 -17 +23	142 143 144	G# 3 G# 3 G# 3	-04 -4 -04 -3 -04 -2
45 46 47	D# 2 E 2 E 2 F 2	-20 -20 -19	-14 +24 -38	145 146 147	C 4 C 4 C 4	00 00 00	+12 +24 +36	45 46 47	D 2 D 2 D 2 D# 2	-22 -22 -21	+04 +42 -21	145 146 147	A# 3 A# 3 B 3	-02 +3	30 45 41 46 47 47	B 1 C 2 C 2 C 2	-24 -24 -24	-38 00 +37	145 146 147	G# 3 G# 3 G# 3	-04 -2 -04 -1 -04 0 -04 +
48 49	F 2 F 2	-19 -19	-02 +34	148 149	C 4 C# 4	00 +01	+47 -41	48 49	D# 2 E 2	-21 -20	+16 -49	148 149	B 3 B 3	-01 -3 -01 -2	35 48 23 49	C# 2 C# 2	-23 -23	-26 +09	148 149	G# 3 G# 3	-04 +2 -04 +3
50 51 52 53	F# 2 F# 2 F# 2	-18 -18 -18	-31 +03 +37	150 151 152	C# 4 C# 4 C# 4	+01 +01 +01	-29 -18 -06	50 51 52	E 2 E 2 F 2	-20 -20 -19	-14 +21 -46	150 151 152	B 3 B 3 B 3	-01 0 -01 +	12 50 00 51 11 52	C# 2 D 2 D 2	-23 -22 -22	+44 -21 +12	150 151 152	G# 3 A 3 A 3	-04 +4 -03 -4 -03 -3
53 54 55	G 2 G 2 G 2	-17 -17 -17	-30 +02 +34	153 154 155	C# 4 C# 4 C# 4	+01 +01 +01	+05 +16 +27	53 54 55	F 2 F 2 F# 2	-19 -19 -18	-13 +20 -49	153 154 155	B 3 B 3 B 3	-01 +3	23 53 34 54 45 55	D 2 D# 2 D# 2	-22 -21 -21	+45 -22 +09	153 154 155	A 3 A 3 A 3	-03 -1 -03 -0 -03 +0
56 57 58	G# 2 G# 2 G# 2	-16 -16 -16	-35 -04 +26	156 157 158	C# 4 C# 4 D 4	+01 +01 +02	+39 +50 -39	56 57 58	F# 2 F# 2 F# 2	-18 -18 -18	-17 +13 +43	156 157 158	C 4 C 4	00 -4 00 -3	44 56 33 57 22 58	D# 2 E 2 E 2 E 2	-21 -20 -20	+41 -29 +01	156 157 158	A 3 A 3 A 3	-03 + -03 + -03 +
59 60	A 2 A 2	-15 -15	-45 -16	159 160	D 4 D 4	+02 +02	-28 -18	59 60	G 2 G 2	-17 -17	-27 +02	159 160	C 4	00 -1	11 59 00 60	E 2 F 2	-20 -19	+31 -40	159 160	A 3 A# 3	-03 +4 -02 -4
61 62 63	A 2 A 2 A# 2	-15 -15 -14	+13 +41 -31	161 162 163	D 4 D 4 D 4	+02 +02 +02	-07 +04 +15	61 62 63	G 2 G# 2 G# 2	-17 -16 -16	+31 -41 -14	161 162 163	C 4 C 4	00 +2	11 61 22 62 32 63	F 2 F 2 F 2	-19 -19 -19	-11 +17 +44	161 162 163	A# 3 A# 3 A# 3	-02 -3 -02 -2 -02 -1
64 65 66	A# 2 A# 2 A# 2	-14 -14 -14	-04 +23 +49	164 165 166	D 4 D 4 D 4	+02 +02 +02	+25 +36 +46	64 65 66	G# 2 G# 2 A 2	-16 -16 -15	+14 +41 -33	164 165 166	C 4 C# 4 C# 4	+01 -4	43 64 47 65 36 66	F# 2 F# 2 F# 2	-18 -18 -18	-28 -01 +25	164 165 166	A# 3 A# 3 A# 3	-02 +0 -02 +0 -02 +0
67 68	B 2 B 2	-13 -13	-25 +01	167 168	D# 4 D# 4	+03 +03	-43 -33	67 68	A 2 A 2	-15 -15	-07 +19	167 168	C# 4 C# 4	+01 -2 +01 -1	26 67 16 68	G 2 G 2	-17 -17	-49 -23	167 168	A# 3 A# 3	-02 +3
69 70 71	B 2 C 3 C 3	-13 -12 -12	+26 -49 -24	169 170 171	D# 4 D# 4 D# 4	+03 +03 +03	-23 -13 -02	69 70 71	A 2 A# 2 A# 2	-15 -14 -14	+44 -31 -07	169 170 171	C# 4 C# 4 C# 4	+01 +0	05 69 05 70 15 71	G 2 G 2 G# 2	-17 -17 -16	+02 +27 -49	169 170 171	B 3 B 3 B 3	-01 -4 -01 -3 -01 -2
72 73 74 75	C 3 C 3 C 3	-12 -12 -12	00 +24 +47	172 173 174	D# 4 D# 4 D# 4	+03 +03 +03	+08 +18 +28	72 73 74	A# 2 A# 2 B 2	-14 -14 -13	+18 +41 -35	172 173 174	C# 4 C# 4 C# 4	+01 +3	25 72 35 73 45 74	G# 2 G# 2 G# 2	-16 -16 -16	-24 00 +23	172 173 174	B 3 B 3 B 3	-01 -1 -01 -(-01 +(
75 76 77 78	C# 3 C# 3	-11 -11 -11	-29 -06	175 176	D# 4 D# 4	+03 +03	+38 +47	75 76 77	B 2 B 2 B 2	-13 -13	-12 +11	175 176 177	D 4 D 4	+02 -4	45 75 35 76	G# 2 A 2 A 2	-16 -15	+46 -31 -08	175 176 177	В 3	-01 + -01 + -01 +
79	C# 3 D 3	-11 -10	+16 +39 -39	177 178 179	E 4 E 4 E 4	+04 +04 +04	-43 -33 -23	78 79	C 3 C 3	-13 -12 -12	+34 -44 -22	178 179	D 4 D 4	+02 -1 +02 -0	15 78 06 79	A 2 A 2	-15 -15 -15	+14 +36	178 179	B 3 C 4	-01 +4
80 81 82	D 3 D 3 D 3	-10 -10 -10	-18 +04 +25	180 181 182	E 4 E 4 E 4	+04 +04 +04	-14 -04 +05	80 81 82	C 3 C 3 C 3	-12 -12 -12	00 +22 +43	180 181 182	D 4 D 4 D 4	+02 +	04 80 14 81 23 82	A# 2 A# 2 A# 2	-14 -14 -14	-42 -20 +01	180 181 182	C 4 C 4 C 4	00 -3 00 -2 00 -1
83 84	D 3 D# 3 D# 3	-10 -09	+46 -33	183 184	E 4 E 4	+04 +04	+15 +24	83 84	C# 3 C# 3	-11 -11	-36 -16	183 184	D 4 D 4	+02 +3	33 83 42 84	A# 2 A# 2	-14 -14	+22 +43	183 184	C 4 C 4	00 -0
85 86 87	D# 3 D# 3	-09 -09 -09	-13 +08 +28	185 186 187	E 4 F 4	+04 +04 +05	+34 +43 -48	85 86 87	C# 3 C# 3 C# 3	-11 -11 -11	+05 +25 +45	185 186 187	D# 4 D# 4 D# 4	+03 -3	49 85 39 86 30 87	B 2 B 2 B 2	-13 -13 -13	-37 -17 +03	185 186 187	C 4 C 4	00 +0 00 +0 00 +0
88 89 90	D# 3 E 3 E 3	-09 -08 -08	+47 -33 -14	188 189 190	F 4 F 4 F 4	+05 +05 +05	-38 -29 -20	88 89 90	D 3 D 3 D 3	-10 -10 -10	-35 -15 +04	188 189 190	D# 4 D# 4 D# 4	+03 -1	21 88 12 89 02 90	B 2 B 2 C 3	-13 -13 -12	+23 +43 -38	188 189 190	C 4 C 4 C# 4	00 +3 00 +4 +01 -4
91 92 93 94	E 3 E 3	-08 -08 -08	+05 +24 +43	191 192 193	F 4 F 4 F 4	+05 +05 +05	-11 -02 +07	91 92 93	D 3 D 3 D# 3	-10 -10 -09	+23 +42 -39	191 192 193	D# 4 D# 4 D# 4	+03 +	07 91 16 92 25 93	C 3 C 3 C 3	-12 -12 -12	-19 00 +19	191 192 193	C# 4 C# 4 C# 4	+01 -3 +01 -2 +01 -1
95	F 3 F 3	-07 -07	-38 -20	194 195	F 4 F 4	+05 +05	+16 +25	94 95	D# 3 D# 3	-09 -09	-21 -02	194 195	D# 4 D# 4	+03 +4	34 94 42 95	C# 3	-12 -11	+37 -44 -26	194 195	C# 4 C# 4	+01 -0
96 97 98	F 3 F 3 F 3	-07 -07 -07	-02 +16 +34	196 197 198	F 4 F 4 F# 4	+05 +05 +06	+34 +43 -49	96 97 98	D# 3 D# 3 E 3	-09 -09 -08	+16 +34 -49	196 197 198	E 4 E 4 E 4	+04 -4	49 96 40 97 31 98	C# 3 C# 3 C# 3	-11 -11 -11	-08 +09	196 197 198	C# 4 C# 4 C# 4	+01 +0 +01 +0 +01 +0
99 100 101	F# 3 F# 3 F# 3	-06 -06 -06	-49 -31 -14	199 200 201	F# 4 F# 4 F# 4	+06 +06 +06	-40 -31 -23	99 100 101	E 3 E 3 E 3	-08 -08 -08	-31 -14 +04	199 200 201	E 4 E 4 E 4 E 4	+04 -1	22 99 14 100 05 101	C# 3 C# 3 D 3	-11 -11 -10	+27 +44 -38	199 200 201	C# 4 C# 4 D 4	+01 +3 +01 +4 +02 -4
102 103 104	F# 3 F# 3 F# 3	-06 -06 -06	+03 +20 +37	202 203 204	F# 4 F# 4 F# 4	+06 +06 +06	-14 -06 +03	102 103 104	E 3 E 3 F 3	-08 -08 -07	+21 +37 -46	202 203 204	E 4 E 4 E 4	+04 +04 +	04 102 12 103 21 104	D 3 D 3 D 3	-10 -10 -10	-21 -04 +12	202 203 204	D 4 D 4 D 4	+02 -3 +02 -3 +02 -2
105 106	G 3 G 3	-05 -05	-47 -30	205 206	F# 4 F# 4	+06 +06	+11 +20	105 106	F 3 F 3	-07 -07	-29 -13	205 206		+04 +3	29 105 37 106	D 3 D 3	-10 -10	+29 +45	205 206	D 4 D 4	+02 -1 +02 -0
107 108 109	G 3 G 3 G 3	-05 -05 -05	-14 +02 +18	207 208 209	F# 4 F# 4 F# 4	+06 +06 +06	+37	107 108 109	F 3 F 3 F 3	-07 -07 -07	+03 +20 +36	207 208 209	E 4 F 4 F 4	+05 -4	46 107 46 108 37 109	D# 3 D# 3 D# 3	-09 -09 -09	-39 -22 -06	207 208 209	D 4 D 4 D 4	+02 +0 +02 +1 +02 +2
110 111 112	G 3 G 3 G# 3	-05 -05 -04	+34 +49 -35	210 211 212	G 4 G 4 G 4	+07 +07 +07	-39	110 111 112	F# 3 F# 3 F# 3	-06 -06 -06	-49 -33 -17	210 211 212	F 4 F 4 F 4	+05 -2	29 110 21 111 13 112	D# 3 D# 3 D# 3	-09 -09 -09	+09 +25 +41	210 211 212	D 4 D 4 D 4	+02 +3 +02 +3 +02 +4
113 114	G# 3 G# 3	-04 -04	-20 -04	213 214	G 4 G 4	+07 +07	-22 -14	113 114	F# 3 F# 3	-06 -06	-02 +13	213 214	F 4 F 4	+05 -0	05 113 03 114	E 3	-08 -08	-44 -29	213 214	D# 4 D# 4	+03 -4
115 116 117	G# 3 G# 3 G# 3	-04 -04 -04	+11 +26 +41	215 216 217	G 4 G 4	+07 +07 +07	+02 +10	115 116 117	F# 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	-06 -06 -05	+28 +43 -42	215 216 217	F 4 F 4	+05 +2	12 115 20 116 28 117	E E E E F F F	-08 -08 -08	-14 +01 +16	215 216 217	D# 4 D# 4 D# 4	+03 -3 +03 -2 +03 -1
118 119 120	A 3 A 3 A 3	-03 -03 -03	-45 -30 -16	218 219 220	G 4 G 4 G 4	+07 +07 +07	+26	118 119 120	G 3 G 3 G 3	-05 -05 -05	-27 -13 +02	218 219 220	F# 4	+05 +4	36 118 43 119 49 120	E 3 F 3	-08 -08 -07	+31 +46 -40	218 219 220	D# 4 D# 4 D# 4	+03 -0 +03 +0 +03 +0
121 122 123	A 3 A 3 A 3	-03 -03 -03	-01 +13 +27	221 222 223	G 4 G 4 G# 4	+07 +07 +08	+42 +49	121 122 123	G 3 G 3 G 3	-05 -05 -05	+16 +31 +45	221 222 223	F# 4 F# 4 F# 4	+06 -4	41 121 33 122 25 123	F 3	-07 -07 -07	-26 -11 +03	221 222 223	D# 4 D# 4 D# 4	+03 + +03 + +03 +
124 125	A 3 A# 3	-03 -02	+41 -45	224 225	G# 4 G# 4	+08 +08	-35 -27	124 125	G# 3 G# 3	-04 -04	-41 -27	224 225	F# 4 F# 4	+06 -1 +06 -1	17 124 10 125		-07 -07	+17 +31	224 225	D# 4 D# 4	+03 +4
126 127 128	A# 3 A# 3 A# 3	-02 -02 -02	-31 -17 -04	226 227 228 229	G# 4 G# 4 G# 4	+08 +08 +08	-12 -04	126 127 128	G# 3 G# 3 G# 3	-04 -04 -04	-14 00 +14	226 227 228	F# 4 F# 4 F# 4	+06 +0	02 126 06 127 13 128 21 129	F# 3 F# 3 F# 3 F# 3	-07 -06 -06	+44 -42 -28	226 227 228 229	E 4 E 4 E 4	+04 -4 +04 -3 +04 -2 +04 -2
129 130 131	A# 3 A# 3 A# 3	-02 -02 -02	+10 +23 +36	229 230 231	G# 4 G# 4 G# 4	+08 +08 +08	+03 +11	129 130 131	G# 3 G# 3 A 3	-04 -04 -03	+27 +41 -46	229 230 231	F# 4	+06 +2	21 129 28 130 36 131	F# 3 F# 3 F# 3	-06 -06 -06	-15 -01 +12	229 230 231	E 4 E 4 E 4	+04 -2 +04 -1 +04 -0
132 133	A# 3 B 3	-02 -01	+49 -38	232 233	G# 4 G# 4	+08 +08	+26 +33	132 133	A 3 A 3	-03 -03	-33 -20	232 233	F# 4 F# 4 G 4	+06 +4	43 132 49 133	F# 3 F# 3	-06 -06	+25 +38	232 233	E 4 E 4	+04 +04 +04
134 135 136	B 3 B 3 B 3	-01 -01 -01	-25 -12 +01	234 235 236	G# 4 G# 4 A 4	+08 +08 +09	+48 -45	134 135 136	A 3 A 3	-03 -03 -03	-07 +06 +19	234 235 236	G 4 G 4 G 4	+07 -3 +07 -2	42 134 34 135 27 136	G 3 G 3 G 3	-05 -05 -05	-49 -36 -23	234 235 236	E 4 E 4 E 4	+04 + +04 + +04 +
137 138 139	B 3 B 3	-01 -01 -01	+14 +26 +39	237 238 239	A 4 A 4 A 4	+09 +09 +09	-37 -30	137 138 139	A 3 A 3 A# 3	-03 -03 -02	+31 +44 -44	237 238 239	G 4 G 4 G 4	+07 -2 +07 -1	20 137 13 138 05 139	G 3 G 3	-05 -05 -05	-11 +02 +14	237 238 239	E 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	+04 +3 +04 +4 +05 -4
140	B 3 C 4	00	-49	240	A 4	+09		140	A# 3	-02	-31	240	Ğ 4		02 140	G 3 G 3	-05	+27	240	F 4 F 4	+05 -4

Liste des kits de batterie

	USER (kits uti	· ·	PR-A (group	•	PR-B (groupe Preset B)		
Note No	001	002	001	002	001 Danier Danier Cart	002	
Note No.	HouseDrumSet 1	JazzDrumSet1	PopDrumSet 1	PopDrumSet 2	PowerDrumSet	RaveDrumSet	
35	Scratch 1	Hybrid Kick2	Verb Kick	Hybrid Kick1	Verb Kick	808 Kick	
36	808 SN	Hybrid Kick1	Hybrid Kick1	Round Kick	Round Kick	Round Kick	
37	Dry Stick	Side Stick	Side Stick	Dry Stick	Dry Stick	Side Stick	
38	808 SN	Ballad SN	Natural SN2	Piccolo SN	Piccolo SN	808 SN	
39	808 Claps	Brush Slap	808 Claps	Hand Claps	808 Claps	808 Claps	
10	808 SN	Brush Swish	SN Roll	Piccolo SN	Natural SN2	808 SN	
11	808 Kick	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	808 Kick	
42	606 HiHat Cl	CI HiHat 1	Cl HiHat 1	Cl HiHat 1	CI HiHat 1	606 HiHat CI	
13	808 SN	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo	Tekno Hit	
44	606 HiHat CI	Pedal HiHat	Cl HiHat 2	Cl HiHat 2	Pedal HiHat	606 HiHat Cl	
15	808 Kick	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Lo	808 Kick	
46	606 HiHat Op	Op HiHat	Op HiHat	Op HiHat	Op HiHat	606 HiHat Op	
17	808 SN	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Lo	Tekno Hit	
	808 Kick	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	808 Kick	
18	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	
— <u>[49 </u> 50	808 SN	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi	Tekno Hit	
	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 1	Ride 1	Voice Breath	
52							
) <u></u>	REV Crash 1	China Cym	China Cym	China Cym	China Cym	MC500 Beep 1	
3	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	MC500 Beep 2	
54	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	R8 Click	
55	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Pizz	
56	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	DIGI Bell 1	
57	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Rattles	
58	Vibraslap	Vibraslap	Cowbell 1	Cowbell 1	Vibraslap	Ride Bell 1	
59	Ride 2	Ride 2	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride 1	REV Tamb	
	Bongo Hi	Bongo Hi	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	Bongo Hi	2.2 Vibwave	
60	Bongo Lo	Bongo Lo	Cga Mute Lo	Cga Mute Lo	Bongo Lo	Low Pink NZ	
61	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	Cga Slap	Cga Slap	Cga Mute Hi	Kalimba	
52	_ ~	•	- · ·	• .	-	Metal Wind	
63	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi		
) +	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Lead Wave	
35	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Tin Wave	
66	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Agogo	
37	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Lite Kick	
68	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	
S9	Cabasa Cut	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Lite Kick	
70	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Agogo	
′1	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad A	Cabasa Down	Soft Pad A	Gtr Harm A	
70	Soft Pad A	Soft Pad A	Soft Pad B	Cabasa Cut	Soft Pad B	Gtr Harm A	
⁷² 73	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	808 Kick	Long Guiro	Piano Thump	
74	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	808 SN	Long Guiro	Natural SN1	
	Claves	Claves	Claves	DIGI Bell 1	Claves	Hand Claps	
75 76	Wood Block	Wood Block	Wood Block	808 SN	Wood Block	Natural SN1	
				808 Kick	Wood Block Wood Block		
77	Wood Block	Wood Block	Wood Block			808 SN	
78	Cuica	Cuica	Cuica	Spectrum	Cuica	PowerChord B	
' 9	Cuica	Cuica	Cuica	808 Kick	Cuica	Hybrid Kick2	
80	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Spectrum	Open Triangl	PowerChord B	
1	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	808 Kick	Open Triangl	Gt.FretNoise	
82	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Spectrum	Maracas	Banjo B	
33	Tambourine	Spectrum	Spectrum	808 Kick	Ice Rain	Slap Bass 1	
34	Old Kick	Wind Chimes	Wind Chimes	808 Kick	Wind Chimes	Oboe mf A	
85	Scratch 1	Wood Block	Wood Block	Feedbackwave	Claves	Shakuhachi	
6	Piccolo SN	Cga Slap	Cga Slap	808 Kick	808 SN	Pizz	
87	Scratch 3	Dry Tom Lo	Dry Tom Lo	Feedbackwave	Verb Tom Hi	Syn Vox 1	
88	White Noise	Lite Kick	Lite Kick	Pop Voice	Piccolo SN	Voice Aahs A	
	Synth Saw 1	Hybrid Kick2	Hybrid Kick2	Pop Voice	Scratch 3	Voice Oohs2A	
1 00	Synth Pulse1	Old Kick	Old Kick	Wind Agogo	Tin Wave	Pop Voice	
90	Back Hit						
91		808 Kick	Pop Voice	Pop Voice	Spectrum REV Stool DR	Male Ooh A	
92	Tekno Hit	Natural SN1	Wind Agogo	Wind Agogo	REV Steel DR	Voice Breath	
93	Orch. Hit	Natural SN2	Op HiHat	Op HiHat	REV Tin Wave	Org Vox C	
94	Philly Hit	SN Roll	Anklungs	Anklungs	REV PiccloSN	Vox Noise	
95	REV Back Hit	Natural SN2	Op HiHat	Op HiHat	REV Crash 1	Vox Noise	
96	MC500 Beep 1	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	Metronome 2	Applause	
97	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	R8 Click	

	PR-C (group	e Preset C)	PR-D (group	e GM)	PR-E (groupe	Preset E)
Note No.	001 JazzDrumSet2	002 OrchDrumSet	001 GM Drum Set	002 BrushDrumSet	001 PowerDrmSet2	002 PowerRaveSet
35	Round Kick	Old Kick	Verb Kick	Hybrid Kick2	Verb Kick	Verb Kick
-	Old Kick	Round Kick	Hybrid Kick1	Hybrid Kick2	Round Kick	Round Kick
2 36	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Side Stick	Dry Stick	Dry Stick
37	Ballad SN	Ballad SN	Ballad SN	Brush Swish	•	•
38					Piccolo SN	Piccolo SN
40 39	Hand Claps	808 Claps	808 Claps	Brush Slap	808 Claps	808 Claps
40	SN Roll	SN Roll	Piccolo SN	Brush Roll	SN Roll	Natural SN2
41	Verb Tom Lo	Timpani	Verb Tom Lo	Dry Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo
42	Cl HiHat 2	Timpani	Cl HiHat 1	Cl HiHat 1	Cl HiHat 1	Cl HiHat 1
43	Dry Tom Lo	Timpani	Verb Tom Lo	Dry Tom Lo	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo
44	Pedal HiHat	Timpani	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat	Pedal HiHat
45	Verb Tom Lo	Timpani	Verb Tom Hi	Dry Tom Hi	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo
46	Op HiHat	Timpani	Op HiHat	Op HiHat	Op HiHat	Op HiHat
47	Dry Tom Lo	Timpani	Verb Tom Hi	Dry Tom Hi	Verb Tom Lo	Verb Tom Lo
3 48	Verb Tom Hi	Timpani	Verb Tom Hi	Dry Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi
49	Crash 1	Timpani	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1
50	Dry Tom Hi	Timpani	Verb Tom Hi	Dry Tom Hi	Verb Tom Hi	Verb Tom Hi
51	Ride 2	Timpani	Ride 2	Ride 2	Ride 1	Ride 1
52	China Cym	Timpani	China Cym	China Cym	China Cym	China Cym
	Ride Bell 1	Timpani	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1	Ride Bell 1
53	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine	Tambourine
	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1
55 — 56	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1	Cowbell 1
57	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1	Crash 1
58	Vibraslap	Ride 1	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap	Vibraslap
59	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 2	Ride 1	Ride 1
4 60	Bongo Hi	Bongo Hi	Bongo Hi	Cga Mute Hi	Bongo Hi	Bongo Hi
61	Bongo Lo	Bongo Lo	Bongo Lo	Cga Mute Lo	Bongo Lo	Bongo Lo
62	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi	Cga Slap	Cga Mute Hi	Cga Mute Hi
64	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi	Cga Open Hi
04	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo
65	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale
66	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale	Timbale
67	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo
<u> </u>	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo	Agogo
69	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Cabasa Up	Agogo
70	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas	Maracas
71	Soft Pad A	Soft Pad A	Soft Pad A	Soft Pad A	Soft Pad A	606 HiHat Cl
70	Brush Swish	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad B	Soft Pad B	606 HiHat Cl
5 72 73	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	606 HiHat Op
74	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro	Long Guiro
75	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves	Claves
76	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block
	Metronome 2	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block
77		Cuica	Cuica		Cuica	Pizz
78	Cuica Cuica	Cuica	Cuica	Cuica Cuica	Cuica	Syn Vox 1
79	_					Voice Aahs A
80	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	
81	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Open Triangl	Voice Oohs2A
83	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Cabasa Cut	Maracas	Male Ooh A
00	Spectrum	Spectrum	Spectrum	Spectrum	Ice Rain	Ice Rain
6 84	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes	Wind Chimes	808 SN
85	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Wood Block	Claves	808 SN
86	Cga Slap	Cga Slap	Cga Slap	Cga Slap	808 SN	808 SN
87	Dry Tom Lo	Dry Tom Lo	Dry Tom Lo	Dry Tom Lo	Verb Tom Hi	Hand Claps
88	Lite Kick	Applause	Lite Kick	Lite Kick	Piccolo SN	Voice Breath
	Hybrid Kick2	Hybrid Kick2	Hybrid Kick2	Hybrid Kick2	Scratch 3	Scratch 3
89	Old Kick	Cl HiHat 1	Old Kick	Old Kick	Tin Wave	Tin Wave
_	Natural SN2	Round Kick	808 Kick	808 Kick	Spectrum	Crash 1
91	Natural SN1	Pedal HiHat	Natural SN1	Natural SN1	REV Steel DR	Ride Bell 1
93	Brush Swish	Natural SN2	Natural SN2	Natural SN2	REV Tin Wave	REV Tin Wave
94	Brush Roll	Op HiHat	808 SN	SN Roll	REV PiccloSN	DIGI Bell 1
95	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	Brush Slap	REV Crash 1	Metal Wind
	l					
7 96	Metronome 2	Brush Swish	Brush Swish	Metronome 2	Metronome 2	Applause
— 97	R8 Click	Brush Roll	Brush Roll	R8 Click	R8 Click	R8 Click
98	Metronome 1	SN Roll	SN Roll	Metronome 1	Metronome 1	Metronome 1

XP-A (CARTE D'EXTENSION A : Session)

Note No. SessionSet 1 SessionSet 2 SessionSet 3 SessionSet 4 SessionSet 5 SessionSet 6 SessionSet 6 SessionSet 6 SessionSet 7 SessionSet 8 SessionSet 8 SessionSet 9 SessionSet 9 SessionSet 8 SessionSet 6 SessionSet 8 SessionS	
35 Deep Kick 3 Mix Kick Deep Kick 3 Dance Kick 2 Kick Ghost Dance Kick 3 Deep Kick 3 Deep Kick 3 Dance Kick 3 Dance Kick 3 Dance Kick 2 Mix Kick Mix Kick Deep Kick 3 TD7 Kick Dance Kick 3 Dance Kick 3 Dance Kick 2 Mix Kick Mix Kick Side Stick Si	800
C2 36	Set 7 Demo Drum
Side Stick Sid	ck 3 Old Kick
37 Side Stick Side Stick Side Stick Side Stick 909 Rim 2 909 Rim 2 Mute Snr Side Stick Solo Snr Loose Snr Rap Snr 909 Snr 2 909 Snr 3 Jingle Snr Solo Snr HC2 Claps 1 707 Claps 909 Claps 2 HC2 Claps 2 HC2 Claps 2 707 Claps 90°s Snare Ring Snr House Snr 808 Snr 2 Talk Snr Tiny Snr 2 Ring Snr Verb Tom Lo Verb Tom Lo Verb Tom Lo 909 Tom 2 909 Tom Lo Verb Tom Hi Verb	Hybrid Kick1
Solo Snr	ck Side Stick
HC2 Claps 1	Loose Snr
Verb Tom Lo Verb Tom Hi Verb T	os Tambrin MENU
41 42 CI HiHat 1	r Natural SN2
42 CI HiHat 1 CI HiHat 1 GOB HiHat CI 606	n 2 Verb Tom Lo
43	at Cl Cl HiHat 1
44	m Lo Verb Tom Lo
45 Verb Tom Hi Verb Tom Hi 909 Tom 2 909 Tom Hi Verb Tom Hi	at Cl Pedal HiHat
Op HiHat Op HiHat Op HiHat Op HiHat Op HiHat Op 606 Hite National Hill Op 606 Hite National Hill Op 606 Hil	n 2 Verb Tom Hi
Verb Tom Hi	
C3 48	
Crash 1 Verb Tom Hi Verb T	
Verb Tom Hi Verb T	Crash 1
Ride 2 Ri	
China Cym China	Ride 1
Ride Bell 1 Ride B	
53	•
54 Tamb.com Tamb.com Tamb.com Ch76 Tamb. Ch76 Tamb.	
	Crash 1
[55]	
57 Crash 1 Cowbell 1 C	Crash 1
F0.	
Tide Beil 1 Tide B	
C4 60 Bongo3 High	
Bongo3 Low	=
Cga Slap	-
Cga Open Hi Cga Op	• .
Cga Open Lo Cga Op	- ·
Timbale Timbale Timbale Timbale Timbale Timbale Timbale Timbale	Timbale
1 Impaie	Timbale
Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo	Agogo
Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo Agogo	Agogo
69 Shaker 4 Shaker 4 Shaker 4 Shaker 4 626 Shaker 626 Shaker 626 Sha	•
70 Shaker 5 Shaker 5 Shaker 5 Shaker 5 Shaker 4 Shaker 5 Shaker 5 Shaker 5 Shaker 5 Shaker 5 Shaker 4 Shaker 4 Shaker 4 Shaker 5	
John au A John a	
C5 72 Soft Pad B Soft	
73 Long Guiro	•
Long Guiro	=
75 Claves Claves Claves Claves Claves Claves Claves	Claves
Wood Block	lock Wood Block
Wood Block	lock Wood Block
78 Cuica Cuica Cuica Cuica Cuica Cuica Cuica Cuica	Shaker 3
79 Cuica Cuica Cuica Cuica Cuica Cuica Cuica Cuica	Cuica
— 80 Open Triangl	iangl 606 HiHat Cl
81 Open Triangl Open Triangl Open Triangl Open Triangl Open Triangl Open Tri	iangl Open Triangl
82 Cabasa Cut Cabasa Cut Cabasa Cut Cabasa Cut Cabasa Cut Cabasa Cut Cabasa	Cut 606 HiHat Op
Auhvox Auhvox REV Gt Scrap Auhvox Auhvox Auhvox REV Sha	aker 5 Ride 2
Tekno Hit 3 Gtr Feedback REV Gt SldNz Tekno Hit 3 Tekno Hit 3 Tekno Hit 3 REV Sha	aker 4 Dance Kick 2
Tekno Hit 3 Gtr Scrap REV Gt CutNz Tekno Hit 3 Tekno Hit 3 Tekno Hit 3 REV Sha	aker 3 Dance Kick 2
86 Tekno Hit 2 Gtr Slid Nz REV Gt Slap Tekno Hit 2 Tekno Hit 2 Tekno Hit 2 REV 626	Shakr House Snr
87 Tekno Hit 2 Gtr Cut Nz REV TeknHit2 Tekno Hit 2 Tekno Hit 2 Tekno Hit 2 REV CR	78Tamb Tiny Snr 2
88 FX Bell 2fw Gtr Slap REV TeknHit3 FX Bell 2fw REV Dance K3 Tekno Loop REV Tar	mb.Lng Tiny Snr 2
FX Bell 1fw Wah Down 1 REV Dance K3 FX Bell 1fw REV TeknHit3 REV TeknHit3 REV Tan	mb.Sht Hybrid Kick2
FX Bomb Wah Up 1 REV 909 Snr2 FX Bomb REV TeknHit3 REV TeknHit3 REV Bo	ngo3 H Old Kick
91 Sm.Club fw Wah Down 2 REV 909 Snr3 Sm.Club fw REV TeknHit2 REV TeknHit2 REV Bol	ngo3 L Dance Kick 2
92 HC2 Claps 2 Wah Up 2 REV Rap Snr HC2 Claps 2 REV TeknHit2 REV TeknHit2 REV F.S	
93 Gtr Scrap Sm.Club REV Talk Snr FingerSnaps2 REV 808 Snr2 Blaster A REV F.S	Snap 3 Loose Snr
94 707 Claps Sm.Club fw REV JinglSnr 707 Claps REV 909 Snr2 Juno Rave A REV HC	•
95 Gtr Slid Nz FX Bell 1fw REV HouseSnr 626 Shaker REV 909 Snr3 Hard 5ths A REV 707	Snaps2 Natural SN2
Gtr Cut Nz FX Bell 2fw REV Mute Spr. Tamb Short REV HC2 Cln1 CR78 Tamb REV HC	Snaps2 Natural SN2 2 Clp2 Tiny Snr 2
C7 96 R8 Click	Snaps2 Natural SN2 2 Clp2 Tiny Snr 2 7 Clps Wind Chimes
98 Gtr Slap REV Snr Buzz REV 909 Rim2 Tamb.Long REV 707 Clps FingerSnap 3 REV 909	Snaps2 Natural SN2 22 Clp2 Tiny Snr 2 7 Clps Wind Chimes 2 Clp1 Dry Tom Lo
	Snaps2 Natural SN2 22 Clp2 Tiny Snr 2 7 Clps Wind Chimes 22 Clp1 Dry Tom Lo Piccolo SN

XP-C (CARTE D'EXTENSION C : Techno Collection)

		001	002	003	004	005	006	007	008
	e No.	TR-909 SET	TR-808 SET	TR-606 SET	Techno SET	House SET	Jungle SET	Gabba SET	Indust. SET
35		Plastic BD 1	TR808 Kick 1	KICK MENU 1	Plastic BD 1	TR909 Kick 1	Tekno Kick	Amsterdam BD	INDUST. MENU
C2 36_		TR909 Kick 1	TR808 Kick 1	TR606 Kick 1	TR909 Kick 1	Tekno Kick	JungleKick 2	TR909 Dst BD	INDUST. MENU
	37	TR909 Rim	TR808 Rim	TR808 Rim	TR909 Rim	TR909 Rim	Lo-Fi Snare	TR808 RimLng	Thrill
38		TR909 Snr 5	TR808 Snr 1	TR606 Snr 2	TR909 Snr 5	DJ Snare	Urban Snare	SNR MENU 1	PCM Press
40	39	TR909 Clap	Clap Stop	HC2 Dry Clap	CLAP MENU	TR909 Clap	SNR MENU 5	Comp Clap	Air Gun
+0		TR909 Snr 1 TR909 DstTom	TR808 Snr 3 TR808 Tom	TR606 Snr 1 TR606 Tom	TR909 Snr 6 TR909 Tom	TR909 Snr 5 TR707 Tom	Jungle Snr 4 TR606 CmpTom	SNR MENU 1 TR909 DstTom	PCM Press TekRok Snare
41	42	TR909 CHH 3	TR808 CHH 1	TR606 CHH	TR909 CHH 1	TR909 CHH 1	CHH MENU 2	TR909 PHH 1	TR909 CHH 3
43_	42	TR909 Tom	TR808 Tom	TR606 Tom	TR909 Tom	TR707 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TekRok Snare
43	44	TR909 OHH 3	TR808 CHH 2	PHH MENU	TR909 PHH 2	TR909 PHH 1	Rattle Tamb	TR909 PHH 2	TR909 PHH 1
45		TR909 DstTom	TR808 Tom	TR606 Tom	TR909 Tom	TR707 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TekRok Snare
	46	TR909 OHH 3	OHH MENU	TR606 DstOHH	OHH MENU	OHH MENU	TR909 DstOHH	TR909 DstOHH	TR909 DstOHH
47		TR909 Tom	TR808 Tom	TR606 Tom	TR909 Tom	TR707 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TekRok Snare
C3 48_		TR909 DstTom	TR808 Tom	TR606 Tom	TR909 Tom	TR707 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TekRok Snare
<u> </u>	49	TR909 Crash	TR606 Cym 1	TR606 Cym 2	TR909 Crash	TR909 Crash	R8 OHH	TR909 Crash	Indus Snare
50	<i>-</i> /	TR909 Tom	TR808 Tom	TR606 Tom	TR909 Tom	TR707 Tom TR909 Ride	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TekRok Snare
52	51	TR909 Ride TR909 Crash	TR606 Cym 1 TR909 Crash	TR909 Ride TR606 Cym 1	TR707 Ride TR909 Crash	TR909 Ride	TR707 Ride TR909 Crash	TR707 Ride TR909DsCrash	TR909 Ride Drill Hit
-		TR909 Clasii TR909 Ride	TR909 Clasii TR909 Ride	TR707 Ride	China Cym	Rattle Tamb	China Cym	China Cym	ElectricDunk
53	54	Tambourine 2	Tambourine 2	Tambourine	Tambourine 2	Tambourine 2	Tambourine 2	CR78 CHH	PCM Press
55_	J-T	TR909DsCrash	TR909 Crash	TR909 Crash	TR909 Crash	TR909 Crash	TR606 Cym 1	Crash 1	TR606 Cym 1
33	56	TR808Cowbell	TR808Cowbell	TR808Cowbell	TR707Cowbell	TR707Cowbell	Cowbell 1	TR808Cowbell	PC-2 Machine
57		TR606 Cym 1	TR606 Cym 1	TR909 Crash	TR606 Cym 1	Crash 1	TR909 Crash	TR909DsCrash	TR909 Crash
	58	PC-2 Machine	TMB&SKR MENU	TMB&SKR MENU	TR808Cowbell	TR808Cowbell	MachineShout	MachineShout	Crash 1
59		TR707 Ride	TR707 Ride	TR707 Ride	TR606 Cym 1	TR606 Cym 1	TR606 DstOHH	TR606 Cym 2	TR606 DstCym
C4 60_		Mental Perc	Mental Perc	Mental Perc	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
	61	Dr.Beat	Dr.Beat	Dr.Beat	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
62	60	Cga Open Hi Cga Mute Hi	Cga Open Hi Cga Mute Hi	Cga Open Hi Cga Mute Hi	PERCUSS MENU PERCUSS MENU	PERCUSS MENU PERCUSS MENU	PERCUSS MENU PERCUSS MENU	PERCUSS MENU PERCUSS MENU	PERCUSS MENU PERCUSS MENU
64	63	Cga Open Lo	Cga Open Lo	Cga Open Lo	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
-		Timbale	Timbale	Timbale	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
65	66	PC-2 Spacers	PC-2 Spacers	PC-2 Spacers	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU	PERCUSS MENU
67		TR727 Agogo	TR727 Agogo	TR727 Agogo	HIT MENU 1	HIT MENU 1	Surdo open	TR727 Agogo	Analog Bird
Ŭ′ 	68	TR727 Agogo	TR727 Agogo	TR727 Agogo	HIT MENU 1	HIT MENU 1	Surdo mute	TR727 Agogo	Analog Bird
69		TMB&SKR MENU	Cabasa Up	Cabasa Up	TechnoShaker	Cabasa Up	TechnoShaker	TechnoShaker	TechnoShaker
71	70	TMB&SKR MENU	TMB&SKR MENU	TMB&SKR MENU	Dance Shaker	TechnoShaker	Dance Shaker	Dance Shaker	Dance Shaker
/ 1		Plastic BD 2	TR808 Kick 3	Plastic BD 1	TR909 Kick 2	Wet Kick	KICK MENU 1	TR909 Dst BD	TR909 Dst BD
C5 72		TR909 Kick 2	TR808 Kick 2	Culture Kick	Plastic BD 2 COW&RIM MENU	Plastic BD 2	JungleKick 1	KICK MENU 2	Turbo Kick
	73	TR808 Rim TR909 Snr 1	TR808 RimLng TR808 Snr 2	TR808 Rim CR78 Snare	TR909 Snr 3	TR808 Rim SNR MENU 2	SideStiker MC Snare	SideStiker Jungle Snr 4	Drill Hit SNR MENU 3
74	75	CLAP MENU	Clap Stop	TS Clap	TR909 Clap	CLAP MENU	Comp Clap	CLAP MENU	INDUST. MENU
76 L	7.5	TR909 Snr 6	TR808 Snr 4	TR606 Snr 3	TR909 Snr 4	SNR MENU 1	Ragga Snr 2	TR909 Snr 5	Rage Snare
		TR707 Tom	TR606 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TR808 Tom	Jungle Snr 5	TR606 CmpTom	Can Tom
77	78	TR909 CHH 3	TR808 CHH 2	CR78 CHH	TR909 CHH 3	TR707 CHH	TR909 CHH 3	TR909 CHH 3	HIT MENU 1
79		TR707 Tom	TR606 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TR808 Tom	Jungle Snr 5	TR606 CmpTom	Can Tom
	80	TR909 PHH 2	PHH MENU	TR606 PHH	TR909 PHH 1	TR707 PHH	Tambourine 2	TR909 PHH 1	Beam HiQ
81	00	TR707 Tom	TR606 Tom	TR606 CmpTom	TR909 DstTom	TR808 Tom	Jungle Snr 5	TR606 CmpTom	Can Tom
83	82	TR909 OHH 1 Beam HiQ	OHH MENU Beam HiQ	CR78 OHH Beam HiQ	TR909 OHH 3 Air Gun	OHH MENU Beam HiQ	Cym OHH Beam HiQ	TR909 OHH 1 Beam HiQ	TR909 DstOHH Beam HiQ
-		HIT MENU 1	HIT MENU 1	HIT MENU 1	VOCODER MENU	GTR FX MENU	HIT MENU 1	Air Gun	VOCODER MENU
C6 84	85	May Day Perc	May Day Perc	May Day Perc	Beam HiQ	Org Chord	Thin Beef	ElectricDunk	TR606 Cym 1
86	00	Techno Scene	Techno Scene	Techno Scene	VOCODER MENU	GTR FX MENU	Analog Bird	Thin Beef	VOCODER MENU
	87	Air Gun	Air Gun	Air Gun	May Day Perc	Noisy 101	HIT MENU 2	Drill Hit	CLAP MENU
88		Tekno Hit	Tekno Hit	Tekno Hit	VOCODER MENU	Claptail	Scratch Clap	TAO Hit	VOCODER MENU
89		Organ Hit 2	White Noise	Organ Hit 2	VOCODER MENU	VOCODER MENU	Emergency	Daft Wave	VOCODER MENU
09	90	Analog Bird	ElectricDunk	Analog Bird	Techno Scene	VOCODER MENU	TR808Cowbell	Thrill	Roll Kick
91		Retro UFO	TR808 PHH	Retro UFO	VOCODER MENU	VOCODER MENU	Talkbox	Emergency	Organ Hit 2
	92	ElectronFall	SNR MENU 2	ElectronFall	Analog Bird	VOCODER MENU	Jungle Beep	Dist TekGtr1	Roll Snare
93	94	JP8000 FBK SNR MENU 2	JP8000 FBK VOCODER MENU	JP8000 FBK SNR MENU 2	VOCODER MENU 144:TeknoHAT	120:House 1 120:House 2	TR808 Kick 1 Roll Snare	Dist Synth 120:House 1	TR909 DstOHH Roll Kick
95	J-1	TR808 Kick 1	TR808 Kick 1	TR808 Kick 1	144:Tekno BD	120:House 2	Roll Kick	120:House 1 120:House 3	TR909DsCrash
		KICK MENU 2	KICK MENU 2	KICK MENU 2	120:TeknoBNG	120:TeknoBNG	160:Drum'nBs	184:Gabba	CLAP MENU
C7 96	97	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1	MC500 Beep 1
98	51	MC500 Beep 2	MC500 Beep 2	MC500 Beep 2	MC500 Beep 2	MC500 Beep 2	MC500 Beep 2	MC500 Beep 2	MC500 Beep 2

Liste des Performances

USEI	R (Perf. utilise	ateurs)	PR-	A (groupe Pr	eset A)	PR-I	B (groupe Pre	set B)
N°	Nom	Туре	N°	Nom	Туре	N°	Nom	Туре
01	EasternSplit	LAYER	01	House Set	SINGLE	01	Africa	SINGLE
02	Opening Orch	LAYER	02	Analectro	SINGLE	02	World Ethnic	SINGLE
03	Feedback EP	LAYER	03	Anatronic	SINGLE	03	Asian Ethnic	SINGLE
04	Humming Vox	LAYER	04	Tekno Pop 1	SINGLE	04	Asian Band	SINGLE
05	Tekno Loop 1	LAYER	05	Tekno Pop 2	SINGLE	05	60's Set	SINGLE
06	Fr.Horn Sect	LAYER	06	Hard Core	SINGLE	06	Blues Band	SINGLE
07	SpaceCarrier	LAYER	07	Hi Energy	SINGLE	07	Country Band	SINGLE
08	Orchestral	LAYER	08	Pop Dance	SINGLE	08	Folk Set	SINGLE
09	Nebular Vox	LAYER	09	Acid Set	SINGLE	09	Reggae Band	SINGLE
10	Terminator	LAYER	10	Ambient Set	SINGLE	10	FunkWah Band	SINGLE
11	Flying Jazz	LAYER	11	Electro Pop	SINGLE	11	Funkin'Phaze	SINGLE
12	Sweeper	LAYER	12	Pop Set 1	SINGLE	12	Zydeco Band	SINGLE
13	Rave Split	LAYER	13	Pop Set 2	SINGLE	13	New Orleans	SINGLE
14	Multi Sax	LAYER	14	Pop Set 3	SINGLE	14	Dixieland	SINGLE
15	Cosmic Dawn	LAYER	15	Pop Set 4	SINGLE	15	Big Band Set	SINGLE
16	Bass / Lead	LAYER	16	L.A. Ballad	SINGLE	16	Cont.Jazz 1	SINGLE
17	S&H / Pad	LAYER	17	Hip Hop Set	SINGLE	17	Cont.Jazz 2	SINGLE
18	AcPiano+Pad	LAYER	18	Funk Rock	SINGLE	18	Ac.Jazz Set	SINGLE
19	Kicks Attack	LAYER	19	Funk Fusion	SINGLE	19	Gospel Set	SINGLE
20	Step Brass	LAYER	20	Heavy Metal	SINGLE	20	All Strings	SINGLE
21	Drone / Pipe	LAYER	21	Heavy Kids	LAYER	21	All Brass	SINGLE
22	Chime Dreams	LAYER	22	Latin Set	SINGLE	22	All Piano 1	SINGLE
23	Tekno Loop 2	LAYER	23	BrazilianSet	SINGLE	23	All Piano 2	SINGLE
24	Big Band	LAYER	24	New Age 1	SINGLE	24	All Keyboard	SINGLE
25	Labyrinth	LAYER	25	New Age 2	SINGLE	25	All Organ	SINGLE
26	White Hole	LAYER	26	Orchestra	SINGLE	26	All Winds	SINGLE
27	Cyber Sweep	LAYER	27	Concerto	SINGLE	27	All Bells	LAYER
28	Tekno Asia	LAYER	28	Film Score 1	SINGLE	28	Mlt & Perc	SINGLE
29	1080 Fantasy	LAYER	29	Film Score 2	SINGLE	29	All Seq	SINGLE
30	Pop Ballad	LAYER	30	Symphonic	SINGLE	30	All Bass	SINGLE
31	Rhythmatic	LAYER	31	Chamber Set	SINGLE	31	All Pad	SINGLE
32	Power JV	LAYER	32	Baroque Set	SINGLE	32	All FX	SINGLE

Liste des styles d'arpèges

Style	Motif	Beat Pattern	Accent Rate	Shuffle Rate
1/4	tous	1/4	0 à 100 %	50 à 90 %
1/6	tous	1/6	0 à 100 %	50 à 90 %
1/8	tous	1/8	0 à 100 %	50 à 90 %
1/12	tous	1/12	0 à 100 %	50 à 90 %
1/16	tous	1/16 1–3	0 à 100 %	50 à 90 %
1/32	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN,	1/32 1–3	0 à 100 %	50 à 90 %
	SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN, DUAL RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO, BASS+UP 1–8, BASS+RANDOM 1–3, TOP+UP 1–6		0 4 100 70	00 000 70
PORTAMENTO A	tous	PORTA-A 01–11	0 à 100 %	50 à 90 %
PORTAMENTO B	tous	PORTA-B 01–15	0 à 100 %	50 à 90 %
GLISSANDO	GLISSANDO	1/16 1–3, 1/32 1–3	0 à 100 %	50 à 90 %
SEQUENCE A	tous	SEQ-A 1-7	0 à 100 %	50 à 90 %
SEQUENCE B	tous	SEQ-B 1-5	0 à 100 %	50 à 90 %
SEQUENCE C	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN, DUAL RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO, BASS+UP 1–8, BASS+RANDOM 1–3, TOP+UP 1–6	SEQ-C 1–2	0 à 100 %	50 à 90 %
SEQUENCE D	tous	SEQ-D 1-8	0 à 100 %	50 à 90 %
ECHO	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN,	ECHO 1-3	0 à 100 %	50 à 90 %
	SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN, DUAL RANDOM, NOTE ORDER			
SYNTH BASS	BASS+UP 2	SEQ-A 1, SEQ-C 1	0 à 100 %	50 à 90 %
SLAP BASS A	BASS+UP 5, TOP+UP 5	MUTE 02, 03	0 à 100 %	50 à 90 %
SLAP BASS B	BASS+UP 5, TOP+UP 5	MUTE 02, 03	0 à 100 %	50 à 90 %
WALK BASS	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO	WALKBS, REFRAIN 1	0 à 100 %	50 à 90 %
RHYTHM GTR A	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN, DUAL RANDOM, NOTE ORDER, BASS+UP 1–8, BASS+RANDOM 1–3, TOP+UP 1–6	MUTE 01,04	0 à 100 %	50 à 90 %
RHYTHM GTR B	CHORD	MUTE 07, 13, 14	0 à 100 %	50 à 90 %
RHYTHM GTR C	CHORD	MUTE 08, 12, 15	0 à 100 %	50 à 90 %
RHYTHM GTR D	CHORD	MUTE 09, 10, 11, 16	0 à 100 %	50 à 90 %
RHYTHM GTR E	SINGLE UP, SINGLE DOWN	STRUM 1–6	0 à 100 %	50 à 90 %
3 FINGER GTR	BASS+UP+TOP	SEQ-A 7	0 à 100 %	50 à 90 %
STRUMMING GTR	SINGLE UP, SINGLE DOWN	STRUM 7, 8	0 à 100 %	50 à 90 %
KBD COMPING A	CHORD	MUTE 12, REFRAIN 2	0 à 100 %	50 à 90 %
KBD COMPING B	BASS+CHORD 4, BASS+CHORD 5	MUTE 05, 06	0 à 100 %	50 à 90 %
KBD COMPING C	BASS+CHORD 2, BASS+UP 2, BASS+RANDOM 2, TOP+UP 2	1/ 6, 1/12	0 à 100 %	50 à 90 %
KBD COMPING D	BASS+CHORD 2, BASS+UP 2, BASS+RANDOM 2, TOP+UP 2	1/16 1–3	0 à 100 %	50 à 90 %
KBD COMPING E	CHORD, BASS+CHORD 1	REGGAE1–2	0 à 100 %	50 à 90 %
PERCUSSION	SINGLE UP. SINGLE DOWN. SINGLE UP&DOWN.	PERC1–4	0 à 100 % 0 à 100 %	50 à 90 %
FEROUSSION	SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN, DUAL RANDOM, NOTE ORDER, BASS+UP 1–8, BASS+RANDOM 1–3, TOP+UP 1–6	renor-4	0 a 100 /s	30 a 90 %
HARP	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, GLISSANDO	HARP	0 à 100 %	50 à 90 %
SHAMISEN	TOP+UP 4-6	SEQ-A 2	0 à 100 %	50 à 90 %
BOUND BALL	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN, DUAL RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO	BOUND	0 à 100 %	50 à 90 %
RANDOM	SINGLE RANDOM, DUAL RANDOM, BASS+RANDOM 1-3	1/ 4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16 1–3, 1/32 1–3, RANDOM	0 à 100 %	50 à 90 %
BOSSA NOVA	tous	BOSSA NOVA	0 à 100 %	50 à 90 %
SALSA	tous	SALSA 1-4	0 à 100 %	50 à 90 %
MAMBO	tous	MAMBO 1-2	0 à 100 %	50 à 90 %
LATIN PERCUSSION	SINGLE UP, SINGLE DOWN, SINGLE UP&DOWN, SINGLE RANDOM, DUAL UP, DUAL DOWN, DUAL UP&DOWN, DUAL RANDOM, NOTE ORDER, GLISSANDO	CLAVE, REV CLA, GUIRO, AGOGO	0 à 100 %	50 à 90 %
SAMBA	tous	SAMBA	0 à 100 %	50 à 90 %
TANGO	tous	TANGO 1–4	0 à 100 %	50 à 90 %
HOUSE	tous	HOUSE 1-2	0 à 100 %	50 à 90 %
LIMITLESS	tous	tous	0 à 100 %	50 à 90 %
=====		-	2 2 700 70	

tous : paramètre réglable sur n'importe quelle valeur.

Fonctions MIDI

Modèle: XP-30 (synthétiseur évolutif à 64 voies de polyphonie)

Version: 1.00 Date: 18 janvier 1999

1. Réception de données (source sonore)

■ Messages de canaux

Note Off

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 8nH
 kkH
 vvH

 9nH
 kkH
 00H

 n= n° de canal MIDI :
 0H - FFH (canal 1 à canal 16)

 kk= n° de note :
 00H - 7FH (0 à 127)

 vv= vélocité de Note Off :
 00H - 7FH (0 à 127)

- * En mode Performance, ces messages ne sont reçus que si le paramètre Rx (PERFORM/ MIDI/MIDI) est désactivé (OFF).
- Messages ignorés par la Partie de batterie (Partie 10) si le paramètre Env Mode (RHYTHM/CONTROL/CONTROL) est réglé sur NO-SUS.

Note On

 statut
 2ème octet

 9nH
 kkH
 vvH

 n= n° de canal MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 kk= n° de note :
 00H - 7FH (0 à 127)

 vv= vélocité de Note Off :
 00H - 7FH (0 à 127)

 En mode Performance, ces messages ne sont reçus que si le paramètre Rx (PERFORM/ MIDI/MIDI) est désactivé (OFF).

Pression polyphonique

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 AnH
 kkH
 vvH

 n= n° de canal MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal16)

 kk= n° de note :
 00H - 7FH (0 - 127)

 vv=Aftertouch:
 00H - 7FH (0 - 127)

- Messages pris en compte si le paramètre Aftertouch (SYSTEM/CONTROL/CONTROL SOURCE) est réglé sur POLY ou sur CH&POLY.
- Messages ignorés en mode Performance si le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est désactivé (OFF).
- Messages ignorés en mode GM.

Contrôleurs continus Control Change

- Tout contrôleur continu affecté au paramètre Control 2 ou Control 3 (PATCH/ CONTROL/CONTROL SOURCE), produit l'effet correspondant.
- * Si vous sélectionnez un contrôleur de même numéro que celui affecté aux paramètres Control 1 ou Control 2 (SYSTEM/CONTROL/SYS-CTRL ASSIGN), l'effet en question ne s'appliquera que si les paramètres Control 2 ou Control 3 (PATCH/CONTROL/ CONTROL SOURCE) sont réglés sur SYS-CTRL1 ou SYS-CTRL2.
- Messages ignorés en mode Performance si les paramètres Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) ou Control Change Receive Switch sont désactivés (OFF).

○Bank Select (Contrôleur n°0, 32)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 00H
 mmH

 BnH
 20H
 IIH

n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

mm,ll= n° de banque : 00 00H - 7F 7FH (banque 1 à banque 16384)

- Messages ignorés si le paramètre Program Change ou Bank Select (SYSTEM/MIDI/ RECEIVE MIDI) est désactivé (OFF).
- * Messages ignorés en mode GM.

* Patches et groupes de Patches correspondant aux messages de Bank Select.

Bank Se MSB	elect LSB	n° de Prog.	Groupe	n° de Patch
80	0	0 - 127	User	1 - 128
81	0	0 - 127	PR-A	1 - 128
81	1	0 - 127	PR-B	1 - 128
81	2	0 - 127	PR-C	1 - 128
81	3	0 - 127	GM	1 - 128
81	4	0 - 127	PR-E	1 - 128
84	0	0 - 127	XP-A (Session)	1 - 128
84	1	0 - 126	XP-A	129 - 255
84	2	0 - 127	XP-B (Orchestral)	1 - 128
84	3	0 - 126	XP-B	129 - 255
84	4	0 - 127	XP-C (Techno Collection)	1 - 128
84	5	0 - 127	XP-C	129 - 256
84	6	0 - 127	XP-D	1 - 128
84	7	0 - 127	XP-D	129 - 256
84	8	0 - 127	XP-E	1 - 128
84	9	0 - 127	XP-E	129 - 256

* Performance correspondant aux messages de Bank Select .

Bank Se MSB	elect LSB	n° de Prog.	Groupe	N°	de Performance
80 81	0	0 - 31 0 - 31	User PR-A		1 - 32 1 - 32
81	ĭ	0 - 31	PR-B		1 - 32

* Kits de batterie correspondant aux messages de Bank Select .

Bank Select MSB LSB	n° de Prog.	Groupe N° de	e kit de batterie
80 0 81 0 81 1 81 2 81 3 81 4 84 0 84 4 84 6 84 7 84 8 84 8 84 9	0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 7 0 - 7 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 127	User PR-A PR-B PR-C GM PR-E XP-A (Session) XP-C (Techno Collection) XP-D XP-D XP-D XP-E XP-E	1 - 2 1 - 8 1 - 128 129 - 256 1 - 128 129 - 256

OModulation (Contrôleur n°1)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 01H
 vvH

 n= n° de canal MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 vv= profondeur de modulation: 00H - 7FH (0 - 127)

OSouffle (Contrôleur n°2)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 02H
 vvH

 n= n° de canal de MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 vv= valeur du contrôleur :
 00H - 7FH (0 - 127)

OCommutateur au pied (Contrôleur n°4)

 $\begin{tabular}{lll} \underline{statut} & \underline{2 hme octet} \\ BnH & 04H & vvH \\ n=n^o de canal MIDI : & 0H - FH (canal 1 à canal 16) \\ vv= valeur du contrôleur : & 00H - 7FH (0 - 127) \\ \end{tabular}$

OTemps de Portamento (Contrôleur n°5)

* Le paramètre Time (PATCH/CONTROL/PORTAMENTO) évolue en conséquence.

OData Entry (Contrôleur n°6, 38)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 06H
 mmH

 BnH
 26H
 IIIH

 n= n° de canal MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 mm,ll= valeur du paramètre fixée par le RPN/NRPN

 mm= MSB, Il= LSB

○Volume (Contrôleur n°7)

Fonctions MIDI

OBalance (Contrôleur n°8)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 08H vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 7FH (0 - 127) vv= Balance

OPanoramique (Contrôleur n°10)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 0AH vvH 0H - FH (canal 1 à canal 16) n= n° de canal MIDI :

vv=Panoramique : 00H - 40H - 7FH (gauche - centre - droite)

 $^{\ast}~$ Permet de régler la position du son dans l'espace stéréo sur 128 pas. 0 correspond à la position la plus à gauche, 64 au centre et 127 à la position la plus à droite. Attention, ces messages sont ignorés si le paramètre Pan (PATCH/CONTROL/RxSWITCH) est désactivé (OFF).

OExpression (Contrôleur n°11)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 0BH vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 7FH (0 - 127) vv=Expression:

- * Si le paramètre Volume (SYSTEM/CONTROL/CONTROL SOURCE) est réglé sur VOL&EXP, les messages d'expression vont également affecter le volume de la Partie affectée au canal MIDI sur lequel est transmis le message. Par contre, ce message est ignoré si le paramètre Volume (PATCH/CONTROL/RxSWITCH) est désactivé (OFF).
- * Les messages de volume et d'expression sont toujours pris en compte en mode GM.

OHold 1 (Contrôleur n°64)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 40H vvH $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

00H - 7FH (0 - 127) 0 à 63 = OFF, 64- à 127 = ON

* Messages ignorés si le paramètre Hold-1 RxSwitch (PATCH/CONTROL/DAMPER) est désactivé (OFF)

OPortamento (Contrôleur n°65)

2ème octet

 $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

00H - 7FH (0 - 127) 0 à 63 = OFF, 64 à 127 = ON vv= Valeur du contrôleur :

* Ce contrôleur agit sur le paramètre Sw (PATCH/CONTROL/PORTAMENTO).

OSostenuto (Contrôleur n°66)

2ème octet 3ème octet 42H

 $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

00H - 7FH (0 - 127) 0 à 63 = OFF, 64 à 127 = ON vv= Valeur du contrôleur :

OSoft (Contrôleur n°67)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 43H vvH $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

00H - 7FH (0 - 127) 0 à 63 = OFF, 64 à 127 = ON vv= Valeur du contrôleur :

OHold 2 (Contrôleur n°69)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 45H vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Valeur du contrôleur : 00H - 7FH (0 - 127)

* Ce message ne provoque pas de maintien.

OContrôleur sonore 2 (Contrôleur n°71)

2ème octet statut 3ème octet BnH 47H vvHn= n° de canal MIDI ·

0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Valeur du contrôleur : 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126)

* Ce contrôleur agit sur le paramètre Res (PATCH/TVF/FILTER).

OContrôleur sonore 3 (Contrôleur n°72)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 48H vvH n= n° de canal MIDI · 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126) vv= Valeur du contrôleur :

Ce contrôleur agit sur les paramètres T2-4 (PATCH/TVF/TVF ENVELOPE) et T2-4 (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE).

OContrôleur sonore 4 (Contrôleur n°73)

2ème octet vvH 49H BnH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Valeur du contrôleur : 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126)

* Ce contrôleur agit sur les paramètres T1 (PATCH/TVF/TVF ENVELOPE) et T1 (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE).

OContrôleur sonore 5 (Contrôleur n°74)

statut 2ème octet n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 40H - 7FH (-64 à 0 à +63) vv= Valeur du contrôleur :

* Ce contrôleur agit sur le paramètre Cut (PATCH/TVF/FILTER).

OContrôleur multi-usage 5 (Contrôleur n°80)

2ème octet 3ème octet BnH vvH 50H $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126) vv= Valeur du contrôleur :

* Ce contrôleur agit sur le paramètre L1-3 (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE) du Tone 1.

OContrôleur multi-usage 6 (Contrôleur n°81)

2ème octet 3ème octet BnH 51H vvH

n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126) vv= Valeur du contrôleur :

* Ce contrôleur agit sur le paramètre L1-3 (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE) du Tone 2.

OContrôleur multi-usage 7 (Contrôleur n°82)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 52H vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Valeur du contrôleur : 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126)

* Ce contrôleur agit sur le paramètre L1-3 (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE) du Tone 3.

OContrôleur multi-usage 8 (Contrôleur n°83)

statut 2ème octet 3ème octet 53H vvH n= n° de canal MIDI :

0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Valeur du contrôleur : 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126)

* Ce contrôleur agit sur le paramètre L1-3 (PATCH/TVA/TVA ENVELOPE) du Tone 4.

OContrôle du Portamento (Contrôleur n°84)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 54H kkH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) $kk = n^{\circ}$ de la note source : 00H - 7FH (0 - 127)

- $^{\ast}~$ Un message de Note-on reçu immédiatement après un message de Portamento Control déclenche le portamento à partir du n° de note source indiqué. Si la note sélectionnée comme note source est déjà en train d'être jouée, cette note continue à sonner (légato) et, dès réception du message de Note-on suivant, elle passe sur cette note.
- * La vitesse du Portamento est fixée par la valeur du paramètre Time (PATCH/ CONTROL/PORTAMENTO).

OEffet 1 (niveau de réverbération) (Contrôleur n°91)

 statut
 2ème octet

 BnH
 5BH
 vvH

 n= n° de canal MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 vv= niveau de réverbération :
 00H - 7FH (0 - 127)

* Messages ignorés en mode Patch.

OEffet 2 (niveau de chorus) (Contrôleur n°93)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 5DH
 vvH

 n=n° de canal MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 vv= niveau de chorus :
 00H - 7FH (0 - 127)

* Messages ignorés en mode Patch.

ORPN MSB/LSB (Contrôleur n°100, 101)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 65H
 mmH

 BnH
 64H
 IIH

 $n = n^{\circ} \ de \ canal \ MIDI: \\ 0H - FH \ (canal \ 1 \ a \ canal \ 16)$ $mm = octet \ de \ poids \ fort \ (MSB) \ du \ paramètre \ indiqué \ par \ le \ RPN$ $ll = octet \ de \ poids \ faible \ (LSB) \ du \ paramètre \ indiqué \ par \ le \ RPN$

<<< RPN >>>

Les message de RPN (paramètres référencés) sont des contrôleurs CC améliorés dont la fonction est référencée par la norme MIDI.

Pour utiliser ce type de messages, il faut tout d'abord sélectionner le paramètre à éditer via les RPN (contrôleurs n°100 et 101, peu importe l'ordre) puis fixer la valeur du paramètre désirée à l'aide de messages de Data Entry (contrôleurs n°6, 38). Une fois que le paramètre désiré à été sélectionné, tous les messages de Data Entry modifient sa valeur. Pour éviter tout accident, il est conseillé d'envoyer un message RPN Null une fois que vous avez terminé l'édition du paramètre désiré.

Le XP-30 reconnaît les messages RPN suivants.

RPN Data entry

MSB LSB Notes

00H 00H mmH - Sensibilité du Pitch Bend

mm:00H-0CH (0-12 demi-tons)

ll:ignorés (traités comme 00H)

Jusqu'à 1 octave par pas de demi-tons.

*Ce contrôleur agit également sur le paramètre
Bend Range (PATCH/CONTROL/KEY

MODE & BENDER). *Messages ignorés par la Partie de batterie

(Partie 10).

00H 01H mmH llH Accord fin global

mm, 11 : 20 00H - 40 00H - 60 00H

(-8192 x 50 / 8192 - 0 - +8192 x 50 / 8192 cent)
*En mode Patch, ce contrôleur agit sur le
paramètre Master (SYSTEM/TUNE/TUNE).

*En mode Performance, ce contrôleur agit sur le paramètre Fine (PERFORM/PART/ SETTING) de chaque Partie. S'il est reçu sur le

Canal de commande, ce contrôleur agit sur le paramètre Master (SYSTEM/TUNE/TUNE).

00H 02H mmH - Accord grossier global

mm : 10H - 40H - 70H (-48 - 0 - +48 demi-tons)

ll : ignorés (traités comme 00H) *Ignorés en mode Patch .

*En mode Performance, ce contrôleur agit sur le paramètre Coarse (PERFORM/PART/ SETTING) de chaque Partie.

SETTING) de chaque ra

7FH 7FH -- RPN null Fixez les conditions dans lesquelles les RPN et

NRPN ne sont pas spécifiés. Après l'envoi d'un message RPN Null, les messages de Data Entry sont ignorés (aucun message de Data Entry n'est nécessaire après un message RPN null).

Les réglages précédemment effectués ne sont pas

modifiés. mm, ll : ignorés

Program Change

<u>statut</u> <u>2ème octet</u> CnH ppH

n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) pp= n° de Programme : 00H - 7FH (prog.1 - prog.128)

* Ignoré si le paramètre Program Change (SYSTEM/MIDI/RECEIVE MIDI) est désactivé

 Si le message de Program est reçu sur le Canal de commande, ce sont les Performances qu'il sélectionne.

 Ignoré en mode Performance si le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est désactivé (OFF).

Pression par canal

<u>statut</u> <u>2ème octet</u> DnH vvH

 $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Pression par canal : 00H - 7FH (0 - 127)

* Ignoré en mode Performance si le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est désactivé

Pitch Bend

 $\begin{tabular}{ll} \underline{statut} & \underline{2ème octet} & \underline{3ème octet} \\ EnH & llH & mmH \\ n=n^\circ de canal MIDI : & 0H-FH (canal 1 à canal 16) \end{tabular}$

mm,ll= Valeur de Pitch Bend : $00\ 00\text{H}$ - $40\ 00\text{H}$ - 7F 7FH (- $8192\ -\ 0$ - +8191)

* Ignoré en mode Performance si Rx (PERFORM/MIDI/MIDI)est désactivé (OFF).

■ Messages de mode

All Sound Off (Contrôleur n°120)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 78H
 00H

n= canal MIDI: 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 À la réception de ce type de message, tous les sons en cours sur le canal correspondant sont coupés.

 Ignoré en mode Performance si le para. Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est désactivé (OFF).

• Reset All Controllers (Contrôleur n°121)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 79H
 00H

 $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 Ignoré en mode Performance si le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est désactivé (OFF)

 À la réception de ce type de message, les paramètres suivants sont ramenés sur leur valeur par défaut.

 Contrôleur
 Valeur par défaut

 Pitch Bend
 ±0 (centre)

 Pression polyphonique
 0 (désactivé)

 Pression par canal
 0 (désactivé)

 Modulation
 0 (désactivé)

 Souffle
 0 (minimum)

 Expression
 127 (maximum)

Expression $127 \, (\text{maximum})$ Attention : Le contrôleur reste au minimum Hold 1 $0 \, (\text{désactiv}\acute{e})$

 Sostenuto
 0 (désactivé)

 Soft
 0 (désactivé)

 Hold 2
 0 (désactivé)

RPN aucune ; les valeurs précédemment fixées ne sont

pas modifiées.

NRPN aucune ; les valeurs précédemment fixées ne sont

pas modifiées. (minimum)

Contrôleur Système 10 (minimum Contrôleur Système 20 (minimum

● All Note Off (Contrôleur n°123)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 7BH
 00H

 $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

- * À la réception d'un message All Notes Off, toutes les notes du canal sur lequel est envoyé le message sont coupées. Par contre, en cas de messages Hold 1 ou Sostenuto, le son continue jusqu'à l'arrêt de ces contrôleurs.
- Ignoré en mode Performance si le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est désactivé (OFF).

Omni Off (Contrôleur n°124)

 $\begin{tabular}{lll} \underline{statut} & \underline{2ème\ octet} & \underline{3ème\ octet} \\ BnH & 7CH & 00H \\ n=n^\circ\ de\ canal\ MIDI: & 0H\ -\ FH\ (canal\ 1\ à\ canal\ 16) \\ \end{tabular}$

- * Résultat identique à la réception d'un message All Notes Off.
- * Ignoré en mode Performance si le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est désactivé

Omni On (Contrôleur n°125)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 7DH
 00H

n= n° de canal MIDI: 0H - FH (canal 1 à canal 16)

- * Résultat identique à la réception d'un message All Note Off. Le mode OMNI ON ne peut alors être activé
- * Ignoré en mode Performance si le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est désactivé (OFF).

Mono (Contrôleur n°126)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 7EH
 mmH

 n= n° de canal MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 mm=Mono number :
 00H - 10H (0 - 16)

- Résultat identique à la réception d'un message All Note Off. Le paramètre Assign (PATCH/CONTROL/KEY MODE & BENDER) passe alors sur SOLO.
- * Ignoré en mode Performance si le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est désactivé

Poly (Contrôleur n°127)

- Résultat identique à la réception d'un message All Note Off. Le paramètre Assign (PATCH/CONTROL/KEY MODE & BENDER) passe alors sur POLY.
- * Ignoré en mode Performance si le paramètre Rx (PERFORM/MIDI/MIDI) est désactivé (OFF).

■ Messages temps réel

Horloge

EQLI

* Message pris en compte si le paramètre Clock Source (SYSTEM/SETUP/SYSTEM SETUP) est réglé sur MIDI (p. 129).

Active Sensing

statut FEH

* À la réception d'un message d'Active Sensing, le XP-30 examine la durée des intervalles qui séparent les messages reçus. Si ces intervalles dépassent 420 ms, vous obtenez le même résultat que lors de la réception d'un message All Sounds Off, All Notes Off et Reset All Controllers. L'examen cesse ensuite.

■ Messages de System Exclusive (SysEx)

statutoctet de donnéesstatutF0HiiH, ddH,, eeHF7H

F0H: Statut du message de System Exclusive

 $ii = n^\circ \: ID : \hspace{1cm} \text{Le num\'ero ID d'identification du fabricant permet de ne faire prendre}$

en compte les messages envoyés qu'aux machines de ce fabricant. Le numéro d'ID de Roland est le 41H. Les n° d'ID 7EH et 7FH sont des extensions de la norme MIDI ; Messages universels "temps différé"

(7EH) et Messages universels temps réel (7FH).

dd,..., ee = données : 00H - 7FH (0 - 127)

F7H: EOX (fin du message exclusif)

Parmi les messages de System Exclusive reconnus par le XP-30, les messages universels en temps réel , les messages universels en temps différé et les messages de requêtes de données (RQ1) et de Data Set (DT1) sont réglés automatiquement.

Messages de SysEx universels en temps différé

OMessage de requête d'identité

Un réponse d'identité (p. 185) est transmise dès réception de ce message.

statut	octet de données	statut
F0H	7EH, app, 06H, 01H	F7H
<u>Octet</u>	<u>Remarques</u>	
F0H	Statut du message de	e System Exclusive
7EH	n° ID	(message universel en temps différé)
app	ID d'appareil	(app : 10H à 1FH)
06H	sous-ID n°1	(Informations générales)
01H	sous-ID n°2	(Requête d'identité)
F7H	EOX	(Fin du message exclusif)

 $^{^*}$ $\,$ Indiquez dans le champ "app" le n° d'appareil du XP-30 ou 7FH (Broadcast).

OGM System On

statut

Ce message fait passer le XP-30 sur les réglages par défaut du mode General MIDI (General MIDI System-Level 1). Après réception de ce type de message, le XP-30 bascule automatiquement en mode General MIDI et vous permet ainsi de reproduire fidèlement les séquences créées à la norme General MIDI..

F0H	7EH, 7FH, 09H, 01	H F7H
Octet	Remarques	
F0H	Statut du message	de System Exclusive
7EH	n° ID	(message universel en temps différé)
7FH	n° ID d'appareil	(Broadcast)
06H	sous-ID n°1	(Message General MIDI)
01H	sous-ID n°2	(General MIDI On)
F7H	EOX	(Fin du message exclusif)

^{*} Ignoré si le paramètre Rx.GM (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) est désactivé (OFF).

○GM System Off

Ce message refait passer le XP-30 en mode Performance.

octet de données

octet de données

<u>Julius</u>	octet de domices	Julius
F0H	7EH, 7FH, 09H, 02H	F7H
<u>Byte</u>	Remarques	
F0H	Statut du message de	e System Exclusive
7EH	n° ID	(message universel en temps différé)
7FH	n° ID d'appareil	(Broadcast)
06H	sous-ID n°1	(Message General MIDI)
01H	sous-ID n°2	(General MIDI Off)
F7H	EOX	(Fin du message exclusif)

Ignoré si le paramètre Rx.GM (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) est désactivé (OFF).

Message de SysEx universels en temps réel

OVolume général

statut F0H	<u>octet de données</u> 7FH, 7FH, 04H, 01H, 1lH, mmH	<u>statut</u> F7H
Octet	Remarques	
F0H	Statut du message exclusif	
7FH	n° d'ID (message universel temps réel)	
7FH	n° d'ID de l'appareil (Broadcast)	
04H	Sub ID#1 (messages de commande de l'ap	pareil)
01H	Sub ID#2 (volume général)	
11H	LSB de Volume général	
mmH	MSB de Volume général	
F7H	EOX (fin du message exclusif)	

^{*} Le LSB (llH) du Volume général est considéré comme 00H.

• Transfert de données

Le XP-30 peut transmettre ses réglages à d'autres appareils via les messages de System Exclusive.

Le n° ID de modèle du XP-30 pour les messages de System Exclusive est le 6AH.

ORequête de données 1 RQ1

Ce message permet d'envoyer à un autre appareil une requête lui demandant de transmettre ses données. L'Adresse et la Taille déterminent le type et la quantité de données à transmettre.

Lorsqu'un message de requête de données est reçu, si l'appareil est préparé pour la transmission des données et si l'adresse et la taille sont appropriées, les données qui font l'objet de la requête sont transmises sous forme de message "Data Set 1 (DT1)". Dans le cas contraire, rien n'est transmis.

statut F0H	' <u></u>		statut F7H
Octet	Remarques		
F0H	Statut du message es	clusif	
41H	n° ID	(Roland)	
dev	n° ID de l'appareil	(app : 10H - 1FH)	
6AH	n° ID du modèle	(XP-30)	
11H	n° ID de la command	de(RQ1)	
aaH	Adresse, MSB		
bbH	Adresse		
ccH	Adresse		
ddH	Adresse, LSB		
ssH	Taille, MSB		
ttH	Taille		
uuH	Taille		
vvH	Taille, LSB		
sum	checksum		
F7H	EOX	(Fin du message exci	lusif)

- * La quantité de données qui peuvent être transmises simultanément dépend du type de données. Les requêtes de données doivent comporter une adresse de début et une taille bien précises. Reportez-vous aux Adresses et aux Tailles listées dans la Section Tableau d'adresse de paramètres (p.190).
- * Reportez-vous page (p. 200) pour de plus amples détails sur la checksum.
- * Message ignoré si le paramètre Rx.Exc (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) est désactivé (OFF).
- st Ce message est ignoré en mode GM.

OData Set 1 DT1

C'est grâce à ce message que se fait véritablement la transmission des données.

<u>statut</u>	octet de données		statut
F0H	41H, app, 6AH, 12H ccH, ddH, eeH, ffl		F7H
Octet	Remarques		
F0H	Statut du message es	xclusif	
41H	n° ID	(Roland)	
dev	n° ID de l'appareil	(app:10H-1FH)	
6AH	n° ID de modèle	(XP-30)	
12H	n° ID de la command	de (DT1)	
aaH	Adresse, MSB		
bbH	Adresse		
ccH	Adresse		
ddH	Adresse, LSB		
eeH	Données :	Données à transmet	tre. Les données multi-octets
		sont transmises dans	s l'ordre de l'adresse.
:	:		
ffH	Données		
sum	Checksum		
F7H	EOX	(Fin du message exc	lusif)

- * La quantité de données qui peuvent être transmises simultanément dépend du type des données. Seules les données se trouvant à partir de l'adresse indiquée et de la taille fixée peuvent être transmises. Reportez à liste des adresses et des tailles de la Section Tableau d'adresse de paramètres (p.190).
- * Les données qui occupent plus de 128 octets doivent être découpées en paquets de 128 octets maximum. Si plusieurs messages "Data Set 1" sont transmis successivement, il doit y avoir un intervalle d'au minimum 20 ms entre chaque paquet.
- * Reportez-vous page (p. 200) pour de plus amples détails sur la checksum.
- Message ignoré si le paramètre Rx.Exc (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) est désactivé (OFF).
- * Message ignoré en mode GM.

Le XP-30 ne peut recevoir des messages de System Exclusive GS que pour la création de gammes.

OData Set 1 DT1

 $C'est\ grâce\ \grave{a}\ ce\ message\ que\ se\ fait\ véritablement\ la\ transmission\ des\ données.$

<u>statut</u>	octet de données		statut
F0H	41H, app, 42H, 12H, ccH, ddH, eeH, su		F7H
Ortot	D		
Octet	Remarques		
F0H	Statut du message ex	clusif	
41H	n° ID	(Roland)	
dev	n° ID d'appareil	(app: 10H - 1FH)	
42H	n° ID de modèle	(GS)	
12H	n° ID de commande	(DT1)	
aaH	Adresse, MSB		
bbH	Adresse, octet du mi	lieu	
ссН	Adresse, LSB		
ddH	Données:	Données à transmett	re. Les données multi-octets
		sont transmises dans	l'ordre de l'adresse.
:	:		
eeH	Données		
sum	checksum		
F7H	EOX	(Fin du message excl	lusif)

- * Message ignoré si le paramètre Rx.Exc (SYSTEM/MIDI/SYS-EXC MIDI) est désactivé (OFF).
- * Message ignoré en mode GM.

2. Transfert de données (source sonore)

■ Messages de canaux

Note Off

statut 2ème octet 3ème octet 8nH kkH vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) kk= n° de note : 00H - 7FH (0 - 127) vv= Vélocité de Note Off: 00H - 7FH (0 - 127)

Note On

statut 2ème octet 3ème octet 9nH kkH vvH $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 7FH (0 - 127) kk= n° de note : vv= Vélocité de Note On : 01H - 7FH (1 - 127)

Control Change

* Il suffit de sélectionner le contrôleur correspondant à celui choisi au paramètre Assign (SYSTEM/CONTROL/CONTROL PEDAL) ou au paramètre Assign des curseurs C1-4 (SYSTEM/CONTROL/ASSIGN) pour pouvoir les moduler.

OBank Select (Contrôleur n°0,32)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 00H mmH BnH 20H 11H

n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

mm,ll= n° de banque : 00 00H - 7F 7FH (banque 1 à banque 16384)

- * Message non transmis si les paramètres Program (SYSTEM/MIDI/TRANSMIT MIDI) ou Bank Sel (SYSTEM/MIDI/TRANSMIT MIDI) sont désactivés (OFF).
- Vous pouvez trouver la correspondance entre les n° de Bank Select et les Patches à la Section 1.
- * Message non transmis en mode GM

OModulation (Contrôleur n°1)

statut 2ème octet 3ème octet vvH 01H $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Prof. de modulation : 00H - 7FH (0 - 127)

OSouffle (Contrôleur n°2)

2ème octet statut 3ème octet BnH 02H vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv = Valeur du contrôleur : 00H - 7FH (0 - 127)

OCommutateur au pied (Contrôleur n°4)

2ème octet vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 7FH (0 - 127) vv= Valeur du contrôleur :

OTemps de Portamento (Contrôleur n°5)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 05H vvH $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Temps de Portamento : 00H - 7FH (0 - 127)

OVolume (Contrôleur n°7)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 07H vvH 0H - FH (canal 1 à canal 16) n= n° de canal MIDI : vv= Volume : 00H - 7FH (0 - 127)

OBalance (Contrôleur n°8)

2ème octet 3ème octet vvH $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 7FH (0 - 127) vv= Balance :

OPanoramique (Contrôleur n°10)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 0AH vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

00H - 40H - 7FH (gauche - centre - droite) vv= Panoramique :

OExpression (Contrôleur n°11)

statut 2ème octet 3ème octet 0BH BnH vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Expression : 00H - 7FH (0 - 127)

OHold 1 (Contrôleur n°64)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 40H vvH 0H - FH (canal 1 à canal 16)

vv= Valeur du contrôleur : 00H - 7FH (0 - 127) 0 à 63 = OFF, 64 à 127 = ON

OPortamento (Contrôleur n°65)

statut 2ème octet 3ème octet 41H vvH

 $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

00H - 7FH (0 - 127) 0 à 63 = OFF, 64 à 127 = ON vv= Valeur du contrôleur :

OSostenuto (Contrôleur n°66)

statut <u>2ème octet</u> 3ème octet BnH 42H vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

vv= Valeur du contrôleur : 00H - 7FH (0 - 127) 0 à 63 = OFF, 64 à 127 = ON

OSoft (Contrôleur n°67)

2ème octet 3ème octet vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

00H - 7FH (0 - 127) 0 à 63 = OFF, 64 à 127 = ON vv= Valeur du contrôleur :

O Hold 2 (Contrôleur n°69)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 45H vvH

 $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Valeur du contrôleur : 00H - 7FH (0 - 127)

OContrôleur sonore 2 (Contrôleur n°71)

2ème octet statut 3ème octet 47H vvH

0H - FH (canal 1 à canal 16) n= n° de canal MIDI : vv= Valeur du contrôleur : 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126)

OContrôleur sonore 3 (Contrôleur n°72)

2ème octet BnH vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126) vv= Valeur du contrôleur :

OContrôleur sonore 4 (Contrôleur n°73)

statut 2ème octet 3ème octet 49H vvH $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Valeur du contrôleur : 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126)

OContrôleur sonore 5 (Contrôleur n°74)

statut 2ème octet 3ème octet BnH 4AH vvH n= n° de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Valeur du contrôleur : 00H - 40H - 7FH (-64 à 0 à +63)

OContrôleur multi-usage 5 (Contrôleur n°80)

2ème octet 3ème octet statut 50H vvH

 $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126) vv= Valeur du contrôleur :

○Contrôleur multi-usage 6 (Contrôleur n°81)

 $\begin{array}{ccc} \underline{statut} & \underline{2eme octet} & \underline{3eme octet} \\ BnH & 51H & vvH \\ n=n^{\circ} de canal MIDI : & 0H - FH (canal 1 à canal 16) \end{array}$

vv= Valeur du contrôleur : 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126)

OContrôleur multi-usage 7 (Contrôleur n°82)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 52H
 vvH

 n=n° de canal MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 vv= Valeur du contrôleur :
 00H - 40H - 7FH (-128 à 0 à +126)

OContrôleur multi-usage 8 (Contrôleur n°83)

OContrôle du Portamento (Contrôleur n°84)

OEffet 1 (niveau de réverbération) (Contrôleur n°91)

 statut
 2ème octet

 BnH
 5BH
 vvH

 n= n° de canal MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 vv= niveau de réverbération :
 00H - 7FH (0 - 127)

OEffet 3 (niveau de chorus) (Contrôleur n°93)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 5DH
 vvH

 n= n° de canal MIDI :
 0H - FH (canal 1 à canal 16)

 vv= niveau de chorus :
 00H - 7FH (0 - 127)

ORPN MSB/LSB (Contrôleur n°100,101)

 statut
 2ème octet
 3ème octet

 BnH
 65H
 mmH

 BnH
 64H
 IIH

 $n=n^{\circ}$ de canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16)

mm= MSB du paramètre spécifié par le RPN ll= LSB du paramètre spécifié par le RPN

Le XP-30 permet de transmettre les messages RPN ci-dessous.

RPN Data entry

MSB LSB MSB LSB Notes

00H 00H mmH - Sensibilité du Pitch Bend

mm: 00H - 0CH (0 à 12 demi-tons)

11:00H

00H 01H mmH llH Accord fin général

mm, l1 : 20 00H - 40 00H - 60 00H

(-8192 x 50 / 8192 - 0 - +8192 x 50 / 8192 centièmes)

00H 02H mmH - Accord grossier général

mm : 10H - 40H - 70H (-48 - 0 - +48 demi-tons)

11:00H

Program Change

<u>statut</u> <u>2ème octet</u> CnH ppH

 $\begin{array}{ll} n = n^{\circ} \; de \; canal \; MIDI: & 0H - FH \; (canal \; 1 \; \grave{a} \; canal \; 16) \\ pp = n^{\circ} \; de \; Programme: & 00H - 7FH \; (prog. \; 1 \; \grave{a} \; prog. \; 128) \end{array}$

* Message non transmis si le paramètre Program (SYSTEM/MIDI/TRANSMIT MIDI) est désactivé (OFF).

Pression par canal

<u>statut</u> <u>2ème octet</u> DnH vvH

 $n=n^{\circ}$ du canal MIDI : 0H - FH (canal 1 à canal 16) vv= Pression par canal : 00H - 7FH (1 - 128)

Pitch Bend

 $\begin{array}{ccc} \textbf{statut} & 2 \\ \hline \textbf{EnH} & \textbf{IlH} & \textbf{mmH} \\ \textbf{n=} \\ \textbf{n} \\ \hline \textbf{o} \\ \textbf{d} \\ \textbf{c} \\ \textbf{o} \\ \textbf{d} \\ \textbf{d} \\ \textbf{o} \\ \textbf{d} \\ \textbf{d} \\ \textbf{o} \\ \textbf{d} \\$

mm,ll= Valeur de Pitch Bend: 00 00H - 40 00H - 7F 7FH (-8192 - 0 - +8191)

■ Messages système en temps réel

Active Sensing

statut FEH

statut

- * Ce message est transmis en permanence tous les 250 ms.
- * Message non transmis si le paramètre Active Sensing (SYSTEM/MIDI/TRANSMIT MIDI) est désactivé (OFF).

■ Messages de System Exclusive

octet de données

Les messages de Systexm Exclusive qui peuvent être transmis par le XP-30 se répartissent en message universel en temps différé et en messages Data Set (DT1) .

• Messages de SysEx universels en temps différé

OMessage de réponse d'identité

Ce message est transmis dès réception d'un message de requête d'identité (p. 182).

statut

statut

F0H	7EH, app, 06H, 02I 04H, 00H, 00H, 01I	
<u>Octet</u>	Remarques	
F0H	Statut du message	exclusif
7EH	n° ID	(message universel en temps différé)
арр	n° ID d'appareil	(app : 10H - 1FH)
0.011	ID 01	(T. (

app n° ID d'appareil (app : 10H - 1FH)
06H sous-ID n°1 (Informations générales)
02H sous-ID n°2 (Réponse d'identité)
41H n° ID (Roland)

6AH 00H Code de famille de l'appareil 04H 00H Code du numéro de la famille de l'appareil

00H 01H 00H 00H Niveau de révision du logiciel

octet de données

F7H EOX (Fin du message exclusif)

• Transfert de données

OData Set1 DT1

statut

F0H	41H, app, 6AH, 12 ccH, ddH, eeH,	
Octet	Remarques	
F0H	Statut du message	exclusif
41H	n° ID	(Roland)
dev	n° ID d'appareil	(app : 10H - 1FH)
6AH	n° ID de modèle	(XP-30)
12H	N° ID de command	de (DT1)
aaH	Adresse, MSB	
bbH	Adresse	
ccH	Adresse	
ddH	Adresse, LSB	
eeH	Données:	Données à transmettre. Les données formées de
		plusieurs octets sont transmises dans l'ordre en
		partant de l'adresse de début.
:	:	
ffH	Données	
sum	Checksum	
F7H	EOX	(Fin du message exclusif)

- * Seules les données se trouvant à partir de l'adresse et de la taille fixées peuvent être transmises. Voir liste des adresses/tailles, Sec. Tableau d'adresse de paramètres (p.190).
- * Les données occupant plus de 128 octets doivent être découpées en paquets de 128 octets maximum. Si plusieurs messages "Data Set 1" sont transmis successivement, il doit y avoir un intervalle d'au minimum 20 ms entre chaque paquet.
- Reportez-vous (p. 200) pour de plus amples détails sur la checksum.

3. Tableau d'adresse des paramètres

1. XP-30 (n° ID de modèle = 6AH)

- * Pour les adresses signalées par un dièse #, les données doivent être séparées en 2 parties avant d'être transmises. Exemple : Les données dont la valeur hexadécimale est ABH doivent être séparées en 0AH et 0BH, puis transmises dans cet ordre.
- * Les valeurs de paramètres entre crochets <> sont destinées aux JV-1010 / JV-1080 / JV-2080 / XP-50 / XP-60 / XP-80 et sont ignorées par le XP-30.

Adresse de début	Description	
00 00 00 00	Système	1-1
01 00 00 00 02 00 00 00 02 01 00 00	Performance temporaire Mode Performance, Patch temporaire (Partie 1) Mode Performance, Patch temporaire (Partie 2)	1-2 1-3
02 08 00 00 02 09 00 00 02 0A 00 00	Mode Performance, Patch temporaire(Partie 9) Kit de batterie temporaire Mode Performance, Patch temporaire (Partie 11)	1-4 1-3
02 0F 00 00 03 00 00 00	Mode Performance, Patch temporaire (Partie 16) Mode Patch, Patch temporaire	1-3
10 00 00 00 10 01 00 00	Performance utilisateur USER:01 Performance utilisateur USER:02	1-2
10 1F 00 00 10 40 00 00 10 41 00 00 11 00 00 00 11 01 00 00	Performance utilisateur USER:32 Kit de batterie utilisateur USER:1 Kit de batterie utilisateur USER:2 Patch utilisateur USER:001 Patch utilisateur USER:002	1-4 1-3
11 7F 00 00	Patch utilisateur USER:128	

● 1-1. Système

Adresse de décalage	Description	
00 00 10 00 11 00	Réglages système communs Gamme de la Partie 1 Gamme de la Partie 2	1-1-1 1-1-2
1F 00 20 00	Gamme de la Partie 16 Gamme du mode Patch	1-1-2

1-1-1. Réglages système communs

Adresse de décalage Taille Description			Données	(Valeur)	
		·			·
	00 00 00 01	0000 00aa 0aaa aaaa	Mode de jeu n° de la Performance	0 - 2 0 - 127	*1 *2
	00 01	0000 00aa	Type de groupe de Patches	0 - 127	*3
	00 03	Oaaa aaaa	ID du groupe de Patches	0 - 127	•
#	00 04	0000 aaaa	n° de Patch	0 - 255	
	Ì	0000 bbbb			(001 - 256)
	00 06	Oaaa aaaa	Accord général	0 - 126	*4
	00 07	0000 000a	Scale Tune (gamme)		(OFF,ON)
	00 08 00 09	0000 000a 0000 000a	EFX Chorus		(OFF,ON)
	00 09 00 0A	0000 000a	Reverb		(OFF,ON) (OFF,ON)
	00 OB	0000 000a	Patch Remain		(OFF,ON)
	00 0C	0000 000a	Source d'horloge		(INT,MIDI)
	00 0D	0000 0aaa	Source de comman.TAP	0 - 4	`*5 [']
	00 OE	0000 0aaa	Source de commande Hold	0 - 4	*6
	00 OF	0000 0aaa	Source de commande Peak	0 - 4	*6
	00 10	0000 000a	Source de commande du volume	0 - 1	*7
	00 11	0000 00aa	Source de l'Aftertouch	0 - 2	*8
	00 12 00 13	Oaaa aaaa	Source de commande Système 1	1 - 97	*9 *9
		0aaa aaaa 	Source de commande Système 2	1 - 97	
1	00 14	0000 000a	Réception des Program Change		(OFF,ON)
	00 15	0000 000a	Réception des Bank Select		(OFF,ON)
	00 16	0000 000a	Réception de contr. continus		(<off,on>)</off,on>
	00 17 00 18	0000 000a 0000 000a	Réception de la modulation Réception du Volume		(<off,on>)</off,on>
	00 18	0000 000a	Réception des messages Hold-1		(<off,on>) (<off,on>)</off,on></off,on>
	00 1A	0000 000a	Réception du Pitch Bend		(<off,on>)</off,on>
	00 1B	0000 000a	Réception de l'Aftertouch		(<off,on>)</off,on>
	00 1C	000a aaaa	Canal de commande	0 - 16	(1 - 16,0FF)
	00 1D	0000 aaaa	Canal de réception des Patches	0 - 15	(1 - 16)
	00 1E	0000 000a	Source d'édition des kits	0 - 1	*10
	00 1F	0000 00aa	Preview, mode	0 - 2	*11
1	00 20	0aaa aaaa	Preview, sélection de la Note 1		
	00 21	Oaaa aaaa	Preview, vélocité Note 1	0 - 127	*12
	00 22	Oaaa aaaa	Preview, sélection de la Note 2		
	00 23 00 24	Oaaa aaaa Oaaa aaaa	Preview, vélocité Note 2 Preview, sélection de la Note 3	0 - 127	*12 (C-1 - G9)
	00 24	Oaaa aaaa	Preview, vélocité Note 3	0 - 127	*12
	00 26	Oaaa aaaa	Preview, sélection de la Note 4		(C-1 - G9)
	00 27	Oaaa aaaa	Preview, vélocité Note 4	0 - 127	*12
	00 28	++ 0000 000a	Transmission des Progr. Change	0 - 1	(OFF,ON)
	00 20	0000 000a	Transmission des Bank Select	0 - 1	(OFF,ON)
	00 2A	000a aaaa	Canal de transm.des Patches	0 - 17	*13
	00 2B	++ 0000 000a	Transposition (non/oui)	0 - 1	(OFF,ON)
	00 2C	0000 aaaa	Transposition, Valeur	0 - 11	(-5 - +6)
1	00 2D	0000 0aaa	Transposition par octaves	0 - 6	(-3 - +3)
	00 2E	0aaa aaaa	Vélcoité du clavier	0 - 127	*14
	00 2F	0000 00aa	Sensibilité du clavier	0 - 2	*15
	00 30	Oaaa aaaa	Sensibiltié à l'Aftertouch	0 - 100	416
	00 31 00 32	0aaa aaaa 0000 00aa	Fonction de la pédale (1)	1 - 104	*16 *18
1	00 32	oooo ooaa	Affectation de la pédale (1)	0 - 3	10

00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 38 00 39 00 3A 00 3B	0000 000a 0aaa aaaa 0000 00aa 0000 000a 0aaa aaaa 0000 00aa 0aa0 aaaa 0000 00aa 0000 00aa	Polarité de la pédale(1) Fonction de la pédale 2 Affectation de la pédale 2 Fonction du curseur C1 Affectation du curseur C1 Fonction du curseur C2 Affectation du curseur C2 Affectation du curseur C2 Affectation de curseur C1 Polarité de la pédale Hold Polarité de la pédale Hold	0 - 1
00 3D 00 3E 00 3F 00 40 00 41 00 42 00 43	0000 000a 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 000a 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 000a 0aaa aaaa	Bank Select, Groupe 1 (non/oui) Bank Select, Groupe 1, MSB Bank Select, Groupe 1, LSB Bank Select, Groupe 2 (non/oui) Bank Select, Groupe 2, MSB Bank Select, Groupe 2, LSB Bank Select, Groupe 3 (non/oui) Bank Select, Groupe 3 (MSB	0 - 127 0 - 127 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 127 0 - 127 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 127
00 45 00 46 00 47 00 48 00 49 00 4A 00 4B	0aaa aaaa 0000 000a 0aaa aaaa 0000 000a 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Bank Select, Groupe 3, LSB Bank Select, Groupe 4 (non/oui) Bank Select, Groupe 4, MSB Bank Select, Groupe 4, LSB Bank Select, Groupe 5, Iono/oui) Bank Select, Groupe 5, MSB Bank Select, Groupe 5, LSB Bank Select, Groupe 6, Iono/oui)	0 - 127 0 - 127 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 127 0 - 127
00 4D 00 4E 00 4F 00 50 00 51	0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 000a 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Bank Select, Groupe 6, MSB Bank Select, Groupe 6, LSB Bank Select, Groupe 7 (non/oui) Bank Select, Groupe 7, MSB Bank Select, Groupe 7, LSB	0 - 127 0 - 127
00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 57	0aaa aaaa 0000 00aa 0000 000a 0aaa aaaa 0000 00aa 0000 000a	Pédale 3, fonction Pédale 3, affectation Pédale 3, polarité Pédale 4, fonction Pédale 4, affectation Pédale 4, polarité	1 - 104 *17 0 - 3 *19 0 - 1 *21 1 - 104 *17 0 - 3 *19 0 - 1 *21
00 58 00 59 00 5A 00 5B 00 5C 00 5D 00 5E 00 5F	00aa aaaa 00aa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 0aaa	Arpège, Style Arpège, Motif Arpège, Beat Pattern (phrasé) Arpège, Accent Arpège, Accent Arpège, Swing Arpège, vélocité de jeu Arpège, tessiture Arpège, Partie à arpéger	0 - 42 (1 - 43) 0 - 37 (1 - 38) 0 - 114 (1 - 115) 0 - 100 50 - 90 0 - 127 *14 0 - 6 (-3 - +3) 0 - 15 *22
# 00 60	0000 aaaa 0000 bbbb	Tempo système	20 - 250
00 62 00 63 00 64 00 65	0aaa aaaa 0000 00aa 0aaa aaaa 0000 00aa		1 - 97 *9 0 - 3 *18 1 - 97 *9 0 - 3 *18
Total size	00 00 00 66	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

- *1 PERFORMANCE, PATCH, GM
- *2 USER:01-USER:32, <CARD:01-CARD:32>, PR-A:01-PR-A:32, PR-B:01-PR-B:32
- *3 USER&PRESET, <PCM>, EXP
- *4 427.4-452.6
- *5 <OFF, HOLD-1, SOSTENUTO, SOFT, HOLD-2>
- *6 OFF, HOLD-1, SOSTENUTO, SOFT, HOLD-2
- VOLUME, VOLUME&EXPRESSION
- *8 CHANNEL, POLY, CH&POLY
- CC01-CC05, CC07-CC31, CC64-CC95, PITCH BEND, AFTERTOUCH *9
- *10 <PANEL, PANEL&MIDI>
- *11 SINGLE, CHORD, PHRASE
- *12 OFF, 1-127
- *13 1-16, RX-CH, OFF
- *14 REAL, 1-127
- *16 CC01-CC05, CC07-CC31, CC64-CC95, PITCH BEND, AFTERTOUCH, PROG-DOWN, <START/STOP>, <PUNCH-IN/OUT>, TAP-TEMPO, OCTAVE-UP, OCTAVE-DOWN
- *17 <CC01-CC05, CC07-CC31, CC64-CC95, PITCH BEND, AFTERTOUCH, PROG-UP, PROG-DOWN, <START/STOP>, <PUNCH-IN/OUT>, TAP-TEMPO, OCTAVE-UP, OCTAVE-DOWN>
- *18 OFF, INT, MIDI, INT&MIDI
- *19 <OFF, INT, MIDI, INT&MIDI> *20 STANDARD, REVERSE
- *21 <STANDARD, REVERSE>
- *22 PART1-PART16

• 1-1-2. Création de gamme (Scale Tune)

décalage	Taille Description	Données (Valeur)
00 00	Oaaa aaaa Hauteur du C	0 - 127 (-64 - +6
00 01	Oaaa aaaa Hauteur du C#	0 - 127 (-64 - +6
00 02	Oaaa aaaa Hauteur du D	0 - 127 (-64 - +6
00 03	Oaaa aaaa Hauteur du D#	0 - 127 (-64 - +6
00 04	Oaaa aaaa Hauteur du E	0 - 127 (-64 - +6
00 05	Oaaa aaaa Hauteur du F	0 - 127 (-64 - +6
00 06	Oaaa aaaa Hauteur du F#	0 - 127 (-64 - +6
00 07	Oaaa aaaa Hauteur du G	0 - 127 (-64 - +6
00 08	Oaaa aaaa Hauteur du G#	0 - 127 (-64 - +6
00 09	Oaaa aaaa Hauteur du A	0 - 127 (-64 - +6
00 OA	Oaaa aaaa Hauteur du A#	0 - 127 (-64 - +6
00 OB	Oaaa aaaa Hauteur du B	0 - 127 (-64 - +6

• 1-2. Performance

Adresse de décalage	Description	
00 00 10 00 11 00	Réglages communs à la totalité de la Performance Performance, Partie 1 Performance, Partie 2	1-2-1 1-2-2
1F 00	Performance, Partie 16	

• 1-2-1. Réglages communs de la Performance

+			
Adresse de décalage	Taille	Description	Données (Valeur)
00 00	Oaaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 1	32 - 127
00 01	0aaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 2	32 - 127
00 02	0aaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 3	32 - 127
00 03	0aaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 4	32 - 127
00 04	0aaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 5	32 - 127
00 05 00 06	Oaaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 6	32 - 127
00 06	0aaa aaaa 0aaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 7 Nom de la Perf., caractère 8	32 - 127 32 - 127
00 08	Oaaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 9	32 - 127
00 09	Oaaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 10	32 - 127
00 0A	Oaaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 11	32 - 127
00 OB	0aaa aaaa	Nom de la Perf., caractère 12	32 - 127
00 OC	0000 aaaa	EFX, Source	0 - 15 *1
00 0D	00aa aaaa	EFX, Type EFX, Paramètre 1 EFX, Paramètre 2 EFX, Paramètre 3	0 - 39 (1 - 40)
00 OE	0aaa aaaa	EFX, Paramètre 1	0 - 127
00 OF	0aaa aaaa	EFX, Parametre 2	0 - 127
00 10	Oaaa aaaa	EFX, Parametre 3 EFX, Paramètre 4	0 - 127
00 11 00 12	0aaa aaaa 0aaa aaaa	EFX, Parametre 4 EFX, Paramètre 5	0 - 127 0 - 127
00 12	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 6	0 - 127
00 13	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 7	0 - 127
00 15	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 8	0 - 127
00 16	0aaa aaaa	EFX, Paramètre 9	0 - 127
00 17	0aaa aaaa	EFX, Paramètre 10	0 - 127
00 18	0aaa aaaa	EFX, Paramètre 11	0 - 127
00 19	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 12	0 - 127
00 1A 00 1B	0000 00aa	EFX, Affectation	0 - 2 *2 0 - 127
00 1B 00 1C	0aaa aaaa 0aaa aaaa	EFX, Dosage d'effet EFX, Niveau de chorusl	0 - 127 0 - 127
00 1C	Oaaa aaaa	EFX, Niveau de réverbération	0 - 127
00 1E	0000 aaaa	EFX, Source de commande 1	0 - 10 *3
00 1F	Oaaa aaaa	EFX, Taux d'action Source 1	0 - 126 (-63 - +63)
00 20	0000 aaaa	EFX, Source de commande 2	0 - 10 *3
00 21	0aaa aaaa	EFX, Taux d'action Source 2	0 - 126 (-63 - +63)
00 22	0aaa aaaa	Chorus, Niveau	0 - 127
00 23	0aaa aaaa	Chorus, Fréquence	0 - 127
00 24 00 25	Oaaa aaaa	Chorus, Profondeur	0 - 127
00 25	0aaa aaaa 0aaa aaaa	Chorus, Temps de retard Chorus, Réinjection	0 - 127 0 - 127
00 27	0000 00aa	Chorus, Niveau de sortie	0 - 2 *4
00 28	0000 0aaa	Reverb, Type Reverb, Niveau	0 - 7 *5
00 29	0aaa aaaa	Reverb, Niveau	0 - 127
00 2A	Oaaa aaaa	Reverb, Durée	0 - 127
00 2B	000a aaaa	Reverb, Atténuation des aiguës	0 - 17 *6
00 2C	0aaa aaaa 	Délai, réinjection	0 - 127
# 00 2D	0000 aaaa	Tempo de la Performance	20 - 250
00 2F	0000 bbbb 0000 000a	Partage du clavier (non/oui)	0 - 1 (OFF,ON)
00 30		Voice Reserve 1	0 - 64
00 30	0aaa aaaa 0aaa aaaa	Voice Reserve 2	0 - 64
00 32	Oaaa aaaa	Voice Reserve 3	0 - 64
00 33	Oaaa aaaa	Voice Reserve 4	0 - 64
00 34	0aaa aaaa	Voice Reserve 5	0 - 64
00 35	0aaa aaaa	Voice Reserve 6	0 - 64
00 36	0aaa aaaa	Voice Reserve 7	0 - 64
00 37	Oaaa aaaa	Voice Reserve 8	0 - 64
00 38 00 39	0aaa aaaa 0aaa aaaa	Voice Reserve 9 Voice Reserve 10	0 - 64 0 - 64
00 39 00 3A	Oaaa aaaa	Voice Reserve 10 Voice Reserve 11	0 - 64
00 3B	Oaaa aaaa	Voice Reserve 12	0 - 64
00 3C	Oaaa aaaa	Voice Reserve 13	0 - 64
00 3D	Oaaa aaaa	Voice Reserve 14	0 - 64
00 3E	0aaa aaaa	Voice Reserve 15	0 - 64
00 3F	0aaa aaaa	Voice Reserve 16	0 - 64
00 40	0000 000a	Type de Performance	0 - 1 *7
00 41	0000 000a	Source d'horloge	0 - 1 *8
Taille totale	00 00 00 42	1	

^{*1} PERFORM, 1–9, 11–16

^{*2} MIX, <DIRECT-1>, <DIRECT-2>

^{*3} OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH

^{*4} MIX, REV, MIX+REV

^{*5} ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY

 $^{^{*}6 \}hspace{0.5cm} 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, BYPASS \\$

^{*7} LAYER, SINGLE

^{*8} PERFORMANCE, SYSTEM

• 1-2-2. Parties d'une Performance

Adresse d décala		Taille	Description	Données	(Valeur)
00	00	0000 000a 0000 aaaa	Réception (non/oui) Canal MIDI	0 - 1 0 - 15	
# 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	02 03 04 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11	0000 00aa 0aaa 0000 aaaa 0000 0bbb 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 00aa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a 0aaa aaaa 0000 000a 0000 000a 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 000a 000a 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 000a 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 000a 0aaa aaaa 0aa 0aa aaaa 0aaa aaaa 0aa 0aa aaaa 0aaa aaaa 0aa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aa aaaa 0aa aaaa 0aaa aaaa aaaa 0aaa aaaa aaaa 0aaa aaaa aaaa 0aaa aaaa aaaa aaaa 0aa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa aaaa	Groupes de Patches, type Groupes de Patches, ID N° de Patch Partie, Niveau Partie, Panoramique Partie, Accord grossier Partie, Accord fin Affectation aux bus d'effet Dosage d'effet Mix/EFX Niveau de Chorus Niveau de Réverbération Réception des Program Change Réc. des messages de Volume Réception des messages Hold-1 Limite inf. de la zone de notes Limite sup. de la zone de notes	0 - 96 0 - 100 0 - 4 0 - 127 0 - 127 0 - 127 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1	(001 - 256) (L64 - 63R) (-48 - +48) (-50 - +50) *2 (OFF,ON) (OFF,ON) (OFF,ON)
00 00 00	13 14 15 16 17	0000 0aaa 0000 000a 0000 000a 0000 0aaa 0000 aaaa 0000 bbbb	Transposition (non/oui) Local Transmission (non/oui) Transm. d'un gr. de Bank Select Transm. de messages de Volume	$ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(-3 - +3) (OFF,ON) (OFF,ON) *5
Taille tot	ale	00 00 00 19	1		

- *1 USER&PRESET, <PCM>, EXP
- *2 MIX, EFX, <DIRECT-1>, <DIRECT-2>, PATCH
- *3 C-1–Upper
- *4 Lower-G9
- *5 PATCH, GROUP1-GROUP7

• 1-3. Patch

Adresse de décalage	Description	
00 00 10 00 12 00 14 00 16 00	Réglages communs aux quatre Tones du Patch Patch, Tone 1 Patch, Tone 2 Patch, Tone 3 Patch, Tone 4	1-3-1 1-3-2

● 1-3-1. Réglages communs du Patch

Adresse de décalage	Taille	Description	Données (Valeur)
00 00	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 1	32 - 127
00 01	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 2	32 - 127
00 02	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 3	32 - 127
00 03	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 4	32 - 127
00 04	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 5	32 - 127
00 05	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 6	32 - 127
00 06	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 7	32 - 127
00 07	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 8	32 - 127
00 08	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 9	32 - 127
00 09	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 10	32 - 127
00 0A	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 11	32 - 127
00 0B	Oaaa aaaa	Nom du Patch, caractère 12	32 - 127
00 OC		PPV Myno	0 - 39 (1 - 40)
00 0C	00aa aaaa 0aaa aaaa	EFX, Type EFX, Paramètre 1	0 - 39 (1 - 40)
00 0D 00 0E	Oaaa aaaa		0 - 127
		EFX, Paramètre 2 EFX, Paramètre 3	0 - 127
00 OF 00 10	Oaaa aaaa	EFX, Parametre 3 EFX, Paramètre 4	0 - 127
	Oaaa aaaa		0 - 127
00 11	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 5	0 - 127
00 12	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 6	
00 13	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 7	0 - 127 0 - 127
00 14 00 15	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 8	0 - 127
00 15	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 9	0 - 127
	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 10	
00 17	0aaa aaaa	EFX, Paramètre 11	0 - 127
00 18	Oaaa aaaa	EFX, Paramètre 12	0 - 127
00 19	0000 00aa	EFX, Affectation	0 - 2 *1
00 1A	0aaa aaaa	EFX, Dosage d'effet	0 - 127
00 1B	0aaa aaaa	EFX, Niveau de chorus	0 - 127
00 1C	0aaa aaaa	EFX, Niveau de réverbération	0 - 127
00 1D	0000 aaaa	EFX, Source de commande 1	0 - 10 *2
00 1E	0aaa aaaa	EFX, Taux d'action Source 1	0 - 126 (-63 - +6
00 1F	0000 aaaa	EFX, Source de commande 2	0 - 10
00 20	0aaa aaaa	EFX, Taux d'action Source 2	0 - 126 (-63 - +6
00 21	0aaa aaaa	Chorus, Niveau	0 - 127
00 22	0aaa aaaa	Chorus, Fréquence	0 - 127
00 23	0aaa aaaa	Chorus, Profondeur	0 - 127
00 24	0aaa aaaa	Chorus, Temps de retard	0 - 127
00 25	0aaa aaaa	Chorus, Réinjection	0 - 127
00 26	0000 00aa	Chorus, Niveau de sortie	0 - 2 *3
00 27	0000 0aaa	Reverb, Type	0 - 7 *4
00 28	0aaa aaaa	Reverb, Niveau	0 - 127
00 29	Oaaa aaaa	Reverb, Durée	0 - 127
00 2A	000a aaaa	Reverb, Atténuation des aiguës	
00 2B	Oaaa aaaa	Délai, Réinjection	0 - 127

l	tt	·		
# 00 2C	0000 aaaa 0000 bbbb	Patch, Tempo	20 - 250	1
00 2E	Oaaa aaaa	Patch, Niveau	0 - 127	
00 2F	Oaaa aaaa	Patch, Panoramique		(L64 - 63R)
00 30	Oaaa aaaa	Analog Feel	0 - 127	(=,
00 31	0000 aaaa	Pitch Bend, limite supérieure	0 - 12	
00 32	00aa aaaa	Pitch Bend, limite inférieure	0 - 48	(048)
00 33	0000 000a	Mode de jeu (Key Assign)	0 - 1	(POLY,SOLO)
00 34	0000 000a	Solo Legato	0 - 1	(OFF,ON)
00 35	0000 000a	Portamento (non/oui)	0 - 1	(OFF,ON)
00 36	0000 000a	Portamento, Mode	0 - 1	`*6 <i>′</i>
00 37	0000 000a	Portamento, Type	0 - 1	(RATE, TIME)
00 38	0000 000a	Portamento, Déclenchement	0 - 1	`*7
00 39	Oaaa aaaa	Portamento, Durée	0 - 127	
00 3A	0000 aaaa	Patch, Source de commande 2	0 - 15	*8
00 3B	0000 aaaa	Patch, Source de commande 3	0 - 15	*8
00 3C	0000 00aa	EFX Control Hold/Peak	0 - 2	*9
00 3D	0000 00aa	Source de commande 1, Hold/Peak		*9
00 3E	0000 00aa	Source de commande 2, Hold/Peak		*9
00 3F	0000 00aa	Source de commande 3, Hold/Peak		*9
00 40	0000 000a	Velocity Range Switch	0 - 1	(OFF,ON)
00 41	0000 0aaa	Transposition par octaves	0 - 6	(-3 - +3)
00 42	0000 00aa	Stretch Tune, taux d'action		(OFF, 1 - 3)
00 43	0000 000a	Voice Priority	0 - 1	*10
00 44	0000 aaaa	Structure, Type 1&2	0 - 9	(1 - 10)
00 45	0000 00aa	Booster 1&2	0 - 3	`*11
00 46	0000 aaaa	Structure, Type 3&4	0 - 9	(1 - 10)
00 47	0000 00aa	Booster 3&4	0 - 3	*11
00 48	0000 000a	Source d'horloge	0 - 1	*12
00 49	0aaa aaaa	Catégorie de Patch	0 - 127	*13
Taille totale	00 00 00 4A			

- *1 MIX, <DIRECT-1>, <DIRECT-2>
- *2 OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH
- *3 MIX, REV, MIX+REV
- *4 ROOM1, ROOM2, STAGE1, STAGE2, HALL1, HALL2, DELAY, PAN-DLY
- $^{*5} \quad 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, BYPASS$
- *6 NORMAL, LEGATO
- *7 PITCH, NOTE
- *8 OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH, LFO1, LFO2, VELOCITY, KEYFOLLOW, PLAYMATE
- *9 OFF, HOLD, PEAK
- *10 LAST, LOUDEST
- *11 0, +6, +12, +18
- *12 PATCH, SYSTEM
- *13 NO ASSIGN, AC.PIANO, EL.PIANO, KEYBOARDS, BELL, MALLET, ORGAN, ACCORDION, HARMONICA, AC.GUITAR, EL.GUITAR, DIST.GUITAR, BASS, SYNTH BASS, STRINGS, ORCHESTRA, HIT&STAB, WIND, FLUTE, AC.BRASS, SYNTH BRASS, SAX, HARD LEAD, SOFT LEAD, TECHNO SYNTH, PULSATING, SYNTH FX, OTHER SYNTH, BRIGHT PAD, SOFT PAD, VOX, PLUCKED, ETHNIC, FRETTED, PERCUSSION, SOUND FX, BEAT&GROOVE, DRUMS, COMBINATION (0–38)

• 1-3-2. Tones du Patch

Adresse de décalage	Taille	Description	Données	(Valeur)
# 00 00 00 01 00 02 00 03 00 05 00 06 00 07 00 08 00 09	0000 000a 0000 00aa 0aaa aaaa 0000 aaaa 0000 bbbb 0000 00aa 0000 000a 0000 00aa 0000 aaaa	Activation du Tone Groupe de formes d'onde, Type Groupe de formes d'onde, ID N° de la forme d'onde Gain de la forme d'onde FXM (non/oui) FXM, Couleur FXM, Profondeur Tone Mode de déclenchement	0 - 1 0 - 2 0 - 127 0 - 254 0 - 3 0 - 1 0 - 3 0 - 15 0 - 7	(OFF,ON) *1 (001 - 255) *2 (OFF,ON) (1 - 4) (1 - 16) *3
00 0A 00 0B	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tone, Temps de retard Fondu enchaîné par la vélocité	0 - 127	
00 0C 00 0D 00 0E 00 0F	0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Plage de vél., limite inf. Plage de vél., limite sup. Zone de notes, limite inf. Zone de notes, limite sup.	1 - 127 1 - 127 0 - 127 0 - 127	*4 *5 *6 *7
00 10 00 11 00 12 00 13	0000 000a 0000 000a 0000 000a 0000 000a	Redamper Control (non/oui) Contrôle du Volume (non/oui) Contrôle Hold-1 (non/oui) Pitch Bend (non/oui)	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	(OFF,ON) (OFF,ON) (OFF,ON)
00 14 00 15 00 16 00 17	0000 00aa 000a aaaa 0aaa aaaa 000a aaaa	Panoramique (non/oui) Contrôleur 1, Destination 1 Contrôleur 1, Taux d'action 1 Contrôleur 1, Destination 2	0 - 2 0 - 18 0 - 126 0 - 18	*8 *9 (-63 - +63) *9
00 18 00 19 00 1A 00 1B	0aaa aaaa 000a aaaa 0aaa aaaa	Contrôleur 1, Taux d'action 2 Contrôleur 1, Destination 3 Contrôleur 1, Taux d'action 3 Contrôleur 1, Destination 4	0 - 126 0 - 18	(-63 - +63) *9 (-63 - +63) *9
00 1C 00 1D 00 1E 00 1F	0aaa aaaa 000a aaaa 0aaa aaaa	Contrôleur 1, Taux d'action 4 Contrôleur 2, Destination 1 Contrôleur 2, Taux d'action 1	0 - 126 0 - 18	(-63 - +63) *9 (-63 - +63)
00 20 00 21 00 22	0aaa aaaa 000a aaaa 0aaa aaaa	Contrôleur 2, Destination 2 Contrôleur 2, Taux d'action 2 Contrôleur 2, Destination 3 Contrôleur 2, Taux d'action 3	0 - 126 0 - 18 0 - 126	(-63 - +63) *9 (-63 - +63)
00 23 00 24 00 25 00 26	000a aaaa 0aaa aaaa 000a aaaa 0aaa aaaa	Contrôleur 2, Destination 4 Contrôleur 2, Taux d'action 4 Contrôleur 3, Destination 1 Contrôleur 3, Taux d'action 1	0 - 18	*9 (-63 - +63) *9 (-63 - +63)
00 27 00 28 00 29	000a aaaa 0aaa aaaa 000a aaaa	Contrôleur 3, Destination 2 Contrôleur 3, Taux d'action 2 Contrôleur 3, Destination 3	0 - 18 0 - 126 0 - 18	*9 (-63 - +63) *9
00 2A 00 2B 00 2C	0aaa aaaa 000a aaaa 0aaa aaaa	Contrôleur 3, Taux d'action 3 Contrôleur 3, Destination 4 Contrôleur 3, Taux d'action 4	0 - 18	(-63 - +63) *9 (-63 - +63)

1 4					
00 2D 00 2E 00 2F 00 30 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35 00 36 00 37 00 38 00 39 00 38	0000 0aaa 0000 0000a 0aaa aaaa 0000 0aaa 0000 00aa 0aaa aaaa 0000 00aa 0000 00aa 0000 00aa 0000 00aa 0aaa aaaa 0000 0aaa 0aaa aaaa	LFO1, Forme de l'onde LFO1, Synchronisation LFO1, Fréquence LFO1, Décalage LFO1, Décalage LFO1, Mode de Fade LFO1, Mode de Fade LFO1, Synchro externe LFO2, Forme de l'onde LFO2, Forme de l'onde LFO2, Fréquence LFO2, Fréquence LFO2, Temps de retard LFO2, Temps de retard LFO2, Mode de Fade LFO2, Durée de fondu LFO2, Synchronisation	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	1 127 4 127 3 127 2 7 1 127 4 127 3 127	*10 (OFF,ON) *11 *12 *13 *10 (OFF,ON) *11 *12 *13
00 3D 00 3E 00 3F 00 40 00 41 00 42 00 43 00 45 00 46 00 47 00 48 00 49 00 44 00 42 00 44 00 45	0 aaa aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0aaa 0aaa aaaa	Accord grossier Accord fin modulation aléatoire Mod. de hauteur selon la note Env. hauteur, profondeur Env. hauteur, sens. à la vél. Env. hauteur, mod segment 1 par vél Env. hauteur, mod segment 4 par vél Env. hauteur, mod segment 5 par vél Enveloppe de hauteur, segment 1 Enveloppe de hauteur, segment 1 Enveloppe de hauteur, segment 2 Enveloppe de hauteur, segment 4 Env. de hauteur, niv. du segment 1 Env. de hauteur, niv. du segment 2 Env. de hauteur, niv. du segment 3 Env. de hauteur, niv. du segment 4 Env. de hauteur, niv. du segment 1 Env. de hauteur, niv. du segment 2 Env. de hauteur, niv. du segment 3 Env. de hauteur, profondeur du LFO1 Env. de hauteur, profondeur du LFO1	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	100 30 15 24 125 14 14 127 127 127 126 126 126 126	*14 *15 (-12 - +12) *16 *17 *17 *17 *17 (-63 - +63) (-63 - +63) (-63 - +63) (-63 - +63) (-63 - +63)
00 50 00 51 00 52 00 53 00 54 00 55 00 56 00 57 00 58 00 59 00 5B 00 5C 00 5D 00 5C 00 5F 00 60 00 61 00 62 00 63	0000 0aaa 0aaa aaaa 0000 aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 0aaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Type de filtre Fréquence de coupure Mod. de fréq. de coup.selon la note Résonance Modul. de la résonance par la vél. Enveloppe de filtre, profondeur Env. de filtre, courbe de vélocité Env. de filtre, sens. à la vél. Env. filtre, mod segment 1 par vél. Env. filtre, mod segment 4 par vél. Env. filtre, mod segment 4 par vél. Env. filtre, mod segment par vél. Env. de filtre, durée du segment 1 Env. de filtre, durée du segment 2 Env. de filtre, durée du segment 3 Env. de filtre, durée du segment 1 Env. de filtre, niv. du segment 1 Env. de filtre, niv. du segment 2 Env. de filtre, niv. du segment 3 Env. de filtre, niv. du segment 4 Filtre, profondeur du LFO1	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	127 15 127 125 126 6 125 14 14	*18 *15 *16 (-63 - +63) (1 - 7) *17 *17 *17 (-63 - +63) (-63 - +63) (-63 - +63)
00 65 00 66 00 67 00 68 00 69 00 6A 00 6B 00 6C 00 6C 00 70 00 71 00 72 00 73 00 74 00 75 00 76 00 77 00 78 00 79 00 79	0 aaa aaaa 0000 000 aaaa 0000 aaaa aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa 0000 aaaa aaaa 0aaa aaaa 0aa aaaa 0aaa aaaa 0aa aaaa 0aaa aaaa aaa aaa aaaa 0aaa aaaa aaaa aaaa 0aaa aaaa aaa aaa aaa aaa aaa aa	Tone, Niveau Bias, Direction Bias, Position Bias, Position Bias, Niveau Env. de volume, courbe de vélocité Env. de volume, sens. à la vélocité Env. volume, mod segment 1 par vél. Env. volume, mod segment 1 par vél. Env. volume, mod segment par vél. Env. de volume, durée du segment 2 Env. de volume, durée du segment 2 Env. de volume, durée du segment 2 Env. de volume, durée du segment 1 Env. de volume, niv. du segment 4 Env. de volume, niv. du segment 1 Env. de volume, niv. du segment 3 Env. de volume, niv. du segment 3 Env. de volume, profondeur du LFO1 Env. de volume, profondeur du LFO1 Panoramique du Tone Mod. du panoramique selon la note Panoramique alterné Panoramique, profondeur du LFO1 Panoramique, profondeur du LFO1 Panoramique, profondeur du LFO1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	127 14 6 125 14 14 127 127 127 127 127 127 127 126 126 127 14 63 127 126	*19 (C-1 - G9) *17 (1 - 7) *16 *17 *17 *17 *17 *17 (-63 - +63) (-63 - +63) (L64 - 63R) *17 (L63 - 63R) (L63 - 63R) (L63 - 63R)
00 7D 00 7E 00 7F 01 00 Taille totale	0000 00aa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Affectation aux bus d'effets Dosage d'effet Mix/EFX Niveau de chorus Niveau de réverbération	0 - 0 - 0 -		*20

- *1 INT, <PCM>, EXP
- *2
- NORMAL, HOLD, PLAYMATE, CLOCK-SYNC, <TAP-SYNC>, KEY-OFF-N, KEY-OFF-D, TEMPO-SYNC
- *4
- 1–Upper Lower–127 *5
- *6 C-1–Upper
- *7 Lower-G9
- OFF, CONTINUOUS, KEY-ON *8
- OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, MIX, CHO, REV, PL1, PL2, FL1, FL2, AL1, AL2, pL1, pL2, L1R, L2R
- *10 TRI, SIN, SAW, SQR, TRP, S&H, RND, CHS
- *11 -100, -50, 0, +50, +100
- *12 KEY-ON-IN, KEY-ON-OUT, KEY-OFF-IN, KEY-OFF-OUT
- *13 OFF, CLOCK, <TAP>
- $*14 \\ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200$
- $*15 \quad -100, -70, -50, -30, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100, +120, +150, +200$

- *16 -100-+150 *17 -100,-70,-50,-40,-30,-20,-10,0,+10,+20,+30,+40,+50,+70,+100
- *18 OFF, LPF, BPF, HPF, PKG
- *19 LOWER, UPPER, LOWER&UPPER, ALL
- *20 MIX, EFX, <DIRECT-1>, <DIRECT-2>

• 1-4. Kits de batterie

Adresse de décalage	Description	
00 00 23 00 24 00	Réglages communs à la totalité du kit de batterie Instrument de percussion affecté à la touche n°35 Instrument de percussion affecté à la touche n°36	1-4-1 1-4-2
: 62 00	Instrument de percussion affecté à la touche n°98	

• 1-4-1. Réglages communs du kit de batterie

Adresse de décalage	Taille	Description	Données (Valeur)
00 00	Oaaa aaaa	Nom du kit, caractère 1	32 - 127
00 01	Oaaa aaaa	Nom du kit, caractère 2	32 - 127
00 02	Oaaa aaaa	Nom du kit, caractère 3	32 - 127
00 03	Oaaa aaaa	Nom du kit, caractère 4	32 - 127
00 04	Oaaa aaaa	Nom du kit, caractère 5	32 - 127
00 05	0aaa aaaa	Nom du kit, caractère 6	32 - 127
00 06	0aaa aaaa	Nom du kit, caractère 7	32 - 127
00 07	0aaa aaaa	Nom du kit, caractère 8	32 - 127
00 08	Oaaa aaaa	Nom du kit, caractère 9	32 - 127
00 09	Oaaa aaaa	Nom du kit, caractère 10	32 - 127
00 0A	Oaaa aaaa	Nom du kit, caractère 11	32 - 127
00 OB	0aaa aaaa	Nom du kit, caractère 12	32 - 127
Taille totale	00 00 00 00		

● 1-4-2. Instruments de percussion du kit de batterie

Adresse de décalage	Taille	Description	Données (Valeur)
# 00 00 00 01 00 02 00 03	0000 000a 0000 00aa 0aaa aaaa 0000 aaaa 0000 bbb	Activation du Tone Groupe de formes d'onde, Type Groupe de formes d'onde, ID N° de la forme d'onde	0 - 1 (OFF,ON) 0 - 2 *1 0 - 127 0 - 254 (001 - 255)
00 05 00 06 00 07 00 08 00 09 00 0A 00 0B	0000 00aa 0000 aaaa 000a aaaa 0000 000a 0000 000a 0000 000a	Gain de la forme d'onde Plage de Pitch Bend Groupe de Mute Mode d'enveloppe Messages de Volume (non/oui) Messages de Hold-1 (non/oui) Messages de Panoramique (non/oui)	0 - 3 *2 0 - 12 0 - 31 (OFF,1 - 31) 0 - 1 *3 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 1 (OFF,ON) 0 - 2 *4
00 0C 00 0D 00 0E 00 0F 00 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18	0aaa aaaa 0aaa aaaa 000a aaaa 000a aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Accord grossier Accord fin Modulation aléatoire de la hauteur Env. de hauteur, Profondeur Env. de hauteur, sensibilité à la vélocité Env. de hauteur, mod. durée des segments par vél. Env. de hauteur, durée du segment 1 Env. de hauteur, durée du segment 2 Env. de hauteur, durée du segment 3 Env. de hauteur, durée du segment 4 Env. de hauteur, durée du segment 1 Env. de hauteur, niveau du segment 1 Env. de hauteur, niveau du segment 2 Env. de hauteur, niveau du segment 3 Env. de hauteur, niveau du segment 3 Env. de hauteur, niveau du segment 3 Env. de hauteur, niveau du segment 4	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
00 1A 00 1B 00 1C 00 1D 00 1E 00 1F 00 20 00 21 00 22 00 23 00 24 00 25 00 26 00 27 00 28	0000 0aaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Type de filtre Fréquence de coupure Résonance Modulation de la résonance par la vélocité Env. de filtre, profondeur Env. de filtre, sensibilité à la vélocité Env. de filtre, mod. durée des segments par vél. Env. de filtre, durée du segment 1 Env. de filtre, durée du segment 2 Env. de filtre, durée du segment 3 Env. de filtre, durée du segment 3 Env. de filtre, durée du segment 1 Env. de filtre, niveau du segment 1 Env. de filtre, niveau du segment 2 Env. de filtre, niveau du segment 3	0 - 4 *8 0 - 127 0 - 127 0 - 125 *6 0 - 126 (-63 - +63) 0 - 127 0 - 127
00 29 00 2A 00 2B 00 2C 00 2D 00 2E 00 2F 00 31 00 31 00 32 00 33 00 34 00 35	0aaa aaaa 0aaa aaaa 0000 aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Niveau du Tone Env. de volume, sensibilité à la vélocité Env. de volume, mod. durée des segments par vél. Env. de volume, durée du segment 1 Env. de volume, durée du segment 2 Env. de volume, durée du segment 3 Env. de volume, durée du segment 4 Env. de volume, niveau du segment 1 Env. de volume, niveau du segment 1 Env. de volume, niveau du segment 2 Env. de volume, niveau du segment 3 Panoramique du Tone Panoramique aléatoire Panoramique aléatoire	0 - 127 0 - 125 *6 0 - 14 *7 0 - 127 0 - 127 1 - 127
00 36 00 37 00 38 00 39	0000 00aa 0aaa aaaa 0aaa aaaa 0aaa aaaa	Affectation aux bus d'effets Dosage d'effet Mix/EFX Niveau de chorus Niveau de réverbération	0 - 3 *9 0 - 127 0 - 127 0 - 127
Taille totale	00 00 00 32	A	

- *1 INT, <PCM>, EXP
- *2 -6, 0, +6, +12
- *3 NO-SUS, SUSTAIN
- *4 OFF, CONTINUOUS, KEY-ON
- $^*5 \\ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200$
- *6 -100-+150
- *7 -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100
- $^{*8}\quad \text{ OFF, LPF, BPF, HPF, PKG}$
- *9 MIX, EFX, <DIRECT-1>, <DIRECT-2>

■ Tableau des blocs d'adresse

Le schéma ci-dessous vous montre l'organisation des messages de System Exclusive.

Adresse (H)	Bloc Sous-bloo	Référence
00 00 00 00	++ Communs système	1-1-1
	Scale tune	Partie 1 1-1-2
	: :	.
	: :	. Partie 16
	: :	Patch
01 00 00 00	Performance temporaire	Common 1-2-1
	: :	. Partie 1 1-2-2
	: :	:
	: :	. Partie 16 .+———+
02 00 00 00	Mode Performance Patch temporaire	Partie 1 Common 1-3-1
	+	. + + . Tone 1 1-3-2 . Partie 9 . + + + +
	:	. Partie 9 . †
	:	. Tone 4
02 09 00 00	Kit de batterie temporaire	Common 1-4-1
	+	. Note n° 35 1-4-2
	: :	.
	· : :	. Note n°98
02 0A 00 00	Mode Performance	Partie 11
	Patch temporaire	
	: :	. Partie 16 . + + + + +
	: :	. Tone 4
03 00 00 00	Mode Patch Patch temporaire	Common
	+	. Tone 1 1-3-2
	: :	.
	:	Tone 4
10 00 00 00	Performance utilisateur USER	USER:01 Common 1-2-1
		: . ++++ . ++ . Partie 1 1-2-2
	: :	. USER:32 . ++
	:	!!!
10 40 00 00	Kit de batterie	USER:1 Common 1-4-1
		. USER:2 . Note n°35 1-4-2
	: :	. : . Note n°98
11 00 00 00	+ Patch utilisateur	USER:001 Common 1-3-1
	USER	·
	:	. + Tone 1 1-3-2 . USER:128 . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
	· :	. + : : : : : : : : : : : : : : : : : :
	:	.++

4. GS (n° ID de modèle = 42H)

Adresse de	1			
début		Des	scription	
40 10 00	Scale Tune	Partie 10		2-1
40 11 00	:	Partie 1		
40 12 00	:	Partie 2		
40 13 00	:	Partie 3		
40 14 00	:	Partie 4		
40 15 00	:	Partie 5		
40 16 00	:	Partie 6		
40 17 00	:	Partie 7		
40 18 00	:	Partie 8		
40 19 00	:	Partie 9		
40 1A 00	:	Partie 11		
40 1B 00	:	Partie 12		
40 1C 00	:	Partie 13		
40 1D 00	:	Partie 14		
40 1E 00	:	Partie 15		
40 1F 00	:	Partie 16		

• 2-1. Scale Tune (Création de gammes)

Adresse de décalage		Description	
40	Oaaa aaaa	Réglage de la hauteur du C	0 - 127 (-64 - +63)
41	0aaa aaaa	Réglage de la hauteur du C#	0 - 127 (-64 - +63)
42	0aaa aaaa	Réglage de la hauteur du D	0 - 127 (-64 - +63)
43	0aaa aaaa	Réglage de la hauteur du D#	0 - 127 (-64 - +63)
44	0aaa aaaa	Réglage de la hauteur du E	0 - 127 (-64 - +63)
45	Oaaa aaaa	Réglage de la hauteur du F	0 - 127 (-64 - +63)
46	Oaaa aaaa	Réglage de la hauteur du F#	0 - 127 (-64 - +63)
47	0aaa aaaa	Réglage de la hauteur du G	0 - 127 (-64 - +63)
48	0aaa aaaa	Réglage de la hauteur du G#	0 - 127 (-64 - +63)
49	0aaa aaaa	Réglage de la hauteur du A	0 - 127 (-64 - +63)
4A	0aaa aaaa	Réglage de la hauteur du A#	0 - 127 (-64 - +63)
4B	0aaa aaaa	Réglage de la hauteur du B	0 - 127 (-64 - +63)

^{*} Pour que le XP-30 puisse reconnaître parfaitemement les messages de System Exclusive GS, il faut que l'adresse de début indiquée dans le message corresponde à l'adresse de début de chaque Partie (exemple : l'adresse du paramètre Scale Tune C est «décalage 40»).

5. Informations supplémentaires

■ Adresse exclusive des paramètres d'effet de la section EFX (paramètres EFX 1 à 12)

EFX	Paramètre	Valeur
		,

● Type01 : STEREO-EQ

prm1	Low: Freq.	0 - 1
prm2	Low: Gain	0 - 30
prm3	High: Freq.	0 - 1
prm4	High: Gain	0 - 30
prm5	Midl: Freq.	0 - 16
prm6	Mid1: Q	0 - 4
prm7	Midl: Gain	0 - 30
prm8	Mid2: Freq.	0 - 16
prm9	Mid2: Q	0 - 4
prm10	Mid2: Gain	0 - 30
prm11	Level	0 - 127

● Type02 : OVERDRIVE

prm1	Drive	0 - 127
prm2	Pan	0 - 127
prm3	Amp Type	0 - 3
prm4	EQ: Low	0 - 30
prm5	EQ: High	0 - 30
prm6	Level	0 - 127

● Type03 : DISTORTION

prm1	Drive	0 - 127
prm2	Pan	0 - 127
prm3	Amp Type	0 - 3
prm4	EQ: Low	0 - 30
prm5	EQ: High	0 - 30
prm6	T.evel	0 - 127

● Type04 : PHASER

prm1	Manual	0 - 125
prm2	Rate	0 - 125
prm3	Depth	0 - 127
prm4	Resonance	0 - 127
prm5	Mix	0 - 127
prm6	Pan	0 - 127
prm7	Level	0 - 127

● Type05 : SPECTRUM

	+	<u> </u>
prm1	Band1	0 - 30
prm2	Band2	0 - 30
prm3	Band3	0 - 30
prm4	Band4	0 - 30
prm5	Band5	0 - 30
prm6	Band6	0 - 30
prm7	Band7	0 - 30
prm8	Band8	0 - 30
prm9	width	0 - 4
prm10	Pan	0 - 127
prm11	Level	0 - 127

● Type06 : ENHANCER

prm1	Sens	0 - 127
prm2	Mix	0 - 127
prm3	EQ: Low	0 - 30
prm4	EQ: High	0 - 30
nrm5	T.ovol	0 - 127

● Type07 : AUTO-WAH

Mode	0 - 1
Rate	0 - 125
Depth	0 - 127
Sens	0 - 127
Manual	0 - 127
Peak	0 - 127
Level	0 - 127
	Rate Depth Sens Manual Peak

Type08 : ROTARY

	+	+
prm1	High Rate Slow	0 - 125
prm2	Low Rate Slow	0 - 125
prm3	High Rate Fast	0 - 125
prm4	Low Rate Fast	0 - 125
prm5	Speed	0 - 1
prm6	High Acceleration	0 - 15
prm7	Low Acceleration	0 - 15
prm8	High Level	0 - 127
prm9	Low Level	0 - 127
prm10	Separation	0 - 127
prm11	Level	0 - 127

● Type09 : COMPRESSOR

	<u> </u>	<u> </u>
prm1	Sustain	0 - 127
prm2	Attack	0 - 127
prm3	Pan	0 - 127
prm4	Post Gain	0 - 3
prm5	EQ: Low	0 - 30
prm6	EQ: High	0 - 30
prm7	Level	0 - 127

● Type10 : LIMITER

prm1 prm2	Threshold Release	0 - 127
prm3	Ratio	0 - 3
prm4	Pan	0 - 127
prm5	Post Gain	0 - 3
prm6	EQ: Low	0 - 30
prm7	EQ: High	0 - 30
prm8	Level	0 - 127

● Type11 : HEXA-CHORUS

	+	<u> </u>
prm1	Pre Delay	0 - 125
prm2	Rate	0 - 125
prm3	Depth	0 - 127
prm4	Pre Delay Deviation	0 - 20
prm5	Depth Deviation	0 - 40
prm6	Pan Deviation	0 - 20
prm7	Balance	0 - 100
prm8	Level	0 - 127

• Type12 : TREMOLO-CHORUS

	+	<u> </u>
prm1	Pre delay	0 - 125
prm2	Rate	0 - 125
prm3	Depth	0 - 127
prm4	Tremolo: Rate	0 - 125
prm5	Tremolo: Separation	0 - 127
prm6	Tremolo: Phase	0 - 90
prm7	Balance	0 - 100
prm8	Level	0 - 127

● Type13 : SPACE-D

prm1	Pre delay	0 - 125
prm2	Rate	0 - 125
prm3	Depth	0 - 127
prm4	Phase	0 - 90
prm5	EQ: Low	0 - 30
prm6	EQ: High	0 - 30
prm7	Balance	0 - 100
prm8	Level	0 - 127
Бтшо	Tever	0 - 127

• Type14 : STEREO-CHORUS

prm1 prm2 prm3 prm4 prm5 prm6 prm7	Pre Filter Split Point Pre Delay Rate Depth Phase EQ: Low EQ: High	0 - 2 0 - 16 0 - 125 0 - 125 0 - 127 0 - 90 0 - 30 0 - 30
prm8 prm9	EQ: High Balance	0 - 30
prm10	Level	0 - 127

● Type15 : STEREO-FLANGER

_		L
prm1	Pre Filter	0 - 2
prm2	Split Point	0 - 16
prm3	Pre Delay	0 - 125
prm4	Rate	0 - 125
prm5	Depth	0 - 127
prm6	Phase	0 - 90
prm7	Feedback	0 - 98
prm8	EQ: Low	0 - 30
prm9	EQ: High	0 - 30
prm10	Balance	0 - 100
prm11	Level	0 - 127

● Type16 : STEP-FLANGER

	<u> </u>	<u> </u>
prm1	Pre Delay	0 - 125
prm2	Rate	0 - 125
prm3	Depth	0 - 127
prm4	Feedback	0 - 98
prm5	Step Rate	0 - 125
prm6	Phase	0 - 90
prm7	EQ: Low	0 - 30
prm8	EQ: High	0 - 30
prm9	Balance	0 - 100
prm10	Level	0 - 127

● Type17 : STEREO-DELAY

	+
Feedback Route	0 - 1
Delay Left	0 - 126
Delay Right	0 - 126
Phase Left	0 - 1
Phase Right	0 - 1
Feedback	0 - 98
HF Damp	0 - 17
EQ: Low	0 - 30
EQ: High	0 - 30
Balance	0 - 100
Level	0 - 127
	Delay Left Delay Right Phase Left Phase Right Feedback HF Damp EQ: Low EQ: High Balance

● Type18 : MODULATION-DELAY

	<u> </u>	<u> </u>
prm1	Feedback Route	0 - 1
prm2	Delay Left	0 - 126
prm3	Delay Right	0 - 126
prm4	Feedback	0 - 98
prm5	HF Damp	0 - 17
prm6	Rate	0 - 125
prm7	Depth	0 - 127
prm8	Phase	0 - 90
prm9	EQ: Low	0 - 30
prm10	EQ: High	0 - 30
prm11	Balance	0 - 100
prm12	Level	0 - 127

● Type19 : TRIPLE-TAP-DELAY

	L .	_
prm1	Delay Left Delay Right	0 - 125
prm2		
prm3	Delay Center	0 - 125
prm4	Feedback	0 - 98
prm5	HF Damp	0 - 17
prm6	Left Level	0 - 127
prm7	Right Level	0 - 127
prm8	Center Level	0 - 127
prm9	EQ: Low	0 - 30
prm10	EQ: High	0 - 30
prm11	Balance	0 - 100
prm12	Level	0 - 127

● Type20 : QUADRUPLE-TAP-DELAY

		L
prm1	Delay1	0 - 125
prm2	Delay2	0 - 125
prm3	Delay3	0 - 125
prm4	Delay4	0 - 125
prm5	Level1	0 - 127
prm6	Level2	0 - 127
prm7	Level3	0 - 127
prm8	Level4	0 - 127
prm9	Feedback	0 - 98
prm10	HF Damp	0 - 17
prm11	Balance	0 - 100
prm12	Level	0 - 127

● Type21 : TIME-CONTROL-DELAY

	<u> </u>	+
prm1	Delay	0 - 120
prm2	Feedback	0 - 98
prm3	Acceleration	0 - 15
prm4	HF Damp	0 - 17
prm5	Pan	0 - 127
prm6	EQ: Low	0 - 30
prm7	EQ: High	0 - 30
prm8	Balance	0 - 100
prm9	Level	0 - 127

● Type22 : 2VOICE-PITCH-SHIFTER

	·	-
prm1	Mode	0 - 4
prm2	Coarse1	0 - 36
prm3	Coarse2	0 - 36
prm4	Fine1	0 - 100
prm5	Fine2	0 - 100
prm6	Delay1	0 - 126
prm7	Delay2	0 - 126
prm8	Pan1	0 - 127
prm9	Pan2	0 - 127
prm10	Level Balance	0 - 100
prm11	Balance	0 - 100
prm12	Level	0 - 127

• Type23 : FBK-PITCH-SHIFTER

prm1	Mode	0 - 4
prm2	Coarse	0 - 36
prm3	Fine	0 - 100
prm4	Delay	0 - 126
prm5	Feedback	0 - 98
prm6	Pan	0 - 127
prm7	EQ: Low	0 - 30
prm8	EQ: High	0 - 30
prm9	Balance	0 - 100
prm10	Level	0 - 127

● Type24 : REVERB

	<u> </u>	_+
prm1	Type	0 - 5
prm2	Pre Delay	0 - 125
prm3	Time	0 - 127
prm4	HF Damp	0 - 17
prm5	EQ: Low	0 - 30
prm6	EQ: High	0 - 30
prm7	Balance	0 - 100
prm8	Level	0 - 127

• Type25 : GATE-REVERB

	<u> </u>	<u> </u>
prm1	Type	0 - 3
prm2	Pre Delay	0 - 125
prm3	Time	0 - 99
prm4	EQ: Low	0 - 30
prm5	EQ: High	0 - 30
prm6	Balance	0 - 100
prm7	Level	0 - 127

● Type26 : OVERDRIVE→CHORUS

	+	+
prm1	OD Drive	0 - 127
prm2	OD Pan	0 - 127
prm3	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm4	Chorus Rate	0 - 125
prm5	Chorus Depth	0 - 127
prm6	Chorus Balance	0 - 100
prm7	Total Level	0 - 127

● Type27 : OVERDRIVE→FLANGER (série)

	+	+
prm1	OD Drive	0 - 127
prm2	OD Pan	0 - 127
prm3	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm4	Flanger Rate	0 - 125
prm5	Flanger Depth	0 - 127
prm6	Flanger Feedback	0 - 98
prm7	Flanger Balance	0 - 100
prm8	Total Level	0 - 127

■ Type28 : OVERDRIVE→DELAY (série)

	+	+
prm1	OD Drive	0 - 127
prm2	OD Pan	0 - 127
prm3	Delay Time	0 - 126
prm4	Delay Feedback	0 - 98
prm5	Delay HF Damp	0 - 17
prm6	Delay Balance	0 - 100
prm7	Total Level	0 - 127
prm5 prm6	Delay HF Damp Delay Balance	0 - 17 0 - 100

● Type29 : DISTORTION→CHORUS (série)

		_
prm1	Distortion Drive	0 - 127
prm2	Distortion Pan	0 - 127
prm3	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm4	Chorus Rate	0 - 125
prm5	Chorus Depth	0 - 127
prm6	Chorus Balance	0 - 100
nrm7	Total Tovol	0 _ 127

● Type30 : DISTORTION→FLANGER (série)

prm1	OD Drive	0 - 127
prm2	OD Pan	0 - 127
prm3	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm4	Flanger Rate	0 - 125
prm5	Flanger Depth	0 - 127
prm6	Flanger Feedback	0 - 98
prm7	Flanger Balance	0 - 100
nrmg	Total Tovol	0 _ 127

● Type31 : DISTORTION→DELAY (série)

	+	+
prm1	OD Drive	0 - 127
prm2	OD Pan	0 - 127
prm3	Delay Time	0 - 126
prm4	Delay Feedback	0 - 98
prm5	Delay HF Damp	0 - 17
prm6	Delay Balance	0 - 100
prm7	Total Level	0 - 127

■ Type32 : ENHANCER→CHORUS (série)

	+	+	
prm1 prm2 prm3 prm4 prm5 prm6 prm7	Enhancer Sens Enhancer Mix Chorus Pre Delay Chorus Rate Chorus Depth Chorus Balance Total Level	0 - 127 0 - 127 0 - 125 0 - 125 0 - 125 0 - 127 0 - 100 0 - 127	
prm3 prm4 prm5 prm6	Chorus Pre Delay Chorus Rate Chorus Depth Chorus Balance	0 - 125 0 - 125 0 - 127 0 - 100	

● Type33 : ENHANCER→FLANGER (série)

	<u> </u>	+
prm1	Enhancer Sens	0 - 127
prm2	Enhancer Mix	0 - 127
prm3	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm4	Flanger Rate	0 - 125
prm5	Flanger Depth	0 - 127
prm6	Flanger Feedback	0 - 98
prm7	Flanger Balance	0 - 100
nrm8	Total Level	0 - 127

● Type34 : ENHANCER→DELAY (série)

prm1 prm2 prm3 prm4	Enhancer Sens Enhancer Mix Delay Time Delay Feedback	0 - 127 0 - 127 0 - 126 0 - 98
prm5	Delay HF Damp	0 - 17
prm6	Delay Balance	0 - 100
prm7	Total Level	0 - 127

● Type35 : CHORUS→DELAY (série)

prm1	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm2	Chorus Rate	0 - 125
prm3	Chorus Depth	0 - 127
prm4	Chorus Balance	0 - 100
prm5	Delay Time	0 - 126
prm6	Delay Feedback	0 - 98
prm7	Delay HF Damp	0 - 17
prm8	Delay Balance	0 - 100
prm9	Total Level	0 - 127

● Type36 : FLANGER→DELAY (série)

prm1	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm2	Flanger Rate	0 - 125
prm3	Flanger Depth	0 - 127
prm4	Flanger Feedback	0 - 98
prm5	Flanger Balance	0 - 100
prm6	Delay Time	0 - 126
prm7	Delay Feedback	0 - 98
prm8	Delay HF Damp	0 - 17
prm9	Delay Balance	0 - 100
prm10	Total Level	0 - 127

● Type37 : CHORUS→FLANGER (série)

prm1	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm2	Chorus Rate	0 - 125
prm3	Chorus Depth	0 - 127
prm4	Chorus Balance	0 - 100
prm5	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm6	Flanger Rate	0 - 125
prm7	Flanger Depth	0 - 127
prm8	Flanger Feedback	0 - 98
prm9	Flanger Balance	0 - 100
prm10	Total Level	0 - 127

● Type38 : CHORUS/DELAY (parallèle)

prm1	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm2	Chorus Rate	0 - 125
prm3	Chorus Depth	0 - 127
prm4	Chorus Balance	0 - 100
prm5	Delay Time	0 - 126
prm6	Delay Feedback	0 - 98
prm7	Delay HF Damp	0 - 17
prm8	Delay Balance	0 - 100
prm9	Total Level	0 - 127

• Type39 : FLANGER/DELAY (parallèle)

	<u> </u>	+
prm1	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm2	Flanger Rate	0 - 125
prm3	Flanger Depth	0 - 127
prm4	Flanger Feedback	0 - 98
prm5	Flanger Balance	0 - 100
prm6	Delay Time	0 - 126
prm7	Delay Feedback	0 - 98
prm8	Delay HF Damp	0 - 17
prm9	Delay Balance	0 - 100
prm10	Total Level	0 - 127

● Type40 : CHORUS/FLANGER (parallèle)

_		
prm1	Chorus Pre Delay	0 - 125
prm2	Chorus Rate	0 - 125
prm3	Chorus Depth	0 - 127
prm4	Chorus Balance	0 - 100
prm5	Flanger Pre Delay	0 - 125
prm6	Flanger Rate	0 - 125
prm7	Flanger Depth	0 - 127
prm8	Flanger Feedback	0 - 98
prm9	Flanger Balance	0 - 100
prm10	Total Level	0 - 127

■ Listes des paramètres de l'arpégiateur

Style

Valeur	Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	Paramètre
0	1/4	15	RHYTHM GTR A	30	BOUND BOLL
1	1/ 6	16	RHYTHM GTR B	31	RANDOM
2	1/ 8	17	RHYTHM GTR C	32	LIMITLESS
3	1/12	18	RHYTHM GTR D	33	PORTAMENTO A
4	1/16	19	RHYTHM GTR E	34	PORTAMENTO B
5	1/32	20	3 FINGER GTR	35	SEQUENCE D
6	GLISSANDO	21	STRUMMING GTR	36	BOSSA NOVA
7	SEQUENCE A	22	KBD COMPING A	37	SALSA
8	SEQUENCE B	23	KBD COMPING B	38	MAMBO
9	SEQUENCE C	24	KBD COMPING C	39	LATIN PERCUSSION
10	ECHO	25	KBD COMPING D	40	SAMBA
11	SYNTH BASS	26	KBD COMPING E	41	TANGO
12	SLAP BASS A	27	PERCUSSION	42	HOUSE
13	SLAP BASS B	28	HARP		
14	WALK BASS	29	SHAMISEN		

Motif

Valeur	Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	Paramètre
0	SINGLE UP	13	BASS+CHORD 3	26	BASS+RANDOM 3
1	SINGLE DOWN	14	BASS+CHORD 4	27	TOP+UP 1
2	SINGLE UP&DOWN	15	BASS+CHORD 5	28	TOP+UP 2
3	SINGLE RANDOM	16	BASS+UP 1	29	TOP+UP 3
4	DUAL UP	17	BASS+UP 2	30	TOP+UP 4
5	DUAL DOWN	18	BASS+UP 3	31	TOP+UP 5
6	DUAL UP&DOWN	19	BASS+UP 4	32	TOP+UP 6
7	DUAL RANDOM	20	BASS+UP 5	33	BASS+UP+TOP
8	NOTE ORDER	21	BASS+UP 6	34	TRIPLE UP
9	GLISSANDO	22	BASS+UP 7	35	TRIPLE DOWN
10	CHORD	23	BASS+UP 8	36	TRIPLE UP&DOWN
11	BASS+CHORD 1	24	BASS+RANDOM 1	37	TRIPLE RANDOM
12	BASS+CHORD 2	25	BASS+RANDOM 2		

Beat Pattern

Valeur	Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	Paramètre
0	1/ 4	40	MUTE 15	80	PORTA-B 09
1	1/ 6	41	MUTE 16	81	PORTA-B 10
2	1/ 8	42	STRUM 1	82	PORTA-B 11
3	1/12	43	STRUM 2	83	PORTA-B 12
4	1/16 1	44	STRUM 3	84	PORTA-B 13
5	1/16 2	45	STRUM 4	85	PORTA-B 14
6	1/16 3	46	STRUM 5	86	PORTA-B 15
7	1/32 1	47	STRUM 6	87	SEQ-B 5
8	1/32 2	48	STRUM 7	88	SEQ-D 1
9	1/32 3	49	STRUM 8	89	SEQ-D 2
10	SEQ-A 1	50	REGGAE1	90	SEQ-D 3
11	SEQ-A 2	51	REFRAIN1	91	SEQ-D 4
12	SEQ-A 3	52	REFRAIN2	92	SEQ-D 5
13	SEQ-A 4	53	PERC1	93	SEQ-D 6
14	SEQ-A 5	54	PERC2	94	SEQ-D 7
15	SEQ-A 6	55	PERC3	95	SEQ-D 8
16	SEQ-A 7	56	PERC4	96	REGGAE2
17	SEQ-B 1	57	WALKBS	97	BOSSA NOVA
18	SEQ-B 2	58	HARP	98	SALSA 1
19	SEQ-B 3	59	BOUND	99	SALSA 2
20	SEQ-B 4	60	RANDOM	100	SALSA 3
21	SEQ-C 1	61	PORTA-A 01	101	SALSA 4
22	SEQ-C 2	62	PORTA-A 02	102	MAMBO 1
23	ECHO 1	63	PORTA-A 03	103	MAMBO 2
24	ECHO 2	64	PORTA-A 04	104	CLAVE
25	ЕСНО 3	65	PORTA-A 05	105	REV CLA
26	MUTE 01	66	PORTA-A 06	106	GUIRO
27	MUTE 02	67	PORTA-A 07	107	AGOGO
28	MUTE 03	68	PORTA-A 08	108	SAMBA
29	MUTE 04	69	PORTA-A 09	109	TANGO 1
30	MUTE 05	70	PORTA-A 10	110	TANGO 2
31	MUTE 06	71	PORTA-A 11	111	TANGO 3
32	MUTE 07	72	PORTA-B 01	112	TANGO 4
33	MUTE 08	73	PORTA-B 02	113	HOUSE 1
34	MUTE 09	74	PORTA-B 03	114	HOUSE 2
35	MUTE 10	75	PORTA-B 04		
36	MUTE 11	76	PORTA-B 05		
37	MUTE 12	77	PORTA-B 06		
38	MUTE 13	78	PORTA-B 07		
39	MUTE 14	79	PORTA-B 08	1	

■ Tableau de correspondance entre valeurs décimales et hexadécimales (un 'H' est apposé à la fin des valeurs exprimées en notation hexadécimale)

Dans les documentations MIDI, les valeurs et les adresses/tailles des messages exclusifs sont exprimées en notation hexadécimale par octets de 7 bits.

Le tableau suivant vous montre la correspondance entre les valeurs décimales et les valeurs hexadécimales..

D	H	D	Н	D	Н	D	Н
0	00H	32	20H	64	40H	96	60H
1	01H	33	21H	65	41H	97	61H
2 3	02H	34	22H	66	42H	98	62H
	03H	35	23H	67	43H	99	63H
4	04H	36	24H	68	44H	100	64H
5	05H	37	25H	69	45H	101	65H
6	06H	38	26H	70	46H	102	66H
7	07H	39	27H	71	47H	103	67H
8	08H	40	28H	72	48H	104	68H
9	09H	41	29H	73	49H	105	69H
10	0AH	42	2AH	74	4AH	106	6AH
11	0BH	43	2BH	75	4BH	107	6BH
12	0CH	44	2CH	76	4CH	108	6CH
13	0DH	45	2DH	77	4DH	109	6DH
14	0EH	46	2EH	78	4EH	110	6EH
15	0FH	47	2FH	79	4FH	111	6FH
16	10H	48	30H	80	50H	112	70H
17	11H	49	31H	81	51H	113	71H
18	12H	50	32H	82	52H	114	72H
19	13H	51	33H	83	53H	115	73H
20	14H	52	34H	84	54H	116	74H
21	15H	53	35H	85	55H	117	75H
22	16H	54	36H	86	56H	118	76H
23	17H	55	37H	87	57H	119	77H
24	18H	56	38H	88	58H	120	78H
25	19H	57	39H	89	59H	121	79H
26	1AH	58	3AH	90	5AH	122	7AH
27	1BH	59	3BH	91	5BH	123	7BH
28	1CH	60	3CH	92	5CH	124	7CH
29	1DH	61	3DH	93	5DH	125	7DH
30	1EH	62	3EH	94	5EH	126	7EH
31	1FH	63	3FH	95	5FH	127	7FH

D : valeurs décimales

H : hexadécimales

- Les valeurs décimales (pour exprimer par exemple les canaux MIDI, les numéros de banque, les numéros de programmes, etc.) sont toujours une unité supérieure aux valeurs listées dans le tableau ci-dessus..
- * Un octet de 7 bits permet d'exprimer des données sur une plage de 128 valeurs. Pour les données qui nécessitent une plus grande résolution, vous avez besoin de deux octets ou plus. Par exemple, deux numéros hexadécimaux aa bbH qui expriment deux octets de 7 bits indiquent une valeur de aa x 128+bb.
- * Dans le cas des valeurs qui ont un signe ±, 00H = -64, 40H = ±0, et 7FH = +63 pour que l'expression décimale corresponde à une valeur inférieure de 64 à celle listée dans le tableau ci-dessus. Dans le cas de deux types, 00 00H = -8192, 40 00H = ±0 et 7F 7FH = +8191. Par exemple, si la valeur aa bbH était exprimée en décimal, cela donnerait aa bbH 40 00H = aa x 128+bb 64 x 128.
- * Les données signalées par le message "Use nibbled data" sont exprimées en hexadécimal par groupes de 4 bits. Une valeur exprimée sous forme de 2 octets 0a 0bH a la valeur de a x 16+b.

<Exemple 1> Quelle est la correspondance de 5AH ?

En se reportant au tableau ci-dessus, 5AH = 90.

<Exemple 2> Quelle est la correspondance décimale de la valeur 12 34H donnée sous forme hexadécimale (7 bits pour chaque octet) ?

D'après le tableau ci-dessus, 12H = 18 et 34H = 52Par conséquent, $18 \times 128 + 52 = 2356$

<Exemple 3> Quelle est la correspondance décimale de la valeur de nybble 0A 03 09 0D 2

D'après le tableau ci-dessus, comme 0AH=10, 03H=3, 09H=9, 0DH=13, la réponse est $((10 \times 16 + 3) \times 16 + 9) \times 16 + 13 = 41885$

<Exemple 4> Quelle est la version nybble (4 bits) de la valeur décimale 1258 ?

D'après le tableau ci-dessus, comme 0=00H, 4=04H, 14=0EH, 10=0AH, la réponse est $00\,04\,0E\,0AH.$

■ Exemples de messages MIDI

<Exemple 1> 92 3E 5F

9n correspond au statut de Note-on et n au numéro de canal MIDI. Comme 2H = 2, 3EH = 62 et 5FH = 95, il s'agit d'un message de Note-on sur le canal MIDI 3, note n°62 (C4) de vélocité 95.

<Exemple 2> CE 49

CnH correspond au statut de Program Change et n au numéro de canal MIDI. Comme EH = 14 et 49H = 73, il s'agit d'un message de Program Change sur le canal MIDI 15, Programme $n^{\circ}74$ (Flute en GS).

<Exemple 3> EA 00 28

EnH correspond au statut du paramètre Pitch Bend Change et n au numéro de canal MIDI. Le 2ème octet (00H=0) est le LSB et le 3ème octet (28H=40) est le MSB, mais la valeur de Pich Bend est un numéro à signe dont 40~00H (= $64 \times 128+0=8192$) est de 0. Ainsi la valeur du pitch Bend est de :

28 00H - 40 00H = 40 x 128+0 - (64 x 128+0) = 5120 - 8192 = -3072

Si vous réglez la sensibilité du Pitch Bend (paramètre Pitch Bend Sensitivity) sur 2 demitons, la valeur -8192 (00 00H) va faire varier la hauteur sur -200 centièmes. Alors, dans ce cas $-200 \times (-3072) \prod (-8192) = -75$ centièmes du Pitch Bend est appliqué au canal MIDI 11.

<Exemple 4> B3 64 00 65 00 06 0C 26 00 64 7F 65 7F

BnH correspond au statut de Control Change et n au numéro de canal MIDI. Pour les messages de Control Change, le 2ème octet correspond au numéro de contrôleur et le 3ème octet à sa valeur. Si deux ou plusieurs messages consécutifs ont le même statut, le MIDI dispose d'une fonction intitulée "running status" qui permet de ne pas répéter l'octet de statut du deuxième message et des suivants. Ainsi, les messages ci-dessus ont le sens suivant :

В3	64 00	canal MIDI 4, octet inférieur du n° de RPN: 00H
(B3)	65 00	(canal MIDI 4) octet supérieur du n° de RPN: 00H
(B3)	06 0C	(canal MIDI 4) octet supérieur de la valeur du RPN: 0CH
(B3)	26 00	(canal MIDI 4) octet inférieur de la valeur du RPN: 00H
(B3)	64 7F	(canal MIDI 4) octet inférieur du n° de RPN: 7FH
(B3)	65 7F	(canal MIDI 4) octet supérieur du n° de RPN: 7FH

Autrement dit, les messages ci-dessus indiquent qu'une valeur de 0C 00H a été transmise pour le RPN $n^{\circ}00~00H$ sur le canal MIDI 4, puis que le paramètre RPN $n^{\circ}7F$ 7FH a été sélectionné.

Le RPN n°00 00H sélectionne le paramètre Pitch Bend Sensitivity (sensibilité du pitch bend) et la valeur du MSB fixe le nombre de demi-tons désiré. Ainsi, une valeur de 0CH = 12 règle le pitch bend sur sa plage d'action maximale de ± 12 demi-tons (1 octave). Sur les modules de sons GS, le LSB du paramètre de réglage de la sensibilité du Pitch Bend est ignoré, mais il est tout de même nécessaire de le transmettre (avec la valeur 0) pour que l'opération se déroule correctement.

Une fois que vous avez sélectionné le numéro de RPN ou NRPN désiré, tous les messages de Data Entry transmis sur le canal correspondant sont pris en compte. Par conséquent, pensez toujours à sélectionner le paramètre sur 7F 7FH une fois que vous avez fait les réglages désirés pour éviter toute mauvaise surprise. C'est la raison pour laquelle on trouve le (B3) 64 7F (B3) 65 7F à la fin.

Il est préférable de ne pas trop charger vos séquences (Stantard MIDI File, par exemple) d'événements faisant appel à la fonction Running Status (voir <Exemple 4>) parce que si la lecture est interrompue en cours de morceau, puis ramenée vers le début ou avancée, le séquenceur risque de ne pas pouvoir transmettre le bon statut, et le module de sons risque de ne pas interpréter correctement les données. Essayez dans la mesure du possible de donner à chaque événement son propre statut.

■ Exemple de message Exclusif et de calcul de la checksum

Les messages Exclusifs Roland (RQ1, DT1) sont terminés par une checksum à la fin (avant F7) pour garantir une bonne réception des messages. La valeur de cette checksum est définie par l'adresse et les données (ou la taille) du message exclusif transmis.

Calcul de la Checksum (les valeurs hexadécimales sont signalées par un H)

La checksum est une valeur obtenue par l'addition de l'adresse, de la taille et de la checksum elle-même et en inversant les 7 bits de l'octet inférieur LSB.

Voici un exemple de calcul de la checksum. Nous partons du principe que le message exclusif que nous transmettons comporte l'adresse aa bb ccH et les données ou la taille dd ee ffH.

```
aa + bb + cc + dd + ee + ff = total

total / 128 = quotient ... reste

128 - reste = checksum
```

<Exemple 1> Réglage du paramètre Performance Common REVERB TYPE sur DELAY (DT1)

D'après le "Tableau des adresses des paramètres", l'adresse de début de la Performance temporaire est $01\,00\,00\,00$ H, l'adresse de décalage Performance Common est $00\,00$ H, et l'adresse REVERB TYPE est $00\,28$ H. Par conséquent :

```
01 00 00 00H
00 00H
+) 00 28H
01 00 00 28H
```

Comme DELAY correspond à la valeur de paramètre 06H,

F0	41	10	6A	12	01 00 00 28	06	??	F7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	adresse	données	checksum	(6)
(1) Sta	tut exclu	ısif	(2) n°	ID (Rol	and)	(3) n° I	D d'appareil (17)
(4) ID modèle (XP-30)			(5) ID commande (DT1)			(6) Fin de message exclus		

Calculons à présent la checksum.

```
01H+00H+00H+28H+06H=1+0+0+40+6=47 \ (somme) 47 \ (total) \ / \ 128=0 \ (quotient) \dots 47 \ (reste) checksum=128-47 \ (quotient)=81=51H
```

Il faut donc transmettre le message F0 41 10 6A 12 01 00 00 28 06 51 F7 $\,$

<Exemple 2> Requête de transmission des réglages de la Partie 3 de la Performance USER:03 (RQ1)

D'après le "Tableau des adresses des paramètres", l'adresse de début de USER:03 est 10 02 00 00H et que l'adresse de décalage de la Partie 3 de la Performance est 12 00H. Par conséquent :

```
+) 10 02 00 00H
+) 12 00H
10 02 12 00H
```

Comme la taille de la Partie de la Performance est 00 00 00 19H,

F0	41	10	6A	11	10 02 12 00	00 00 00 19	??	F7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	adresse	taille	checksum	(6)
` '	tut exclu		` '	ID (Rol	and) mande (RO1)	(3) n° ID d'ap (6) Fin de me		

Passons à présent au calcul de la checksum.

checksum = 128 - 61 (reste) = 67 = 43H

```
10H + 02H + 12H + 00H + 00H + 00H + 00H + 19H =
16 + 2 + 18 + 0 + 0 + 0 + 25 = 61 \text{ (somme)}
61 \text{ (total)} / 128 = 0 \text{ (produit)} \dots 61 \text{ (reste)}
```

Il faudra donc transmettre le message F0 41 10 6A 11 10 02 12 00 00 00 00 19 43 F7.

<Exemple 3> Requête de transmission des données de la Performance en zone temporaire (RQ1)

* Lorsque vous effectuez un transfert de données en mode Utility, les données en question sont identiques à celles transférées lorsque le paramètre Type est réglé sur PERFORM et le paramètre Source sur TEMP: -PATCH

D'après le "Tableau des adresses des paramètres", voici les adresses de début correspondant aux données de la Performance temporaire.

```
01 00 00 00H Performance temporaire, Common 01 00 10 00H Performance temporaire, Partie 1 : 01 00 1F 00H Performance temporaire, Partie 16
```

Comme la Partie de la Performance a une taille de 00 00 00 19H, ajoutons cette taille à l'adresse de début de la Partie 16 de la Performance temporaire. Par conséquent :

```
01 00 1F 00H
+) 00 00 00 19H
```

La Taille des données à récupérer est donc :

```
F0
         41
                                                                             ??
                 10
                          6A
                                   11
                                          01 00 00 00
                                                           00 00 1F 19
                                                                                        F7
(1)
         (2)
                 (3)
                          (4)
                                  (5)
                                            adresse
                                                              taille
                                                                         checksum
                                                                                       (6)
(1) Statut exclusif
                          (2) n° ID (Roland)
                                                          (3) n° ID d'appareil (17)
(4) ID de modèle(XP-30) (5) ID de commande (RQ1)
                                                          (6) Fin de message exclusif
```

Après calcul de la Checksum comme indiqué à l'
-Exemple 2>, c'est le message F0 41 10 6A 11 01 00 00 00 00 00 1F 19 47 F7 qu'il faudra transmettre.

<Exemple 4> Requête de transmission des données de la Performance temporaire ainsi que des données de la Partie et du kit de batterie temporaires (RQ1)

 Lors d'un transfert de données en mode Utility, les données en question sont identiques à celles transmises lorsque le paramètre Type est réglé sur PERFORM et le paramètre Source sur TEMP: +PATCH

D'après le "Tableau des adresses des paramètres", voici les adresses de début correspondant à la Performance temporaire, au Patch temporaire en mode Performance et au kit de batterie temporaire en mode Performance.

02 00 00 00H	Mode Performance, Patch temporaire (Partie 1)
:	
02 08 00 00H	Mode Performance, Patch temporaire (Partie 9)
02 09 00 00H	Kit de batterie temporaire
02 0A 00 00H	Mode Performance, Patch temporaire (Partie 11)
:	
02 0F 00 00H	Mode Performance, Patch temporaire (Partie 16)

Performance temporaire

Voici les adresses de décalage du Patch.

00 00H	Patch, Common
10 00H	Patch, Tone 1
:	
16.00H	Patch Tone 4

Comme le Tone du Patch a une taille de 00 00 01 01H, ajoutons cette taille à l'adresse de début du Tone 4 du Patch (Partie 16) temporaire en mode Performance. Par conséquent :

```
02 OF 00 00H
16 00H
+) 00 00 01 01H
02 OF 17 01H
```

01 00 00 00H

Voici donc la taille des données à récupérer :

```
-) 02 0F 17 01H
-) 01 00 00 00H
01 0F 17 01H
F0
          41
                   10
                                      11
                                               01 00 00 00
                                                                  01 0F 17 01
                                                                                       22
                                                                                                  F7
                             6A
          (2)
(1) Statut exclusif
                             (2) n° ID (Roland)
                                                                 (3) n° ID D'appareil (17)
(4) ID de modèle (XP-30) (5) ID de commande (RQ1)
                                                                 (6) Fin du message exclusif
```

Après calcul de la checksum comme indiqué à l'
-Exemple 2>, c'est le message F0 41 10 6A 11 01 00 00 00 01 0F 17 01 57 F7 qu'il faudra transmet
tre.

• Fonction Scale Tune

(n° ID de modèle : 42H (GS), adresse : 40 1x 40H)

La fonction Scale Tune vous permet de régler précisément la hauteur de chacune des notes de C (Do) à B (Si). Le réglage se fait donc sur une octave et la hauteur de chaque note de cette octave est reprise par les notes correspondantes des autres octaves. La fonction Scale Tune vous permet de créer une foule de gammes autres que le clavier tempéré. Voici trois exemples de gammes créées grâce à a fonction Scale Tune..

 Les message de Scale Tune transmis pour n'importe quelle partie sont reconnus en mode Patch.

OClavier tempéré

Cette gamme divise l'octave en 12 parties égales . C'est la gamme la plus couramment utilisée dans la musique occidentale. Le clavier tempéré est la gamme par défaut du XP-30.

OTempérament juste (en Do)

Les trois principaux accords sonnent bien mieux qu'avec le tempérament égal, mais cet avantage ne s'obtient que sur une seule touche. Si l'accord est transposé, il se brouille et sonne faux. L'exemple donné propose des réglages pour un accord ayant le Do (C) comme tonique.

OGamme arabe

La fonction Scale Tune vous permet de créer une multitude de gammes qui permettent de jouer des instruments ethniques ou folkloriques. Par exemple, les réglages proposés cidessous permettent de régler le XP-30 sur une gamme arabe.

Exemples de réglages

<u>Note</u>	Clavier tempéré	Temp. juste (enC)	Gamme arabe
C	0	0	-6
C#	0	-8	+45
D	0	+4	-2
Eb	0	+16	-12
E	0	-14	-51
F	0	-2	-8
F#	0	-10	+43
G	0	+2	-4
G#	0	+14	+47
A	0	-16	0
Bb	0	+14	-10
В	0	-12	-49

Les valeurs sont exprimées en centièmes. Convertissez-les en hexadécimal, puis transmettez-les sous forme de messages exclusifs.

Exemple : Pour régler la Partie 1 sur la gamme arabe, envoyez le message suivant :

 $F0\ 41\ 10\ 42\ 12\ 40\ 11\ 40\ 3A\ 6D\ 3E\ 34\ 0D\ 38\ 6B\ 3C\ 6F\ 40\ 36\ 0F\ 76\ F7$

■ Tableau des codes ASCII

Le XP-30 vous permet de nommer les Performances et les Patches au moyen des caractères ASCII ci-dessous.

+			++	+	·	+		·	+
	D	Н	Car.	D +	H	Car.	D	Н Н	Car.
i	32	20H	esp	64	40H	@	96	60H	,
	33	21H	1	65	41H	A	97	61H	a
	34	22H	"	66	42H	В	98	62H	b
	35	23H	# \$	67	43H	c	99	63H	c
İ	36	24H	\$	68	44H	D	100	64H	d d
	37	25H	8	69	45H	E	101	65H	e
	38	26H	&	70	46H	F	102	66H	f
	39	27H	`	71	47H	G	103	67H	g h
	40	28H	(72	48H	H	104	68H	
	41	29H)	73	49H	I	105	69H	i j
	42	2AH	*	74	4AH	J	106	6AH	l j l
	43	2BH	+	75	4BH	K	107	6BH	k
	44	2CH	,	76	4CH	L	108	6CH	1 1
	45	2DH	-	77	4DH	M	109	6DH	m
	46	2EH		78	4EH	N	110	6EH	n
	47	2FH	/ /	79	4FH	0	111	6FH	0
	48	30H	0	80	50H	P	112	70H	р
	49	31H	1	81	51H	Q	113	71H	q
ı	50	32H	2	82	52H	R	114	72H	r
	51	33H	3	83	53H	s	115	73H	s
	52	34H	4	84	54H	T	116	74H	t
	53	35H	5	85	55H	U	117	75H	u
	54	36H	6	86	56H	V	118	76H	v
	55	37H	7	87	57H	W	119	77H	w
	56	38H	8	88	58H	X	120	78H	x
	57	39H	9	89	59H	Y	121	79H	У
	58	3AH	:	90	5AH	Z	122	7AH	z
	59	3BH	;	91	5BH] [123	7BH	{
	60	3CH	<	92	5CH	\	124	7CH	l [
	61	3DH	=	93	5DH	j	125	7DH	}
	62	3EH	>	94	5EH	_ ^			+
I	63	3FH	?	95	5FH	I _			

D : valeurs décimales

H : valeurs hexadécimales

Note "esp" signifie "espace".

Modèle XP-30

Fonctions MIDI

Date: 18 janvier 1999

Version: 1.00

O : Oui X : Non

	Fonction	Transmise	Reconnue	Remarques
Canal de base	Par défaut Modifié	X X	1 à 16 1 à 16	
Mode	Par défaut Messages Modifié	X X *******	Mode 3 Mode 3, 4 (M = 1)	* 2
N° de note :	True Voice	0	0 à 127 0 à 127	
Vélocité	Note On Note Off	0	0 0	
After Touch	Polyphonique Par canal	X O	O *1 O *1	
Pitch Bend	d	0	O *1	
Contrôleui (Control C	0, 32 1 2 4 5 6, 38 7 8 rs continus 11 hange) 65 66 67 71 72 73 74 80 81 82 83 84 91 93 1–5, 7–31, 64–95 *3 1–5, 7–31, 64–95 *3 98, 99 100, 101	*1	O *1 O *1 O *1 O *1 O *1 O *1 O *1 O *1	Bank select Modulation Souffle Commutateur au pied Durée du Portamento Data entry Volume Balance Panoramique Expression Hold 1 Portamento Sostenuto Soft Hold 2 Contrôleur sonore 2 Contrôleur sonore 3 Contrôleur sonore 4 Contrôleur sonore 5 Contrôleur multi-usage 5 Contrôleur multi-usage 6 Contrôleur multi-usage 7 Contrôleur multi-usage 7 Contrôleur multi-usage 8 Déclenchement du Portamento Effet 1 Effet 3 CC1 (contrôleur multi-usage 1) CC2 (contrôleur multi-usage 2) NRPN, LSB et MSB RPN, LSB et MSB
Program Change	: True Number	O *1	O *1 0 à 127	Programmes n° 1 à 128
System Ex	cclusive	0	O *1	
System Common	: Song Position : Song Select : Tune Request	X X X	X X X	
Système temps rée	: Horloge I : Commandes	X X	O *1	
Messages aux.	: All Sound Off : Reset All Controllers : Local On/Off : All Notes Off : Active Sensing : System Reset	X X X X O X	O (120, 126, 127) O X O (123 à 127) O X	
Notes		* 1 O ou X au choix. * 2 Considéré comme M= * 3 A sélectionner au cho	=1 même si M≠1. iix.	

202

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO

Caractéristiques techniques

XP-30 : Synthétiseur évolutif à 64 voies de polyphonie (compatible General MIDI)

Clavier

61 touches (sensible à la vélocité et la pression par canal)

Multitimbralité

16 parties (kit de batterie sur Partie 10)

Polyphonie

64 voies

Sections d'effets

EFX : 40 types d'effets Reverb (8 types) Chorus

Mémoire Preset

Patches : 1406 (640 repris du JV-2080 + 766 repris des cartes "Session", "Orchestral" et "Techno Collection")

Performances: 64

Kits de batterie : 26 (10 repris du JV-2080 + 16 repris des cartes "Session" et "Techno Collection"")

Mémoire utilisateur

Patches: 128 Performances: 32 Kits de batterie: 2

Ports pour cartes d'extension (en option)

Emplacements D et E pouvant accueillir 2 cartes d'extension

* Les cartes d'extension contiennent des formes d'onde ainsi que des Patches et des kits de batterie développés à partir de celles-ci.

Arpégiateur

43 Styles

Écran

40 caractères, 2 lignes (écran LCD rétro-éclairé)

Connecteurs

Connecteurs de sortie (L (MONO), R)

Prise casque

Prises MIDI (IN, OUT, THRU)

Connecteur informatique Computer (Mac, PC-1, PC-2, MIDI)

Entrée pour pédale Hold

Entrée pour pédale d'expression Control

Emplacement pour carte mémoire

Alimentation

117 V, 230 V, 240 V

Consommation électrique

10 W (117 V), 10 W (230 V), 10 W (240 V)

Dimensions

1011 (L) x 289 (P) x 88 (H) mm

Poids

7,8 kg (sans cordon d'alimentation)

Accessoires

Mode d'emploi

Cordon d'alimentation (non fourni pour les XP-30

fonctionnant à la tension de 117) CD-ROM (SoundDiver JV/XP)


Options

Cartes d'extension : série SR-JV80

Cartes mémoire SmartMedia: S2M-5 (2 M o), S4M-5 (4Mo)

^{*} Caractéristiques techniques et aspect extérieur sujets à modification sans préavis.

Câbles informatiques



Index

Attention : Suite à des modifications de pagination, vous devez retrancher dans l'index dans les n° de pages : le nombre 4 à partir de la page 20.

Exemple: Accordage113 devient:109.

Symboles	
[+OCT]	12, 59
[-OCT]	12, 59
Chiffres [1–8/9–16]2VOICE-PITCH-SHIFTER	
Α	
Accent rate, paramètre	109
Accordage	
Accord fin	
Accord général	
Accord grossier	79, 87, 91, 127
Affectation en sortie	71, 84, 88, 125
Aftertouch	
Aftertouch, source de commande	
Aftertouch, messages	
Aftertouch, sensibilité à	110
Analog feel depth, paramètre	
Appareil MIDI externe	
Arabe, gamme	
ARP SELECT, menu	
Arpégiateur	
[ARPEGGIO]	
Arpège	
ARPEGGIO, menu	
Arpège, style	
AUTO-WAH	
В	_
Bank select, transmission (oui/non)	113
Bank select, transmission (our, non)	
Bank select, LSB	
Bank select, MSB	
Beat pattern	
Bias, direction	
Bias, niveau	
Bias, point	
Bloc source	
Booster gain	

C	
C1/C2/C3/C4, fonction des curseurs	111
C1/C2/C3/C4, affectation des curseur	
C1–C4, curseur	
Câble audio	
Câble informatique	
Canal MIDI de transmission	
Carte	
Carte mémoire	
Cartes d'extension1	
Casque	
[CATEGORY]	
Catégorie	
Catégorie, groupe	
Catégorie, mode de sélection	
Chorus	
Chorus, dosage	
Chorus, fréquence	
Chorus, niveau	
Chorus, profondeur	
Chorus, réinjection	
Chorus, volume	
Chorus, temps de retard	
CHORUS/DELAY	
CHORUS/FLANGER	
CHORUS→DELAY	
CHORUS→FLANGER	
Clavier tempéré	
Commutateur au pied	
Commutateur au pied, messages	
Compare, fonction	
COMPRESSOR	
COMPUTER, connecteur	
COMPUTER, sélecteur	
Connecteur d'alimentation	
Connexion	
Contraste de l'écran LCD	
Control 1, peak/hold	
Control 2, peak/hold	
Control 3, peak/hold	
CONTROL PEDAL, entrée	
[CONTROLLER]	
Contrôleur	
Copie	
Cordon d'alimentation	25
Création de gammes	
Curseur de volume	12
Curseur	Δ ^r

Index

D	Enveloppe du filtre TVF	80, 91
[DEC]13, 45	Enveloppe du TVF, profondeur	80, 91
Délai, niveau de réinjection73, 86, 90, 126	Env. du TVF, niveau des segments 1-4	81, 92
[DEMO]13	Env. du TVF, mod. durée du segment 1 par v	rél81–82
DEMO PLAY, menu28	Env. du TVF, durée des segments 1-4	81, 92
Depth 1–475	Env. du TVF, mod. durée du segment 4 par v	él81
Destination120–121	Env. du TVF, mod. durée segm. selon la note	jouée81
Destination 1–4	Env. du TVF, mod. durée des segments par la	
[DIGIT HOLD]13	Env. du TVF, courbe de vélocité	
Digit hold, fonction48	Env. du TVF, sensibilité à la vélocité	
DISTORTION93	Env. du TVF, profondeur du LFO 1, 2	
DISTORTION→CHORUS104	Enveloppe, mode	
DISTORTION→DELAY105	Enregistrement/sauvegarde des réglages	
DISTORTION→FLANGER105	Exclusive protect, fonction	
DISTORTION TEMPOLIC105	[EXIT]	
E	[EXP A]	
[EDIT]13	[EXP B]	
Effets61	[EXP C]	
[EFFECTS ON/OFF]12, 62	[EXP D]	
EFFECTS ON/OFF, menu62	[EXP E]	
EFX, taux d'action des sources 1, 2	Expression, messages	
EFX, control peak/hold75	Expression, pédale	
EFX, source de commande 1, 272, 85, 89	Expression, peaule	20,00
EFX, dosage d'effet72, 84, 88, 125	F	
EFX, paramètre93, 154	Face arrière	14
EFX, section d'effet61, 93	Face avant	
EFX, source84, 88	Factory reset, fonction	
EFX, type71, 84, 88	FACTORY RESET, menu	
Emplacement pour carte mémoire14	FBK-PITCH-SHIFTER	
ENHANCER94	Filtre, type	
ENHANCER→CHORUS105	[FILTER/ENV]1	
ENHANCER→DELAY106	FLANGER/DELAY	
ENHANCER→FLANGER105	FLANGER→DELAY	
[ENTER]13	Format	
Enveloppe de hauteur, profondeur79, 91	Formes d'onde bouclées	
Enveloppe de hauteur, profondeur	Formes d'onde simples	
Enveloppe de hauteur, filveau des segments 1–4 80, 91 Env. de hauteur, mod. durée segment 1 par vél80	Fréquence de coupoure	
Enveloppe de hauteur, durée des segments 1–4 .80, 91	Fréquence de coupoure, suivi du clavier	
Env. de hauteur, mod. durée segment 4 par vél80	FXM, couleur	
Env. de hauteur, mod. durée des segment 4 par ver00 Env. de hauteur, mod. durée des segm. selon la note80	FXM, profondeur	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FXM, sélecteur oui/non	
Env. de hauteur, mod. durée des segments par vél91	FAIVI, Selecteur our/norr	70
Enveloppe de hauteur, sensibilité à la vélocité80, 91	G	
Env. de hauteur, prof. du LFO 1, 279	GATE-REVERB	103
Enveloppe de l'amplificateur TVA	General MIDI, norme	
Enveloppe du TVA, durée segments 1–382 Enveloppe du TVA, durée des segments 1–482	[GM]	
	GM initialize	
Enveloppe du TVA, niveau des segments 1–392	GM mode	
Enveloppe du TVA, niveau des segments 1–492	GM mode, paramètre	
Env. du TVA, mod. durée du segment 4 par vélo82	GM, n° de Patch	
Env. du TVA, mod. durée segm. selon la note jouée82	GM PLAY, menu	
Env. du TVA, mod. durée des segments par la vél92	GM r EA 1, menuGM, séquence	
Env. du TVA, courbe de vélocité81	GM, module de sons	
Env. du TVA, sensibilité à la vélocité	GM system on, message	
Env. du TVA, profondeur du LFO 1, 279	On system on, message	124

Н	
Hauteur, modulation en fonction de la note jouée79	M
Hauteur, modulation aléatoire79, 91	Mémoire67, 115
HEXA-CHORUS96	Mémoire Preset67
Hold 1, message87, 127	Mémoire système67
Hold, source de commande111	Mémoire utilisateur User67–68, 116
Hold, pédale35, 58	Message d'erreur142
HOLD PEDAL, entrée14	MIDI112
,	MIDI, câble25
	MIDI canal86
[INC]13, 45	MIDI, prises (IN, OUT, THRU)14
Initialize115	MIDI, messages127
Initialize, mode119	MIDI, interface135
Initialisation119, 128	MODE, section12
Interrupteur d'alimentation14, 26	Mode par défaut à la mise sous tension108
•	Mode Patch42, 47
K	Mode Patch, canal de réception112
Key assign, mode73	Mode Patch, canal de transmission112
KEY EFFECTS, section12	Mode Performance42, 51
Key mode (type de Performance)83	Modulateur en anneaux71
Key Rang, Lower (limite inf. de la tessiture)70, 83	Modulation34
Key Rang, Upper (limite sup. de la tessiture)83	Modulation, messages87, 127
Key Scale, accordage en mode Performance114	MODULATION-DELAY99
Key Shift (transposition par demi-tons)113	Motif109
Key Switch, paramètre90	Multitimbrale, source sonore41, 53
Key Velocity (vélocité de jeu des arpèges)109	Mute, groupe90
Kit de batterie (RHYTHM)38, 41, 55, 177	70 1
Kit de batterie, copie des réglages118	N
Kit de batterie, copie des réglages d'une touche118	Niveau68, 81, 87, 92
Kit de batterie, rappel des valeurs d'usine119	Nom46
Kit de batterie, nom88	
Kit de batterie, copie du nom118	0
Kit de batterie, paramètre88, 151	Orchestral31, 47
Kit de batterie, sauvegarde des réglages116	Ordinateur134
	OUTPUT, connecteurs (L (MONO), R)14
L	OVERDRIVE93
Layer52	OVERDRIVE→DELAY104
Layer, Performance51	OVERDRIVE→FLANGER104
Lecture des séquences de démonstration28	
[LEVEL]12, 36, 51, 54	Р
Levier de Pitch Bend/Modulation13, 34	Page, touche13
LFO78	Palette, menu63, 65
LFO, temps de retard79	[PALETTE EDIT]13, 63, 65
LFO, synchronisaton externe78	PALETTE, section12
LFO, mode de fondu78	Palette sonore36
LFO, durée du fondu79	Palette sonore, fonction50, 54
LFO, forme de l'onde78	Panoramique
LFO, déclenchement	Panoramique, messages87, 127
LFO, décalage79	Panoramique, modulation selon la note jouée82
LFO, fréquence78	Panoramique, profondeur du LFO 1, 279
LIMITER96	[PANIC]13
Local OFF	Panic60
Local, paramètre86, 112	Panoramique, modulation aléatoire82, 92
, ,	Panoramique alterné82, 92
	Paramètre 147

Index

P
[PART]12
Partie41
Partie active53
Partie à arpéger110
Partie, touche
[PATCH]
Patch
Patch, catégorie
Patch, source d'horloge
Patch, copie des réglages117
Patch, copie des réglages d'effets117
Patch, groupe87
Patch, rappel des réglages d'usine119
Patch, nom
Patch, copie du nom
Patch, n°
Patch paramètre
PATCH PLAY, menu30, 47
Patch remain, paramètre
Patch, création d'une gamme
Patch search, fonction
Patch, tempo
Patch, copie des réglages de Tones117
Patch, sauvegarde des réglages116
Pavé numérique
Peak, source de commande111
Pédale, sélection de la fonction110
Pédale, affectation au paramètre de destination110
Pédale, polarité
10000000001
[PERFORM]
PERFORM NAME83
PERFORM NAME83 PERFORM PLAY, menu51
PERFORM NAME
PERFORM NAME
PERFORM NAME 83 PERFORM PLAY, menu 51 Performance 41, 51, 181 Performance Layer 51 Performance Single 51
PERFORM NAME 83 PERFORM PLAY, menu 51 Performance 41, 51, 181 Performance Layer 51 Performance Single 51 Performance, source d'horloge 83
PERFORM NAME
PERFORM NAME 83 PERFORM PLAY, menu 51 Performance 41, 51, 181 Performance Layer 51 Performance Single 51 Performance, source d'horloge 83 Performance, canal de commande 112 Performance, copie des réglages 117 Performance, copie des réglages d'effets 117 Performance, rappel des réglages d'usine 119 Performance, nom 83 Performance, copie du nom 117 Performance, paramètre 83, 150 Performance, tempo 83 Performance, sauvegarde des réglages 116 PHASER 94 PHONES, prise casque 14 [PHRASE PREVIEW] 12, 33, 49 Phrase preview 33, 49, 113 Pitch Bend 34
PERFORM NAME 83 PERFORM PLAY, menu 51 Performance 41, 51, 181 Performance Layer 51 Performance Single 51 Performance, source d'horloge 83 Performance, canal de commande 112 Performance, copie des réglages 117 Performance, copie des réglages d'effets 117 Performance, rappel des réglages d'usine 119 Performance, nom 83 Performance, copie du nom 117 Performance, paramètre 83, 150 Performance, tempo 83 Performance, sauvegarde des réglages 116 PHASER 94 PHONES, prise casque 14 [PHRASE PREVIEW] 12, 33, 49 Phrase preview 33, 49, 113 Pitch Bend 34
PERFORM NAME 83 PERFORM PLAY, menu 51 Performance 41, 51, 181 Performance Layer 51 Performance Single 51 Performance, source d'horloge 83 Performance, canal de commande 112 Performance, copie des réglages 117 Performance, copie des réglages d'effets 117 Performance, rappel des réglages d'usine 119 Performance, copie du nom 117 Performance, paramètre 83, 150 Performance, copie des réglages de Partie 117 Performance, sauvegarde des réglages 116 PHASER 94 PHONES, prise casque 14 [PHRASE PREVIEW] 12, 33, 49 Phrase preview 33, 49, 113 Pitch Bend 34 Pitch Bend, messages 87, 127
PERFORM NAME 83 PERFORM PLAY, menu 51 Performance 41, 51, 181 Performance Layer 51 Performance Single 51 Performance, source d'horloge 83 Performance, canal de commande 112 Performance, copie des réglages 117 Performance, copie des réglages d'effets 117 Performance, rappel des réglages d'usine 119 Performance, nom 83 Performance, copie du nom 117 Performance, paramètre 83, 150 Performance, tempo 83 Performance, sauvegarde des réglages 116 PHASER 94 PHONES, prise casque 14 [PHRASE PREVIEW] 12, 33, 49 Phrase preview 33, 49, 113 Pitch Bend 34

Portamento	35, 50
Portamento, mode	73
Portamento, hauteur de départ	74
Portamento sélecteur oui/non	
Portamento, durée	
Portamento, type	
Ports EXP-D et E	
Preview, sélection des notes 1–4	
PREVIEW SELECT, menu	
Preview, mode sonore	
Preview, vélocité de reproduction	
Program Change	
Protection de la mémoire interne	
Totection de la memoire mierie	110, 121
Q	
QUADRUPLE-TAP-DELAY	101
Zeribket El III Bellii	
₹	
Réception des messages de Bank Select, oui/no	n 112
Réception des messages de SysEx, oui/non	
Réception des messages de SysEx, 6d1/11611	
Réception des messages Hold 1, oui/non74	
Réception des messages de pan, oui/non	
Réception des messages de Pitch Bend, oui/no:	
Réception des Program Change, oui/non	
Réception des messages de volume, oui/non 7-	
Recharger	
Redamper, oui/non	
Réglages d'usine	
Réglages par défaut	
Remote, paramètre	
Réponse à la vélocité du clavier	
Résonance	
Résonance, sensibilité à la vélocité	
REVERB	
Reverb, section d'effet	
Réverbération, niveau71–72, 84, 88,	
Réverb./Délai,atténuation des aiguës73, 86,	, 90, 126
Réverb./Délai, volume73, 86,	
Réverb./Délai, durée/temps de retrard .73, 85,	
Réverb./Délai, type73, 85,	
ROTARY	
RHYTHM]12	
RHYTHM PLAY, menu	
Rhythm, mode	
RxSwitch, réception des messages MIDI, oui/non	86, 90

S	T	
Sauvegarde115, 11	16 Techno	47
Scale tune, paramètre11		7, 55
Sensibilité du clavier11		.114
Séquences de démonstration2		.114
Session		110
[SHIFT]1	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.109
Shuffle rate, paramètre10		.137
SmartMedia, carte6		.101
[SOLO]12, 35, 5		0, 50
Solo35, 5		76
Solo legato, paramètre oui/non		77
Souffle, messages87, 12	F-0.1-0-1-0-1	44
Source de commande 27		44
Source de commande 3		44
Sources de commande système Sys Ctrl 1/211		76
Source de commande système 1, messages8	- 1 1 4 4 A	44
Source de commande système 2, messages8	1	3, 44
Source d'horloge10		3, 43
Source sonore40, 4		, 119
SPACE-D9		113
SPECTRUM9		86
Split5		
SR-JV80, série16, 6		114
STEP-FLANGER9		112
STEREO-CHORUS9		113
STEREO-DELAY9		
STEREO-EQ9		
STEREO-FLANGER9		
Stretch tuning, profondeur6		
Stretched tuning, paramètre6		2, 60
Structure		60
Structure, type7	•	
Style		
[SYSTEM]1		
Système, mode4		100
Système, paramètre108, 15		
Système, tempo10	PPT 7PT (1	
System Exclusive, n° ID d'appareil11		
- ,	TxSwitch, transmission des messages MIDI, oui/non	

Index

U	
Undo, fonction d'annulation4	5
[UNDO/COMPARE]13, 45, 116, 11	
USER, mémoire utilisateur67–68, 11	
USER, protection de la mémoire utilisateur11	
UTIL 1, menu27, 6	
UTIL 2, menu2	
[UTIL/CARD]12, 27, 68, 11	
Utilisation avec un séquenceur13	
Utility/Card, mode43, 11	5
V	
VALUE, molette13, 4	
Vélocité3	
Velocity, Cross fade (fondu enchaîné)6	
Velocity, Lower (limite inf. de la plage de vélocité)6	
Velocity, Upper (limite sup. de la plage de vélocité)6	
Voice, consultation de la polyphonie utilisée87, 12	
Voice priority6	
Voice reserve42, 8	
Volume	
Volume, source de commande	
Volume, messages	
VOLUME, curseur	.0
W	
Forme d'onde4	
Wave4	
WAVE EXPANSION, section1	
Forme d'onde, gain	
Forme d'onde, groupe76, 9	
Forme d'onde, n°	
Forme d'onde	
WRITE, menu6	8
Z	
Zone temporaire 6	7

-Pour les pays de la Communauté européenne

- Pour les pays de la Communauté européenne

Cet appareil contient des piles au lithium

ATTENTION

Il existe un risque d'explosion en cas de non respect de la procédure de remplacement des piles. N'utilisez que les modèles de piles conseillées par le constructeur. Utilisez la procédure indiquée pour le recyclage des piles usagées.

CE

Cet appareil est conforme aux directives européennes 89/336/EEC et LVD 73/23/EEC.

-Pour les États-Unis

COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC) RAPPORT SUR LES INTERFÉRENCES RADIO

Cet appareil a été testé et correspond aux limites de la classe B des appareils numériques, en conformité avec le chapitre 15 des règles de la FCC. Ces limites sont destinées à procurer une protection satisfaisante contre les interférences radio dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et peut aussi, quand il n'est pas installé de manière convenable, occasionner des interférences dans les communications radio. Nous ne garantissons en aucun cas qu'il ne puisse jamais provoquer d'interférences dans une installation spécifique. Si un tel cas intervenait et que cet appareil perturbe la réception radio ou TV, ce qui peut être confirmé par l'extinction et la remise sous tension de l'appareil, nous vous conseillons d'essayer une des mesures qui suivent :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du tuner radio ou TV.
- Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui qui alimente le tuner radio ou TV.
- En cas d'échec, adressez-vous à un revendeur ou à un technicien compétent.

Toute modification ou changement du système peut invalider le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil. Cet appareil doit être relié aux autres à l'aide de câbles blindés pour entrer dans les limites de la classe B de la FCC.

Pour le Canada

CLASS B

NOTICE

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

CLASSE B

AVIS

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B au niveau des émissions de bruits radioélectriques fixés dans le Règlement des signaux parasites par le ministère canadien des Communications.

Information

Pour toute réparation, contactez votre Centre de réparation Roland ou le distributeur Roland agréé de votre pays (voir liste

ARGENTINE

Instrumentos Musicales S.A. Florida 638 (1005) Buenos Aires ARGENTINA TEL: (01) 394 4029

BRESIL

Roland Brasil Ltda. R. Coronel Octaviano da Silveira

203 05522-010 Sao Paulo BRAZIL TEL: (011) 843 9377

CANADA

Roland Canada Music Ltd. (Head Office)

5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (0604) 270 6626

Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office)

Unit 2, 109 Woodbine Downs Blvd, Etobicoke, ON M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 9707

MEXIQUE

Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F.

TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. Av. Corona No. 202 S.J.

Guadalajara, Jalisco Mexico C.P.44100 MEXICO TEL: (03) 613 1414

PANAMA

Productos Superiores, S.A.

Apartado 655 - Panama 1 REP. DE PANAMA TEL: 26 3322

Etats-Unis

EDIROL Corporation North America

808 Harrison Ave. PO Box 4919 Blaine, WA, 98231-4919, TEL: (800) 380 2580

VENEZUELA

Musicland Digital C.A.

Av. Francisco de Miranda Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (02) 285 9218

AUSTRALIE

Roland Corporation Australia Pty. Ltd.

38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA TEL: (02) 9982 8266

NOUVELLE-ZELANDE

Roland Corporation (NZ) Ltd. 97 Mt. Eden Road, Mt. Eden Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715

Beijing Xinghai Musical Instruments Co., Ltd.

6 Huangmuchang Chao Yang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 6774 7491

HONG KONG

TEL: 2415 0911

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG

INDONESIE

PT Galestra Inti Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok E No.6-7 Jl. Gajah Mada No.3-5, Jakarta 10130, INDONESIA TEL: (021) 6335416

COREE

Cosmos Corporation Service Station

261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

MALAYSIE

Bentley Music SDN BHD 140 & 142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA TEL: (03) 2443333

PHILIPPINES

G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801

SINGAPOURE

Swee Lee Company BLOCK 231, Bain Street #03-23 Bras Basah Complex SINGAPORE 180231 TEL: 3367886

CRISTOFORI MUSIC PTE

Blk 3014, Bedok Industrial Park E. #02-2148, SINGAPORE 489980 TEL: 243 9555

TAIWAN

ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD.

Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN,

TEL: (02) 561 3339

THAILANDE

Theera Music Co., Ltd. 330 Verng Nakorn Kasem, Soi 2, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

VIETNAM

Saigon music distributor 160 Nguyen Dinh Chieu St. Dist 3 Ho chi minh City

VIETNAM TEL: 88-242531

BAHREIN

Moon Stores Bad Al Bahrain Road, P.O.Box 20077 State of BAHRAIN

TEL: 211 005

Halilit P. Greenspoon &

Sons Ltd. 8 Retzif Fa'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yaho ISRAEL TEL: (03) 6823666

JORDANIE

AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P. O. Box 825 Amman 11118 JORDAN

TEL: (06) 641200

KOWEIT

Easa Husain Al-Yousifi P.O. Box 126 Safat 13002

KIIWAIT TEL: 5719499

LIBAN

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafieh Beirut, LEBANON TEL: (01) 335799

OMAN

OHI Electronics & Trading Co. LLC

P. O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN TEL: 959085

QATAR

Badie Studio & Stores P.O.Box 62. DOHA QATAR TEL: 423554

ARABIE SAOUDITE

Abdul Latif S. Al-Ghamdi Trading Establishment Middle East Commercial Center Al-Khobar Dharan Highway W/hamood st. P. O. Box 3631 Al-Khober 31952 SAUDIARABIA TEL: (03) 898 2332

SYRIE

Technical Light & Sound Center

Khaled Ibn Al Walid St. P.O.Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

TURQUIE

Barkat Sanayi ve Ticaret Siraselvier Cad. Guney Ishani No. 86/6 Taksim, Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

Emirats Arabes Unis

Zak Electronics & Musical Instruments Co.

Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Grand Floor DUBAI U.A.E. P.O. Box 8050DUBAI, U.A.E TEL: (04) 360715

FGYPTF

Al Fanny Trading Office 9, Ebn Hagar El Askalany Street, Ard El Golf, Heliopolis, Cairo, 11341 EGYPT TEL: (02) 4171828 (02) 4185531

KENYA

Musik Land Limited

P.O Box 12183 Moi Avenu Nairobi Republic of KENYA TEL: (2) 338 346

REUNION

Maison FO - YAM Marcel

25 Rue Jules MermanZL Chaudron - BP79 97491 Ste Clotilde REUNION TEL: 28 29 16

AFRIQUE DU SUD

That Other Music Shop (PTY) Ltd.

11 Melle Street (Cnr Melle and Juta Street) Braamfontein 2001 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd. 17 Werdmuller Centre Claremont

Republic of SOUTH AFRICA

TEL: (021) 64 4030

AUTRICHE E. Dematte &Co.

Neu-Rum Siemens-Strasse 4 6063 Innsbruck AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BELGIQUE/PAYS-BAS/ LUXEMBOURG

Roland Benelux N. V. Houtstraat 1 B-2260 Oevel-Westerlo BELGIUM TEL: (014) 575811

BIELORUSSIE

TUSHE

UL. Rabkorovskaya 17 220001 MINSK TEL: (0172) 764-911

CHYPRE

Radex Sound Equipment Ltd. 17 Diagorou St., P.O.Box 2046, Nicosia CYPRÚS TEL: (02) 453 426

ESPAGNE

SPAIN

SUEDE

SUISSE

Roland Electronics

Calle Bolivia 239 08020 Barcelona,

Roland Scandinavia A/S

Roland (Switzerland) AG

Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal, SWITZERLAND

295400 Munkachevo, UKRAINE

Roland (U.K.) Ltd., Swansea

SWEDISH SALES OFFICE

de España, S. A.

TEL: (93) 308 1000

Danvik Center 28, 2 tr.

TEL: (08) 702 0020

TEL: (061) 921 1615

UKRAINE

Mira Str. 19/108

TEL: (03131) 414-40

ROYAUME-UNI

Atlantic Close, Swansea

TEL: (01792) 700139

Enterprise Park SWANSEA West Glamorgan SA7 9FJ, UNITED KINGDOM

TIC-TAC

P.O.Box 180

Office

S-131 30 Nacka SWEDEN

DANEMARK

Roland Scandinavia A/S Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K. DENMARK TEL: 32 95 3111

FRANCE

ROLAND FRANCE S.A. 4, rue Paul-Henry Spaak Parc de l'Esplanade 77466 St Thibault-Lagny Cedex TEL: (33) 1 60 07 35 00

FINLANDE

Roland Scandinavia As, Filial Finland Lauttasaarentie 54 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND

TEL: (9) 682 4020 **ALLEMAGNE**

Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

V. Dimitriadis & Co. Ltd. 20, Alexandras St. & Bouboulinas 54 St. 106 82 Athens, GREECE TEL: (01) 8232415

HONGRIE

Intermusica Ltd.

Warehouse Area 'DEPO' Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

IRLANDE

The Dublin Service Centre Audio Maintenance Limited 11 Brunswick Place Dublin 2 Republic of IRELAND TEL: (01) 677322

Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie, 8 20020 Arese Milano, ITALY TEL: (02) 93581311

NORVEGE Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 273 0074

POLOGNE P. P. H. Brzostowicz Marian UL. Blokowa 32, 03624 Warszawa TEL: (022) 679 44 19

PORTUGAL

Caius - Tecnologias Audio e Musica , Lda. Rue de SANTA Catarina 131 4000 Porto, PORTUGAL TEL: (02) 38 4456

RUSSIE

Slami Music Company Sadoiava-Triumfalnaia st., 16 103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 209 2193

au 30 août 1998